

## Digital Super Hybrid System Programming Guide

## KX-TD816 Model KX-TD1232



Please read this manual before using the Digital Super Hybrid System.



# หน่วยที่ 1 โครงสร้างทั่วไป

## 1.1 ส่วนสำคัญของระบบ

ขี่ดความสามารถของระบบ	ตู้ฐาน	ใส่ Card	ต่อร่วมระบบ
		Expansion	(2 ຫຼື )
KX-TD816			
สายน	เอก 4	8	-
สายใ	น 8	16	-
KX-TD1232			
สายน	เอก 8	12	24
สายโ	น 16	32 /48	64/96

#### **Expansion Card**

Expansion Card คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ โดยสายนอกสามารถเพิ่มได้ 1 Card เท่า นั้นทั้ง KX-TD1232 และ KX-TD816 ส่วนสายในรุ่น KX-TD816 เพิ่มได้ 1 Card สายในเท่านั้น สำหรับรุ่น KX-TD1232 สามารถเพิ่มแผงขยายแบบสายในได้ 2 Card

#### Extra Device Port (XDP)

ในแต่ละแจ๊กสายในสามารถต่อพ่วงโทรศัพท์แบบกีย์กับโทรศัพท์ธรรมดา (SLT) ไว้ด้วยกันโดยที่ หมายเลขสายในนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

## <u>การต่อพ่วงขนานเครื่องโทรศัพท์</u>

ทุกๆแจ๊กสายในสามารถต่อขนานกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์แบบกีย์และโทรศัพท์แบบธรรมคาได้ โดยเบอร์สายในที่เหมือนกัน

#### Super Hybrid System

Super hybrid system คือการต่อใช้งานที่ทุกๆแจ๊กสายใน ใช้ได้กับโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล, โทรศัพท์แบบคีย์อนาล๊อก, โทรศัพท์ธรรมดา, DSS, เครื่องโทรสาร และชุดติดต่อข้อมูลต่างๆ ได้

## การต่อร่วมระบบ (KX-TD1232 เท่านั้น)

เป็นการต่อเชื่อมที่ติดตั้งการ์ดขยายเต็มระบบ 2 ตู้เข้าด้วยกัน ทำให้ได้สายนอกเพิ่มขึ้นสูงสุด 24 สาย (24 CO) และสายในสูงสุด 96 สาย และการใช้งานด้านการประกาศและเสียงคนตรีขณะพักสายก็ จะเพิ่มขึ้นด้วย

#### **Digital Proprietary Telephones (DPT)**

เป็นโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอลที่ใช้ได้ในระบบโดยมีให้เลือกใช้หลายรุ่นด้วยกันตั้งแต่รุ่นมอนิเตอร์ ไปจนถึงรุ่นจอแสดงผลขนาดใหญ่ ตัวอย่าง คีย์ดิจิตอล เช่น KX-T72XX ,KX-T74XX , KX-T75XX

#### Analog Proprietary Telephones (APT)

เป็นโทรศัพท์แบบกี่ย์อนาล็อกที่ใช้ได้ในระบบโดยมีให้เลือกใช้หลายรุ่นด้วยกันตั้งแต่รุ่นมอนิเตอร์ ไปจนถึงรุ่นมีจอแสดงผล ตัวอย่าง กี่ย์อนาล็อก เช่น KX-T70XX , KX-T73XX

#### <u>การทำโปรแกรมระบบ</u>

การทำโปรแกรมระบบสามารถทำได้จากโทรศัพท์แบบกีย์หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้

#### **Voice Mail Integration**

ระบบสามารถใช้งานร่วมกับระบบบริการข้อมูลอัตโนมัติเช่นบริการโอนสายอัตโนมัติ บริการข่าว สารและข้อมูล บริการฝากข้อความอัตโนมัติ

#### Automatic Route Selection (ARS)

ระบบสามารถทำการหาสายว่างอัตโนมัติเพื่อการโทรออกสายนอกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

#### Caller ID

ระบบสามารถแสดงชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ของผู้เรียกเข้าบนจอของเครื่องได้ก่อนการตอบรับสาย ทั้งนี้การใช้งานจะต้องขอบริการพิเศษจากชุมสายโทรศัพท์ด้วย และที่ตู้สาขาต้องมี Card Caller ID ด้วย

#### Trunk (CO Line) Answer From Any Station (TAFAS)

เป็นการตั้งสัญญาณการเรียกเข้าให้ประกาศเรียกออกที่ลำโพงภายนอก เพื่อให้เครื่องโทรศัพท์สาย ในจุดใดก็ได้ ทำการตอบรับสายเรียกนั้นได้

#### **Remote Station Lock Control**

้เครื่องที่เป็นโอเปอเรเตอร์ สามารถทำการถ็อค สายภายใน เพื่อไม่ให้มีการโทรออกสายนอกได้

#### ISDN Line Service

เป็นระบบสายนอกแบบ ISDN (Integrated Services Digital Network)ที่ต้องขอบริการจากชุมสาย โทรศัพท์ โดยสามารถกำหนดได้ทั้งแบบ Point To point หรือ Point To Multi Point และสามารถเลือกใช้ ได้ทั้ง PRI หรือ BRI ก็ได้

#### **Tie Line Service**

เป็นระบบสายนอกแบบ Tie Line ใช้สำหรับการต่อตู้สาขาที่อยู่ห่างกันมากๆ โดยใช้สายเช่าเพื่อ ให้การติดต่อระหว่างกันเสมือนการเรียกแบบสายใน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีให้เลือกใช้2 แบบ คือ E1 เป็นแบบ 30 ช่องสัญญาณ Digital และ แบบ E&M เป็นแบบ 4 ช่องสัญญาณแบบ Analog

## 1.2 โครงสร้างพื้นฐานของระบบ

KX-TD816 ตู้พื้นฐานเริ่มค้นที่ 4 สายนอก (4 CO) และ 8 สายใน (8 EXT) ส่วน KX-TD1232 จะเริ่ม ต้นที่ 8 สายนอก (8 CO) และ 16 สายใน (16 EXT) ซึ่งสายภายในตู้พื้นฐานทุก Jack สามารถใช้งาน ร่วมกับ โทรศัพท์ของ Panasonic แบบคีย์ดิจิตอลและแบบคีย์อนาล๊อค, DSS, โทรศัพท์ธรรมดาและ เครื่อง โทรสาร ได้ นอกจากนี้ที่ตู้พื้นฐานนี้ยังสามารถต่อชุดการประกาศออกภายนอกได้ เช่น ใช้ เสียงออกลำ โพงได้ 2 ชุด ( Page1 และ Page2 ) และยังมีจุดต่อเพื่อใช้สำหรับเป็นแหล่งกำเนิดเสียง เพลงจากวิทยุเพื่อใช้ในการพักสายนอกอีกด้วย



รูปแสดงโครงสร้างพื้นฐานของตู้สาขา KX-TD1232BX.

เครื่องโทรศัพท์แบบคีย์ของ Panasonic ที่สามารถใช้กับระบบได้			
เครื่องโทรศัพท์แบบคีย์	รายละเอียด		
KX-T7436	Digital, มีจอบนาคใหญ่, Speakerphone, 24 CO		
KX-T7433	Digital, มีจอ, Speakerphone, 24 CO		
KX-T7425	Digital, Speakerphone, 24 CO		
KX-T7450	Digital, Monitor,12 CO		
KX-T7230	Digital, มีจอ, Speakerphone, 24 CO		
KX-T7235	Digital, จอขนาดใหญ่, Speakerphone, 12 CO		
KX-T7250	Digital, Monitor, 6 CO		
KX-T7330	Analog,มีจอ,Speakerphone,12 Co		
KX-T7320	Analog, Speakerphone, 12 Co		
KX-T7130	Analog ,มีจอ, Speakerphone, 12 CO		
KX-T7020	Analog, Speakerphone, 12 CO, 4 PF		
KX-T7030	Analog ,มีขอ, Speakerphone, 12 CO, 4 PF		
KX-T7050	Analog , Monitor, 12 CO, 4 PF		
KX-T7055	Analog, Monitor, 3 CO, 3 PE		

หมายเหตุ CO : ปุ่มใช้สายนอก PF : ปุ่มใช้งานที่กำหนดด้วยโปรแกรม



KX-T7436

KX-T7433

KX-T7425

	Model	Description	
Optional	KX-T7440	Digital DSS Console	
Equipment	KX-T7441	DSS Console for Attendant	
	KX-T7240	Digital DSS Console	
	KX-T7040	DSS Console	
	KX-TD160	Doorphone Card	
	KX-TD170	8-Station Line Unit	
	KX-TD174	16 SLT Line Circuit Unit	
	KX-TD180	4-CO Line Unit	
	KX-TD184	E&M (TIE) Line Unit	
	KX-TD185	4-DID Line Unit	
	KX-TD188*2	E1 Unit	
	KX-TD190*1	DISA Unit	
	KX-TD191*2	DISA Card	
	KX-TD192*2	System Inter Connection Card (two cards with Connection Cable)	
	KX-TD193	Caller ID Card	
	KX-TD194	SLT Message Waiting Lamp Adaptor Unit	
	KX-TD196*2	Remote Card	
	KX-TD197	High Speed Remote Card	
	KX-TD198*1	Remote Unit	
	KX-1D199*1	DISA Card	
	KA-1D280	2-ISDN S0 Line Unit	
	KA-1D280	0-ISDN S0 Line Unit	
	KA-1D290**	Finary Rate Interface ISDN Expansion Unit	
	KX-T30865	Doorphone	
	KX-T30890	Headset (Earphone type)	
	KX-T7090	Headset (Headphone type)	
	KX-A46	Battery Adaptor	
	KX-A216	Backup Battery and Adaptor Card	

#### System Components Table

\*1 Can be installed in the KX-TD816 only.

\*2 Can be installed in the KX-TD1232 only.

#### 1.4.1 <u>KX-TD170X Card ขยายแบบ 8 สายใน</u>

แต่ละCard ประกอบด้วย 8 สายในแบบ Digital super Hybrid (8 EXT.) โดย KX-TD816 เพิ่มได้ 1 Card ส่วน KX-TD1232 เพิ่มได้ 2 Card ต่อหนึ่งดู้ ( ถ้าไม่มีCard เพิ่มแบบสายในอื่นต่ออยู่ด้วย )

## 1.4.2 KX-TD174X Card ขยายสายในแบบ 16 SLT

เป็น Card เพิ่มแบบ 16 สายภายในแบบ โทรศัพท์ธรรมดาเท่านั้น โดย KX-TD816 เพิ่มได้ 1 Card ส่วน KX-TD1232 เพิ่มได้ 2 Card ต่อหนึ่งตู้ ( ถ้าไม่มีCard เพิ่มแบบสายในอื่นต่ออยู่ด้วย ) ใช้ได้สำหรับ Rom Version 221B ( 4 MB ) เป็นต้นไป

#### 1.4.3 <u>KX-TD180X Card ขยายแบบ 4 สายนอก</u>

เป็นCard เพิ่มสายนอกขนาด 4 สายนอกธรรมดา (4 CO) และ โดย KX-TD816 เพิ่มได้ 1 Card ส่วน KX-TD1232 ก็เพิ่มได้ 1 Card ต่อหนึ่งตู้เช่นเดียวกัน ( โดยไม่มี Card เพิ่มแบบสายนอกอื่นต่ออยู่ด้วย ) เมื่อเพิ่มแล้ว KX-TD816 จะได้สูงสุด 8 สายนอก ส่วน KX-TD1232 จะได้สูงสุด 12 สายนอก

## 1.4.4 KX-TD184X Card ขยายแบบ 4 สายนอก Tie Line E&M

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E&M Tie Line 1 Card จะมี 4 สายนอก สามารถต่อได้ 1Card ต่อ 1 ตู้ ( โดยไม่มี Card เพิ่มแบบสายนอกอื่นต่ออยู่ด้วย ) การต่อใช้งานต้องต่อร่วมกับ Card แบบ E&M ด้วยกันเท่านั้นไม่ สามารถต่อกับสาย TOT ธรรมคาทั่วไปได้ ใช้งานได้สำหรับ Rom Version P231 C เป็นต้นไป

### 1.4.5 <u>KX-TD188X Card ขยายแบบ 30 สายนอก E1</u>

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิค E1 Tie Line 1 Card จะมี 30 สายนอก สามารถต่อได้ที่ตู้ Master เท่านั้น เพิ่มได้ 1 Card / System โดยเมื่อต่อแล้ว สายนอกพื้นฐานของตู้ Master ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสายนอกของตู้ Slave จะไม่สามารถใช้งานได้เลยทั้งของตู้พื้นฐานและส่วนขยายเพิ่ม( Option ) สำหรับสายภายในยังคงใช้งานและ ขยายเพิ่มได้ตามปกติ(Card KX-TD170,KX-TD174 ต้องเป็นวงกลม 2)ใช้ได้สำหรับ Rom Ver. P211B เป็นต้นไป

#### 1.4.6 <u>KX-TD280CE Card ขยายแบบ 2 Port ISDN</u>

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด 2 Port ISDN แบบ BRI หรือ 4 สายนอกของคู้สาขา (1 Port ISDN เท่า กับ 2 สายนอกของคู้สาขา ) สามารถต่อได้ 1Card ต่อ 1 คู้ (โดยไม่มี Card เพิ่มแบบสายนอกอื่นต่ออยู่ด้วย) สาย นอกที่นำมาต่อร่วมต้องขอบริการจากชุมสายโทรศัพท์เป็นแบบ ISDN ชนิด BRI ด้วย ใช้ได้สำหรับ Rom Version P231N เป็นต้นไป

## 1.4.7 KX-TD286CE Card ขยายแบบ 6 Port ISDN

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด 6 Port ISDN แบบ BRI หรือ 12 สายนอกของตู้สาขา (1 Port ISDN เท่า กับ 2 สายนอกของตู้สาขา ) สามารถต่อได้ 1Card ต่อ 1 ตู้ (โดยไม่มี Card เพิ่มแบบสายนอกอื่นต่ออยู่ด้วย ) ถ้าใช้ งานเต็มทั้ง 6 Port ISDN จะใช้สายนอก Co1-Co12 จะทำให้สายนอกพื้นฐานของตู้ (Co1-8)ไม่สามารถใช้ต่อสาย นอกธรรมดาได้ แต่ถ้าขอสาย ISDN มาใช้ไม่ครบทั้ง 6 Port ISDN สายนอกพื้นฐานของตู้ก็ยังสามารถใช้งานได้เท่า ที่เหลืออยู่ เช่น ขอใช้งาน 4 Port ISDN (ใช้ Co 5-Co 12) จะทำให้สายนอกที่ 1 –4 สามารถต่อใช้งานได้ตามปกติ ใช้ได้สำหรับ Rom Version P231N เป็นต้นไป

#### 1.4.8 <u>KX-TD290CE Card ขยายแบบสายนอก ISDN 30 วงจร PRI</u>

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ISDN ชนิด 30 สายนอกแบบ PRI สามารถต่อได้ที่ตู้ Master เท่านั้นเพิ่มได้ 1 Card / System โดยเมื่อต่อแล้ว สายนอกพื้นฐานของตู้ Master ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสายนอกของตู้ Slave จะ ไม่สามารถใช้งานได้เลยทั้งของตู้พื้นฐานและส่วนขยายเพิ่ม( Option ) สำหรับสายภายในยังคงใช้งานและขยายเพิ่ม ได้ตามปกติ (Card KX-TD170,KX-TD174 ต้องเป็นวงกลม 2) ใช้ได้สำหรับ Rom Version P211B เป็นต้นไป

#### 1.4.9 KX-TD192 System Inter Connection Card

เป็นการ์คเชื่อมตู้ที่เต็มระบบแล้ว 2 ตู้เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการใช้งาน โดยคู้ที่นำเชื่อม ระบบกันนั้นจะต้องเป็น Rom Version เดียวกัน

### 1.4.10 DISA Card (KX-TD191)

การ์คนี้ใช้กับการใช้งานแบบ Direct Inward System Access (DISA) และการบันทึก Outgoing Message (สำหรับ KX-TD1232 เท่านั้น) DISA จะช่วยให้ผู้เรียกเข้าจากสายนอก เข้าถึงหมายเลขปลายทางภายในโดยตรงเพียง กดหมายเลขสายในหลังจาก DISA ตอบรับส่วน Outgoing Message (OGM) เป็นการบันทึกเสียงพูดให้ผู้เรียกเข้ารับ ทราบข้อมูลและยังใช้ในการตั้งปลุกตอนเช้าด้วยเสียงพูด (Timed Reminder) โดยความยาวของข้อความสามารถ บันทึกได้รวมกันสูงสุดไม่เกิน 64 วินาที

### 1.4.11 Caller ID Card (KX-TD193)

เป็นการ์คที่ใช้ร่วมกับการบริการขององค์การโทรศัพท์เพื่อที่ผู้ใช้สามารถดูชื่อและหมายเลขของผู้โทรเข้าบน จอของเครื่องโทรศัพท์ก่อนการตอบรับ

#### 1.4.12 <u>Remote Card (KX-TD196)</u>

เป็นการ์ดที่ใช้ในการโปรแกรมดู้หรือแก้ไขโปรแกรมของระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านมาทางสาย โทรศัพท์สายนอก (ใช้กับ KX-TD1232 เท่านั้น)

## 1.4.13 <u>Remote Card ความเร็วสูง (KX-TD197)</u>

เป็นการ์ดที่ใช้ในการโปรแกรมตู้หรือแก้ไขโปรแกรมของระบบจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านมาทางสาย โทรศัพท์สายนอก โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้สูงกว่า KX-TD196 (ใช้กับ KX-TD1232 เท่านั้น)

## 1.4.14 Door phone Card (KX-TD160)

เป็นการ์คที่ใช้ร่วมกับชุคกริ่งติคประตู (KX-T30865) และชุคเปิคปิคประตู(DOOR OPENER) ใน 1 Card สามารถต่อ ตัวกริ่งติคประตู ( KX-T30865 ) ได้สูงสุด 2 ตัว และมีชุดควบคุมการปิคเปิคได้ 2 ตัว

## 1.4.15 Battery Adaptor (KX-A46X)

เป็นชุดแปลงไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่รถยนต์ (12VDC) 2 ลูก ป้อนให้กับระบบเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ โดยตู้ สาขาจะยังคงใช้งานได้ตามปกติ เพราะนำกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มาจ่ายให้ดู้สาขาแทน สำหรับการที่จะสามารถ สำรองไฟได้นานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสของแบตเตอรี่ที่นำมาต่อใช้งาน

#### 1.4.16 Battery Adaptor (KX-A46DX)

เป็นชุดแปลงไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่รถยนต์ (12VDC) 2 ลูก ป้อนให้กับระบบเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ โดยจะ ต่างกับ KX-A46X ที่ตัวนี้มีชุด ชาร์จ ในตัว Adaptor ด้วย เมื่อไฟมาปกติก็จะทำการ ชาร์จไปที่แบตเตอรี่ทันที

## 1.4.17 DSS Console (KX-T7240 / KX-T7040 / KX-T7340 / KX-T7440 / KX-T7441 )

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ช่วยให้ง่ายและสะดวกในการเรียกสายในซึ่งจะมีไฟแสดงสภาวะ สายไม่ว่างให้เห็น DSS จะต่อใช้ร่วมกับเครื่องโทรศัพท์แบบคีย์และสามารถต่อกับระบบได้ 4 ชุด

KX-T7240	ขนาด 32 ปุ่ม DSS 16 ปุ่ม One Touch
KX-T7040	ขนาด 32 ปุ่ม DSS 16 ปุ่ม One Touch
KX-T7340	ขนาด 32 ปุ่ม DSS 16 ปุ่ม One Touch
KX-T7440	ขนาด 66 ปุ่ม DSS

KX-T7441 ขนาด 44 ปุ่ม DSS , มีปุ่ม Answer และ Release



KX-T7440



KX-T7441

#### 1.4.18 Head Set (KX-T7090X)

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ Operator เพื่อสะควกในการรับสาย

## <u>ตารางแสดงความสามารถในการเพิ่ม Option Card.</u>

		Max Quant		Max. Quantity on KX-TD1232	
Model No.	Model Name	Description	on KX- TD816	Single System	System Connection
KX-TD170	8-Station Line Unit	Adds 8 extension lines.	1	2	4
KX-TD174	16 SLT Line Circuit Unit	Adds 16 extension lines which contain single line telephones.	1	2	4
KX-TD180	4-CO Line Unit	Adds 4 outside lines.	1	1	2
KX-TD184	4-E&M (TIE) Line Unit	Adds 4 ports for E&M Line Service.	1	1	2
KX-TD185	4-DID Line Unit	Adds 4 DID lines.	1	1	2
KX-TD188	E1 Unit	Adds 1 E1 line.		1	1
KX-TD280	2-ISDN S0 Line Unit	Adds 2 ISDN S0 lines.	1	1	2
KX-TD286	6-ISDN S0 Line Unit	Adds 6 ISDN S0 lines.	1	1	2
KX-TD290	Primary Rate Interface ISDN Expansion Unit	Adds 1 PRI ISDN line.	_	1	1
KX-TD193	Caller ID Card	Supports the Caller ID service of the central office. This card can be connected to every four CO (outside line) ports.	2	3	6
KX-TD190	DISA Unit	Supports the Direct Inward System Access (DISA) feature and records outgoing messages.	1		
KX-TD191	DISA Card	Supports the Direct Inward System Access (DISA) feature and records outgoing messages.		1	2
KX-TD192	System Inter Connection Card	Connects two Digital Super Hybrid Systems.			2

			Max. Quantity	lax. Max. Quantity on antity KX-TD1232	
Model No.	Model Name	Description	on KX- TD816	Single System	System Connection
KX-TD194	SLT Message Waiting Lamp Adaptor Unit	Supports the Message Waiting feature for a single line telephone with a message waiting lamp. One unit supports 16 extensions.	1	3	6
KX-TD196	Remote Card	Supports the programming and maintenance of the system from a remote location.	_	1	2*1
KX-TD197	High Speed Remote Card	Supports the programming and maintenance of the system from a remote location. This card can also be installed in the KX-TD190, DISA Unit, for the KX- TD816.	(1 per KX- TD190)	1	2*1
KX-TD198	Remote Unit	Supports the programming and maintenance of the system from a remote location.	1		
KX-TD199	DISA Card	Supports the Direct Inward System Access (DISA) feature and records an Outgoing Message. This card can only be installed in the KX-TD198, Remote Unit.	(1 per KX- TD198)		
KX-TD160	Doorphone Card	Supports 2 doorphones (KX-T30865) and 2 door openers.	1	1	2
KX-A216	Backup Battery and Adaptor Card	Operates all the features as a backup power supply in the event of a power failure.	1		_

## <u>ตารางสรุปการต่อ Card ต่างๆของตู้ KX-TD1232 MASTER และ SLAVE</u>

#### KX-TD180 / KX-TD17x KX-TD184 / KX-TD188 KX-TD28x KX-TD290 KX-TD185 Basic (no unit connected) Ο Ο 0 Ο 0 KX-TD17x Ο Ο 0 Ο 0 KX-TD180 / KX-TD184 / Х Х Х Х KX-TD185 KX-TD188 Х Х х KX-TD28x Х Х KX-TD290 Х KX-TD17x + KX-TD17x Х 0 0 0 0 KX-TD17x + KX-TD180 / Х Х Х Х KX-TD184 / KX-TD185 KX-TD17x + KX-TD188 $\times$ $\times$ $\times$ KX-TD17x + KX-TD28x X $\times$ KX-TD17x + KX-TD290 $\times$

#### KX-TD1232 Master System

X = ไม่สามารถใช้งานได้

O = สามารถใช้งานได้

#### KX-TD1232 Slave System

	KX-TD17x	KX-TD180 / KX-TD184 / KX-TD185	KX-TD188	KX-TD28x	KX-TD290
Slave Basic (no unit connected)	0	0	×	0	X
KX-TD17x	0	0	×	0	×
KX-TD180 / KX-TD184 /		~	~	~	~
KX-TD185					
KX-TD28x			×	×	×
KX-TD17x + KX-TD17x	×	0	X	0	X
KX-TD17x + KX-TD180 /		~			
KX-TD184 / KX-TD185					
KX-TD17x + KX-TD28x			X	X	X
KX-TD290 on Master	0	×	×	(For ISDN extension port only)	×

#### Note

- O: Combination possible; X: Combination not possible; Shaded part: These combinations shown elsewhere in the table.
   x: Any number (e.g. KX-TD28x can be KX-TD280 or KX-TD286)
- · The KX-TD188 and KX-TD290 can only be connected to the Master system.
- If the KX-TD188 or KX-TD290 is connected, no outside lines on the Slave system can be used.

## 1.5 คุณสมบัติเฉพาะ

#### 1.5.1 รายละเอียดทั่วไป KX-TD816 ข้อความสามารถของระบบ สายนอก สูงสุด 8 สูงสุด 16 (สูงสุด 32 ที่ Extra Device port) สายใน <u>วิธีควบคุม</u> CPU: 16-bit CPU **Switching** แบบ Non Blocking PCM Time Sharing Switch แหล่งจ่ายไฟ 115/200/220/240 VAC, 50/60 Hz การจ่ายไฟในระบบ - แรงดันสายใน : 30V แรงคันวงจร : ± 5V, ± 15V \_ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ • ระบบหน่วยความจำใช้ Lithium Battery จากโรงงานมีอายุ ใช้งาน 7 าีไ สายจะย้ายไปที่สายในของโทรศัพท์ • สายนอกสูงสุด 4 ธรรมดาอัตโนมัติ <u>ระบ</u>บการโทร สายนอก แบบ Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps แบบ Tone (DTMF) สายใน แบบ Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps แบบ Tone (DTMF) การเปลี่ยนโหมคสัญญาณ DP-DTMF, DTMF-DP ขั้วต่อสาย สายนอก 4-Pin Connector สายใน 4-Pin Connector RCA JACK Paging Output MINI JACK (3.5 mm.) External Music Input

## <u>สายต่อภายใน</u>

โทรศัพท์ธรรมดา (SLT)	1 คู่สาย	(T, R)
KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250	2 คู่สาย	(D1, D2) หรือ
	2 คู่สาย	(T, R, D1, D2)
KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050,	2 คู่สาย	(T, R, D1, D2)
KX-T7055, KX-T7130		
KX-T7240, KX-T7010	2 คู่สาย	(D1, D2)

#### SMDR (Station Message Detail Recording)

การเชื่อมต่อ	EIA (RS-232C)
อุปกรณ์ต่อร่วม	Printer
ข้อมูลการบันทึก	วันที่, เวลา, หมายเลขภายใน,
	หมายเลขปลายทาง, สายนอกที่ใช้,
	ระยะเวลาในการโทร, Account Code

#### KX-TD1232

<u> ขีดความสามารถของระบบ</u>	สายนอก	สูงสุด 12	
	สายใน	สูงสุด 32 (สูงสุด 64 ที่ EXtra Device Port)	
<u>วิธีควบคุม</u>	CPU: 16-bit CPU	J	
Switching	រោយ Non Blocking PCM Time Sharing Switch		
แหล่งจ่ายไฟ	220-240 VAC, 50/60 Hz		
	ภาคจ่ายไฟในระบ	บบ - แรงคันสายใน :30 V	
		- แรงคันวงจร : ± 5V, ± 15V	

## เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับ

- ระบบหน่วยความจำใช้ Lithium Battery จากโรงงานมีอายุ ใช้งาน 7 ปี
- สายนอกสูงสุด 6 สายจะย้ายไปที่สายในของโทรศัพท์
  ธรรมดาอัตโนมัติ

	•	າຍ	บบจะทำงานต่อได้อีกประมาณ 3 ชั่วโมงเมื่อใช้ชุด
		แบ	คเตอรี่ต่อช่วย 2 ลูก ขนาคลูกละ 12 V 20 A
<u>ระบบการโทร</u>	สายนอก	ແນນ	Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps
		ແນນ	Tone (DTMF)
	สายใน	ແນນ	Dial Pulse (DP) 10 pps, 20 pps
		ແນນ	Tone (DTMF)
	การเปลี่ยน โหมดล้	່າທູ່ທູງາຄ	DP-DTMF, DTMF-DP
<u>ขั้วต่อสาย</u>	สายนอก		Modular Jack
	สายใน		Amphehol Connector
	Paging Output		RCA JACK
	External Music In	put	MINI JACK (3.5 mm.)

#### **Extension Connection Cable**

โทรศัพท์ธรรมคา (SLT)	1 คู่สาย	(T, R)
KX-T7436,KX-T7433,KX-T7425,KX-T7230,	2 คู่สาย	(D1, D2) หรือ
KX-T7235, KX-T7250	2 คู่สาย	(T, R, D1, D2)
KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7055	2 คู่สาย	(T, R, D1, D2)
KX-T7130	3 คู่สาย	(T, R, D1, D2, P1, P2,)
KX-T7240, KX-T7040	2 คู่สาย	(D1, D2)

#### SMDR (Station Message Detail Recording)

การเชื่อมต่อ	EIA (RS-232C)
อุปกรณ์ต่อร่วม	Printer
ข้อมูลการบันทึก	วันที่, เวลา, หมายเลขภายใน,
	หมายเลขปลายทาง, สายนอกที่ใช้,

### ระยะเวลาในการโทร, Account Code

## <u>1.5.2 คุณลักษณะทั่วไป</u>

## **KX-TD816**

<u>พิกัดลูปภายใน</u>

KX-T7230 / KX-T7235 / KX-T7250 / KX-T7020 / KX-T7030 /

KX-T7050 / KX-T7055 / KX-T7130......40 โอห์ม

โทรศัพท์ธรรมคา	600 โอห์ม
Doorphone	20 โอห์ม

ด่าความต้านทานการรั่วไหล 15000 โอห์ม <u>จำนวนการต่อเครื่องภายในสูงสุดต่อจุด</u> 1 เครื่อง สำหรับ KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250, KX-T7130, KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7055 2 เครื่อง เมื่อต่อพ่วงขนานหรือต่อแบบ EXtra Device Port <u>แรงดันสัญญาณกระดิ่ง</u> 70 Vrms ที่ 25 Hz ภาคจ่ายไฟ 115/200/220/240 VAC, 50/60 Hz, สูงสุด 1A <u>พิกัดลูปสายนอก</u> 1600 โอห์ม สภาวะแวดล้อมในการทำงาน 0 - 40°C / 32 - 104°F, 10 - 90% ระยะเวลาการยกเลิกสาย 204 - 1000 mSec

## KX-TD1232

<u>พิกัดลูปภายใน</u>	KX-T7436/KX-T7433/KX-T7425/KX-T7230 / KX-T7235 / KX-T7250 / KX-T7020 /
	KX-T7030 / KX-T7050 / KX-T7055 / KX-T713040 โอห์ม
	โทรศัพท์ธรรมดา
	Doorphone

<u>ค่าความต้านทานการรั่วไหล</u> 15000 โอห์ม

## <u>จำนวนการต่อเครื่องภายในสูงสุดต่อจุด</u>

	1 เครื่องสำหรับ KX-T7436,KX-T7433,KX-T7425,KX-T7230, KX-T7235, KX-
	T7250, KX-T7130, KX-T7020, KX-T7030, KX-T7050, KX-T7055
	2 เครื่อง เมื่อต่อพ่วงขนานหรือต่อแบบ eXtra Device Port
<u>แรงดันสัญญาณกระดิ่ง</u>	70 Vrms ที่ 25 Hz
<u>ภาคจ่ายไฟ</u>	220 - 240 VAC, 50/60 Hz, สูงสุด 1.4 A
<u>พิกัดสูปสายนอก</u>	1600 โอห์ม
<u>สภาวะแวดล้อมในการทำงาน</u>	0-40°C / 32 - 104°F, 10 - 90%
<u>ระยะเวลาการยกเลิกสาย</u>	204 - 1000 mSec

## <u>ข้อมูลทั่วไปของระบบ</u>

Item	Max. Quantity
Operators	2
System Speed Dialling	500
One-Touch Dialling	24 per extension (proprietary telephone)
Station Speed Dialling	10 per extension
Call Park areas	10
Absent Messages	9
Outside Line Groups	8
Toll Restriction Levels	8
Extension Groups	8
Class of Service	8
Message Waitings	128
Uniform Call Distribution Groups	8

หน่วยที่ 2 การติดตั้งตู้ระบบ และส่วนเพิ่มเติมต่างๆ

## <u>โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนการติดตั้งและต่อระบบ</u>

## <u>การติดตั้งระบบป้องกัน</u>

เมื่อการติดตั้งสายโทรศัพท์ ข้อควรระวังเบื้องต้น เพื่อลดอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้าลดวงจรและอันตรายที่ จะเกิดขึ้นต่อบุคกล มีดังนี้ :

1. ห้ามติดตั้งหรือเดินสายโทรศัพท์ขณะฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง

 ห้ามติดตั้งสายต่อโทรสัพท์ในตำแหน่งที่ชื้นแฉะ เพราะสายต่อโทรสัพท์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับติด ตั้งในพื้นที่ชื้นแฉะ

 ห้ามแตะหรือสัมผัสส่วนที่เป็นตัวนำของสายโทรศัพท์หรือจุดต่อ เมื่อมีการถอดสายออกจากระบบการ ติดต่อกับตัวเครื่อง

4. ควรคำนึงถึงข้อควรระวัง เมื่อทำการติดตั้งหรือแก้ไขสายโทรศัพท์

## <u>ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง</u>

ตัวเครื่องโทรศัพท์สาขารุ่นนี้ได้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนฝาผนังเท่านั้น ส่วนสถานที่ใช้สำหรับการ ติดตั้งมีข้อกำหนดดังนี้ (สถานที่ตั้งจะต้องไม่ทำให้มีผลต่อระบบในการทำงาน สัญญาณรบกวน หรือ ทำงานไม่ ถูกต้อง)

 ห้ามติดตั้งในที่ๆ มีแสงแดดส่องตรงลงมาบนเครื่องหรือ ในสถานที่ร้อนอบอ้าว ในห้องที่เย็นจัด หรือ แหล่งที่มีความชื้น (อุณหภูมิระหว่าง 0°C - 40°C / 32°F - 104°F)

 ห้ามวางในที่มีกรคซัลฟูริก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อน ยกตัวอย่าง เช่น เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือคอนแทค

3. ห้ามติดตั้งในสถานที่ไม่มั่นคง มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

4. ห้ามติดตั้งในสถานที่มีฝุ่นละออง ในอากาศมากหรือในที่ซึ่งมีไอน้ำ ไอน้ำมันที่ทำให้คอนแทคเสื่อม

5. <u>ท้ามติดตั้งใกล้เครื่องกำเนิดความถี่สูง เช่น มอเตอร์จักรเย็บผ้า หรือเครื่องเชื่อม</u>

6. <u>ห้ามติดตั้งบนหรือใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหรือเตาอบ</u> <u>ไมโครเวฟ หรือเครื่องปรับอากาศ (เครื่องควรอยู่ในสถานที่โดดเด่นไม่ควรติดตั้งในห้องที่มีอุปกรณ์มากเกินไป)</u>

7. <u>ต้องติดตั้งห่างจาก วิทยุ หรือเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร หรือ 6 ฟุต (รวมทั้งตู้โทรศัพท์</u> <u>สาขาและเครื่องโทรศัพท์ระบบคีย์)</u> 8. ควรติดตั้งใช้ในที่โล่งๆ พอสมควร (เพื่อเหตุผลทางด้านการบำรุงรักษาและโดยเฉพาะการระบาย อากาศเพื่อให้เกิดความเย็นด้านข้างของตัวเครื่อง)

## <u>ข้อควรระวังสำหรับการเดินสาย</u>

เมื่อมีการเดินสายให้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ :

 <u>ใม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับสายแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์หรืออุปกรณ์</u> อื่นๆ ถ้าหากจำเป็นต้องเดินสายใกล้กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้สายเคเบิ้ลที่มี โลหะหรือซีลด์หุ้มสายเคเบิ้ล และนำซีลด์นั้นต่อลงกราวด์ดิน

 ถ้ามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุคเสียหายควร หลีกเลี่ยงการเดินสายใต้พรม

 ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งง่ายไฟร่วมกับคอมพิวเตอร์เทลเล็กซ์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ หรืออีก นัยหนึ่งระบบการทำงานของตู้สาขา จะถูกขัดจังหวะ โดยจะเกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

4. โปรดใช้สายชนิด 1 คู่สายสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ เช่น เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา เครื่องตอบรับ และอื่นๆ ยกเว้น เครื่องโทรศัพท์ชนิดคีย์ (KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250 และอื่นๆ)

5. สายไฟ AC ต้องถอดออกจากตัวเครื่องในระหว่างการเดินสายและควรเสียบสายไฟ AC เข้ากับปลั๊ก เมื่อเดินสายภายในเสร็จแล้ว

6. ถ้าการเดินสายไม่ดีอาจเป็นสาเหตุให้ระบบไม่ทำงาน

7. ถ้าเครื่องโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่อง แถ้วเสียบเข้าเครื่อง โทรศัพท์ใหม่ หรือให้ถอดสายไฟ AC ออกจากตัวเครื่อง แถ้วค่อยเสียบเข้าตัวเครื่องใหม่

8. ตัวตู้สาขา ต้องการปลั๊กชนิด 3 ขา สำหรับต่อกราวน์เพื่อเป็นการป้องกัน ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กได้ กรุณาติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนตลับเสียบใหม่ ไม่ควรหลบหลีกการต่อกราวน์ชนิด 3 ขา

9. การต่อสายนอกควรเดินสายแบบเป็นคู่

10. <u>ควรติดตั้งอุปกรณ์กั้นฟ้าผ่าให้กับสายนอกด้วย</u>

## 2.2.1 อุปกรณ์ที่มาในกล่อง

	KX-TD816	KX-TD2132
ตู้ระบบ	1	1
สายไฟ AC	1	1
Templet (แผ่นเทียบเจาะผนัง)	1	1
ឥករ្	3	4
Anchor Plug	3	4
Pager Connector	1	2
Music Source Connector	1	2
Expansion line cord holder	1	1

รายการอุปกรณ์ภายในกล่องที่ต้องตรวจเช็คคังนี้

## 2.2.2 <u>ชื่อและตำแหน่ง</u> <u>รูปลักษณ์ทั่วไปของตู้ระบบ</u>



KX-TD816



## รูปแสดงลักษณะทั่วไปของตู้ KX-TD816/KX-TD1232





รูปแสดงโครงสร้างภายในโดยทั่วไปของKX-TD816 / KX-TD1232

## <u>แหล่งจ่ายไฟสำหรับ KX-TD816</u>

ด้องตรวจสอบแรงคันไฟก่อนการต่อใช้งาน ถ้าไม่ถูกต้องให้ปรับ Voltage Selector ด้านหลังตู้ให้ถูกต้องโดยใช้ไขควงปากแบน



## 2.2.3 <u>การติดตั้งบนผนัง</u>

ตัวตู้ระบบต้องติดตั้งบนผนังเท่านั้น และผนังต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของตู้ได้ ถ้ามีการใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มานั้นสกรูจะต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วย

## <u>KX-TD816</u>

## <u>การติดตั้งบนผนังไม้</u>

 วางแผ่น Templet บนผนัง และทำ เครื่องหมายตามตำแหน่งสกรู

## <u>การติดตั้งบนผนังคอนกรีต</u>

 วางแผ่น Templet บนผนังทำเครื่องหมาย เพื่อเจาะรูสกรู







2. เจาะรู ทั้ง 3 แล้วตอกพุกยางเข้าไป



## 2. ขันสกรูเกลียวเข้ากับผนัง

3. ขันสกรูเข้าไปในพุกยาง



3. แขนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

4. แขวนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

## <u>KX-TD1232</u>

## <u>การติดตั้งบนผนังไม้</u>

 วางแผ่น Templet บนผนัง และทำ เครื่องหมายตามตำแหน่งสกรู



2. ขันสกรูเกลียวเข้ากับผนัง



## <u>การติดตั้งบนผนังคอนกรีต</u>

 วางแผ่น Templet บนผนังทำเครื่องหมาย เพื่อเจาะรู สกรู



2. เจาะรู ทั้ง 4 แล้วตอกพุกยางเข้าไป



## 3.ขันสกรูเข้าไปในพุกยาง



3. แขนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

4. แขวนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

## 2.2.4 การต่อสายดินกับโครงตู้ สิ่งสำคัญที่สุด ! ต้องต่อสายดินให้กับโครงตู้ด้วย



<u>รูปแสดงจุดต่อสายกราวน์</u>

## 2.2.5 <u>การเปิดฝาหน้าของตู้</u>

กลายสกรูข้างขวาของตู้ (ตัวสกรูจะมีสปริงยึคไม่ให้หลุดออก)
 เปิดฝาดู้ตามทิศของลูกศร A



## <u>รูปแสดงการเปิดฝาตู้ของ KX-TD816/KX-TD1232</u>

## 2.3 การต่อส่วนต่างๆ

## 2.3.1 ผังแสดงการต่อส่วนต่างๆ กับระบบ

#### <u>KX-TD816</u>



<u>รูปแสดงผังการต่อส่วนต่างๆของตู้ KX-TD816</u>

#### KX-TD1232BX



## <u>รูปแสดงผังการต่อส่วนต่างๆของตู้ KX-TD1232BX.</u>

## 2.3.2 <u>การต่อสายนอก (CO LINE)</u>

(KX-TD816: CO1 ถึง CO4, KX-TD1232: CO1 ถึง CO8)

## <u>สายนอกขั้วต่อ</u>

KX-TD816	ແບບ 4-pin Connector	
KX-TD1232	แบบ Modular Connector	

## <u>1. การใช้ 4-pin Connector (KX-TD816)</u>

คุณสมบัติของสาย

ชนิดสาย	สายแขึ่ง	
ขนาดของตัวนำ	Ø0.4 - Ø0.65 mm (22, 24, 26AWG)	
ขนาดของสายหุ้ม	Ø0.66 - Ø1.05mm.	
การต่อสายนอกใช้ขั้วต่อชนิด 4 ขั้ว (4-pin connector) ขั้วต่อ 1 อัน		
สามารถต่อได้ 2 สายนอกโดยใช้เป็นคู่ซึ่ง KX-TD816 จะใช้ 2 อันดังรูป		

การต่อขั้ว



## <u>การต่อสายทำได้ดังนี้</u>

- ใส่สายโทรศัพท์ลงไปในรูเสียบ และกคส่วนที่โปร่งใสลงกลับไปในที่เดิม (ไม่ต้องปอกสายหุ้มออก)



#### 2. การใช้ Modular Connector (KX-TD1232)

<u>การต่อสาย</u>

เสียบขั้วต่อแบบ Modular ของสายโทรศัพท์ (ชนิด 4 สาย) เข้ากับตู้ ระบบ ดังรูป



## <u>รูปแสดงการต่อสายนอกของตู้ KX-TD1232BX.</u>

## 2.3.3 <u>การต่อสายภายใน</u>

สำหรับโทรศัพท์แบบลีย์ โทรศัพท์แบบธรรมดา และ DSS Consoles (KX-TD816: Jack 1 ถึง Jack 8, KX-TD1232: Jack 1 ถึง Jack 16) ขั้วต่อภายในของแต่ละรุ่นเป็นดังนี้ KX-TD816 แบบ 4 ขั้ว (4-pin Connector)

KX-TD1232 แบบ แอมฟินอล (Amphenol Connector)

## <u>ความยาวสูงสุดของสายภายใน (สายคู่)</u>

	Diameter of the line	Max. length
Single Line Telephone	22 AWG	1798 m
	24 AWG	1128 m
	26 AWG	698 m
Proprietary Telephone /	22 AWG	360 m
Console	24 AWG	229 m
	26 AWG	140 m

ประเภทของอุปกรณ์ที่ต่อและความยาวสูงสุดแสดงดังรูป

## <u>การต่อสายภายในของโทรศัพท์มีดังตาราง</u>

Telephone	Wiring
Single Line telephone	l pair wire (T, R)
Digital proprietary telephone (e.g. KX-T7436, KX-T7235)	1 pair wire (D1, D2) or 2 pair wire (D1, D2, T, R) for eXtra Device Port
Analogue proprietary telephone except KX-T7130 (e.g. KX- T7020, KX-T7030)	2 pair wire (D1, D2, T, R)
KX-T7130 Analogue proprietary telephone	3 pair wire* (D1, D2, T, R, P1, P2)
Console (e.g. KX-T7440, KX-T7240)	1 pair wire (D1, D2)

## <u>1. การต่อสายภายในของ KX-TD816</u>



<u>รูปแสดงการต่อสายภายในของ KX-TD816 โดยใช้หัวต่อแบบ DDK</u>

## 2. การใช้ Amphenol Connector (KX-TD1232)

การต่อขั้วต่อสาย Jack 1 ถึง 16 แล้วเสียบขั้วต่อเข้ากับตัวตู้ระบบดังรูป



หลังจากเสียบขั้วต่อแล้วต้องใช้สายรัดขั้วต่อด้วย ดังรูป


Pin No.	EXTN.	01-08	EXTN. (	EXTN. 09-16		TN. 09-16 8EXTN.		8EXTN.	
26 1 27 2 28 3	Jack No.01	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.09	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.17	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.25	T F D P P	
29 4 30 5 31 6	Jack No.02	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.10	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.18	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.26	T P P	
32 7 33 8 34 9	Jack No.03	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.11	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.19	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.27	T F D P P	
35 10 36 11 37 12	Jack No.04	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.12	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.20	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.28	T P P	
38 13 39 14 40 15	Jack No.05	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.13	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.21	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.29	T P P	
41 16 42 17 43 18	Jack No.06	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.14	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.22	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.30	T P P	
44 19 45 20 46 21	Jack No.07	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.15	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.23	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.31	I I D P P	
47 22 48 23 49 24	Jack No.08	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.16	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.24	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.32	T F D P P	
50									

# <u>ตำแหน่งขาที่ต่อสาย</u>

รูปแสดงตำแหน่งขาที่ใช้ต่อสายของ Basic Extension Card ของ KX-TD1232

# 2.3.4 การต่อขนานเครื่องโทรศัพท์ (สำหรับโทรศัพท์แบบคีย์กับโทรศัพท์แบบธรรมดา)

โทรศัพท์แบบธรรมคาทุกชนิคสามารถต่อพ่วงขนานกับโทรศัพท์แบบคีย์ โดยจะยังคงเป็นหมายเลขภาย ในเดียวกัน การเรียกเข้าจะดังพร้อมกันทั้ง 2 เครื่องที่ขนานกัน มีวิธีการต่อพ่วงดังนี้ดังนี้

วิธีที่ 1 : การใช้ Modular T-Adaptor



รูปแสดงการต่อขนานโทรศัพท์โดยใช้ T-Adapter

# <u>วิธีที่ 2 : สำหรับโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล</u>



### <u>รูปแสดงการต่อขนานโดยใช้คีย์ ดิจิตอล</u>

<u>หมายเหตุ</u> : สามารถต่อได้กับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ, เครื่องโทรสารหรือ MODEM แทนโทรศัพท์ธรรมดาได้ด้วย

### 2.3.5 การต่อ Extra Device Port (XDP)

โทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล (KX-T7230, KX-T7235 หรือ KX-T7250) กับโทรศัพท์แบบธรรมดาสามารถต่อที่ แจ๊กเดียวกันได้ โดยที่หมายภายใน แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการโปรแกรมระบบด้วย (Program 600) <u>วิธีที่ 1 ต่อ T-R เข้าที่ SLT , H-L ต่อเข้าที่ คีย์ดิจิตอล ดังรูป</u>



<u>รูปแสดงการต่อ XDP กับ คีย์ดิจิตอล</u>

# <u>วิธีที่ 2 ใช้วิธีการต่อเข้าที่ช่อง To Tel ดังรูป</u>



รูปแสดงการต่อ XDP ที่คีย์ดิจิตอล

# 2.3.6 การต่อชุดประกาศภายนอก (Paging Equipment)

KX-TD816ใช้ขั้วต่อแบบ RCA ต่อเข้ากับคู้ระบบคังรูป



<sup>-</sup> Output impedance 600  $\Omega$ 

- ความยาวสายสูงสุด <u>ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.</u>



ใช้ขั้วต่อแบบ RCA ต่อเข้ากับตู้ระบบสามารถต่อได้ 2 ชุด ดังรูป



- Output impedance 600  $\Omega$ 

- ความยาวสายสูงสุด ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.

<u>หมายเหตุ</u>:

กรณีต่อเชื่อม 2 ตู้ จะได้ชุดประกาศเป็น 4 จุดและสามารถกำหนดเสียง เตือนก่อนการประกาศได้ด้วยโปรแกรม

<u>การโปรแกรมใช้งาน</u> <u>โปรแกรม 804, 805</u>

# 2.3.7 การต่อเสียงดนตรีจากภายนอก (External Music Source) KX-TD816 ใช้ขั้วต่อหูฟังโมโน (Earphone) ขนาด Ø 3.5 mm ต่อดังรูป



- Input impedance = 8  $\Omega$ 

- กวามยาวสายสูงสุด <u>ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.</u>

# KX-TD1232 ใช้ขั้วต่อหูฟังโมโน (Earphone) ขนาด Ø 3.5 mm 2 ชุด ต่อดังรูป

- Input impedance = 8  $\Omega$
- กวามยาวสายสูงสุด ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.



### <u>รูปแสดงการต่อเสียงเพลงจากภายนอกเข้าตู้ KX-TD1232</u>

หมายเหตุ :	การเลือกเสียงคนตรีที่ใช้กรณี Music on Hold หรือ Backgrou	and Music
	ขึ้นอยู่กับการทำโปรแกรม	

<u>การโปรแกรมใช้งาน</u> ถ้าต้องการใช้เสียงคนตรีจากภายนอก ให้ทำโปรแกรม 803 เป็น Music 2 และต่อเสียงเพลงเข้าช่อง Music 2

# 2.3.8 <u>การต่อเครื่องพิมพ์ (Printer)</u>

ขั้วต่อในการต่อใช้เครื่องพิมพ์กับตู้ระบบเป็นแบบ EIA (RS 232C) โดยสามารถต่อเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ สำหรับพิมพ์การใช้งานการโทรเข้า โทรออกของหมายเลขภายใน และนอกจากนั้นยังใช้สำหรับต่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อโปรแกรมระบบได้อีกด้วย โดยขนาดความยาวสายเคเบิ้ลที่ต่อจากตู้สาขาได้ประมาณ 2 เมตรลักษณะการต่อ ดังรูป



# รูปแสดงลักษณะการต่อ เครื่องพิมพ์ หรือ คอมพิวเตอร์ข้างตู้

- ขาที่ต่อใช้งานของขั้วต่อ EIA (RS-232C) เป็นดังตาราง

	System		25-pin Cable Printer/PC			
Circuit Type (EIA)	Signal Name	Pin No.		Pin No.	Signal Name	Circuit Type (EIA)
AA BA	FG SD (TXD)	1 2	-	1 3	FG RD (RXD)	AA BB
BB CB	RD (RXD) CS (CTS)	3 5	╺ ╺	2	SD (TXD)	BA
CC AB	DR (DSR) SG	6 7	╸	20 7	ER (DTR) SG	CD AB
CD	ER (DTR)	20		5	CS (CTS)	CB
				8	CD (DCD)	CF

<u>รูปแสดงการต่อสายแบบ 25 - 25 Pin</u>

	System		9	)-pin	Cable Printe	r/IBM-PC
Circuit Type (EIA)	Signal Name	Pin No.		Pin No.	Signal Name	Circuit Type (EIA)
AA BA	FG SD (TXD)	1 2		2	RD (RXD)	BB
BB	RD (RXD)	3	-	3	SD (TXD)	BA
CA	RS (RTS)	4		4	ER (DTR)	CD
CB	CS (CTS)	5	€∕∕-	5	SG	AB
CC	DR (DSR)	6		6	DR (DSR)	CC
AB	SG	7		7	RS (RTS)	CA
CC	ER (DTR)	20		8	CS (CTS)	CB

#### <u>รูปแสดงการต่อสายแบบ 9 - 25 Pin</u>

#### <u>สัญญาณ EIA (RS-232C)</u>

Frame Ground : FG หมายถึงต่อกับตู้แล้วลงกราวน์ Transmitted Data : SD (TXD).....(output) ส่งสัญญาณ Data จากเครื่องไปยังพริ้นเตอร์ Received Data : RD (RXD).....(input) ใช้สำหรับรับสัญญาณ Data จากพริ้นเตอร์ Request to Send: RS (RTS).....(output) Request to send (RTS) จะ ON เมื่อ DSR เป็น ON Clear To Send: CS (CTS).....(input) ถ้าวงจร CTS เป็น ON หมายถึงพริ้นเตอร์พร้อมที่จะรับข้อมูล จากเครื่องแล้ว เครื่องจะ ใม่พยายามส่งข้อมูล หรือรับข้อมูลถ้า วงจร CTS เป็น OFF Data Set Ready: CR (DSR).....(input) เป็นอินพุท ถ้า DSR เป็น ON หมายถึง พริ้นเตอร์พร้อมแต่ไม่ได้ หมายความว่าได้ติดต่อกับพริ้นเตอร์แล้ว Signal Ground: SG ต่อกับกราวน์ดีซี

Data	เ Terminal Ready: ER (DTR) ส่งสัญญาณ ON โดยเครื่อง เพื่อบอกว่า ON หมายความว่าได้ติดต่อกับพริ้นเตอร์แล้ว มั	(output) [ LINE แล้วแต่ไม่ได้ นจะ OFF เมื่อเครื่อง Off Line
Data	a Carrier Detect: CD (DCD)	(input)
	เมื่อมัน ON เป็นการบอกว่าปลายทางว่าได้ร้	ับสัญญาณพาห์แล้ว
<u>การโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง :</u>	<u>โปรแกรม 800</u> กำหนดให้พิมพ์ การโทรเข้า	หรือ การโทรออก
	<u>โปรแกรม 806</u> กำหนด Parameters สำหรับ	การติดต่อ

# 2.3.9 <u>การติดตั้งตัวกันฟ้าฝ่า (lightning Protector)</u> ทัศนคติทั่วไป

ตัวกันฟ้าสำหรับเครื่องโทรศัพท์จะถูกติดตั้งภายนอกอาการเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากไฟ กระชาก อันเกิดจากฟ้าผ่า ที่เข้ามาทางสายโทรศัพท์และอันตรายจากไฟกระชาก อีกสาเหตุหนึ่ง อาจเกิดจากสาย ไฟฟ้ากระแสสลับแตะกับสายโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามปัญหาซึ่งเกิดจากฟ้าผ่าก็ได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา ของอุปกรณ์การสื่อสารด้วยเหตุนี้ในหลายๆประเทศจึงออกระเบียบที่จะด้องติดดั้งตัวกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันเครื่อง โทรศัพท์ เพราะว่าในสภาพของการเกิดฟ้าผ่า เมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 กม. และมี ความต่างศักย์ประมาณ 200,000 โวลท์ ส่วนสายไฟกระแสสลับหรือสายองค์การโทรศัพท์และอื่นๆ จะอยู่สูงจาก พื้นดินประมาณ 10 ม. (33 ฟุต) ถ้าเกิดฟ้าผ่าลงพื้นดินจะทำให้เกิดมีการเหนี่ยวนำในสายดังกล่าวอันเป็นเหตุให้ อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับสายดังกล่าวเสียหายได้ตัวกันฟ้าผ่ามีอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ <u>การต่อสายดิน (สายกราวด์)</u> **ตู้โทรศัพท์สาขาทุกตู้จำเป็นจะต้องติดตั้งกันฟ้า และ** <u>จะต้องต่อสายดินด้วย</u> มิฉะนั้นการต่อตัวกันฟ้าผ่าจะไร้ประโยชน์

# <u>การติดตั้งตัวกันฟ้า</u>



# <u>รูปแสดง Diagram ในการติดตั้งตัวกันฟ้าของสายนอก</u>

- สำหรับสายภายในที่มีการเดินสายออกนอกอาการกวรมีการติดตั้งตัวกันฟ้าด้วยดังรูป



<u>รูปแสดง Diagram การต่อตัวกันฟ้าของสายภายในที่เดินสายนอกอาคาร</u>

### <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ถ้ามีการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ภายนอกอาการ กวรพิจารณาข้อกวรระวังต่อไปนี้

- 1. การติดตั้งสายโทรศัพท์กวรเดินสายบนพื้นดิน
- 2. ควรใช้การเดินสายในท่อ

# 2.3.10 <u>การติดตั้งแท่งต่อสายดิน</u>



- 1. ตำแหน่งของการติดตั้งแท่งต่อสายดิน..... ใกล้ตัวกันฟ้าผ่า
- 2. เช็กตำแหน่งที่จะติดตั้งว่ามีท่อหรือสิ่งใดขวางท่ออยู่ใต้ดินหรือไม่...ไม่มี
- ชนิดของโลหะที่ใช้ทำแท่งต่อสายดิน.....แท่งเหล็ก
- 4. ความถึกของการติดตั้งใต้พื้นดิน.....มากกว่า 50 ซม.(20

ນີ້ວ)

สายที่ใช้ต่อกับแท่งต่อสายดิน.....บนาดมากกว่า

16AWG

<u>หมายเหตุ</u>

• ควรพิจารณารูปภาพการติดตั้งทั้งหมด

# 2.4 การติดตั้งส่วนเพิ่มเติม (Optional Card)

# 2.4.1 <u>ตำแหน่งติดตั้งส่วนเพิ่มเติม</u>

ตำแหน่งติดตั้งส่วนเพิ่มเติมแสดงได้ดังรูป

<u>ข้อควรระวัง</u> ต้องระวังไม่ให้แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตแตะกับลายวงจรของระบบ

#### <u>KX-TD816</u>

ระบบสามารถติดตั้งหน่วยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180) หรือ KX-TD184 ได้ 1 Card เท่านั้น และ หน่วยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)หรือKX-TD174 รวมกันไม่เกิน 1 Card โดยตำแหน่งติดตั้งสลับกัน ได้ตามการ โปรแกรม <u>(Program 109)</u>



### รูปแสดงการต่อ Option Card ของตู้ KX-TD816

#### KX-TD1232

ตู้นี้สามารถติดตั้ง Card ขยายแบบสายนอกได้ 1 Card เท่านั้น โดยมีให้เลือกใช้ดังนี้ KX-TD180 ( สาย นอก 4 สายธรรมดา), KX-TD184 ( สายนอกแบบ Tie Line E&M 4 วงจร ), KX-TD188( สายนอกแบบ Tie Line E1 30 วงจร ), KX-TD280CE( สายนอกแบบ 2 Port ISDN), KX-TD286CE ( สายนอกแบบ 6 Port ISDN ), KX-TD290CE ( สายนอกแบบ ISDN PRI 30 วงจร ) สำหรับ Card ขยายแบบสายในสามารถใส่ได้ รวมกัน ไม่เกิน 2 Card มี Card ให้เลือกใช้คือ KX-TD170 ( แบบ 8 วงจร Digital Super Hybrid )และ KX-TD174 ( แบบ 16 SLT ) โดยตำแหน่งติดตั้งทั้งหมดสามารถสลับกันได้ตามการโปรแกรม <u>(Program 109</u>)



#### รูปแสดงลักษณะการต่อ Option Card ของตู้ KX-TD1232

#### ตำแหน่งของ Backup Battery และ Adaptor Card และ Doorphone Card สำหรับ KX-TD816



#### <u>รูปแสดงลักษณะการต่อ Card Doorphone</u>

ตำแหน่งของ Remote Card, System Inter Connection Card, DISA Card, Doorphone Card สำหรับ KX-

#### <u>TD1232 ดังรูป</u>



### รูปแสดงลักษณะของการต่อ Card อื่นของ KX-TD1232

<u>ตำแหน่งการต่อ Card Caller ID ของตู้ KX-TD1232</u>



<u>รูปแสดงตำแหน่งการต่อ Card Caller ID ของ KX-TD1232</u>

# ขั้นตอนการติดตั้ง Card Option แบบ สายในหรือสายนอกมีดังนี้

- ถอดสกรู 2 ตัว แล้วงัดฝาปิดออก
   2. ต่อสายวงจรและประกอบตามทิสลูกศรชี้





3. เลื่อนแผงขยายให้เข้าล็อค

4. ถอดสกรูบนแผงขยายออกและเลื่อนฝาครอบออก





5. ขันสกรูยึดด้านในดังรูป <u>( ถ้าไม่ขันสกรู กราวน์จะไม่ถึงกัน )</u>



Inside screw

### 2.4.2 การต่อหน่วยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180)

การต่อเพิ่ม 4 สายนอก (4 CO) สำหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม CO5 ถึง CO8 ส่วน KX-TD1232 จะเพิ่ม CO9ถึง CO12 ตำแหน่งติดตั้งจะอยู่ที่พื้นที่ติดตั้งใดๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมระบบ



# 2.4.3 การต่อหน่วยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)

การต่อสายจะเหมือนกันกับ Jack 01 - 16 ดังตาราง

Pin No.	EXTN.	01-08	EXTN. 09-16		8EXTN.		8EXTN.	
26 1 27 2 28 3	Jack No.01	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.09	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.17	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.25	T R D1 D2 P1 P2
29 4 30 5 31 6	Jack No.02	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.10	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.18	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.26	T R D1 D2 P1 P2
32 7 33 8 34 9	Jack No.03	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.11	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.19	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.27	T R D1 D2 P1 P2
35 10 36 11 37 12	Jack No.04	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.12	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.20	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.28	T R D1 D2 P1 P2
38 13 39 14 40 15	Jack No.05	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.13	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.21	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.29	T R D1 D2 P1 P2
41 16 42 17 43 18	Jack No.06	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.14	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.22	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.30	T R D1 D2 P1 P2
44 19 45 20 46 21	Jack No.07	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.15	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.23	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.31	T R D1 D2 P1 P2
47 22 48 23 49 24	Jack No.08	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.16	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.24	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.32	T R D1 D2 P1 P2
25								

# <u>รูปแสดงการต่อสายของ KX-TD170</u>

การต่อเพิ่ม 8 สายใน สำหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม Jack 9 ถึง Jack 16 สำหรับ KX-TD1232 <u>ถ้าเพิ่ม Card</u> <u>แรก ( E1 )จะเพิ่ม Jack 17 ถึง Jack 24 ถ้าต่อเพิ่ม Card ที่ 2 ( E2) จะเป็น Jack 25 ถึง Jack 32</u> <u>การโปรแกรม</u> : <u>โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น E1 หรือ E2</u> <u>2.4.4 การติดตั้ง Card KX-TD174 ( 16 SLT )</u>

การติดตั้ง KX-TD174 จะต่อใช้งานได้เฉพาะโทรศัพท์ธรรมดาเท่านั้น โดย<u>ถ้าเพิ่ม Card ที่1 (A1)</u>จะ เป็น<u>การเพิ่มที่ Jack 17 -1 ถึง 24-1 และ Jack 17-2 ถึง 24 -2</u> ถ้าเพิ่มเป็น Card ที่ 2 (A2)จะเป็น Jack 25-1 ถึง32-<u>1 และ Jack 25-2 ถึง 32-2 การต่อสายจะเป็นดังรูป</u>

Pin No.	Clip Terminal (KX-A205)	For KX-TD816 Jack No.09-16		For KX-TD1 (Expansion	232 1)	For KX-TD1232 (Expansion 2)		
	No.			Jack No.17-	24	Jack No.25-32		
26 1	1 2	Jack. 09-1	T R	Jack. 17-1	T R	Jack. 25-1	T R	
27 2	3 4	Jack. 10-1	T R	Jack. 18-1	T R	Jack. 26-1	T R	
28 3	5 6	Jack. 11-1	T R	Jack. 19-1	T R	Jack. 27-1	T R	
29 4	7 8	Jack. 12-1	T R	Jack. 20-1	T R	Jack. 28-1	T R	
30 5	9 10	Jack. 13-1	T R	Jack. 21-1	T R	Jack. 29-1	T R	
31 6	11 12	Jack. 14-1	T R	Jack. 22-1	T R	Jack. 30-1	T R	
32 7	13 14	Jack. 15-1	T R	Jack. 23-1	T R	Jack. 31-1	T R	
33 8	15 16	Jack. 16-1	T R	Jack. 24-1	T R	Jack. 32-1	T R	
34 9	17 18	Jack. 09-2	T R	Jack. 17-2	T R	Jack. 25-2	T R	
35 10	19 20	Jack. 10-2	T R	Jack. 18-2	T R	Jack. 26-2	T R	
36 11	21 22	Jack. 11-2	T R	Jack. 19-2	T R	Jack. 27-2	T R	
37 12	23 24	Jack. 12-2	T R	Jack. 20-2	T R	Jack. 28-2	T R	
38 13	25 26	Jack. 13-2	T R	Jack. 21-2	T R	Jack. 29-2	T R	
39 14	27 28	Jack. 14-2	T R	Jack. 22-2	T R	Jack. 30-2	T R	
40 15	29 30	Jack. 15-2	T R	Jack. 23-2	T R	Jack. 31-2	T R	
41 16	31 32	Jack. 16-2	T R	Jack. 24-2	T R	Jack. 32-2	T R	

#### <u>รูปแสดงการต่อสายของ KX-TD174</u>

# <u>การโปรแกรม</u> : <u>โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น A1 หรือ A2 แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

# 2.4.5 <u>การติดตั้ง KX-TD280CE ( 2 Port ISDN )</u>

เป็น Card แบบ สายนอก ISDN แบบ <u>BRI 2 Port</u> การต่อสายจะใช้ หัวต่อแบบ DDK ดังรูป



<u>รูปแสดงหัวต่อแบบ DDK</u>





- จะใช้งานสายนอกที่ 9 - 12 โดย Co9 - Co10 = Port 5 ISDN

Coll-Col2 = Port 6 ISDN

<u>การโปรแกรม</u> : <u>โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น S2 แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

# 2.4.6 <u>การติดตั้ง KX-TD286CE ( 6 Port ISDN )</u>

เป็น Card แบบ สายนอก ISDN แบบ <u>BRI 6 Port</u> การต่อสายจะใช้ หัวต่อแบบ DDK ดังรูป



### <u>รูปแสดงหัวต่อแบบ DDK</u>



<u>รูปแสดงการต่อสาย KX-TD286CE จำนวน 6 PORT</u>

- จะใช้งานสายนอกที่ 1- 12 โคย Col - Co2 = Port 1 ISDN

Co3 - Co4 = Port 2 ISDNCo5 - Co6 = Port 3 ISDNCo7 - Co8 = Port 4 ISDNCo9 - Co10 = Port 5 ISDNCo11 - Co12 = Port 6 ISDN

#### <u>หมายเหตุ</u>

- Jumper ต้องอยู่ในตำแหน่ง 4 M

- ถ้าใช้งาน Port ISDN ไม่ครบ จะยังสามารถใช้สายนอกที่เหลือได้ เช่น ใช้ ISDN 4 Port (Co 5-12)
 จะใช้สายนอกที่ 1 -4 ต่อสาย TOT ปกติได้

# <u>การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น S6 แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

### <u>สำหรับการต่อกับจุดต่อของชุมสายโทรศัพท์</u>



### รูปแสดงการต่อสายแบบ DDK(PBX) กับ RJ45 (TOT)

# 2.4.7 <u>การติดตั้ง KX-TD290CE ( 30 ช่องสัญญาณ PRI ISDN. )</u>

เป็น Card เพิ่มสายนอกแบบ ISDN แบบ 30 ช่องสัญญาณ จะใช้ได้เฉพาะตู้ Master เท่านั้น ไม่สามารถ ต่อเข้าที่ตู้ Slaveได้ และ ที่ตู้ Slaveจะไม่สามารถใช้งานสายนอกได้เลย ( สายนอกที่ 13 - 24 ) สำหรับตู้ Master ยังสามารถใช้งานสายนอกที่ 1 -8 ได้ตามปกติ โดยแต่ละช่องสัญญาณเสียงจะใช้ความเร็ว 64 Kbps (30B+D)



<u>รูปแสดงหัวต่อแบบ DDK</u>

### จะใช้หัว DDK 2 ตัวกือค้านรับและค้านส่ง



รูปแสดงการต่อสายของ PRI ISDN (KX-TD290CE) โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น PR แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง

<u>การโปรแกรม</u> :

<u>หมายเหตุ</u>

- ถ้าติดตั้ง Card KX-TD290CE นี้กับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ต้องมี วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170 และ KX-TD174 ด้วย ดังรูป



<u>รูปแสดงตัวอย่าง Mark วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170</u>

# 2.4.8 การติดตั้ง KX-TD184X (4 ช่องสัญญาณ E&M. TIE LINE )

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E&M Tie Line 1 Card จะมี 4 สายนอก สามารถต่อได้ 1 Card ต่อ 1 ตู้ (โดยไม่มี Card เพิ่มแบบสายนอกอื่นต่ออยู่ด้วย) การต่อใช้งานต้องต่อร่วมกับ Card แบบ E&M ด้วยกันเท่านั้น ไม่สามารถต่อกับสาย TOT ธรรมดาทั่วไปได้ หากใช้งานติดต่อกันข้ามจังหวัดต้องมีการเช่าสาย (Lease Line) โดยเราต้องต่อ Card KX-TD184X นี้กับ Multiplexer หรือ Router จากนั้นตัว Multiplexer หรือ Router จะต่อกับ สายที่เช่าอีกทีหนึ่ง โดยการติดต่อกันสามารถกดหมายเลขภายในของตู้ที่เราติดต่อด้วยได้เลย โดยไม่ต้องล่าสาย นอก(แบบธรรมดา) ก่อนทำให้การติดต่อของทั้ง 2 ตู้เสมือนโทรติดต่อกันแบบภายใน ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใน การโทร



<u>รูปแสดง Diagram การติดต่อระหว่าง 2 ตู้</u>

สามารถต่อใช้งานได้ 2 แบบ คือแบบ 2 Wire และ 4 Wire คุณสมบัติของ Card นี้มีดังนี้

Item	Description					
E&M (TIE) Line Types	Type 5 only					
Transmission	2-wire or 4-wire voice path (Programmable)					
	(Note) Maximum cabling distance of the E&M line cord (twisted cable): 22 AWG: Under 9.6 km					
Transmission levels	2-wire voice path: -3 db (transmit/receive) 4-wire voice path: -3 db normal (transmit/receive) Programmable (-6 db, -3 db, 0 db, +3 db)					
Signalling	DTMF or Pulse					
E lead	Battery: -48 VDC, 20 mA to ground (max.) Sensitivity: 5 mA or 2000 <b>D</b> to ground (max.) (min)					
M lead	Available current: 30 mA (max.) Available voltage: ±100 V (max.)					

#### <u>ตารางแสดงคุณสมบัติของ Card KX-TD184</u>

#### <u>ลักษณะการต่อสาย</u>

การต่อสายมี 2 แบบคือ 2 Wire และ 4 Wire คังรูป



### <u>รูปแสดงลักษณะการต่อสายแบบ 2 Wire</u>



<u>รูปแสดงลักษณะการต่อสายแบบ 4 Wire</u>

### <u>รูปแบบการรับส่งสัญญาณ E&M Type 5</u>

การรับส่ง สัญญาณของ KX-TD184 ใช้มาตรฐานแบบ Type 5 คังรูป

#### <u>แบบ 2 Wire</u>



รูปแสดงลักษณะการรับส่งสัญญาณของการต่อ แบบ 2 Wire

#### <u>แบบ 4 Wire</u>



รูปแสดงลักษณะการรับส่งสัญญาณของการต่อ แบบ 4 Wire

<u>การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น EM แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

### การต่อสายของ Card KX-TD184

การต่อสายใช้หัวต่อแบบ 50 ขา โคยจะใช้บาใคต่อบ้างให้ดูอ้างอิงกับชนิคที่เราจะต่อว่าเป็นแบบ 2 wire หรือ 4 wire จากรูปในหัวข้อลักษณะการต่อสาย

Pin No.	Cable Color	Clip No.	Number of Dots	E&M Line		
1	ORN-RED	1	1		T }	
26	ORN-BLK	2	1		R J 2-wire of 4-wire - send	
2	YEL-RED	3	1		T1 A-wire - receive	
27	YEL-BLK	4	1		R1 f +wild - receive	
3	GRY-RED	5	1	NO 1	E Lead	
28	GRY-BLK	6	1	140.1	SG Lead	
4	WHY-RED	7	1		SB Lead	
29	WHY-BLK	8	1		M1 Lead	
5	ORN-RED	9	1		SG0	
30	ORN-BLK	10	1		M Lead only for Type 5	
6	YEL-RED	11	2		T } 2-wire or 4-wire - send	
31	YEL-BLK	12	2		R J 2-whe of 4-whe - send	
7	GRY-RED	13	2		T1 } 4-wire - receive	
32	GRY-BLK	14	2		R1 J	
8	WHY-RED	15	2	20.2	E Lead	
33	WHY-BLK	16	2	NU.2	SG Lead	
9	ORN-RED	17	2		SB Lead	
34	ORN-BLK	18	2		M1 Lead	
10	YEL-RED	19	2		SG0	
35	YEL-BLK	20	2		M Lead only for Type 5	
11	GRY-RED	21	3		T } 2-wire or 4-wire - send	
36	GRY-BLK	22	3		R J = whe of t the send	
12	WHY-RED	23	3		T1 } 4-wire - receive	
37	WHY-BLK	24	3		R1 )	
13	ORN-RED	25	3	NO.3	E Lead	
38	ORN-BLK	26	3		SG Lead	
14	YEL-RED	27	3		SB Lead	
39	YEL-BLK	28	3		MILead	
15	GRY-RED	29	3		SG0	
40	GRY-BLK	30	3		M Lead only for Type 5	
16	WHY-RED	31	4		T 2-wire or 4-wire - send	
41	WHY-BLK	32	4		R)	
17	ORN-RED	35	4		B1 4-wire - receive	
42	VEL DED	34	4		KI J	
18	VEL DIV	35	4	NO.4	E Lead	
10	CRV RED	30	4		SO Leau SD L and	
19	GRI-RED GRV DLV	3/	4		MI Lead	
20	WUV DED	30	4		SCO	
45	WHV-RI K	40	4		M Lead only for Type 5	
45	WHY-BLK	40	4		M Lead only for Type 5	

### <u>ตารางแสดงขาต่างๆของ Card KX-TD184</u>

# 2.4.9 การติดตั้ง KX-TD188X (30 ช่องสัญญาณ TIE LINE )

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E1 Tie Line 1 Card จะมี 30 สายนอก สามารถต่อได้ที่ตู้ Master เท่า นั้นเพิ่มได้ 1 Card / System โดยเมื่อต่อแล้ว สายนอกพื้นฐานของตู้ Master ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสายนอก ของตู้ Slave จะไม่สามารถใช้งานได้เลยทั้งของตู้พื้นฐานและส่วนขยายเพิ่ม(Option) สำหรับสายภายในยังคงใช้ งานและขยายเพิ่มได้ตามปกติ ใช้ได้สำหรับ Rom Version P211B เป็นต้นไป ลักษณะ Card จะใช้หัวต่อแบบ BNC มี 2 เส้นคือ ด้านรับ (Receive) และด้านส่ง (Send) เป็นดังรูป



<u>รูปแสดงการต่อสายของ Card E1 (KX-TD188X)</u>

<u>ลักษณะการต่อของ BNC เป็นดังรูป</u>



การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น EL แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง

#### <u>หมายเหตุ</u>

- ถ้าติดตั้ง Card KX-TD188X นี้กับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ต้องมี วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170 และ KX-TD174 ด้วย ดังรูป



รูปแสดงตัวอย่าง Mark วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170

# 2.4.10 การติดตั้ง DISA Card (KX-TD1232)

DISA Card สามารถติดตั้งได้ 1 Card ต่อ 1 ตู้เท่านั้น โดยถ้าติดตั้งที่ตู้ Master จะสามารถตอบรับสาย นอกได้ ที่ CO1-12 กรณีพ่วงตู้ ที่ ตู้ Slave ถ้าต้องการให้ DISA ตอบรับสายนอกที่ 13 -24 ต้องติด Card DISA ที่ตู้ Slave อีก 1 Card ด้วย



รูปแสดงการติดตั้ง Card DISA

# 2.4.11 การติดตั้ง Remote Card KX-TD196/KX-TD197 (KX-TD1232)

Card Remote สามารถติดตั้งได้ทั้งที่ตู้ Master และ Slave ตู้ละ 1 Card เท่านั้นโดยต้องเลือกว่าจะใช้ Remote Card แบบใด การติดตั้งมีดังรูป



รูปแสดงการติดตั้ง Card Remote

<u>การโปรแกรม</u>: โปรแกรมที่ 107, 813, และ 814, 817

<u>หมายเหตุ</u>

ถ้ามีการพ่วงตู้ สายภายในที่จะโอนสายเรียกเข้าไปที่ Remote Extension ได้ สายนอกที่โทรเข้าจะต้อง
 อยู่ตู้เดียวกันกับตู้ที่ติดตั้ง Card Remote ไว้

### 2.4.12 การต่อสาย Doorphone และ Door Opener

ตู้ระบบสามารถต่อ Doorphone (KX-T30865) และ Door Opener ใด้อย่างละ 2 ตัว ภายใต้การควบคุม

ปอง Doorphone Card (KX-TD160) 1 ชุด

### การติดตั้งกริ่งติดประตู (Doorphone)

1. ถอดสกรูด้านล่างออก



### 2. ติดฐานถ่างเข้ากับผนัง



3. ต่อสายใช้งานเข้ากับจุดต่อสายค้านใน และต่อไปที่ Card Doorphone



4. ประกบ Doorphone เข้าตามเดิมและขันสกรู

# <u>การติดแผง Doorphone Card</u>

1. ต่อขั้วต่อแบบโมดูลาห์ ชนิด 4 ขั้ว เข้ากับชุด Doorphone Card



- 2. ประกบเข้ากับจุดติดตั้ง Doorphone Card บนตัวตู้
- 3. ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับตัว Card



### <u>การต่อสาย Doorphone</u>

- 1. เสียบขั้วต่อโมดูล่าห์ ของ Doorphone เข้ากับ กล่องแยกสาย (Terminal Box)
- 2. ต่อ Doorphone 1 เข้ากับสายสีแดงและสีเขียวของกล่องแยกสาย
- 3. ต่อ Doorphone 2 เข้ากับสายสีเหลืองและสีด้ำของกล่องแยกสาย



# การต่อ Door Opener

# 1. ถอคสกรูฝาครอบบน Doorphone Card ออก



# 2. ต่อสายออกไปที่ชุคปิคเปิคประตู



# <u>รูปแสดงการต่อสายออกจากชุด Door Opener</u>

### <u>พิกัดความยาวของสายต่อ Doorphone และ Door Opener แสดงดังรูป</u>



# <u>รูปแสดงความยาวของสายที่ใช้ต่อ Doorphone และ Door Opener</u>

การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 607, 608

# 2.4.13 การเชื่อมระบบเข้าด้วยกันโดยใช้ Card KX-TD192 (ใช้กับKX-TD1232)

การต่อเชื่อมตู้ระบบ 2 ตู้เข้าด้วยกันจะต้องเพิ่มชุคเชื่อมตู้ระบบ KX-TD192 จำนวน 1 ชุคซึ่งจะประกอบ

ด้วย Connection Card 2 แผง และสาย Connection

# <u>การเชื่อมระบบทำได้ดังนี้</u>

- 1. เช็ก Rom Version ของทั้ง 2 ตู้ต้องเป็น Version เดียวกัน
- 2. ให้เคลียร์ โปรแกรมทั้ง 2 ตู้ให้เป็นค่าจากโรงงาน
- 3. ปิดตู้ ใส่ Card เชื่อมตู้ และต่อสายเข้าด้วยกัน ดังรูป



เปิดฝาครอบ ROM IC เฉพาะตู้ที่นำมาเชื่อมและเลื่อนสวิทซ์ด้านในไปที่ตำแหน่ง <u>"SLAVE"</u> โดยตู้แรกจะ
 เป็น <u>MASTER. ดังรูป</u>



รูปแสดงการเลื่อน Switch ไปตำแหน่ง Slave ของตู้ที่ 2
เปิด Switch ไฟของทั้ง 2 ตู้ และเมื่อไฟ Power ติดแล้ว ให้กด ปุ่ม RESET ของทั้ง 2 ตู้พร้อมๆกัน 1 ครั้ง แล้วรอ ประมาณ 5 -15 นาที จากนั้นทดสอบเรียกข้ามตู้ดูว่าใช้ได้หรือไม่

#### 2.4.14 การต่อ Battery Adaptor (KX-A46X,KX-A46DX)

การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ต่อใช้งาน เมื่อกระแสไฟฟ้าดับให้ระบบทำงานต่อได้อัตโนมัติ จะด้อง ติดตั้งชุด Battery Adaptor (KX-A46X , หรือ KX-A46DX ) เพิ่มเติม การติดตั้ง Battery Adaptor ต้องอยู่ ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะควกห่างจากกวามร้อน และแสงแคดส่องถึงได้

#### <u>การต่อสายของ KX-A46X</u>

- เมื่อทำการต่อสายควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้
- ขั้วของแบตเตอรี่และขั้วของสายไฟ
- การช๊อตกันของขั้วแบตเตอรี่และสายไฟ
- ต้องไม่ลืมต่อสายเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ทั้งสอง (Accessory Wire)
- 1. ประกอบสายต่อเข้ากับแบตเตอรี่ (DC 12 V) ดังรูป



#### <u>รูปแสดงการต่อสายของ Battery กับ KX-A46X</u>

2. เสียบสายของ Battery Adaptor เข้ากับจุดต่อที่ตัวตู้ระบบและต่อสายกราวค์ของตู้ด้วย



- 3. เปิดสวิทซ์ไฟของ Battery Adaptor
- <u>หมายเหตุ</u> ถ้าหลอดไฟ LED ของตู้ระบบไม่สว่างให้ตรวจเช็กตู้ระบบ, Battery Adaptor, แบตเตอรี่ และการต่อสาย
  - หลังต่อ Battery Adaptor แล้ว ต้องเปิดสวิทซ์ไว้ตลอดนอกจากต้องการปิดตู้ระบบ
  - ฟิวส์ของแบตเตอรี่ขนาค <u>8A 32V</u> จำนวน 2 อัน
  - แบตเตอรี่ ขนาด <u>20 A/Hr</u> จะใช้งานได้ประมาณ 3 ชั่วโมง

#### การต่อสายของ KX-A46DX

เมื่อทำการต่อสายกวรระมัคระวังสิ่งต่อไปนี้

- ขั้วของแบตเตอรี่และขั้วของสายไฟต้องแยกชุดให้ถูกต้อง
- ห้ามต่อเชื่อมแบตเตอรื่เข้าด้วยกัน (แบบอนุกรม)

1. เสียบสวิทซ์ไฟ AC ของ Battery Adaptor และ ต่อสายไปที่ชุด Battery และ ต่อสายกราวค์ของตู้ด้วยดังรูป





2. ประกอบสายต่อเข้ากับแบตเตอรี่ (DC 12 V) โดยแยกชุดอิสระจากกัน ดังรูป

3. เสียบสายของ Battery Adaptor เข้ากับจุดต่อที่ตัวดู้ระบบ



#### <u>หมายเหตุ</u>

- เมื่อต่อใช้งานปกติไฟ LED ที่ Adapter จะเป็นสีแคง เมื่อไฟฟ้าคับจะเป็นสีเขียว
- ฟิวส์ของแบตเตอรี่ขนาด <u>8A 32V</u> จำนวน 2 อัน
- แบตเตอรี่ ขนาด <u>20 A/Hr</u> จะใช้งานได้ประมาณ 3 ชั่วโมง

### 2.4.15 การต่อ Caller ID Card (KX-TD193)

เป็นการต่อ Card สำหรับแสดงหมายเลขโทรเข้า 1 Card จะรองรับได้ 4 สายนอก โดย KX-TD816 จะ ต่อได้ 1 Card สำหรับศู้พื้นฐาน สำหรับ KX-TD1232 จะใส่ได้ 2 Card สำหรับศู้พื้นฐาน

#### <u>KX-TD816</u>

1. เปิดฝาตู้ออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4 เสียบ Card Caller ID ลงไป



รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller สำหรับ KX-TD816 ตู้พ้นฐาน

2. ประกอบตู้กลับเหมือนเดิม

#### KX-TD1232

1. เปิดฝาตู้ออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4 เสียบ Card Caller ID ลงไป ถ้าต้องการ Co5 -Co8 ก็สามารถต่อได้อีก 1 Card คังรูป



รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller ID สำหรับ KX-TD1232 ตู้พื้นฐาน

### การติดตั้ง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอก

สำหรับการติดตั้ง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอกนั้นทั้ง KX-TD816 และ KX-TD1232 จะมีการติดตั้งดังนี้

- 1. ถอด Card สายนอกออกจนพบจุดต่อ ของ Caller ID Card ดังรูป
- 2. ใส่ Card Caller ID ถุงไป
- 3. ประกอบกลับให้เหมือนเดิม



ร<u>ูปแสดงการติดตั้ง Card Caller ID ลงใน Option Card แบบ สายนอก</u> <u>โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง :</u> โปรแกรม 125 , 126,127

# 2.5 การต่อสายอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ(Power Failure)

กรณีกระแสไฟฟ้าดับสายนอก (CO) จะถูกต่อไปยังจุดต่อสายใน (Jack) ต่างๆ เพื่อใช้กับโทรศัพท์แบบธรรมดา ได้ดังนี้

#### <u>KX-TD816</u>

KX-TD1232

CO 1	ไปต่อกับ	Jack 1
CO 2	ไปต่อกับ	Jack 2
CO 5	ไปต่อกับ	Jack 9
CO 6	ไปต่อกับ	Jack 10
CO 5 และ	ะ CO6 จะต้องต่	อสายไปที่หน่วยขยาย 8 สายในดังรูป
CO 1	ไปต่อกับ	Jack 1
CO 2	ไปต่อกับ	Jack 2
CO 3	ไปต่อกับ	Jack 9
CO 4	ไปต่อกับ	Jack 10
CO 9	ไปต่อกับ	Jack 17 หรือ 25
CO 10	ไปต่อกับ	Jack 18 หรือ 26

CO 9 และ CO 10 จะต้องต่อสายไปที่หน่วยขยาย 8 สายในดังรูป



<u>รูปแสดงการต่อสายอัตโนมัติเมื่อไฟดับ( Power Failure ) สำหรับ Card Option</u>

#### <u>หมายเหตุ</u> :

- เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับข้อมูลโปรแกรมในหน่วยความจำจะไม่สูญหาย เนื่องจากมี Battery back up ที่ CPU Card

- เมื่อไฟดับเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ต้องเป็นแบบ SLT เท่านั้น

# 2.6 การติดตั้งใช้งานตู้ครั้งแรก

### <u>การเคลียร์ระบบให้เป็นค่าจากโรงงาน</u>

- 1. ตั้งสวิทซ์ตู้ไว้ที่ตำแหน่ง <u>OFF</u>
- 2. ตั้ง System Clear Switch ไปที่ตำแหน่ง <u>"CLEAR"</u>
- 3. เสียบปลั๊กไฟ AC
- 4. เปิดสวิทซ์ตู้ระบบ <u>ON</u>
- 5. กดปุ่ม <u>"RESET"</u> (LED จะกระพริบ)

6. เลื่อน System Clear Switch ไปที่ตำแหน่ง <u>"NORMAL</u>" ขณะที่ไฟ LED กระพริบได้ประมาณ 10 วินาทีดู้ระบบจะทำงานตามค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (<u>DEFAULT)</u>

#### <u>KX-TD816</u>



#### <u>รูปแสดงการ Clear ตู้สาขา KX-TD816ให้เป็นค่าจากโรงงาน</u>

#### <u>KX-TD1232</u>



รูปแสดงการ Clear ตู้สาขา KX-TD1232ให้เป็นค่าจากโรงงาน

#### <u>หมายเหตุ :</u>

หลังจากกคปุ่ม <u>RESET</u> แล้วต้องเลื่อน System Clear Switch ไปที่ตำแหน่ง <u>Normal</u> หลังจากไฟกระ พริบได้ประมาณ 10 วินาที หากรอนานจนไฟหยุดกระพริบและติดค้างใหม่อีกครั้งจะไม่เป็นการเคลียร์ระบบไป สู่ค่าที่ตั้งจากโรงงาน (Default)

<u>ข้อควรระวัง :</u> การเคลียร์ระบบนี้จะทำเมื่อเป็นการติดตั้งระบบในครั้งแรกเท่านั้น หรือ เมื่อต้องการจะเคลียร์ โปรแกรมระบบให้เป็นค่าจากโรงงานจากนั้นจะต้องโปรแกรมระบบใหม่อีกครั้งทั้งหมด

# 2.7 เริ่มต้นระบบอีกครั้ง (การ Reset ระบบ)

หลังจากเริ่มทำงานของระบบไปแล้วถ้าระบบเกิดทำงานไม่ถูกต้องจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่อีกครั้ง ก่อนการเริ่มต้นระบบใหม่ ควรตรวจสอบให้แน่นอนว่าเกิดปัญหาจริงหรือไม่

### <u>การเริ่มต้นระบบอีกครั้งจะมีผลดังนี้</u>

- 1. ยกเลิกการจองสาย (Camp On)
- 2. สิ้นสุดการพักสาย (Call on Hold)
- 3. สิ้นสุดการพักสายที่องค์การ (Call on Exclusive Hold)
- 4. สิ้นสุดการเรียกใช้สาย
- 5. ยกเลิกพักสายสนทนา

้ข้อมูลอื่นๆ ยกเว้นที่กล่าวไว้จะไม่ถูกลบจากการเริ่มต้นระบบอีกครั้งดังนี้

- 1. ต้องแน่ใจว่า System Clear Switch อยู่ที่ตำแหน่ง <u>"NORMAL"</u> เท่านั้น
- 2. กดปุ่ม "RESET" รอจนไฟติดระบบจะทำงานต่อได้ตามปกติ
- <u>หมายเหตุ :</u> หากกดปุ่ม <u>RESET</u> ไปแล้วเกิดพบว่า System Clear Switch อยู่ที่ตำแหน่ง <u>"CLEAR" ห้าม</u> <u>เลื่อนสวิทซ์มาที่ "NORMAL</u>"ในทันที มิฉะนั้นโปรแกรมที่ตั้งไว้จะถูกลบไป ให้รองนไฟติด ด้างอีกครั้งแล้วจึงค่อยเลื่อน สวิทซ์มาที่ <u>NORMAL</u> โปรแกรมที่ตั้งไว้ก็จะไม่ถูกลบออกไป

หน่วยที่ 2 การติดตั้งตู้ระบบ และส่วนเพิ่มเติมต่างๆ

### <u>โปรดอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนการติดตั้งและต่อระบบ</u>

### <u>การติดตั้งระบบป้องกัน</u>

เมื่อการติดตั้งสายโทรศัพท์ ข้อควรระวังเบื้องต้น เพื่อลดอันตรายอันเกิดจากไฟฟ้าลดวงจรและอันตรายที่ จะเกิดขึ้นต่อบุคกล มีดังนี้ :

1. ห้ามติดตั้งหรือเดินสายโทรศัพท์ขณะฝนตกหรือฝนฟ้าคะนอง

 ห้ามติดตั้งสายต่อโทรสัพท์ในตำแหน่งที่ชื้นแฉะ เพราะสายต่อโทรสัพท์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับติด ตั้งในพื้นที่ชื้นแฉะ

 ห้ามแตะหรือสัมผัสส่วนที่เป็นตัวนำของสายโทรศัพท์หรือจุดต่อ เมื่อมีการถอดสายออกจากระบบการ ติดต่อกับตัวเครื่อง

4. ควรคำนึงถึงข้อควรระวัง เมื่อทำการติดตั้งหรือแก้ไขสายโทรศัพท์

### <u>ข้อควรระวังสำหรับการติดตั้ง</u>

ตัวเครื่องโทรศัพท์สาขารุ่นนี้ได้ออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนฝาผนังเท่านั้น ส่วนสถานที่ใช้สำหรับการ ติดตั้งมีข้อกำหนดดังนี้ (สถานที่ตั้งจะต้องไม่ทำให้มีผลต่อระบบในการทำงาน สัญญาณรบกวน หรือ ทำงานไม่ ถูกต้อง)

 ห้ามติดตั้งในที่ๆ มีแสงแดดส่องตรงลงมาบนเครื่องหรือ ในสถานที่ร้อนอบอ้าว ในห้องที่เย็นจัด หรือ แหล่งที่มีความชื้น (อุณหภูมิระหว่าง 0°C - 40°C / 32°F - 104°F)

 ห้ามวางในที่มีกรคซัลฟูริก ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อน ยกตัวอย่าง เช่น เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือคอนแทค

3. ห้ามติดตั้งในสถานที่ไม่มั่นคง มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง

4. ห้ามติดตั้งในสถานที่มีฝุ่นละออง ในอากาศมากหรือในที่ซึ่งมีไอน้ำ ไอน้ำมันที่ทำให้คอนแทคเสื่อม

5. <u>ท้ามติดตั้งใกล้เครื่องกำเนิดความถี่สูง เช่น มอเตอร์จักรเย็บผ้า หรือเครื่องเชื่อม</u>

6. <u>ห้ามติดตั้งบนหรือใกล้เครื่องคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์หรืออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานหรือเตาอบ</u> <u>ไมโครเวฟ หรือเครื่องปรับอากาศ (เครื่องควรอยู่ในสถานที่โดดเด่นไม่ควรติดตั้งในห้องที่มีอุปกรณ์มากเกินไป)</u>

7. <u>ต้องติดตั้งห่างจาก วิทยุ หรือเครื่องรับโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 1.8 เมตร หรือ 6 ฟุต (รวมทั้งตู้โทรศัพท์</u> <u>สาขาและเครื่องโทรศัพท์ระบบคีย์)</u> 8. ควรติดตั้งใช้ในที่โล่งๆ พอสมควร (เพื่อเหตุผลทางด้านการบำรุงรักษาและโดยเฉพาะการระบาย อากาศเพื่อให้เกิดความเย็นด้านข้างของตัวเครื่อง)

#### <u>ข้อควรระวังสำหรับการเดินสาย</u>

เมื่อมีการเดินสายให้ทำการปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ :

 <u>ใม่ควรเดินสายโทรศัพท์ขนานกับสายแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับคอมพิวเตอร์เทลเลกซ์หรืออุปกรณ์</u> อื่นๆ ถ้าหากจำเป็นต้องเดินสายใกล้กับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น จะต้องใช้สายเคเบิ้ลที่มี โลหะหรือซีลด์หุ้มสายเคเบิ้ล และนำซีลด์นั้นต่อลงกราวด์ดิน

 ถ้ามีการเดินสายบนพื้น ควรมีการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันสายเพิ่มขึ้น เพื่อกันการชำรุคเสียหายควร หลีกเลี่ยงการเดินสายใต้พรม

 ควรหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งง่ายไฟร่วมกับคอมพิวเตอร์เทลเล็กซ์ และอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ หรืออีก นัยหนึ่งระบบการทำงานของตู้สาขา จะถูกขัดจังหวะ โดยจะเกิดการเหนี่ยวนำสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆ

4. โปรดใช้สายชนิด 1 คู่สายสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องโทรศัพท์ เช่น เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา เครื่องตอบรับ และอื่นๆ ยกเว้น เครื่องโทรศัพท์ชนิดคีย์ (KX-T7230, KX-T7235, KX-T7250 และอื่นๆ)

5. สายไฟ AC ต้องถอดออกจากตัวเครื่องในระหว่างการเดินสายและควรเสียบสายไฟ AC เข้ากับปลั๊ก เมื่อเดินสายภายในเสร็จแล้ว

6. ถ้าการเดินสายไม่ดีอาจเป็นสาเหตุให้ระบบไม่ทำงาน

7. ถ้าเครื่องโทรศัพท์ ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ถอดสายโทรศัพท์ออกจากตัวเครื่อง แถ้วเสียบเข้าเครื่อง โทรศัพท์ใหม่ หรือให้ถอดสายไฟ AC ออกจากตัวเครื่อง แถ้วค่อยเสียบเข้าตัวเครื่องใหม่

8. ตัวตู้สาขา ต้องการปลั๊กชนิด 3 ขา สำหรับต่อกราวน์เพื่อเป็นการป้องกัน ถ้าไม่สามารถเสียบปลั๊กได้ กรุณาติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อทำการเปลี่ยนตลับเสียบใหม่ ไม่ควรหลบหลีกการต่อกราวน์ชนิด 3 ขา

9. การต่อสายนอกควรเดินสายแบบเป็นคู่

10. <u>ควรติดตั้งอุปกรณ์กั้นฟ้าผ่าให้กับสายนอกด้วย</u>

### 2.2.1 อุปกรณ์ที่มาในกล่อง

	KX-TD816	KX-TD2132
ตู้ระบบ	1	1
สายไฟ AC	1	1
Templet (แผ่นเทียบเจาะผนัง)	1	1
สกรู	3	4
Anchor Plug	3	4
Pager Connector	1	2
Music Source Connector	1	2
Expansion line cord holder	1	1

รายการอุปกรณ์ภายในกล่องที่ต้องตรวจเช็คคังนี้

### 2.2.2 <u>ชื่อและตำแหน่ง</u> <u>รูปลักษณ์ทั่วไปของตู้ระบบ</u>



KX-TD816



### รูปแสดงลักษณะทั่วไปของตู้ KX-TD816/KX-TD1232





รูปแสดงโครงสร้างภายในโดยทั่วไปของKX-TD816 / KX-TD1232

#### <u>แหล่งจ่ายไฟสำหรับ KX-TD816</u>

ด้องตรวจสอบแรงคันไฟก่อนการต่อใช้งาน ถ้าไม่ถูกต้องให้ปรับ Voltage Selector ด้านหลังคู้ให้ถูกต้องโดยใช้ไขควงปากแบน



### 2.2.3 <u>การติดตั้งบนผนัง</u>

ตัวตู้ระบบต้องติดตั้งบนผนังเท่านั้น และผนังต้องแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของตู้ได้ ถ้ามีการใช้สกรูอื่นนอกเหนือจากที่ให้มานั้นสกรูจะต้องมีขนาดที่เท่ากันด้วย

### <u>KX-TD816</u>

### <u>การติดตั้งบนผนังไม้</u>

 วางแผ่น Templet บนผนัง และทำ เครื่องหมายตามตำแหน่งสกรู

### <u>การติดตั้งบนผนังคอนกรีต</u>

 วางแผ่น Templet บนผนังทำเครื่องหมาย เพื่อเจาะรูสกรู







2. เจาะรู ทั้ง 3 แล้วตอกพุกยางเข้าไป



### 2. ขันสกรูเกลียวเข้ากับผนัง

3. ขันสกรูเข้าไปในพุกยาง



3. แขนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

4. แขวนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

#### <u>KX-TD1232</u>

### <u>การติดตั้งบนผนังไม้</u>

 วางแผ่น Templet บนผนัง และทำ เครื่องหมายตามตำแหน่งสกรู



2. ขันสกรูเกลียวเข้ากับผนัง



### <u>การติดตั้งบนผนังคอนกรีต</u>

 วางแผ่น Templet บนผนังทำเครื่องหมาย เพื่อเจาะรู สกรู



2. เจาะรู ทั้ง 4 แล้วตอกพุกยางเข้าไป



### 3.ขันสกรูเข้าไปในพุกยาง



3. แขนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

4. แขวนเครื่องเข้ากับหัวสกรู

### 2.2.4 การต่อสายดินกับโครงตู้ สิ่งสำคัญที่สุด ! ต้องต่อสายดินให้กับโครงตู้ด้วย



<u>รูปแสดงจุดต่อสายกราวน์</u>

### 2.2.5 <u>การเปิดฝาหน้าของตู้</u>

กลายสกรูข้างขวาของตู้ (ตัวสกรูจะมีสปริงยึคไม่ให้หลุดออก)
 เปิดฝาดู้ตามทิศของลูกศร A



### <u>รูปแสดงการเปิดฝาตู้ของ KX-TD816/KX-TD1232</u>

## 2.3 การต่อส่วนต่างๆ

### 2.3.1 ผังแสดงการต่อส่วนต่างๆ กับระบบ

#### <u>KX-TD816</u>



<u>รูปแสดงผังการต่อส่วนต่างๆของตู้ KX-TD816</u>

#### KX-TD1232BX



### <u>รูปแสดงผังการต่อส่วนต่างๆของตู้ KX-TD1232BX.</u>

### 2.3.2 <u>การต่อสายนอก (CO LINE)</u>

(KX-TD816: CO1 ถึง CO4, KX-TD1232: CO1 ถึง CO8)

### <u>สายนอกขั้วต่อ</u>

KX-TD816	แบบ 4-pin Connector
KX-TD1232	แบบ Modular Connector

### <u>1. การใช้ 4-pin Connector (KX-TD816)</u>

คุณสมบัติของสาย

ชนิดสาย	สายแขึ่ง
ขนาดของตัวนำ	Ø0.4 - Ø0.65 mm (22, 24, 26AWG)
ขนาดของสายหุ้ม	Ø0.66 - Ø1.05mm.
การต่อสายนอกใช้ขั้วต่อง	ชนิด 4 ขั้ว (4-pin connector) ขั้วต่อ 1 อัน
สามารถต่อได้ 2 สายนอก	โดยใช้เป็นกู่ซึ่ง KX-TD816 จะใช้ 2 อันคังรูป

การต่อขั้ว



### <u>การต่อสายทำได้ดังนี้</u>

- ใส่สายโทรศัพท์ลงไปในรูเสียบ และกคส่วนที่โปร่งใสลงกลับไปในที่เดิม (ไม่ต้องปอกสายหุ้มออก)



#### 2. การใช้ Modular Connector (KX-TD1232)

<u>การต่อสาย</u>

เสียบขั้วต่อแบบ Modular ของสายโทรศัพท์ (ชนิด 4 สาย) เข้ากับตู้ ระบบ ดังรูป



### <u>รูปแสดงการต่อสายนอกของตู้ KX-TD1232BX.</u>

### 2.3.3 <u>การต่อสายภายใน</u>

สำหรับโทรศัพท์แบบลีย์ โทรศัพท์แบบธรรมดา และ DSS Consoles (KX-TD816: Jack 1 ถึง Jack 8, KX-TD1232: Jack 1 ถึง Jack 16) ขั้วต่อภายในของแต่ละรุ่นเป็นดังนี้ KX-TD816 แบบ 4 ขั้ว (4-pin Connector)

KX-TD1232 แบบ แอมฟินอล (Amphenol Connector)

### <u>ความยาวสูงสุดของสายภายใน (สายคู่)</u>

	Diameter of the line	Max. length
Single Line Telephone	22 AWG	1798 m
	24 AWG	1128 m
	26 AWG	698 m
Proprietary Telephone /	22 AWG	360 m
Console	24 AWG	229 m
	26 AWG	140 m

ประเภทของอุปกรณ์ที่ต่อและความยาวสูงสุดแสดงดังรูป

### <u>การต่อสายภายในของโทรศัพท์มีดังตาราง</u>

Telephone	Wiring
Single Line telephone	l pair wire (T, R)
Digital proprietary telephone (e.g. KX-T7436, KX-T7235)	1 pair wire (D1, D2) or 2 pair wire (D1, D2, T, R) for eXtra Device Port
Analogue proprietary telephone except KX-T7130 (e.g. KX- T7020, KX-T7030)	2 pair wire (D1, D2, T, R)
KX-T7130 Analogue proprietary telephone	3 pair wire* (D1, D2, T, R, P1, P2)
Console (e.g. KX-T7440, KX-T7240)	1 pair wire (D1, D2)

### <u>1. การต่อสายภายในของ KX-TD816</u>



<u>รูปแสดงการต่อสายภายในของ KX-TD816 โดยใช้หัวต่อแบบ DDK</u>

### 2. การใช้ Amphenol Connector (KX-TD1232)

การต่อขั้วต่อสาย Jack 1 ถึง 16 แล้วเสียบขั้วต่อเข้ากับตัวตู้ระบบดังรูป



หลังจากเสียบขั้วต่อแล้วต้องใช้สายรัดขั้วต่อด้วย ดังรูป



Pin No.	EXTN.	01-08	EXTN. 09-16		8EXTN.		8EXTN.	
26 1 27 2 28 3	Jack No.01	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.09	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.17	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.25	T F D P P
29 4 30 5 31 6	Jack No.02	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.10	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.18	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.26	T P P
32 7 33 8 34 9	Jack No.03	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.11	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.19	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.27	T F D P P
35 10 36 11 37 12	Jack No.04	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.12	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.20	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.28	T P P
38 13 39 14 40 15	Jack No.05	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.13	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.21	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.29	T P P
41 16 42 17 43 18	Jack No.06	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.14	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.22	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.30	T P P
44 19 45 20 46 21	Jack No.07	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.15	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.23	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.31	I I D P P
47 22 48 23 49 24	Jack No.08	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.16	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.24	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.32	T F D P P
50								

### <u>ตำแหน่งขาที่ต่อสาย</u>

รูปแสดงตำแหน่งขาที่ใช้ต่อสายของ Basic Extension Card ของ KX-TD1232

### 2.3.4 การต่อขนานเครื่องโทรศัพท์ (สำหรับโทรศัพท์แบบคีย์กับโทรศัพท์แบบธรรมดา)

โทรศัพท์แบบธรรมคาทุกชนิคสามารถต่อพ่วงขนานกับโทรศัพท์แบบคีย์ โดยจะยังคงเป็นหมายเลขภาย ในเดียวกัน การเรียกเข้าจะดังพร้อมกันทั้ง 2 เครื่องที่ขนานกัน มีวิธีการต่อพ่วงดังนี้ดังนี้

วิธีที่ 1 : การใช้ Modular T-Adaptor



รูปแสดงการต่อขนานโทรศัพท์โดยใช้ T-Adapter

### <u>วิธีที่ 2 : สำหรับโทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล</u>



### <u>รูปแสดงการต่อขนานโดยใช้คีย์ ดิจิตอล</u>

<u>หมายเหตุ</u> : สามารถต่อได้กับเครื่องตอบรับอัตโนมัติ, เครื่องโทรสารหรือ MODEM แทนโทรศัพท์ธรรมดาได้ด้วย

#### 2.3.5 การต่อ Extra Device Port (XDP)

โทรศัพท์แบบคีย์ดิจิตอล (KX-T7230, KX-T7235 หรือ KX-T7250) กับโทรศัพท์แบบธรรมดาสามารถต่อที่ แจ๊กเดียวกันได้ โดยที่หมายภายใน แตกต่างกัน ซึ่งต้องมีการโปรแกรมระบบด้วย (Program 600) <u>วิธีที่ 1 ต่อ T-R เข้าที่ SLT , H-L ต่อเข้าที่ คีย์ดิจิตอล ดังรูป</u>



<u>รูปแสดงการต่อ XDP กับ คีย์ดิจิตอล</u>

### <u>วิธีที่ 2 ใช้วิธีการต่อเข้าที่ช่อง To Tel ดังรูป</u>



รูปแสดงการต่อ XDP ที่คีย์ดิจิตอล

### 2.3.6 การต่อชุดประกาศภายนอก (Paging Equipment)

KX-TD816ใช้ขั้วต่อแบบ RCA ต่อเข้ากับคู้ระบบคังรูป



<sup>-</sup> Output impedance 600  $\Omega$ 

- ความยาวสายสูงสุด <u>ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.</u>



ใช้ขั้วต่อแบบ RCA ต่อเข้ากับตู้ระบบสามารถต่อได้ 2 ชุด ดังรูป



- Output impedance 600  $\Omega$ 

- ความยาวสายสูงสุด ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.

<u>หมายเหตุ</u>:

กรณีต่อเชื่อม 2 ตู้ จะได้ชุดประกาศเป็น 4 จุดและสามารถกำหนดเสียง เตือนก่อนการประกาศได้ด้วยโปรแกรม

<u>การโปรแกรมใช้งาน</u> <u>โปรแกรม 804, 805</u>

# 2.3.7 การต่อเสียงดนตรีจากภายนอก (External Music Source) KX-TD816 ใช้ขั้วต่อหูฟังโมโน (Earphone) ขนาด Ø 3.5 mm ต่อดังรูป



- Input impedance = 8  $\Omega$ 

- กวามยาวสายสูงสุด <u>ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.</u>

### KX-TD1232 ใช้ขั้วต่อหูฟังโมโน (Earphone) ขนาด Ø 3.5 mm 2 ชุด ต่อดังรูป

- Input impedance = 8  $\Omega$
- กวามยาวสายสูงสุด ขนาด AWG 18-22 ไม่เกิน 10 M.



#### <u>รูปแสดงการต่อเสียงเพลงจากภายนอกเข้าตู้ KX-TD1232</u>

หมายเหตุ :	การเลือกเสียงคนตรีที่ใช้กรณี Music on Hold หรือ Backgrou	and Music
	ขึ้นอยู่กับการทำโปรแกรม	

<u>การโปรแกรมใช้งาน</u> ถ้าต้องการใช้เสียงคนตรีจากภายนอก ให้ทำโปรแกรม 803 เป็น Music 2 และต่อเสียงเพลงเข้าช่อง Music 2

### 2.3.8 <u>การต่อเครื่องพิมพ์ (Printer)</u>

ขั้วต่อในการต่อใช้เครื่องพิมพ์กับตู้ระบบเป็นแบบ EIA (RS 232C) โดยสามารถต่อเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ สำหรับพิมพ์การใช้งานการโทรเข้า โทรออกของหมายเลขภายใน และนอกจากนั้นยังใช้สำหรับต่อ คอมพิวเตอร์ เพื่อโปรแกรมระบบได้อีกด้วย โดยขนาดความยาวสายเคเบิ้ลที่ต่อจากตู้สาขาได้ประมาณ 2 เมตรลักษณะการต่อ ดังรูป



### รูปแสดงลักษณะการต่อ เครื่องพิมพ์ หรือ คอมพิวเตอร์ข้างตู้

- ขาที่ต่อใช้งานของขั้วต่อ EIA (RS-232C) เป็นดังตาราง

System				25-pin Cable Printer/PC		
Circuit Type (EIA)	Signal Name	Pin No.		Pin No.	Signal Name	Circuit Type (EIA)
AA BA	FG SD (TXD)	1 2	-	1 3	FG RD (RXD)	AA BB
BB CB	RD (RXD) CS (CTS)	3 5	╺ ╺	2	SD (TXD)	BA
CC AB	DR (DSR) SG	6 7	╸	20 7	ER (DTR) SG	CD AB
CD	ER (DTR)	20		5	CS (CTS)	CB
				8	CD (DCD)	CF

<u>รูปแสดงการต่อสายแบบ 25 - 25 Pin</u>
	System		9-pin Cable Printer/IBM-PC			
Circuit Type (EIA)	Signal Name	Pin No.		Pin No.	Signal Name	Circuit Type (EIA)
AA BA	FG SD (TXD)	1 2		2	RD (RXD)	BB
BB CA	RD (RXD) RS (RTS)	3 4	-	3 4	SD (TXD) ER (DTR)	BA CD
CB CC	CS (CTS) DR (DSR)	5 6	€∕∕∽	5	SG DR (DSR)	AB CC
AB CC	SG ER (DTR)	7 20	-⁄	7 8	RS (RTS) CS (CTS)	CA CB

#### <u>รูปแสดงการต่อสายแบบ 9 - 25 Pin</u>

#### <u>สัญญาณ EIA (RS-232C)</u>

Frame Ground : FG หมายถึงต่อกับตู้แล้วลงกราวน์ Transmitted Data : SD (TXD).....(output) ส่งสัญญาณ Data จากเครื่องไปยังพริ้นเตอร์ Received Data : RD (RXD).....(input) ใช้สำหรับรับสัญญาณ Data จากพริ้นเตอร์ Request to Send: RS (RTS).....(output) Request to send (RTS) จะ ON เมื่อ DSR เป็น ON Clear To Send: CS (CTS).....(input) ถ้าวงจร CTS เป็น ON หมายถึงพริ้นเตอร์พร้อมที่จะรับข้อมูล จากเครื่องแล้ว เครื่องจะ ใม่พยายามส่งข้อมูล หรือรับข้อมูลถ้า วงจร CTS เป็น OFF Data Set Ready: CR (DSR).....(input) เป็นอินพุท ถ้า DSR เป็น ON หมายถึง พริ้นเตอร์พร้อมแต่ไม่ได้ หมายความว่าได้ติดต่อกับพริ้นเตอร์แล้ว Signal Ground: SG ต่อกับกราวน์ดีซี

Data	เ Terminal Ready: ER (DTR) ส่งสัญญาณ ON โดยเครื่อง เพื่อบอกว่า ON หมายความว่าได้ติดต่อกับพริ้นเตอร์แล้ว มั	(output) [ LINE แล้วแต่ไม่ได้ นจะ OFF เมื่อเครื่อง Off Line
Data	a Carrier Detect: CD (DCD)	(input)
	เมื่อมัน ON เป็นการบอกว่าปลายทางว่าได้ร้	ับสัญญาณพาห์แล้ว
<u>การโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง :</u>	<u>โปรแกรม 800</u> กำหนดให้พิมพ์ การโทรเข้า	หรือ การโทรออก
	<u>โปรแกรม 806</u> กำหนด Parameters สำหรับ	การติดต่อ

# 2.3.9 <u>การติดตั้งตัวกันฟ้าฝ่า (lightning Protector)</u> ทัศนคติทั่วไป

ตัวกันฟ้าสำหรับเครื่องโทรศัพท์จะถูกติดตั้งภายนอกอาการเพื่อป้องกันอันตรายเนื่องจากไฟ กระชาก อันเกิดจากฟ้าผ่า ที่เข้ามาทางสายโทรศัพท์และอันตรายจากไฟกระชาก อีกสาเหตุหนึ่ง อาจเกิดจากสาย ไฟฟ้ากระแสสลับแตะกับสายโทรศัพท์ อย่างไรก็ตามปัญหาซึ่งเกิดจากฟ้าผ่าก็ได้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนา ของอุปกรณ์การสื่อสารด้วยเหตุนี้ในหลายๆประเทศจึงออกระเบียบที่จะด้องติดดั้งตัวกันฟ้าผ่าเพื่อป้องกันเครื่อง โทรศัพท์ เพราะว่าในสภาพของการเกิดฟ้าผ่า เมฆที่มีประจุไฟฟ้าจะอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 กม. และมี ความต่างศักย์ประมาณ 200,000 โวลท์ ส่วนสายไฟกระแสสลับหรือสายองค์การโทรศัพท์และอื่นๆ จะอยู่สูงจาก พื้นดินประมาณ 10 ม. (33 ฟุต) ถ้าเกิดฟ้าผ่าลงพื้นดินจะทำให้เกิดมีการเหนี่ยวนำในสายดังกล่าวอันเป็นเหตุให้ อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับสายดังกล่าวเสียหายได้ตัวกันฟ้าผ่ามีอยู่มากมายหลายชนิด ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด แต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ <u>การต่อสายดิน (สายกราวด์)</u> **ตู้โทรศัพท์สาขาทุกตู้จำเป็นจะต้องติดตั้งกันฟ้า และ** <u>จะต้องต่อสายดินด้วย</u> มิฉะนั้นการต่อตัวกันฟ้าผ่าจะไร้ประโยชน์

# <u>การติดตั้งตัวกันฟ้า</u>



# <u>รูปแสดง Diagram ในการติดตั้งตัวกันฟ้าของสายนอก</u>

- สำหรับสายภายในที่มีการเดินสายออกนอกอาการกวรมีการติดตั้งตัวกันฟ้าด้วยดังรูป



<u>รูปแสดง Diagram การต่อตัวกันฟ้าของสายภายในที่เดินสายนอกอาคาร</u>

## <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ถ้ำมีการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์ภายนอกอาการ กวรพิจารณาข้อกวรระวังต่อไปนี้

- 1. การติดตั้งสายโทรศัพท์กวรเดินสายบนพื้นดิน
- 2. ควรใช้การเดินสายในท่อ

# 2.3.10 <u>การติดตั้งแท่งต่อสายดิน</u>



- 1. ตำแหน่งของการติดตั้งแท่งต่อสายดิน..... ใกล้ตัวกันฟ้าผ่า
- 2. เช็กตำแหน่งที่จะติดตั้งว่ามีท่อหรือสิ่งใดขวางท่ออยู่ใต้ดินหรือไม่...ไม่มี
- ชนิดของโลหะที่ใช้ทำแท่งต่อสายดิน.....แท่งเหล็ก
- 4. ความถึกของการติดตั้งใต้พื้นดิน.....มากกว่า 50 ซม.(20

ນີ້ວ)

สายที่ใช้ต่อกับแท่งต่อสายดิน.....บนาดมากกว่า

16AWG

<u>หมายเหตุ</u>

• ควรพิจารณารูปภาพการติดตั้งทั้งหมด

# 2.4 การติดตั้งส่วนเพิ่มเติม (Optional Card)

# 2.4.1 <u>ตำแหน่งติดตั้งส่วนเพิ่มเติม</u>

ตำแหน่งติดตั้งส่วนเพิ่มเติมแสดงได้ดังรูป

<u>ข้อควรระวัง</u> ต้องระวังไม่ให้แผ่นป้องกันไฟฟ้าสถิตแตะกับลายวงจรของระบบ

#### <u>KX-TD816</u>

ระบบสามารถติดตั้งหน่วยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180) หรือ KX-TD184 ได้ 1 Card เท่านั้น และ หน่วยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)หรือKX-TD174 รวมกันไม่เกิน 1 Card โดยตำแหน่งติดตั้งสลับกัน ได้ตามการ โปรแกรม <u>(Program 109)</u>



## รูปแสดงการต่อ Option Card ของตู้ KX-TD816

#### KX-TD1232

ตู้นี้สามารถติดตั้ง Card ขยายแบบสายนอกได้ 1 Card เท่านั้น โดยมีให้เลือกใช้ดังนี้ KX-TD180 ( สาย นอก 4 สายธรรมดา), KX-TD184 ( สายนอกแบบ Tie Line E&M 4 วงจร ), KX-TD188( สายนอกแบบ Tie Line E1 30 วงจร ), KX-TD280CE( สายนอกแบบ 2 Port ISDN), KX-TD286CE ( สายนอกแบบ 6 Port ISDN ), KX-TD290CE ( สายนอกแบบ ISDN PRI 30 วงจร ) สำหรับ Card ขยายแบบสายในสามารถใส่ได้ รวมกัน ไม่เกิน 2 Card มี Card ให้เลือกใช้คือ KX-TD170 ( แบบ 8 วงจร Digital Super Hybrid )และ KX-TD174 ( แบบ 16 SLT ) โดยตำแหน่งติดตั้งทั้งหมดสามารถสลับกันได้ตามการโปรแกรม <u>(Program 109</u>)



#### รูปแสดงลักษณะการต่อ Option Card ของตู้ KX-TD1232

#### ตำแหน่งของ Backup Battery และ Adaptor Card และ Doorphone Card สำหรับ KX-TD816



#### <u>รูปแสดงลักษณะการต่อ Card Doorphone</u>

ตำแหน่งของ Remote Card, System Inter Connection Card, DISA Card, Doorphone Card สำหรับ KX-

#### <u>TD1232 ดังรูป</u>



### รูปแสดงลักษณะของการต่อ Card อื่นของ KX-TD1232

<u>ตำแหน่งการต่อ Card Caller ID ของตู้ KX-TD1232</u>



<u>รูปแสดงตำแหน่งการต่อ Card Caller ID ของ KX-TD1232</u>

# ขั้นตอนการติดตั้ง Card Option แบบ สายในหรือสายนอกมีดังนี้

- ถอดสกรู 2 ตัว แล้วงัดฝาปิดออก
  2. ต่อสายวงจรและประกอบตามทิสลูกศรชี้





3. เลื่อนแผงขยายให้เข้าล็อค

4. ถอดสกรูบนแผงขยายออกและเลื่อนฝาครอบออก





5. ขันสกรูยึดด้านในดังรูป <u>( ถ้าไม่ขันสกรู กราวน์จะไม่ถึงกัน )</u>



Inside screw

## 2.4.2 การต่อหน่วยขยาย 4 สายนอก (KX-TD180)

การต่อเพิ่ม 4 สายนอก (4 CO) สำหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม CO5 ถึง CO8 ส่วน KX-TD1232 จะเพิ่ม CO9ถึง CO12 ตำแหน่งติดตั้งจะอยู่ที่พื้นที่ติดตั้งใดๆ ก็ได้ขึ้นอยู่กับการโปรแกรมระบบ



# 2.4.3 การต่อหน่วยขยาย 8 สายใน (KX-TD170)

การต่อสายจะเหมือนกันกับ Jack 01 - 16 ดังตาราง

Pin No.	EXTN.	01-08	EXTN. 09-16		8EXTN.		8EXTN.	
26 1 27 2 28 3	Jack No.01	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.09	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.17	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.25	T R D1 D2 P1 P2
29 4 30 5 31 6	Jack No.02	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.10	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.18	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.26	T R D1 D2 P1 P2
32 7 33 8 34 9	Jack No.03	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.11	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.19	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.27	T R D1 D2 P1 P2
35 10 36 11 37 12	Jack No.04	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.12	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.20	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.28	T R D1 D2 P1 P2
38 13 39 14 40 15	Jack No.05	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.13	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.21	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.29	T R D1 D2 P1 P2
41 16 42 17 43 18	Jack No.06	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.14	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.22	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.30	T R D1 D2 P1 P2
44 19 45 20 46 21	Jack No.07	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.15	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.23	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.31	T R D1 D2 P1 P2
47 22 48 23 49 24	Jack No.08	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.16	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.24	T R D1 D2 P1 P2	Jack No.32	T R D1 D2 P1 P2
25								

# <u>รูปแสดงการต่อสายของ KX-TD170</u>

การต่อเพิ่ม 8 สายใน สำหรับ KX-TD816 จะเพิ่ม Jack 9 ถึง Jack 16 สำหรับ KX-TD1232 <u>ถ้าเพิ่ม Card</u> <u>แรก ( E1 )จะเพิ่ม Jack 17 ถึง Jack 24 ถ้าต่อเพิ่ม Card ที่ 2 ( E2) จะเป็น Jack 25 ถึง Jack 32</u> <u>การโปรแกรม</u> : <u>โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น E1 หรือ E2</u> <u>2.4.4 การติดตั้ง Card KX-TD174 ( 16 SLT )</u>

การติดตั้ง KX-TD174 จะต่อใช้งานได้เฉพาะโทรศัพท์ธรรมดาเท่านั้น โดย<u>ถ้าเพิ่ม Card ที่1 (A1)</u>จะ เป็น<u>การเพิ่มที่ Jack 17 -1 ถึง 24-1 และ Jack 17-2 ถึง 24 -2</u> ถ้าเพิ่มเป็น Card ที่ 2 (A2)จะเป็น Jack 25-1 ถึง32-<u>1 และ Jack 25-2 ถึง 32-2 การต่อสายจะเป็นดังรูป</u>

Pin No.	Clip Terminal (KX-A205)	For KX-TD816 Jack No.09-16		For KX-TD1232 (Expansion 1) Jack No.17-24		For KX-TD1232 (Expansion 2)	
	No.					Jack No.25-32	
26 1	1 2	Jack. 09-1	T R	Jack. 17-1	T R	Jack. 25-1	T R
27 2	3 4	Jack. 10-1	T R	Jack. 18-1	T R	Jack. 26-1	T R
28 3	5 6	Jack. 11-1	T R	Jack. 19-1	T R	Jack. 27-1	T R
29 4	7 8	Jack. 12-1	T R	Jack. 20-1	T R	Jack. 28-1	T R
30 5	9 10	Jack. 13-1	T R	Jack. 21-1	T R	Jack. 29-1	T R
31 6	11 12	Jack. 14-1	T R	Jack. 22-1	T R	Jack. 30-1	T R
32 7	13 14	Jack. 15-1	T R	Jack. 23-1	T R	Jack. 31-1	T R
33 8	15 16	Jack. 16-1	T R	Jack. 24-1	T R	Jack. 32-1	T R
34 9	17 18	Jack. 09-2	T R	Jack. 17-2	T R	Jack. 25-2	T R
35 10	19 20	Jack. 10-2	T R	Jack. 18-2	T R	Jack. 26-2	T R
36 11	21 22	Jack. 11-2	T R	Jack. 19-2	T R	Jack. 27-2	T R
37 12	23 24	Jack. 12-2	T R	Jack. 20-2	T R	Jack. 28-2	T R
38 13	25 26	Jack. 13-2	T R	Jack. 21-2	T R	Jack. 29-2	T R
39 14	27 28	Jack. 14-2	T R	Jack. 22-2	T R	Jack. 30-2	T R
40 15	29 30	Jack. 15-2	T R	Jack. 23-2	T R	Jack. 31-2	T R
41 16	31 32	Jack. 16-2	T R	Jack. 24-2	T R	Jack. 32-2	T R

#### <u>รูปแสดงการต่อสายของ KX-TD174</u>

# <u>การโปรแกรม</u> : <u>โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น A1 หรือ A2 แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

# 2.4.5 <u>การติดตั้ง KX-TD280CE ( 2 Port ISDN )</u>

เป็น Card แบบ สายนอก ISDN แบบ <u>BRI 2 Port</u> การต่อสายจะใช้ หัวต่อแบบ DDK ดังรูป



<u>รูปแสดงหัวต่อแบบ DDK</u>





- จะใช้งานสายนอกที่ 9 - 12 โดย Co9 - Co10 = Port 5 ISDN

Coll-Col2 = Port 6 ISDN

<u>การโปรแกรม</u> : <u>โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น S2 แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

# 2.4.6 <u>การติดตั้ง KX-TD286CE ( 6 Port ISDN )</u>

เป็น Card แบบ สายนอก ISDN แบบ <u>BRI 6 Port</u> การต่อสายจะใช้ หัวต่อแบบ DDK ดังรูป



## <u>รูปแสดงหัวต่อแบบ DDK</u>



<u>รูปแสดงการต่อสาย KX-TD286CE จำนวน 6 PORT</u>

- จะใช้งานสายนอกที่ 1- 12 โคย Col - Co2 = Port 1 ISDN

Co3 - Co4 = Port 2 ISDNCo5 - Co6 = Port 3 ISDNCo7 - Co8 = Port 4 ISDNCo9 - Co10 = Port 5 ISDNCo11 - Co12 = Port 6 ISDN

#### <u>หมายเหตุ</u>

- Jumper ต้องอยู่ในตำแหน่ง 4 M

- ถ้าใช้งาน Port ISDN ไม่ครบ จะยังสามารถใช้สายนอกที่เหลือได้ เช่น ใช้ ISDN 4 Port (Co 5-12)
 จะใช้สายนอกที่ 1 -4 ต่อสาย TOT ปกติได้

## <u>การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น S6 แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

## <u>สำหรับการต่อกับจุดต่อของชุมสายโทรศัพท์</u>



## รูปแสดงการต่อสายแบบ DDK(PBX) กับ RJ45 (TOT)

# 2.4.7 <u>การติดตั้ง KX-TD290CE ( 30 ช่องสัญญาณ PRI ISDN. )</u>

เป็น Card เพิ่มสายนอกแบบ ISDN แบบ 30 ช่องสัญญาณ จะใช้ได้เฉพาะตู้ Master เท่านั้น ไม่สามารถ ต่อเข้าที่ตู้ Slaveได้ และ ที่ตู้ Slaveจะไม่สามารถใช้งานสายนอกได้เลย ( สายนอกที่ 13 - 24 ) สำหรับตู้ Master ยังสามารถใช้งานสายนอกที่ 1 -8 ได้ตามปกติ โดยแต่ละช่องสัญญาณเสียงจะใช้ความเร็ว 64 Kbps (30B+D)



<u>รูปแสดงหัวต่อแบบ DDK</u>

## จะใช้หัว DDK 2 ตัวกือค้านรับและค้านส่ง



รูปแสดงการต่อสายของ PRI ISDN (KX-TD290CE) โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น PR แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง

<u>การโปรแกรม</u> :

<u>หมายเหตุ</u>

- ถ้าติดตั้ง Card KX-TD290CE นี้กับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ต้องมี วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170 และ KX-TD174 ด้วย ดังรูป



<u>รูปแสดงตัวอย่าง Mark วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170</u>

## 2.4.8 การติดตั้ง KX-TD184X (4 ช่องสัญญาณ E&M. TIE LINE )

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E&M Tie Line 1 Card จะมี 4 สายนอก สามารถต่อได้ 1 Card ต่อ 1 ตู้ (โดยไม่มี Card เพิ่มแบบสายนอกอื่นต่ออยู่ด้วย) การต่อใช้งานต้องต่อร่วมกับ Card แบบ E&M ด้วยกันเท่านั้น ไม่สามารถต่อกับสาย TOT ธรรมดาทั่วไปได้ หากใช้งานติดต่อกันข้ามจังหวัดต้องมีการเช่าสาย (Lease Line) โดยเราต้องต่อ Card KX-TD184X นี้กับ Multiplexer หรือ Router จากนั้นตัว Multiplexer หรือ Router จะต่อกับ สายที่เช่าอีกทีหนึ่ง โดยการติดต่อกันสามารถกดหมายเลขภายในของตู้ที่เราติดต่อด้วยได้เลย โดยไม่ต้องล่าสาย นอก(แบบธรรมดา) ก่อนทำให้การติดต่อของทั้ง 2 ตู้เสมือนโทรติดต่อกันแบบภายใน ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใน การโทร



<u>รูปแสดง Diagram การติดต่อระหว่าง 2 ตู้</u>

สามารถต่อใช้งานได้ 2 แบบ คือแบบ 2 Wire และ 4 Wire คุณสมบัติของ Card นี้มีดังนี้

Item	Description				
E&M (TIE) Line Types	Type 5 only				
Transmission	2-wire or 4-wire voice path (Programmable)				
	(Note) Maximum cabling distance of the E&M line cord (twisted cable): 22 AWG: Under 9.6 km				
Transmission levels	2-wire voice path: -3 db (transmit/receive) 4-wire voice path: -3 db normal (transmit/receive) Programmable (-6 db, -3 db, 0 db, +3 db)				
Signalling	DTMF or Pulse				
E lead	Battery: -48 VDC, 20 mA to ground (max.) Sensitivity: 5 mA or 2000 <b>1</b> to ground (max.) (min)				
M lead	Available current: 30 mA (max.) Available voltage: ±100 V (max.)				

#### <u>ตารางแสดงคุณสมบัติของ Card KX-TD184</u>

#### <u>ลักษณะการต่อสาย</u>

การต่อสายมี 2 แบบคือ 2 Wire และ 4 Wire คังรูป



### <u>รูปแสดงลักษณะการต่อสายแบบ 2 Wire</u>



<u>รูปแสดงลักษณะการต่อสายแบบ 4 Wire</u>

## <u>รูปแบบการรับส่งสัญญาณ E&M Type 5</u>

การรับส่ง สัญญาณของ KX-TD184 ใช้มาตรฐานแบบ Type 5 คังรูป

#### <u>แบบ 2 Wire</u>



รูปแสดงลักษณะการรับส่งสัญญาณของการต่อ แบบ 2 Wire

#### <u>แบบ 4 Wire</u>



รูปแสดงลักษณะการรับส่งสัญญาณของการต่อ แบบ 4 Wire

<u>การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น EM แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

## การต่อสายของ Card KX-TD184

การต่อสายใช้หัวต่อแบบ 50 ขา โคยจะใช้บาใคต่อบ้างให้ดูอ้างอิงกับชนิคที่เราจะต่อว่าเป็นแบบ 2 wire หรือ 4 wire จากรูปในหัวข้อลักษณะการต่อสาย

Pin No.	Cable Color	Clip No.	Number of Dots	E&M Line		
1	ORN-RED	1	1		T }	
26	ORN-BLK	2	1		R J 2-wire of 4-wire - send	
2	YEL-RED	3	1		T1 A-wire - receive	
27	YEL-BLK	4	1		R1 f +wild - receive	
3	GRY-RED	5	1	NO 1	E Lead	
28	GRY-BLK	6	1	140.1	SG Lead	
4	WHY-RED	7	1		SB Lead	
29	WHY-BLK	8	1		M1 Lead	
5	ORN-RED	9	1		SG0	
30	ORN-BLK	10	1		M Lead only for Type 5	
6	YEL-RED	11	2		T } 2-wire or 4-wire - send	
31	YEL-BLK	12	2		R J 2-whe of 4-whe - send	
7	GRY-RED	13	2		T1 } 4-wire - receive	
32	GRY-BLK	14	2		R1 J	
8	WHY-RED	15	2	20.2	E Lead	
33	WHY-BLK	16	2	NO.2	SG Lead	
9	ORN-RED	17	2		SB Lead	
34	ORN-BLK	18	2		M1 Lead	
10	YEL-RED	19	2		SG0	
35	YEL-BLK	20	2		M Lead only for Type 5	
11	GRY-RED	21	3		T } 2-wire or 4-wire - send	
36	GRY-BLK	22	3		R J = whe of t the send	
12	WHY-RED	23	3		T1 } 4-wire - receive	
37	WHY-BLK	24	3		R1 )	
13	ORN-RED	25	3	NO.3	E Lead	
38	ORN-BLK	26	3		SG Lead	
14	YEL-RED	27	3		SB Lead	
39	YEL-BLK	28	3		MILead	
15	GRY-RED	29	3		SG0	
40	GRY-BLK	30	3		M Lead only for Type 5	
16	WHY-RED	31	4		T 2-wire or 4-wire - send	
41	WHY-BLK	32	4		R )	
17	ORN-RED	35	4		B1 4-wire - receive	
42	VEL DED	34	4		KI J	
18	YEL-KED	35	4	NO.4	E Lead	
45	TEL-BLK	30	4		SO Lead	
19	GRY-RED	37	4		SB Lead	
20	WUV DED	20	4		SCO	
20	WHY-KED	39	4		M Lood only for Turo 6	
45	WHI-BLK	40	4		M Lead only for type 5	

## <u>ตารางแสดงขาต่างๆของ Card KX-TD184</u>

# 2.4.9 การติดตั้ง KX-TD188X (30 ช่องสัญญาณ TIE LINE )

เป็น Card เพิ่มแบบสายนอก ชนิด E1 Tie Line 1 Card จะมี 30 สายนอก สามารถต่อได้ที่ตู้ Master เท่า นั้นเพิ่มได้ 1 Card / System โดยเมื่อต่อแล้ว สายนอกพื้นฐานของตู้ Master ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ส่วนสายนอก ของตู้ Slave จะไม่สามารถใช้งานได้เลยทั้งของตู้พื้นฐานและส่วนขยายเพิ่ม(Option) สำหรับสายภายในยังคงใช้ งานและขยายเพิ่มได้ตามปกติ ใช้ได้สำหรับ Rom Version P211B เป็นต้นไป ลักษณะ Card จะใช้หัวต่อแบบ BNC มี 2 เส้นคือ ด้านรับ (Receive) และด้านส่ง (Send) เป็นดังรูป



<u>รูปแสดงการต่อสายของ Card E1 (KX-TD188X)</u>

<u>ลักษณะการต่อของ BNC เป็นดังรูป</u>



การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 109 กำหนดเป็น EL แล้ว Reset ตู้ 1 ครั้ง

#### <u>หมายเหตุ</u>

- ถ้าติดตั้ง Card KX-TD188X นี้กับ KX-TD170 หรือ KX-TD174 ต้องมี วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170 และ KX-TD174 ด้วย ดังรูป



รูปแสดงตัวอย่าง Mark วงกลม 2 ที่ Card KX-TD170

# 2.4.10 การติดตั้ง DISA Card (KX-TD1232)

DISA Card สามารถติดตั้งได้ 1 Card ต่อ 1 ตู้เท่านั้น โดยถ้าติดตั้งที่ตู้ Master จะสามารถตอบรับสาย นอกได้ ที่ CO1-12 กรณีพ่วงตู้ ที่ ตู้ Slave ถ้าต้องการให้ DISA ตอบรับสายนอกที่ 13 -24 ต้องติด Card DISA ที่ตู้ Slave อีก 1 Card ด้วย



รูปแสดงการติดตั้ง Card DISA

# 2.4.11 การติดตั้ง Remote Card KX-TD196/KX-TD197 (KX-TD1232)

Card Remote สามารถติดตั้งได้ทั้งที่ตู้ Master และ Slave ตู้ละ 1 Card เท่านั้นโดยต้องเลือกว่าจะใช้ Remote Card แบบใด การติดตั้งมีดังรูป



รูปแสดงการติดตั้ง Card Remote

<u>การโปรแกรม</u>: โปรแกรมที่ 107, 813, และ 814, 817

<u>หมายเหตุ</u>

ถ้ามีการพ่วงตู้ สายภายในที่จะโอนสายเรียกเข้าไปที่ Remote Extension ได้ สายนอกที่โทรเข้าจะต้อง
 อยู่ตู้เดียวกันกับตู้ที่ติดตั้ง Card Remote ไว้

## 2.4.12 การต่อสาย Doorphone และ Door Opener

ตู้ระบบสามารถต่อ Doorphone (KX-T30865) และ Door Opener ใด้อย่างละ 2 ตัว ภายใต้การควบคุม

ปอง Doorphone Card (KX-TD160) 1 ชุด

## การติดตั้งกริ่งติดประตู (Doorphone)

1. ถอดสกรูด้านล่างออก



## 2. ติดฐานถ่างเข้ากับผนัง



3. ต่อสายใช้งานเข้ากับจุดต่อสายค้านใน และต่อไปที่ Card Doorphone



4. ประกบ Doorphone เข้าตามเดิมและขันสกรู

# <u>การติดแผง Doorphone Card</u>

1. ต่อขั้วต่อแบบโมดูลาห์ ชนิด 4 ขั้ว เข้ากับชุด Doorphone Card



- 2. ประกบเข้ากับจุดติดตั้ง Doorphone Card บนตัวตู้
- 3. ต่อสายโทรศัพท์เข้ากับตัว Card



## <u>การต่อสาย Doorphone</u>

- 1. เสียบขั้วต่อโมดูล่าห์ ของ Doorphone เข้ากับ กล่องแยกสาย (Terminal Box)
- 2. ต่อ Doorphone 1 เข้ากับสายสีแดงและสีเขียวของกล่องแยกสาย
- 3. ต่อ Doorphone 2 เข้ากับสายสีเหลืองและสีด้ำของกล่องแยกสาย



## การต่อ Door Opener

# 1. ถอคสกรูฝาครอบบน Doorphone Card ออก



# 2. ต่อสายออกไปที่ชุคปิคเปิคประตู



## <u>รูปแสดงการต่อสายออกจากชุด Door Opener</u>

## <u>พิกัดความยาวของสายต่อ Doorphone และ Door Opener แสดงดังรูป</u>



## <u>รูปแสดงความยาวของสายที่ใช้ต่อ Doorphone และ Door Opener</u>

การโปรแกรม : โปรแกรมที่ 607, 608

# 2.4.13 การเชื่อมระบบเข้าด้วยกันโดยใช้ Card KX-TD192 (ใช้กับKX-TD1232)

การต่อเชื่อมตู้ระบบ 2 ตู้เข้าด้วยกันจะต้องเพิ่มชุคเชื่อมตู้ระบบ KX-TD192 จำนวน 1 ชุคซึ่งจะประกอบ

ด้วย Connection Card 2 แผง และสาย Connection

# <u>การเชื่อมระบบทำได้ดังนี้</u>

- 1. เช็ก Rom Version ของทั้ง 2 ตู้ต้องเป็น Version เดียวกัน
- 2. ให้เคลียร์ โปรแกรมทั้ง 2 ตู้ให้เป็นค่าจากโรงงาน
- 3. ปิดตู้ ใส่ Card เชื่อมตู้ และต่อสายเข้าด้วยกัน ดังรูป



เปิดฝาครอบ ROM IC เฉพาะตู้ที่นำมาเชื่อมและเลื่อนสวิทซ์ด้านในไปที่ตำแหน่ง <u>"SLAVE"</u> โดยตู้แรกจะ
 เป็น <u>MASTER. ดังรูป</u>



รูปแสดงการเลื่อน Switch ไปตำแหน่ง Slave ของตู้ที่ 2

 เปิด Switch ไฟของทั้ง 2 ตู้ และเมื่อไฟ Power ติดแล้ว ให้กด ปุ่ม RESET ของทั้ง 2 ตู้พร้อมๆกัน 1 ครั้ง แล้วรอ ประมาณ 5 -15 นาที จากนั้นทดสอบเรียกข้ามตู้ดูว่าใช้ได้หรือไม่

## 2.4.14 การต่อ Battery Adaptor (KX-A46X,KX-A46DX)

การใช้แบตเตอรี่รถยนต์ต่อใช้งาน เมื่อกระแสไฟฟ้าดับให้ระบบทำงานต่อได้อัตโนมัติ จะด้อง ติดตั้งชุด Battery Adaptor (KX-A46X , หรือ KX-A46DX ) เพิ่มเติม การติดตั้ง Battery Adaptor ต้องอยู่ ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะควกห่างจากกวามร้อน และแสงแคดส่องถึงได้

#### <u>การต่อสายของ KX-A46X</u>

- เมื่อทำการต่อสายควรระมัดระวังสิ่งต่อไปนี้
- ขั้วของแบตเตอรี่และขั้วของสายไฟ
- การช๊อตกันของขั้วแบตเตอรี่และสายไฟ
- ต้องไม่ลืมต่อสายเชื่อมขั้วแบตเตอรี่ทั้งสอง (Accessory Wire)
- 1. ประกอบสายต่อเข้ากับแบตเตอรี่ (DC 12 V) ดังรูป



#### <u>รูปแสดงการต่อสายของ Battery กับ KX-A46X</u>

2. เสียบสายของ Battery Adaptor เข้ากับจุดต่อที่ตัวตู้ระบบและต่อสายกราวค์ของตู้ด้วย



- 3. เปิดสวิทซ์ไฟของ Battery Adaptor
- <u>หมายเหตุ</u> ถ้าหลอดไฟ LED ของตู้ระบบไม่สว่างให้ตรวจเช็กตู้ระบบ, Battery Adaptor, แบตเตอรี่ และการต่อสาย
  - หลังต่อ Battery Adaptor แล้ว ต้องเปิดสวิทซ์ไว้ตลอดนอกจากต้องการปิดตู้ระบบ
  - ฟิวส์ของแบตเตอรี่ขนาค <u>8A 32V</u> จำนวน 2 อัน
  - แบตเตอรี่ ขนาด <u>20 A/Hr</u> จะใช้งานได้ประมาณ 3 ชั่วโมง

## การต่อสายของ KX-A46DX

เมื่อทำการต่อสายกวรระมัคระวังสิ่งต่อไปนี้

- ขั้วของแบตเตอรี่และขั้วของสายไฟต้องแยกชุดให้ถูกต้อง
- ห้ามต่อเชื่อมแบตเตอรื่เข้าด้วยกัน (แบบอนุกรม)

1. เสียบสวิทซ์ไฟ AC ของ Battery Adaptor และ ต่อสายไปที่ชุด Battery และ ต่อสายกราวค์ของตู้ด้วยดังรูป





2. ประกอบสายต่อเข้ากับแบตเตอรี่ (DC 12 V) โดยแยกชุดอิสระจากกัน ดังรูป

3. เสียบสายของ Battery Adaptor เข้ากับจุดต่อที่ตัวดู้ระบบ



#### <u>หมายเหตุ</u>

- เมื่อต่อใช้งานปกติไฟ LED ที่ Adapter จะเป็นสีแคง เมื่อไฟฟ้าคับจะเป็นสีเขียว
- ฟิวส์ของแบตเตอรี่ขนาด <u>8A 32V</u> จำนวน 2 อัน
- แบตเตอรี่ ขนาด <u>20 A/Hr</u> จะใช้งานได้ประมาณ 3 ชั่วโมง

## 2.4.15 การต่อ Caller ID Card (KX-TD193)

เป็นการต่อ Card สำหรับแสดงหมายเลขโทรเข้า 1 Card จะรองรับได้ 4 สายนอก โดย KX-TD816 จะ ต่อได้ 1 Card สำหรับศู้พื้นฐาน สำหรับ KX-TD1232 จะใส่ได้ 2 Card สำหรับศู้พื้นฐาน

#### <u>KX-TD816</u>

1. เปิดฝาตู้ออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4 เสียบ Card Caller ID ลงไป



รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller สำหรับ KX-TD816 ตู้พ้นฐาน

2. ประกอบตู้กลับเหมือนเดิม

#### KX-TD1232

1. เปิดฝาตู้ออกมาและดูที่ Card สายนอก Co1 - Co4 เสียบ Card Caller ID ลงไป ถ้าต้องการ Co5 -Co8 ก็สามารถต่อได้อีก 1 Card คังรูป



รูปแสดงการติดตั้ง Card Caller ID สำหรับ KX-TD1232 ตู้พื้นฐาน

# การติดตั้ง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอก

สำหรับการติดตั้ง Card Caller ID ใน Card Option แบบ สายนอกนั้นทั้ง KX-TD816 และ KX-TD1232 จะมีการติดตั้งดังนี้

- 1. ถอด Card สายนอกออกจนพบจุดต่อ ของ Caller ID Card ดังรูป
- 2. ใส่ Card Caller ID ถุงไป
- 3. ประกอบกลับให้เหมือนเดิม



ร<u>ูปแสดงการติดตั้ง Card Caller ID ลงใน Option Card แบบ สายนอก</u> <u>โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง :</u> โปรแกรม 125 , 126,127

# 2.5 การต่อสายอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟ้าดับ(Power Failure)

กรณีกระแสไฟฟ้าดับสายนอก (CO) จะถูกต่อไปยังจุดต่อสายใน (Jack) ต่างๆ เพื่อใช้กับโทรศัพท์แบบธรรมดา ได้ดังนี้

#### <u>KX-TD816</u>

KX-TD1232

CO 1	ไปต่อกับ	Jack 1
CO 2	ไปต่อกับ	Jack 2
CO 5	ไปต่อกับ	Jack 9
CO 6	ไปต่อกับ	Jack 10
CO 5 และ	ะ CO6 จะต้องต่	อสายไปที่หน่วยขยาย 8 สายในดังรูป
CO 1	ไปต่อกับ	Jack 1
CO 2	ไปต่อกับ	Jack 2
CO 3	ไปต่อกับ	Jack 9
CO 4	ไปต่อกับ	Jack 10
CO 9	ไปต่อกับ	Jack 17 หรือ 25
CO 10	ไปต่อกับ	Jack 18 หรือ 26

CO 9 และ CO 10 จะต้องต่อสายไปที่หน่วยขยาย 8 สายในดังรูป



<u>รูปแสดงการต่อสายอัตโนมัติเมื่อไฟดับ( Power Failure ) สำหรับ Card Option</u>

#### <u>หมายเหตุ</u> :

- เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าดับข้อมูลโปรแกรมในหน่วยความจำจะไม่สูญหาย เนื่องจากมี Battery back up ที่ CPU Card

- เมื่อไฟดับเครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ต้องเป็นแบบ SLT เท่านั้น

# 2.6 การติดตั้งใช้งานตู้ครั้งแรก

# <u>การเคลียร์ระบบให้เป็นค่าจากโรงงาน</u>

- 1. ตั้งสวิทซ์ตู้ไว้ที่ตำแหน่ง <u>OFF</u>
- 2. ตั้ง System Clear Switch ไปที่ตำแหน่ง <u>"CLEAR"</u>
- 3. เสียบปลั๊กไฟ AC
- 4. เปิดสวิทซ์ตู้ระบบ <u>ON</u>
- 5. กดปุ่ม <u>"RESET"</u> (LED จะกระพริบ)

6. เลื่อน System Clear Switch ไปที่ตำแหน่ง <u>"NORMAL</u>" ขณะที่ไฟ LED กระพริบได้ประมาณ 10 วินาทีดู้ระบบจะทำงานตามค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (<u>DEFAULT)</u>

#### <u>KX-TD816</u>



### <u>รูปแสดงการ Clear ตู้สาขา KX-TD816ให้เป็นค่าจากโรงงาน</u>
#### <u>KX-TD1232</u>



รูปแสดงการ Clear ตู้สาขา KX-TD1232ให้เป็นค่าจากโรงงาน

#### <u>หมายเหตุ :</u>

หลังจากกคปุ่ม <u>RESET</u> แล้วต้องเลื่อน System Clear Switch ไปที่ตำแหน่ง <u>Normal</u> หลังจากไฟกระ พริบได้ประมาณ 10 วินาที หากรอนานจนไฟหยุดกระพริบและติดค้างใหม่อีกครั้งจะไม่เป็นการเคลียร์ระบบไป สู่ค่าที่ตั้งจากโรงงาน (Default)

<u>ข้อควรระวัง :</u> การเคลียร์ระบบนี้จะทำเมื่อเป็นการติดตั้งระบบในครั้งแรกเท่านั้น หรือ เมื่อต้องการจะเคลียร์ โปรแกรมระบบให้เป็นค่าจากโรงงานจากนั้นจะต้องโปรแกรมระบบใหม่อีกครั้งทั้งหมด

# 2.7 เริ่มต้นระบบอีกครั้ง (การ Reset ระบบ)

หลังจากเริ่มทำงานของระบบไปแล้วถ้าระบบเกิดทำงานไม่ถูกต้องจะต้องเริ่มต้นระบบใหม่อีกครั้ง ก่อนการเริ่มต้นระบบใหม่ ควรตรวจสอบให้แน่นอนว่าเกิดปัญหาจริงหรือไม่

#### <u>การเริ่มต้นระบบอีกครั้งจะมีผลดังนี้</u>

- 1. ยกเลิกการจองสาย (Camp On)
- 2. สิ้นสุดการพักสาย (Call on Hold)
- 3. สิ้นสุดการพักสายที่องค์การ (Call on Exclusive Hold)
- 4. สิ้นสุดการเรียกใช้สาย
- 5. ยกเลิกพักสายสนทนา

้ข้อมูลอื่นๆ ยกเว้นที่กล่าวไว้จะไม่ถูกลบจากการเริ่มต้นระบบอีกครั้งดังนี้

- 1. ต้องแน่ใจว่า System Clear Switch อยู่ที่ตำแหน่ง <u>"NORMAL"</u> เท่านั้น
- 2. กดปุ่ม "RESET" รอจนไฟติดระบบจะทำงานต่อได้ตามปกติ
- <u>หมายเหตุ :</u> หากกดปุ่ม <u>RESET</u> ไปแล้วเกิดพบว่า System Clear Switch อยู่ที่ตำแหน่ง <u>"CLEAR" ห้าม</u> <u>เลื่อนสวิทซ์มาที่ "NORMAL</u>"ในทันที มิฉะนั้นโปรแกรมที่ตั้งไว้จะถูกลบไป ให้รองนไฟติด ด้างอีกครั้งแล้วจึงค่อยเลื่อน สวิทซ์มาที่ <u>NORMAL</u> โปรแกรมที่ตั้งไว้ก็จะไม่ถูกลบออกไป

# หน่วยที่ 3.

การโปรแกรมระบบ

## 3.1 General Programming Instructions ข้อแนะนำทั่วไปในการโปรแกรม

#### <u>ค่าจากโรงงาน (Default)</u>

ค่าจากโรงงานเป็นค่าที่กำหนดเป็นเบื้องต้น ซึ่งใช้อ้างอิงกับกู่มือการทำโปรแกรม และแสดงสถานะของ โปรแกรมที่เป็นอยู่ขณะนั้น เมื่อมีการเคลียร์ระบบโปรแกรมแล้ว เพื่อง่ายในการกำหนดโปรแกรมใหม่

#### <u>โทรศัพท์ที่ใช้ในการโปรแกรม</u>

้โทรศัพท์ที่ใช้โปรแกรมได้ สามารถใช้รุ่นใครุ่นหนึ่ง ดังนี้

- โทรศัพท์แบบคีย์คิจิตอล (DPT) : KX-T7235, KX-T7230,KX-T7433 ,KX-T7436
- โทรศัพท์แบบคีย์อนาล๊อก (APT) : KX-T7130, KX-T7030, KX-T7330

#### <u>ตำแหน่งในการทำโปรแกรม</u>

ตำแหน่งสายในที่สามารถกำหนดโปรแกรมได้ ดังนี้

#### - Jack 01

- Jack ใดๆ ที่กำหนดให้เป็น Manager extension ที่กำหนดใน <u>โปรแกรม 006</u>

#### 3.1.1 <u>การกำหนดปุ่มทำโปรแกรมบนโทรศัพท์แบบคีย์</u>

การกำหนดปุ่มทำโปรแกรมสามารถใช้ Overlay เทียบ หรือกำหนดดังนี้

<u>ระหว่างใช้งานปกต</u> ิ 🔿	<u>ระหว่างทำโปรแกรม</u>
PAUSE	PAUSE / PROGRAM
SP-PHONE	NEXT
RE DIAL	PREV (PREVIOUS)
AUTO ANSWER/MUTE	SELECT
FLASH	FLASH
TRANSFER	CLEAR
FWD/DND	$\rightarrow$
CONF	- / ←
INTERCOM	SECRET
AUTO DIAL/STORE	STORE



รูปแสดงเครื่องโทรศัพท์คีย์เทเลโฟนรุ่น KX-T7436,KX-T7230

#### 3.1.2 <u>การเข้าสู่โหมดการทำโปรแกรม</u>

การเข้าสู่โหมดทำโปรแกรม<mark>ไม่ต้องยกหูโทรศัพท์</mark>แล้วปฏิบัติดังนี้

- 1. กด PROGRAM (หรือ PAUSE)
- 2. กด \*
- 3. กด #
- 4. ใส่ Password (ค่าจากโรงงาน 1234)
   จอแสดง : SYS PGM NO ? >
- 5. ใส่หมายเลขโปรแกรมที่จะกำหนด

SYS-PGM NO?	$\rightarrow$
CLR	NEXT

- หมายเหตุ : การกำหนด Password กำหนดที่โปรแกรม 107
  - การออกจากโหมดโปรแกรม โดยการกด PROGRAM หรือยกหูโทรศัพท์

#### 3.1.3 <u>การใส่ตัวอักษร</u>

การใส่ตัวอักษรที่เป็นชื่อเจ้าของหมายเลขบนจอแสดงผลทำได้โดยการกดปุ่ม KEY และ ปุ่ม SELECT ซ้ำๆกันในแต่ละปุ่ม KEY ทั้ง 12 ปุ่มประกอบด้วยอักษรและสัญลักษณ์ได้ 7 แบบ ดังตาราง

Soft button		S1	SHIFT+S1	S2	SHIFT+S2	S3	SHIFT+S3	SHIFT+ SHIFT+S1	SHIFT+ SHIFT+S2
SELECT button pressing times keys	0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Q	q	Z	z	-	?		
2	2	A	а	В	b	С	с		
3	3	D	d	E	е	F	f		
4	4	G	g	Н	h	I	i		
5	5	J	j	К	k	L	I		
6	6	М	m	Ν	n	0	0		
7	7	Р	р	Q	q	R	r	S	s
8	8	Т	t	U	u	V	v		
9	9	W	w	Х	х	Y	У	Z	z
0	0	(space)		,	,	:	;		
×	*	1	+	-	=	<	>		
#	#	\$	%	&	@	(	)		

#### <u>ตัวอย่าง</u>

ถ้าต้องการ ใส่กำว่า Mike กำหนดได้ดังนี้

<u>ออแสดง</u> 1. กค6 6 2. กด SELECT Μ 3. กค 4 **M4** 4. กค SELECT 6 ครั้ง Mi 5. กค 5 Mi5 6. กด SELECT 4 ครั้ง Mik 7. กค3 Mik3 8. กด SELECT 4 ครั้ง Mike

<u>หมายเหตุ</u> : การถบตัวอักษรให้เลื่อนจุดกระพริบด้วยปุ่ม ← แล้วกด CLEAR

## 3.2 <u>Manager Programming</u>

### 000 Date and Time Set การกำหนดวันและเวลา

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการตั้งวัน วันที่ และเวลา			
<u>การเลือก</u>	- ปี : 00-99			
	- เดือน : Jan - Dec.			
	- วันที่ : 1-31			
	- วัน : SUN/ MON/ TUE/ WED/ THU/ FRI/ SAT			
	- ชั่วโมง : 1-12 - นาที : 00-59 - AM/PM			
	- 12 ชม. / 24 ชม.			
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	- KX-TD816 - 94 Jan. 1 SAT 12 : 00 AM			
	- KX-TD1232 - 93 Jan. 1 FRI 12 : 00 AM 12			
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>000</b>			
	จอแสดง : Day / Time Set			
	2. กด NEXT			
	จอแสดง : 93 Jan. 1 FRI			
	<ol> <li>ใส่ปี</li> </ol>			
	กค CLEAR แล้วใส่ค่าใหม่			
	4. กด →			
	5. กด SELECT จนได้เดือนที่ต้องการ			
	6. กด →			
	7. ใส่วันที่			
	กด CLEAR แล้วใส่ค่าใหม่			
	8. กค <del>→</del>			
	9. กค SELECT จนได้วันของสัปคาห์ที่ต้องการ			

- 10. กด STORE
- 11. กด NEXT

จอแสดง : 12 : 00 AM

- 12. ใส่ชั่วโมง กด CLEAR แล้วใส่ค่าใหม่
- 13. กค <del>- -</del>
- 14. ใส่นาที
   กด CLEAR แล้วใส่ค่าใหม่

- 15. กค <del>- ></del>
- 16. กด SELECT เพื่อกำหนด AM หรือ PM
- 17. กค <del>- -</del>
- 18. กด SELECT เลือก 12 หรือ 24 ชม.
- 19. กด STORE
- 20. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- ถ้าต้องการกลับมากำหนดค่าที่ตั้งไปแล้วให้กด -
- เวลาจะเริ่มทำงานเมื่อกค STORE

## 001 System Speed Dialing Number Set การตั้งหมายเลขการโทรอัตโนมัติของระบบ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นโปรแกรมที่ใช้ตั้งหมายเลขที่ใช้บ่อยให้แทนด้วยรหัสย่อ 3 หลัก <u>ตั้งแต่ 000 ถึง 499</u> <u>จำนวน 500 หมายเลข</u> เพื่อที่ทุกเครื่องสายในสามารถใช้ได้ร่วมกัน
<u>การเลือกใช้</u>	รหัสย่อ เริ่มจาก : 000 ถึง 499 หมายเลขที่ใส่สูงสุด : 24 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่ง ไม่มีการบันทึก
<u>การโปรแกรม</u>	1. กค <b>001</b>
	จอแสดง : SPD Number Set
	2. กด NEXT
	จอแสดง : SPD Code? - >
	3. ใส่รหัสย่อของ speed dial number
	ใส่รหัส 000 หรือกด NEXT
	จอแสดง : 000 : Not stored
	4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์
	ถ้าต้องการลบหมายเลขที่มีอยู่แล้วไห้กด CLEAR
	แล้วไส่หมายเลขไหม่
	5. NA STORE
	6. ถ้าต้องการบันทึกรหัสย่อหมายเลขอินต่อให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบรหัสย่อที่จะบันทึก
	7. ทำซ้ำ ข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนใข</u>	
	<ul> <li>สามารถบันทึกได้ 500 รหัส โดยหมายที่บันทึกมี 24 หลัก ตั้งแต่ 0-9, * , # ,</li> </ul>

FLASH,PAUSE, SECRET และ - (hyphen)

- ถ้ากรณีใช้สายนอกด้วยการตัด 9,0 หรือ 81 ถึง 88 ต้องใส่หมายเลขเหล่านี้หมาย
   เลขใดหมายเลขหนึ่งนำหน้าหมายเลข โทรศัพท์และควรตามด้วย PAUSE ทุกครั้ง
- ถ้ามีการใช้ ACCOUNT CODE เพื่อโทรออก จะต้องใส่ CODE ไว้ ก่อนรหัสการ
- ล่า สายนอก
- ทุกรหัสย่อสามารถใส่ชื่อเจ้าของหมายเลขด้วย <u>โปรแกรม 002</u>

#### <u>การใช้งาน</u>

<u>Key</u> = ยกหู + Autodial + ตำแหน่ง (000-499 ) <u>SLT</u> = ยกหู + \* + ดำแหน่ง (000-499 )

# 002 System Speed Dialing Name Set การกำหนดชื่อของหมายเลขการโทรอัตโนมัติของระบบ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดชื่อลงในหมายเลขย่อในการ โทรอัต โนมัติจากระบบที่ตั้ง			
	จาก <u>โปรแกรม 001</u> เพื่อที่จะแสดงชื่อออกทางจอโทรศัพท์ (เช่น KX-T7235 , KX-			
	T7436) เมื่อมีการใช้โทรรหัสย่อนี้			
<u>การเลือกใช้งาน</u>	รหัสเริ่มจาก 000 ถึง 499			
	ใส่ชื่อได้ 10 ตัวอักษร			
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่งไม่มีการบันทึก			
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <mark>002</mark>			
	งอแสดง : SPD Name Set			
	2. กด NEXT			
	งอแสคง : SPD Code ? ->			
	3. ใส่รหัสย่อ			
	ใส่ 000 หรือกด NEXT			
	งอแสดง : 000 : Not stored			
	4. ใส่ชื่อ			
	การใส่ชื่อให้ดูหัวข้อ 4.1.3			
	ถ้ามีชื่อเคิมอยู่ต้องการใส่ใหม่ให้กด CLEAR และใส่ชื่อใหม่			
	5. กิด STORE			
	6. ถ้าต้องการบันทึกชื่อลงรหัสย่ออื่นต่อให้กค NEXT, PREV หรือ			
	SELECT จนพบรหัสย่อที่จะใส่ชื่อลงไป			
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6			
	8. กิด END			
<u>เงื่อนไข</u>				
	- สามารถบันทึกชื่อได้ 500 <mark>ชื่อ</mark> แต่ละชื่อไม่เกิน 10 ตัวอักษร			

# 003 Extension Number Set การตั้งหมายเลขโทรศัพท์ภายในระบบ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขภายในของแต่ละเครื่อง
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16 (-1/-2)
	KX-TD1232 - 01 ถึง 64 (-1/-2)
	(-1 = Jack - 1, -2 = Jack - 2)
	- จำนวนหลักของหมายเลข : 2 ถึง 4 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	KX-TD816 - Jack 01-1 ถึง 16-1 = 101 ถึง 116
	- Jack 01-2 ถึง 16-2 = 201 ถึง 216
	KX-TD1232- Jack 01-1 ถึง 64-1 = 101 ถึง 164
	- Jack 01-2 ถึง 64-2 = 201 ถึง 264
<u>การโปรแกรม</u>	1. กด <mark>003</mark>
	จอแสดง : EXT Number Set
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Jack No ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ 01 หรือกค NEXT
	ถ้าเลือกส่วนที่ 1 (-2) ให้กค NEXT อีกครั้ง
	จอแสคง : # 01-1 : EXT 101
	4. กด CLEAR แล้วใส่หมายเลขสายไปใหม่
	5. NA STORE
	6. ถ้ากำหนด Jack อื่นต่อให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบ
	หมายเลข Jack ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6

8. กด END

<u>เงื่อนไข</u>

 - KX-TD816 กำหนดได้ 32 หมายเลข และ KX-TD1232 กำหนดได้ 128 หมายเลข ซึ่งใช้ได้ ทั้ง 2,3 และ 4 หลัก ที่ประกอบด้วยเลข 0-9 เท่านั้น

- กรณี KX-TD1232 Jack 01 ถึง 32 เป็นของ Master System และ Jack 33 ถึง 64 เป็นของ Slave System

หมายเลขภายในจะ ไม่สามารถกำหนดได้ ถ้าตัวเลขหลักแรกหรือสองหลักแรก ไม่ตรงกับที่ตั้ง
 ไว้ใน <u>โปรแกรม 100 ที่ Flexible Numbering ที่ลำดับ 01 ถึง 16</u>

- ในหนึ่ง Jack จะมีได้สองหมายเลขถ้า <u>โปรแกรม 600 [ Extra Device Port ] ถูกตั้งเป็น</u> <u>Enable</u> และมีการใช้คีย์ <u>แบบดิจิตอล กับ SLT</u> โดยหมายเลขภายในที่เป็น <u>Jack -1</u> จะเป็นหมาย เลขของเครื่องคีย์ ส่วน <u>Jack - 2</u> จะเป็นหมายเลขของ SLT

การกำหนดหมายเลขภายในจะต้องไม่ซ้ำกับหมายเลขที่กำหนดในโปรแกรมต่อไปนี้

(012) ISDN Number Set

(118) VM Extension Number Set โดย KX-TD816 จะกำหนดไว้ที่ 165 - 170 ,177 ,178 181-184 สำหรับ KX-TD1232 จะกำหนดไว้ที่ 165 - 188

(124) Phantom Extension Number Set

<u>(813) Floating Number Assignment</u> โดย KX-TD816 จะเป็น 191 - 194 ,196 , 198 ,291-294 , 298 , 299 สำหรับ KX-TD1232 จะถูกกำหนดไว้ที่ 191 - 194 , 196 - 198 , 291 - 294 , 296 - 299

การตั้งชื่อของแต่ละหมายเลขโดยใช้ <u>โปรแกรม 004</u>

# 004 Extension Number Set การตั้งชื่อที่หมายเลขภายใน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดชื่อของเจ้าของหมายเลขภายในจาก <mark>โปรแกรม 003</mark>
<u>การเลือกใช้</u>	- หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16 (-1/-2)
	$\mathbf{KX}^{-1}\mathbf{D}1232 - 0111004\left(-1/-2\right)$
	(-1 = Jack -1, -2 = Jack -2) - ใส่ชื่อได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack ไม่มีการบันทึกชื่อไว้
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>004</b>
	จอแสดง : EXT Number Set
	2. NA NEXT
	จอแสดง : Jack No ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ Jack Number ที่ต้องการ หรือกด NEXT ถ้าเถือก Jack-2 ของ Jack กด NEXT
	อีกครั้ง
	4. ใส่ชื่อ
	การใส่ชื่อให้ดูหัวข้อ 3.1.3
	ถ้ามีชื่อเก่าอยู่ต้องการใส่ใหม่ให้กด CLEAR แล้วใส่ชื่อใหม่
	5. NA STORE
	6. ถ้าต้องการบันทึกชื่อลงหมายเลข Jack อื่นต่อให้กด NEXT, PREV
	หรือ SELECT จนพบหมายเลข Jack ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- KX-TD816 กำหนดได้ 32 หมายเลข และ <mark>KX-TD1232 กำหนดได้ 128</mark> ชื่อ

สำหรับ KX-TD1232 Jack 01 ถึง 32 เป็นของ Master System และ Jack 33 ถึง 64
 เป็นของ Slave System

## 005 Flexible CO Button Assignment

## การออกแบบปุ่ม CO ของโทรศัพท์แบบคีย์

#### <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดใช้งานของปุ่มCO บนเกรื่องโทรศัพท์แบบคีย์ที่ Jack ต่างๆ

<u>การเลือก</u>

- หมายเลข Jack - KX - TD816 - 01 ถึง 16

#### - KX - TD1232 - 01 ถึง 64

- Button Code (ร่วมกับ Parameter ที่ต้องการ) ดังตาราง

Button Code	Parameter
CO (Ringer frequency)	1 through 8 (Ring tone type number)
	·····
1 (DSS)	2 through 4 digits (Extension number)
2 (One-Touch Dialling)	16 digits max. (Telephone number)
3 (Message Waiting)	None
3 (Another Extension Message Waiting)	2 through 4 digits (Another extension number)
3 (Phantom Extension Message Waiting)	2 through 4 digits (Phantom extension number)
4 (FWD/DND)	None
5 (Save)	None
6 (Account)	None
70 (Conference)	None
71 (Log-In/Log-Out)	None
72 (Phantom Extension)	2 through 4 digits (Phantom extension number)
73 (Night)	None
8 (Voice Mail Transfer)	2 through 4 digits (Voice mail extension number)
90 (Two-Way Record)*	2 through 4 digits (Voice mail extension number)
91 (Two-Way Transfer)*	2 through 4 digits (Voice mail extension number)
92 (Live Call Screening)*	None
93 (Live Call Screening Cancel)*	None
★ (Loop-CO)	None
# (Group-CO)	1 through 8 (Outside line group number)

-	KX-TD816
	ทุก Jack ปุ่ม CO ที่ 1 ถึง 8 = Single - CO 01 ถึง 08 ; เสียงกระดิ่งแบบที่ 2
-	KX-TD1232
	ทุก Jack ปุ่ม CO ที่ 1 ถึง 24 = Single - CO 01 ถึง 24 ; เสียงกระดิ่ง
	แบบที่ 2
1.	ใส่ <mark>005</mark>
	จอแสดง : Flexible Key ASN
2.	NA NEXT
	จอแสคง : Jack No ? - >
3.	ใส่หมายเลข Jack
	จอแสดง : PT-PGM Mode
4.	กคปุ่ม CO ที่จะเปลี่ยนแปลง
	จอจะแสดงหมายเลขปุ่ม CO ที่กดนั้นออกมา เช่น กดปุ่ม 1
	งอแสดง : CO-01
5.	ใส่ Button Code (ร่วมกับ Parameter ที่ต้องการ)
6.	NA STORE
7.	ถ้าต้องการทำปุ่ม CO อื่นต่อที่ Jack เคียวกันให้ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	- ถ้าต้องการทำที่หมายเลข Jack อื่นๆ กด SELECT และทำซ้ำ
	ข้อ 3 ถึง 16
8.	กิด END
1.	ทำเช่นเดียวกับข้อ 1 ถึง 4 ข้างบน
2.	ใส่ 2
3.	NA STORE
4.	กด END
-	จำนวนปุ่มสายนอกที่สามารถกำหนดได้ขึ้นกับรุ่นของ คีย์เทเลโฟน
-	จำนวนสายนอกที่สามารถต่อใช้งานได้มีมากกว่าจำนวนปุ่มที่กำหนดไว้เป็นปุ่ม
	สายนอก ให้กำหนดปุ่มสายนอกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็น <u>Loop CO</u>
	- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. - -

# 006 Operator/Manager Extension Assignment การกำหนดหมายเลข Jack ที่ใช้เป็น Operator / Manager

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลข <b>Jack</b> ที่ใช้เป็น <b>Operator</b> หรือ <b>Manager</b> ซึ่ง Jack ที่เป็น Manager สามารถใช้ทำโปรแกรมได้ ส่วน Operator 1 สามารถใช้งานเกี่ยวกับ Operator Service ได้
<u>การเลือกใช้</u>	- OPE-1 (operator 1) / OPE-2 (operator2) / MNGER (Manager)
	- หมายเลข Jack : KX-TD816 - 01 ถึง 16
	KX-TD1232 - 01 ถึง 64
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Operator 1- Jack 01
	Operator 2 และ Manager - ไม่มีบันทึก
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>006</b>
	าอแสดง : Operator/ Manager
	2. กด NEXT
	งอแสดง : OPE-1 : Jack 01
	ถ้าต้องการกำหนด OPE-2 หรือ MNGER ให้กด NEXT หรือ PREV
	จนปรากฏบนจอ
	<ol> <li>ใส่หมายเลข Jack ที่ต้องการกำหนด</li> </ol>
	ถ้าไม่ต้องการกำหนดให้กด CLEAR
	4. กด STORE
	5. กำหนด OPE-2/MNGER ให้กด NEXT หรือ PREV
	<ol> <li>ทำซ้ำข้อ 3 ถึง 5</li> </ol>
	8. กด END
<u>เงื่อนใข</u>	- Operator กำหนดได้ 2 จุด และ Manager กำหนดได้ 1 จุด
	-    จุด Manager ไม่สามารถกำหนดเป็นหมายเลขของ <mark>DSS Console ในโปรแกรมที่ 007</mark>

# 007 DSS Console Port and Paired Telephone Assignment

# การกำหนด DSS Console และจุดโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนด Jack ที่จะต่อ DSS Console และ Jack ของโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมก	าัน
<u>การเลือกใช้</u>	- หมายเลข DSS Console : KX-TD816 -1 ถึง 4 KX-TD1232 -1 ถึง 4 (สำหรับ Mater) -5 ถึง 8 (สำหรับ Slave) - หมายเลข Jack ที่ต่อ DSS Console : KX-TD816 -02 ถึง 16	
<u>การเลือกใช้</u>	KX-TD1232 -02 ถึง 32 (สำหรับ Mater) -33 ถึง 64 (สำหรับ Slave) - หมายเลข Jack โทรศัพท์สายในที่ใช้คู่กับ DSS : KX-TD816 -02 ถึง 16 KX-TD1232 -02 ถึง 32 (สำหรับ Mater) -33 ถึง 64 (สำหรับ Slave)	
<u> ค่าจากโรงงาน</u> <u>การโปรแกรม</u>	<ul> <li>ใม่มีการบันทึก <ol> <li>ใส่ 007 <ul> <li>จอแสดง : DSS Console Asn</li> <li>กด NEXT <ul> <li>จอแสดง : DSS NO ? -&gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลขของ DSS Console ด้วยการกด NEXT <ul> <li>จอแสดง : DSS -1 : # P : #</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลข Jack ที่จะต่อ DSS Console กด CLEAR แล้วใส่ หมายเลข Jack ใหม่</li> <li>กด →</li> <li>ใส่หมายเลข Jack ของโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกัน <ul> <li>ถ้าต้องการเปลี่ยนหมายเลขที่มีอยู่ให้กดCLEARแล้วใส่หมายเลขใหม่</li> <li>จอแสดง : DSS-1 : #02 P : #03</li> </ul> </li> <li>การกำหนด DSS Console หมายเลขอื่นต่อให้กด NEXT หรือ</li> </ul></li></ol></li></ul>	

PREV หรือ SELECT จนปรากฏหมายเลข DSS ที่ต้องการ

- 9. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 8
- 10. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

จุดที่ต่อ DSS ด้องกำหนด Extra Device Port ให้เป็น Disable เมื่อใช้ <u>Rom Ver.4</u>
 <u>Mb</u> (ไม่สามารถต่อ SLT ที่ Jack - 2 ได้) ส่วนใน<u>Rom 8 Mb</u> ถ้าต้องการใช้งาน Jack เป็น SLT อีกหมายเลขภายในหนึ่ง ให้เปิด Program 600 Jack ที่ต่อ DSS ให้เป็น
 Enable

- DSS ไม่สามารถต่อที่ Jack 01 หรือ Jack ที่กำหนดเป็น Manager

# 008 Absent Messages การแสดงข้อความ เมื่อไม่อยู่รับสาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดข้อกวามให้แต่ละจุดส ไม่อยู่รับสาย	rายในใช้แสดงข้อความให้ผู้โทรมา ทราบเหตุผลเมื่อผู้รับ 
<u>การเลือกใช้</u>	<ul> <li>จำนวนข้อความ 1 - 9 ข้อความ</li> <li>ขนาดข้อความไม่เกิน 16 ตัวอักษร</li> </ul>	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1: Will Return Soon	5 : Out Unit %%/%%
	2 : Gone Home	6 : In a Meeting
	3 : At Ext %%%	7 ถึง 9 : Blank (ไม่บันทึก)
	4 : Back at %%%%%	
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <mark>008</mark>	
	จอแสดง : Message Asn	
	2. กด NEXT	
	จอแสดง : MSG NO ? -	>
	<ol> <li>ใส่หมายเลขของข้อความ</li> </ol>	มหรือกด NEXT
	จอแสดง : MSG1 : Will	Return
	4. ใส่ข้อความ (Message)	
	การให้ตัวอักษรดูหัวข้อ	4.1.3
	ลบข้อความเดิมกด CLE	AR
	5. NA STORE	
	6. ทำข้อความอื่นต่อกค NE	EXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฎข้อ
	ความที่ต้องการ	
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6	
	8. กด END	
<u>เงื่อนไข</u>	- ข้อกวามที่ <b>1 ถึง 6 เป็นค่าง</b>	<mark>ากโรงงาน</mark> แต่สามารถเปลี่ยนได้  ส่วนข้อความอื่นๆ ต้อง
	ออกแบบตัวอักษรเองตามต้อ	งการ

## 009 Quick Dial Number Set

## การกำหนดหมายเลขโทรออกพิเศษ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขโทรออกพิเศษได้ 8 หมายเลข โดยเมื่อกำหนดแล้วต้องไปกำหนดการ ใช้งานที่ Program 100 ตำแหน่งที่ 63-70 ตามถำดับหมายเลข 1 -8
<u>การเลือกใช้</u>	Location Number 1-8 กำหนดหมายเลขได้ไม่เกิน 16 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่งไม่มีการบันทึกไว้
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>009</b> จอแสดง : 009 Ouick Dial
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Location Number ? - > 3. ใส่หมายเลขของตำแหน่งที่ต้องการหรือกด NEXT จอแสดง : ตำแหน่ง 1 : Not Stored
	<ol> <li>ใส่หมายเลขของเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการ โดยต้องใส่รหัสการถ่าสายนอก เช่น 9 ก่อนหมายเลขโทรศัพท์ด้วย องข้ออาามเอินออ CLEAR แล้วใส่เอขใหม่</li> </ol>
	ร. กด STORE เพื่อบันทึก
	6. ทำตำแหน่งอื่นๆต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏตำแหน่งที่ต้องการ 7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	<ul> <li>ใส่ได้ตัวเลขได้สูงสุด 16 หลัก ประกอบด้วย 0-9 ,* ,#</li> <li>การใช้งานกำหนดที่ <u>Program 100</u></li> </ul>

# 014VM Name Setการกำหนดชื่อของ Port Voice Mail

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดชื่อของ Port Voice Mail
<u>การเลือกใช้</u>	- VM Port Number KX-TD816 เลือกได้ 01 - 12 KX-TD1232 เลือกได้ 01 - 24 - กำหนดชื่อได้สูงสุด 10 ตัวอักษร
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Port : VM xx ( xx = 01 - 24 )
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 014         <ul> <li>จอแสดง : 014 VM Port Name</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : VM Port NO ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลขของ Port VM หรือกด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : VM 01 : V.MAIL 01</li> </ul> </li> <li>ใส่ชื่อ             <ul> <li>การให้ตัวอักษรดูหัวข้อ 4.1.3</li> <li>ถบข้อความเดิมกด CLEAR</li> <li>กด STORE เพื่อบันทึก</li> <li>ทำข้อความอื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏข้อ                  <ul> <li>กวามที่ด้องการ</li> <li>ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6</li> </ul> </li> </ul></li></ol>

8. กค END

## 017 DISA / TIE User Codes การกำหนดรหัสของการโทรออกผ่าน Disa หรือ Tie Line

<u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดรหัสผ่านสำหรับการโทรออกโดยผ่านทาง Card Disa หรือ ผ่าน Tie Line Card โดยกำหนดได้ **32 Code** จะต้องมีการกำหนด COS หรือระดับการโทรออกของ Code นั้นๆ ด้วย ระดับการโทรออกของแต่ละ COS กำหนดได้จาก <u>โปรแกรม 500 - 501</u>

- <u>การเลือกใช้</u> DISA / TIE User Code Number : 01 32 ใส่ รหัส Code ที่ต้องการ : 4 - 10 หลัก ใส่ COS. ที่ต้องการ : 1 - 8
- <u>ค่าจากโรงงาน</u> ทุก Code : ไม่มีการกำหนด , COS. = 8
- <u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ **017**

จอแสดง:017 User Codes

- กด NEXT
   จอแสดง : User Codes NO ? >
- 3. ใส่ตำแหน่ง Code ที่ต้องการ 01 32
   จอแสดง : 01 : C: 8
- 4. ใส่รหัสที่ต้องการ ถบข้อความเดิมกด CLEAR
- 5. กค → เพื่อโปรแกรม COS.
- 6. ใส่ COS. ที่ต้องการ 1 8
- 7. กด STORE เพื่อบันทึก
- 8. ทำข้อความอื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏข้อ ความที่ต้องการ
- 7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 8
- 8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

เมื่อเปิดใช้งาน Co-To-Co สำหรับ Disa Card สำหรับการโทรออกสายนอกจะมีผล
 ให้ค่าใช้จ่ายของระบบมากขึ้น

- ต้องระมัคระวังในการบอกรหัสกับบุคคลอื่น
- รหัสที่กำหนดไม่กวรให้สามารถเคาได้โดยง่าย
- โปรแกรมที่เกี่ยวข้องคือ <u>โปรแกรม 439</u> : Tie Security กำหนดเป็น Enable

<u>โปรแกรม 809</u> : Disa Security กำหนดเป็น Trunk

## 3.3 System Programming

## 100 Flexible Numbering การเปลี่ยนแปลงหมายเลขการใช้งานของระบบ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดตัวเลขนำหน้าของหมายเลขภายในและหมายเลขที่ใช้เป็น feature ต่างๆ หากลบหมายเลขที่เป็น การใช้งานใดแล้ว ก็จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัตินั้นๆได้
<u>การเลือกใช้</u>	- Selection number : 01 ถึง 91 (ในตาราง)
	- Feature number : 1 หรือ 2 หลัก(สำหรับ Selection number 01-16)
	1 ถึง 3 หลัก(สำหรับ Selection number 17-91 )
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	แสดงในตาราง Feature Number list
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>100</b>
	จอแสดง : FLX Numbering
	2. NA NEXT
	จอแสดง : Select NO ? - >
	3. ใส่ Selection number
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	จอแสคง : 01. 1-EXT BL : 1
	4. ใส่ Feature number
	ต้องการเปลี่ยนให้กค CLEAR แล้วใส่ตัวเลขใหม่
	5. กด STORE
	6. ต้องการทำ Selection อื่น กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนพบ
	Selection number ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำ ข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>การยกเลิก Feature</u>	ทั้งหมด ยกเว้น Selection number อำดับที่ 01 ถึง 16 ทำได้ดังนี้
	1. ใत่ <b>100</b>

- 2. กด NEXT
- 3. ใत่ **00**

จอแสดง : All Feature CLR ?

- 4. กด STORE
- 5. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- การกำหนดหมายเลขภายในจะถูกจำกัด ด้วย<u>โปรแกรม 003</u> และ
   <u>โปรแกรม 813</u>
- ถ้ายกเลิก Feature numberใดแล้ว Feature นั้นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้
- ถ้ามี \* หรือ # อยู่ใน Feature number การเรียกใช้ระบบ Pulse จะใช้ งานไม่ได้

<u>การใส่ตัวเลขต้องไม่ซ้ำกัน</u> เช่น ตำแหน่ง 01 ใส่ เลข 5 ตำแหน่ง 02 จะใส่ 5 หรือ
 50 ไม่ได้

## ตาราง Feature Number List

Number	Feature	Default
01	1st hundred extension block	1
02	2nd hundred extension block	2
03 - 16	3rd through 16th hundred extension block	None
17	Operator call	0 / 9*1
18	Automatic line access / ARS	9 / 0*2
19	Outside line group line access	8
20	System speed dialling	×
21	Station speed dialling	3 <del>×</del>
22	Station speed dialling programming	30
23	Doorphone call	31
24	Paging – external	32
25	Paging - external answer / TAFAS answer	42
26	Paging – group	33
27	Paging – group answer	43
28	Call pickup, outside line	4 <del>×</del>
29	Call pickup, group	40
30	Call pickup, directed	41
31	Call hold	50
32	Call hold retrieve - intercom	51
33	Call hold retrieve - outside line	53
34	Last number redial	#
35	Call park / call park retrieve	52
36	Account code entry	49
37	Door opener	55

Number	Feature	Default
38	External feature access	6
39	Station feature clear	790
40	Message waiting	70
41	Outgoing message	36
42	Call forwarding / do not disturb	710
43	Call pickup deny	720
44	Data line security	730
45	Call waiting / OHCA / whisper OHCA	731
46	Executive busy override deny	733
47	Pickup dialling	74
48	Absent message	750
49	Timed reminder	76
50	Electronic station lockout	77
51	Day / Lunch / Break / Night service mode	78
52	Parallel telephone mode	39
53	Background music – external	35
54	LCS password	799
55	Call log, incoming	56
56	Call log lock, incoming	57
57	Timed reminder, remote	7 <del>×</del>
58	Log-in / log-out	45
59	Automatic callback busy cancel	46
60	Walking COS	47
61	Reserved	
62	System working report	794
63 - 70	Quick dial location numbers 1 through 8	None
71 - 72	Reserved	None
73	TIE Line access number	None
74 - 89	Other PBX Extension 01 through 16	None
90	Paging – deny	721
91	Hotel application - room status	736

# 101 Day/Night Service Switching Mode การเปลี่ยนโหมดเวลากลางวัน/กลางคืน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงกลางวัน/กลางคืน แบบอัต โนมัติหรือ Operator เป็นผู้เปลี่ยนเอง (Manual)
<u>การเลือกใช้</u>	Manual / Auto (อัตโนมัติ)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Manual
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 101         <ul> <li>จอแสดง : Day/Night Mode</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : D/N Mode : Manual</li> <li>กด SELECT ในการเลือกโหมดที่ต้องการ</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ol>
<u>เงื่อนไข</u>	<ul> <li>การเปลี่ยนโหมดแบบอัตโนมัติ จะเปลี่ยนตามเวลาที่ตั้งไว้ใน</li> <li><u>โปรแกรม 102</u></li> <li>การเปลี่ยนโหมดแบบ Manual จะเปลี่ยนได้ที่ <u>Operator 1 หรือ 2</u> ซึ่งจะ</li> <li>เปลี่ยนเวลาใดก็ได้</li> </ul>
<u>การใช้งาน</u>	Day Mode = ຍາກູ + 780 Night Mode = ຍາກູ + 781 Lunch Mode = ຍາກູ + 782 Break Mode = ຍາກູ + 783

# 102 Day/Night Service Starting Time การตั้งเวลาเริ่มต้นช่วงกลางวัน/กลางคืน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดวันและเวลาในสัปดาห์เพื่อใช้เปลี่ยนโหมดกลางวัน/กลางคืนแบบ อัตโนมัติเมื่อ <u>ทำโปรแกรม 101 เป็น Auto</u>
<u>การเถือกใช้</u>	<ul> <li>หมายเลขแสดงวันในสัปดาห์</li> <li>1: วันอาทิตย์ (SUN) 2: วันจันทร์ (MON) 3: วันอังการ (TUE)</li> <li>4: วันพุธ (WED) 5: วันพฤหัสบดี (THU) 6: วันศุกร์ (FRI)</li> <li>7: วันเสาร์ (SAT) *: ทุกวัน</li> <li>ชั่วโมง : 1-12 / Disable</li> <li>นาที : 0-59</li> <li>AM/PM</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกวันในสัปดาห์- Day = 9.00 AM - Night = 5.00 PM
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 102         <ul> <li>จอแสดง : Day/Night Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Day of Week ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลขที่แทนวันในสัปดาห์         <ul> <li>หากกด NEXT จะเริ่มที่วันอาทิตย์</li> <li>จอแสดง : Sun-Day : 9:00 AM</li></ul></li></ol>
	ถ้าต้องการเปลี่ยนชั่ว โมงไหม่ กด CLEAR แล้วไส่ชั่ว โมงไหม่ 5. กด →

6. ใส่นาที

กด CLEAR แล้วใส่นาทีใหม่

- 7. กค →
- 8. กค SELECT เพื่อกำหนด AM หรือ PM
- 9. กด STORE
- ทำการตั้งวันถัดไปโดยกด NEXT, PREV, SELECT หรือหมายเลข แทนวันของสัปดาห์
- 11. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 10
- 12. กด END

<u>เงื่อนไข</u>

การตั้งให้ทุกวันของสัปดาห์มี Day/Night เหมือนกันให้กำหนดวันของสัปดาห์ด้วย
 \* ในข้อ 3

 การกำหนดเป็น <u>"Disable</u> "จะมองค่าที่กำหนดก่อนหน้านี้ว่าเป็นค่าใดก็จะยึดเป็น ค่านั้นตลอด เช่น ถ้าเช้าวันเสาร์กำหนดเป็น Disable การทำงานจะมองค่าที่กำหนด ของวันสุกร์เย็น

# 103 Automatic Access CO Line Group Assignment การกำหนดให้ล่าสายนอกกลุ่มใดบ้างเมื่อขอสายนอกแบบอัตโนมัติ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดลำคับกลุ่มสายนอกที่จะเรียกใช้จากโหมด Automatic Line Access เมื่อ ใช้ Feature Number ในการหาสายนอก <mark>โดยการตัด 9/0</mark>
<u>การเลือกใช้</u>	หมายเลขกลุ่มสายนอก : 1 ถึง 8, กลุ่มที่8 ค่าจากโรงงานหมายถึงสายนอกที่ 8 - 24
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	12345678
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 103         <ul> <li>จอแสดง : Local Access</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Access : 123456789</li> </ul> </li> <ul> <li>ใส่หมายเลงกลุ่มสายนอก             <ul> <li>การเปลี่ยนกลุ่มสายนอกให้ กด CLEAR แล้วใส่กลุ่มใหม่</li> </ul> </li> <ul> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </ul></ol>
<u>เงื่อนไข</u>	<ul> <li>การใช้ Automatic Line Access ได้ก็ต่อเมื่อโหมด Automatic Route</li> <li>Selection ใน <u>โปรแกรม 312 ถูกตั้งเป็น OFF เท่านั้น</u></li> </ul>

การกำหนดกลุ่มสายนอกอยู่ที่ <u>โปรแกรม 401</u>

### **105** Account Codes

### การกำหนด Account Code

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนด Account Code เพื่อใช้ในการ โทรออก ซึ่งกำหนดการใช้งานจาก <u>โปรแกรม 508</u>
<u>การเลือกใช้</u>	<ul> <li>จำนวน Location : 001 ถึง 128</li> <li>จำนวน Account code : ไม่เกิน 10 ตัว</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่งไม่มีการบันทึก
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ 105 ภอแสดง : Account Code
	2. กด NEXT
	งอแสดง : Location No ? - >
	3. ใส่ค่า Location number
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	จอแสดง : 001 : Not Stored
	4. ใส่ค่า Account Code ใหม่
	การลบค่าเดิมให้กด CLEAR
	5. กด STORE
	6. หากทำค่า Location อื่นๆ ให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
	พบค่าที่ต้องการใส่
	7. ทำซ้ำ ข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนใข</u>	
	- ค่า Account Code ที่ใส่ได้คือ 0 ถึง 9
	- <u>โปรแกรม 508</u> ใช้กำหนดโหมดในการใช้ CODE นี้
	- Account Code ที่มี <b>"99"</b> ในส่วนใดๆ หรือลงท้ายด้วย "9" จะไม่สามารถใช้ได้

# 106Station Hunting Typeรูปแบบของการหาสายว่างในกลุ่ม

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการอนุญาต หรือไม่อนุญาตให้สายเรียกเข้ามายังจุคที่สายไม่ว่าง ให้ย้ายไปยังเครื่องถัดไป		
	เรื่อยๆที่มีสายว่างให้กลุ่มเดียวกันรับสายได้ สำหรับการหาสายว่างมี <mark>6 แบบดังนี้</mark>		
	- <u>Circular</u> : จะหาสายว่างในกลุ่มเดียวกันแบบวงกลมจนกว่าจะพบสายว่างในกลุ่ม		
	หากไม่ว่างทั้งหมด จะเป็น Busy		
	- <u>Termination</u> : จะหาสายว่างในกลุ่มเคียวกัน จาก Jack No. ต่ำไปหาสูง เมื่อไปถึง		
	Jack สูงสุดแล้วจะไม่ล่าไปที่ Jack ต่ำกว่าอีก หาก Jack สูงสุดสายไม่ว่าง ก็จะเป็น		
	สัญญาณสายไม่ว่าง		
	- <u>Voice Mail (VM) :</u> กำหนดใช้สำหรับกลุ่มของ Voice Mail เมื่อมีการติดต่อแบบ		
	Inband		
	- <u>Automated Attendant(AA)</u> : กำหนดใช้สำหรับกลุ่มของ Voice Mail เมื่อมีการติด		
	ต่อแบบ Inband		
	<ul> <li><u>Ring Group</u> : ทุก Extension ในกลุ่มจะมีสัญญาณกระดิ่งดังพร้อมกันทุกเครื่อง</li> <li>Uniform Call Distribution (UCD) : จะสุ่มหาสายว่างในกลุ่มให้อัตโนมัติและเมื่อ</li> </ul>		
	ทุกสายในกลุ่มไม่ว่างสามารถกำหนครูปแบบการรอสายได้ เช่น อาจมีข้อความบอกให้		
	รอสาย หรือโอนสายไปที่ Extension ที่กำหนดไว้		
<u>การเลือกใช้</u>	- จำนวนกลุ่มสายใน 1 ถึง 8 ,* (*= ทุกกลุ่มสายใน )		
	- Disable (ไม่หาสายว่าง)/ Terminate/ Circular/ VM / AA / Ring Group / UCD		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกกลุ่มสายใน = Disable		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>106</b>		
	งอแสดง : Call Hunting		
	2. กด NEXT		
	จอแสดง : EXT GRP NO ? - >		
	<ol> <li>ใส่หมายเลขกลุ่มสายใน</li> </ol>		
	ใส่ 1 หรือกด NEXT		

งอแสดง : Group 1 : Disable

- 4. กด SELECT จนกระทั่งพบรูปแบบการหาสายว่างที่ต้องการ
- 5. กด STORE
- 6. ทำกลุ่มสายในอื่นต่อให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได้ กลุ่มที่ต้องการ
- ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
- 5. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- <u>โปรแกรม 602</u> ใช้กำหนดจำนวนเครื่องโทรศัพท์ในกลุ่มสายในของแต่ละกลุ่ม
- กรณีใช้ Ring Group และ UCD ต้องดูหมายเลขประจำกลุ่มที่ <u>โปรแกรม 813</u> ด้วย
- สำหรับกลุ่ม UCD ถ้าต้องการกำหนครูปแบบการรอสายได้ที่ โ<del>ปรแกรม 122 และ 123</del>
# 107 System Password

# การออกแบบรหัสผ่านสำหรับการเข้าทำโปรแกรมระบบ

<u>รายละเอียด</u>	เป็น คอง	เการกำหนครหัสในการเข้าทำโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมผ่านทาง มพิวเตอร์
<u>การเลือกใช้</u>	Pas	sword : 4 ถึง 7 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	123	4
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ <b>107</b>
		จอแสดง : System Password
	2.	กด NEXT
		จอแสดง : Password : 1234
	3.	NA Password
		กค CLEAR เป็นการถบ Password เก่าออกแล้วใส่เข้าไปใหม่
	4.	กด STORE
	5.	กด END
<u>เงื่อนไข</u>		
	-	หมายเลขที่ใช้คือ 0 ถึง 9
	-	Password ต้องไม่น้อยกว่า 4 หลัก

#### **108 One-Touch Transfer by DSS Button**

# กำหนดการโอนสายแบบสัมผัสปุ่มเดียวบน DSS และ การพักสายนอกอัตโนมัติ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โอนโดยไม่ต้องกดปุ่ม Transfer และการกำหนดให้สามารถ ใช้งานการพักสายนอกที่สนทนาอยู่อัตโนมัติ เมื่อกดสายนอกอื่นได้หรือไม่		
<u>การเลือกใช้</u>	ปุ่ม DSS หรือ Co Enable (อนุญาต)/ Disable (ไม่อนุญาต)		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	DSS : Enable		
	Co : Disable		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 108</b>		
	จอแสดง : DSS Auto Hold		
	2. กด NEXT		
	จอแสดง : Auto HLD : Enable		
	3. กค SELECT จนปรากฏสภาวะที่ต้องการ		
	4. กด NEXT		
	5. ออแสดง Co Hold : Disable		
	6. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ต้องการ		
	7. กด STORE		
	8. กด END		
เงื่อนไข			

- การกำหนดที่โปรแกรมนี้จะมีผลกับ<mark>ทุก Extension ในระบบ</mark>

# 109 Expansion Unit Type รูปแบบในการติดตั้งแผงขยาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการออกแบบโปรแกรมเมื่อติดตั้งแผงขยายระบบให้ตรงกับชนิดของแผงที่ใช้
<u>การเลือกใช้</u>	KX-TD816         - Areas 1; 2 = C; E1; E2; S2; S6; EM; A         KX-TD1232         - Master/Slave         - Areas 1; 2; 3 = C; S2; S6; PR; EM; EL; E1; E2; A1; A2         C = Card ແบบ KX-TD180 4 สายบอกธรรมดา         EM= Card แบบ KX-TD180 4 สายบอกธรรมดา         EM= Card แบบ KX-TD184 4 สายบอกแบบ Tie Line E&M         S2 = Card แบบ KX-TD280CE 2 สายบอกแบบ ISDN         S6 = Card แบบ KX-TD280CE 6 สายบอกแบบ ISDN         PR = Card แบบ KX-TD290CE 30 สายบอกแบบ PRI ISDN         EL= Card แบบ KX-TD188 30 สายบอกแบบ E1 Tie Line         E1 = Card แบบ KX-TD170X 8 สายในแบบ DSHS เพิ่มแผงที่ 1
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	E2 = Card แบบ KX-TD170X 8 สายในแบบ DSHS เพิ่มแผงที่ 2 A1 = Card แบบ KX-TD174X 16 สายในแบบ SLT เพิ่มแผงที่ 1 A2 = Card แบบ KX-TD174X 16 สายในแบบ SLT เพิ่มแผงที่ 2 KX-TD816 - C; E1
<u>การโปรแกรม</u>	<ul> <li>KX-TD1232 - C ;E1;E2</li> <li>KX-TD816</li> <li>1. ใส่ 109 <ul> <li>จอแสดง : Expansion Card</li> </ul> </li> <li>2. กด NEXT <ul> <li>จอแสดง : C1;E1</li> <li>จอ SELECT จนได้แบบที่ต้องการ</li> </ul> </li> </ul>

- 4. กด STORE
- 5. กด END

#### KX-TD1232

1. ใส่ **109** 

งอแสดง : Expansion Card

2. กด NEXT

จอแสดง : Master : C1;E1;E2

- 3. กค SELECT จนได้ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
- กด NEXT เพื่อโปรแกรมตู้ Slave
   จอแสดง : Slave : C1:E1:E2
- 6. กด SELECT จนได้ตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
- 4. กด STORE
- 5. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

ดู้ <u>KX-TD816</u> สามารถเพิ่ม แผงสายในได้ 1 แผง และ แผงสายนอกได้ 1 แผงยกเว้น
 Card KX-TD188 และ KX-TD290CE ไม่สามารถใช้ได้

 ดู้ <u>KX-TD1232</u> สามารถเพิ่ม แผงสายในได้ 2 แผง และ แผงสายนอกได้ 1 แผง เท่า นั้น

- KX-TD188 และ KX-TD290CE สามารถใส่ได้เฉพาะตู้ <u>Master เท่านั้น</u> และเมื่อมี การเชื่อมระบบกันกับตู้ที่ติดตั้ง Card นี้ สายในสามารถเพิ่มได้ตามปกติทั้ง 2 ตู้ สำหรับ สายนอก ตู้ Master สามารถใช้งานได้ตามปกติทั้ง Basic และส่วนขยาย แต่ตู้ Slave จะ ไม่สามารถใช้งานสายนอกที่ 13-24ได้เลย

หลังทำโปรแกรมนี้แล้วต้อง <u>ปิด - เปิดตู้หรือ Reset ตู้ 1 ครั้ง</u>

#### 110 **Caller ID** Code Set การกำหนดหมายเลขโทรเข้าเมื่อมีการใช้งาน Caller ID เป็นการกำหนดหมายเลขโทรเข้า เพื่อใช้การบริการ Caller ID โดยเมื่อชุมสายโทรศัพท์ส่งหมาย รายละเอียด ้เลขโทรเข้ามา ตรงกับหมายเลขที่กำหนดตามโปรแกรมนี้ ระบบก็จะส่งหมายเลขที่โทรเข้านี้ไป ปรากฏ ที่หน้าจอของเครื่อง โทรศัพท์แบบ Key Telephone การเลือกใช้ จำนวน Location : 001 ถึง 500 -หมายเลขโทรศัพท์ : ไม่เกิน 24 ตัว ทุกตำแหน่งไม่มีการบันทึก ค่าจากโรงงาน การโปรแกรม 1. ใส่ 110 งอแสดง : Caller ID # กด NEXT าอแสดง : Location No ? - > ใส่ค่า Location number ใส่ 001 หรือกด NEXT จอแสดง : 001 : Not Stored 4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ การถบค่าเดิมให้กด CLEAR 5. NO STORE 6. หากทำค่า Location อื่นๆ ให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จน พบค่าที่ต้องการใส่ ทำซ้ำ 1้อ 4 ถึง 6 8. กด END เงื่อนไข หมายเลขที่กำหนดได้กือ 0 ถึง 9 สูงสุด 24 หลัก -

- สามารถกำหนดชื่อของแต่ละหมายเลขได้ที่ <u>โปรแกรม 111</u> เมื่อมีการ โทรเข้ามากี สามารถที่จะ โชว์ชื่อของผู้โทรเข้าได้
- ด้องกำหนดที่ <u>โปรแกรม 406</u> ด้วยว่าต้องการให้สายนอกใดใช้งาน Caller ID ได้

# 111 Caller ID Name Set การกำหนดชื่อของหมายเลขโทรเข้า

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำห โชว์ชื่อของ	านคชื่อของหมายเลข Caller ID ตามที่กำหนดตาม <u>โปรแกรม 110</u> จะทำให้สามารถ สายเรียกเข้าได้
<u>การเลือกใช้</u>	-	จำนวน Location : 001 ถึง 500 จำนวนตัวอักษรที่กำหนดได้ : ไม่เกิน 15 ตัว
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก	ตำแหน่งไม่มีการบันทึก
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ 111 จอแสดง : Caller Name
	2.	กด NEXT
	3.	จอแสดง : Location No ? - > ใส่ค่า Location number ใส่ 001 หรือกด NEXT จอแสดง : 001 : Not Stored
	4.	ใส่ตัวอักษรตามต้องการ การอบค่าเดิมให้กด CLEAR
	5.	กด STORE
	6.	หากทำค่า Location อื่นๆ ให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จน พบค่าที่ต้องการใส่
	7.	ทำซ้ำ ข้อ 4 ถึง 6
	8.	กด END
<u>เงื่อนไข</u>		
	-	ตัวอักษรที่กำหนดไว้จะมีผลเมื่อ <mark>โปรแกรม 110</mark> มีการกำหนดใช้งาน

# 115 Adjust Time ຄາຮປຮັບເວລາ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการปรับค่าเวลาในการตรวจความปกติของระบบข้อมูลซึ่งทุกๆวัน โปรแกรมเวลาจะทำ การปรับเวลาอัตโนมัติให้ 2 ตู้ตรงกันมีผลเฉพาะเมื่อมีการต่อเชื่อมตู้เท่านั้น	
<u>การเลือกใช้</u>	- ชั่วโมง : 1 ถึง 12 - นาที : 00 ถึง 59 - AM/PM	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1:00 AM	
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 115         <ul> <li>จอแสดง : Adjust Time</li> <li>กด NEXT เข้าโปรแกรมชั่วโมง                 จอแสดง : 1:00 AM</li> <li>ใส่ค่าชั่วโมง                 กด CLEAR เพื่อใส่ชั่วโมงไปใหม่</li> <li>กด → เพื่อใปโปรแกรมค่านาที</li> <li>ใส่ค่านาที</li> <li>กด → เพื่อกำหนด AM/PM</li> <li>กด SELECT เพื่อเลือก AM/PM</li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>	

# 116ROM Version Displayการเช็คเวอร์ชั่นของ ROM

<u>รายละเอียด</u>	เพื่อตรวจสอบเวอร์ชั่นของ ROM จากระบบ
	ตัวอย่างที่แสดง : <u>PO11A30101A</u> Version Date
<u>การเลือกใช้</u>	หมายเลขระบบ : <mark>KX-TD816-0</mark>
	KX-TD1232-กิด 0 = Master / กิด 1 = Slave
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 116</b> วจบเสดง : Rom Version
	2. NO NEXT
	จอแสดง : System No? - >
	3. ใส่หมายเลขระบบ
	จอจะแสดงเวอร์ชั่นของ ROM
	4. เช็คเวอร์ชั่นที่ยังมีต่อ กด SELECT และใส่หมายเลขระบบ
	5. กิด END

### 117 Voice Mail Number Assignment

## การกำหนด Extension Jack สำหรับการต่อ Voice Mail แบบ D-PITS

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนด <mark>Jack No.</mark> ที่ต้องการนำไปต่อกับ Voice Mail เมื่อใช้การติดต่อแบบ D- PITS เท่านั้น โดยสามารถกำหนดได้สูงสุด <mark>6 Extension Jack</mark> และต้องกำหนดเรียงจาก Jack No. ต่ำไปหาสูง
<u>การเลือกใช้</u>	<u>KX-TD816</u>
	- Jack No. : 02-16
	<u>KX-TD1232</u>
	- Master / Slave
	- Jack No. : 02-32 (Master) / 33-64 (Slave)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	
	ทุก Jack : ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ 117
	งอแสดง : VMS Port Asn
	2. กด NEXT
	งอแสดง : Master1 : ###
	3. ใส่ Jack No.
	กด CLEAR เพื่อใส่ Jack No. ใหม่
	4. กด $\rightarrow$ เพื่อใส่ค่าถัดไป
	กด CLEAR เพื่อใส่ Jack No. ใหม่
	5. ทำซ้ำตามข้อ4. หากต้องการใส่ Jack ถัดไป
	6. กด STORE
	7. กด NEXT เมื่อต้องการกำหนดของตู้ Slave
	8. ทำซ้ำตามข้อ 3 6.
	9. กค END

#### **118 Voice Mail Extension Number Set**

## การกำหนดหมายเลข ExtensionของVoice Mail สำหรับการต่อ Voice Mail แบบ D-PITS

<u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดหมายเลขภายในของ Voice Mail เมื่อมีการกำหนดการติดต่อระหว่างตู้สาขากับ Voice Mail เป็นแบบ D-PITS และมีการกำหนดที่ <u>โปรแกรม 117</u> แล้วเท่านั้นจึงใช้งานได้

<u>การเลือกใช้</u> <u>KX-TD816</u>

- Voice Mail No. : 01-12

#### <u>KX-TD1232</u>

- Voice Mail No. : 01-24
- หมายเลขที่กำหนดได้ : 2 4 หลัก

#### <u>ค่าจากโรงงาน</u>

#### KX-TD816:

```
VM-01=165, VM-02=166, VM-03=167, VM-04=168, VM-05=169, VM-06=170, VM-07=177, VM-08=178, VM-09=181, VM-10=182, VM-11=183, VM-12=184
KX-TD1232:
VM-01=165, VM-02=166, VM-03=167, VM-04=168, VM-05=169, VM-06=170, VM-07=177, VM-08=178, VM-09=181, VM-10=182, VM-11=183, VM-12=184, VM-13=171, VM-14=172, VM-15=173, VM-16=174, VM-17=175, VM-18=176, VM-19=179, VM-20=180, VM-21=185, VM-22=186, VM-23=187, VM-24=188
```

<u>การโปรแกรม</u>

1. ใส่ **118** 

จอแสดง : VM. EXT #

2. กด NEXT

จอแสดง : VM No. ?

3. ใส่ VM No.

ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือกด NEXT จะปรากฏที่หน้าจอดังนี้ : VM-01 : #02-1 : 165

- ใส่หมายเลขภายในที่ต้องการ กด CLEAR เพื่อใส่ ค่าใหม่
- 5. กด STORE เพื่อบันทึก

- 6. ต้องการกำหนด VM No. อื่น กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได้ VMที่ ต้องการกำหนด
- ทำซ้ำตามข้อ 4. 6.
- 8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- ไม่สามารถกำหนดเป็นหมายเลขว่างได้
- หมายเลขที่กำหนดได้ต้องไม่ซ้ำกับที่กำหนดไว้ที่ <u>โปรแกรม 003 , 012 , 124 , 813</u>

# 119 Voice Mail Extension Group Assignment การกำหนดกลุ่มของ Extension Voice Mail สำหรับการต่อ Voice Mail แบบ D-PITS

<u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดกลุ่มของ Voice Mail เมื่อมีการกำหนดการติดต่อระหว่างตู้สาขากับ Voice Mail เป็นแบบ D-PITS และมีการกำหนดที่ <u>โปรแกรม 117</u> แล้วเท่านั้นจึงสามารถใช้งานได้

<u>การเลือกใช้</u>	<u>KX-TD816</u>
	- Voice Mail No. : 01-12 ,*
	<u>KX-TD1232</u>
	- Voice Mail No. : 01-24 , *
	( * = ทุก Voice Mail )
	- หมายเลขกลุ่มที่กำหนดได้ (EXG) : 1-8
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Voice Mail - กลุ่ม 1
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>119</b>
	จอแสดง : VM. EXT Group
	2. กด NEXT
	จอแสดง : VM No. ?
	3. ใส่ VM No.
	ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือกด NEXT
	จะปรากฎที่หน้าจอดังนี้ : VM-01 : #02-1 : EXG 1
	<ol> <li>ใส่หมายเลขกลุ่มที่ต้องการ</li> </ol>
	กด CLEAR เพื่อใส่ ค่าใหม่
	5. กค STORE เพื่อบันทึก
	6. ต้องการกำหนด VM No. อื่น กด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได้ VMที่
	ต้องการกำหนด
	7. ทำซ้ำตามข้อ 4 6.
	8. กค END

# 120 User Password การกำหนดรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้โปรแกรมระบบบางโปรแกรม

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำห ทำได้คือ <u>00</u>	เนครหัสผ่านสำหรับให้ผู้ใช้โปรแกรมระบบบางโปรแกรมได้ <u>0 - 017</u>	โปรแกรมที่สามารถ
<u>การเลือกใช้</u>	รหัสผ่านที่เ	ำหนดได้ 4 -7 หลัก	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	123	34	
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ 1 <mark>20</mark>	
		จอแสดง : Usr Password	
	2.	NA NEXT	
		ขอแสดง : Password : 1234	
	3.	ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ	
	4.	กค STORE เพื่อบันทึกค่า	
	5.	กด END	
<u>เงื่อนใข</u>			
	-	ค่าที่กำหนดได้คือ 0 - 9	
	-	ไม่สามารถลบให้เป็นค่าว่างได้	
<u>การใช้งาน</u>			

Program + \*\* + รหัสผ่าน

# 121 Walking COS Password

# การกำหนดรหัสผ่านสำหรับการใช้ Walking COS.

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดรหัสผ่านสำหรับการใช้งานเพื่อโทรออกตาม COS ที่ต้องการ
<u>การเลือกใช้</u>	รหัสผ่านที่กำหนดได้ 4 -7 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1234
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>121</b>
	จอแสดง : COS Password
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Password : 1234
	<ol> <li>ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ</li> </ol>
	4. กด STORE เพื่อบันทึกค่า
	5. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- ค่าที่กำหนดได้คือ 0 - 9
	- ไม่สามารถลบให้เป็นก่าว่างได้
<u>การใช้งาน</u>	
	ยกหู + 47 + Password + EXT. ที่ต้องการ + 9 + เบอร์โทร

# 122 UCD Overflow การเลือกใช้งานตารางของ UCD

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการออกแบบใช้งานของกลุ่มสายในแต่ละกลุ่มว่าจะใช้งานตารางUCDที่เท่าใด ต้อง<u>กำหนด</u> <u>ค่าจากโปรแกรม 123</u> ก่อน นอกจากนั้นยังเป็นการออกแบบหมายเลขภายในที่ต้องการให้โอน สายไป เมื่อมีการกำหนดจากตารางเป็น <u>TR</u>
- <u>การเลือกใช้</u> UCD กลุ่มที่ : 1 8 Overflow Extension : 2 - 4 หลัก ใช้ตารางที่เท่าใด : 1 - 4
- <u>ค่าจากโรงงาน</u> ทุก UCD : ไม่มีการกำหนด
- <u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ **122**

จอแสดง : UCD Overflow

- กด NEXT
   งอแสดง : UCD No.
- 3. ใส่กลุ่ม UCD ที่ต้องการหรือ กด NEXT.
   หน้าจอแสดง : UCD 1 : ..., TT : ...
- 1ส่หมายเลข Ext. Overflow
   หน้าจอแสดง : ด.ย. UCD1 : 102, TT :
- 5. กด → เพื่อกำหนดการใช้ตาราง
- ใส่หมายเลข ตารางที่ต้องการ
   หน้าจอแสดง : ต.ย. UCD1 : 102, TT : 1
- 7. กด STORE เพื่อบันทึกค่า
- 8. กค END

<u>เงื่อนไข</u>

ต้องมีการกำหนดกลุ่มจาก <u>โปรแกรม 602</u> และ กำหนดโปรแกรม 106 กลุ่มนั้นเป็น

UCD โดย <u>UCD 1 หมายถึง Ext.. Group 1</u>

- หากไม่มีการกำหนด Ext. Overflow หรือ ตารางไม่มีการกำหนดใช้ เมื่อสายใน กลุ่มไม่ว่างทั้งหมดจะมอง Intercept Routing - No Answer

#### 123 UCD Time Table

#### การออกแบบตาราง UCD

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการออกแบบตาราง UCD (1-4) ใช้สำหรับกรณีสายในกลุ่มไม่ว่างทั้งหมดจะให้มีการรอ
	สายอย่างไร โดยก่าที่กำหนดได้มีดังนี้
	<b>S1</b> = มีข้อความตอบรับของ OGM 1 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
	<b>S2</b> = มีข้อความตอบรับของ OGM 2 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
	83 = มีข้อความตอบรับของ OGM 3 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
	84 = มีข้อความตอบรับของ OGM 2 ( บันทึกเสียงจาก Card DISA )
	TR = โอนสายไปที่ Overflow Extension ตามโปรแกรม 122
	RT = ย้อนกลับไป Step แรก
	Blank = ตัดสาย
	1T = รอสาย 16 วินาที
	2T = รอสาย 32 วินาที
	<b>3T</b> = รอสาย 48 วินาที
	4T = รอสาย 64 วินาที
<u>การเลือกใช้</u>	ตารางที่ : 1 - 4 ค่าที่เลือกกำหนด = <u>S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank</u>
<u>การเลือกใช้</u> ค่าจากโรงงาน	ตารางที่ : 1 - 4 ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้
<u>การเลือกใช้</u> ค่าจากโรงงาน การโปรแกรม	ตารางที่ : 1 - 4 ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้ 1. ใต่ 123
<u>การเลือกใช้</u> ค่าจากโรงงาน การโปรแกรม	ตารางที่ : 1 - 4 ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้ 1. ใส่ 123 จอแสดง : UCD T. Table
<u>การเลือกใช้</u> ค่าจากโรงงาน การโปรแกรม	<ul> <li>ตารางที่ : 1 - 4</li> <li>ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank</li> <li>ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้</li> <li>1. ใส่ 123 <ul> <li>งอแสดง : UCD T. Table</li> </ul> </li> <li>2. กด NEXT</li> </ul>
<u>การเลือกใช้</u> ค่าจากโรงงาน การโปรแกรม	<ul> <li>ตารางที่ : 1-4</li> <li>ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank</li> <li>ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้</li> <li>1. ใส่ 123 <ul> <li>จอแสดง : UCD T. Table</li> </ul> </li> <li>2. กด NEXT <ul> <li>จอแสดง : Table No. ?</li> </ul> </li> </ul>
<u>การเลือกใช้</u> <u>ค่าจากโรงงาน</u> <u>การโปรแกรม</u>	ตารางที่ : 1 - 4 ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้ 1. ใส่ 123 จอแสดง : UCD T . Table 2. กด NEXT จอแสดง : Table No. ? 3. ใส่ ตาราง (1-4) หรือ กด NEXT
<u>การเลือกใช้</u> <u>ค่าจากโรงงาน</u> <u>การโปรแกรม</u>	<ul> <li>ตารางที่ : 1 - 4</li> <li>ค่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank</li> <li>ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้</li> <li>1. ใส่ 123 <ul> <li>จอแสดง : UCD T. Table</li> </ul> </li> <li>2. กด NEXT <ul> <li>จอแสดง : Table No. ?</li> </ul> </li> <li>3. ใส่ ตาราง (1-4) หรือ กด NEXT <ul> <li>จอแสดง : 1 :→→→</li> </ul> </li> </ul>
<u>การเลือกใช้</u> <u>ค่าจากโรงงาน</u> <u>การโปรแกรม</u>	<ul> <li>ตารางที่ : 1-4</li> <li>ค่าที่เลือกกำหนด = S1/S2/S3/S4/TR/RT/IT/2T/3T/4T/Blank</li> <li>ทูกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้</li> <li>1. ใส่ 123 <ul> <li>งอแสดง : UCD T . Table</li> </ul> </li> <li>2. กด NEXT <ul> <li>งอแสดง : Table No. ?</li> </ul> </li> <li>3. ใส่ ตาราง (1-4) หรือ กด NEXT <ul> <li>งอแสดง : 1: → → →</li> </ul> </li> <li>4. กด SELECT จนพบค่าที่ด้องการ</li> </ul>
<u>การเลือกใช้</u> ค่าจากโรงงาน <u>การโปรแกรม</u>	<ul> <li>ตารางที่ : 1 - 4</li> <li>ก่าที่เลือกกำหนด = S1 / S2 / S3 / S4 / TR / RT / 1T / 2T / 3T / 4T / Blank</li> <li>ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนดไว้</li> <li>1. ใส่ 123 <ul> <li>จอแสดง : UCD T . Table</li> </ul> </li> <li>2. กด NEXT <ul> <li>จอแสดง : Table No. ?</li> </ul> </li> <li>3. ใส่ ตาราง (1-4) หรือ กด NEXT <ul> <li><b>จอแสดง : 1 :→→</b></li> </ul> </li> <li>4. กด SELECT จนพบก่าที่ต้องการ <ul> <li>5. กด → เพื่อใส่ก่าลำดับถัดไป</li> </ul> </li> </ul>

- 6. ทำซ้ำข้อ 4 -5
- 7. กค STORE เพื่อบันทึก
- 8. กด END

### <u>เงื่อนไข</u>

- S1 S4 สามารถกำหนดซ้ำกันได้
- การออกแบบค่าใดๆหลัง TR หรือ RT ไม่มีผล

#### **124 Phantom Extension Number Set**

#### การออกแบบหมายเ<mark>ลข Phantom Extension</mark>

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดหมายเลข Extension พิเศษ ขึ้นมานอกเหนือจากหมายเลขภายในที่มีอยู่แล้ว เรียกหมายเลขพิเศษนี้ว่า Phantom Extension เมื่อกำหนดที่โปรแกรมนี้แล้วต้องไปกำหนดปุ่ม สายนอกของเครื่องคีย์ ให้เป็นปุ่ม แทนหมายเลข Phantom ด้วยจึงจะมีเสียงกระดิ่งเรียกเข้า เครื่องคีย์ 1 เครื่องสามารถมีปุ่ม Phantom Ext. ได้มากกว่า 1 หมายเลข หากไม่กำหนดหมายเลข ที่โปรแกรมนี้ก่อนจะไม่สามารถเรียกไปที่ Phantom Extension นั้นได้
- <u>การเลือกใช้</u> ตำแหน่งที่กำหนดได้ : 001 128 หมายเลขที่กำหนดได้ : 2 -4 หลัก
- <u> ค่าจากโรงงาน</u> ทุกตำแหน่ง : ไม่มีการกำหนด
- <u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ **124**

จอแสดง : Phantom #

2. กด NEXT

งอแสดง : Location No. ?

- ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือกด NEXT จอแสดง : 001 : Not Store
- ใส่หมายเลขที่ต้องการ
   กด Clear ถ้าต้องการลบค่าเดิมแล้วใส่ค่าใหม่
- 5. กด STORE เพื่อบันทึกค่า
- 6. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- ค่าที่กำหนดได้คือ 0 9
- การกำหนดหมายเลขใดๆได้ต้องที่มีการกำหนดที่ <u>โปรแกรมที่ 100 ตำแหน่งที่ 01 -</u>
- <u>16</u> ก่อน และต้องไม่ซ้ำกับที่กำหนดไว้ที่โปรแกรม <u>003,012,118,813</u>

#### <u>การใช้งาน</u>

- การกำหนดที่ โทรศัพท์คีย์ Program +99 + ปุ่ม Co + 72 + ใส่หมายเลข + Autodial

# 134 Hotel Application การกำหนดให้ใช้งาน เกี่ยวกับ Hotel ได้หรือไม่

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำห	านคให้เปิดใช้งาน <u>Feature Hotel</u> ได้หรือไม่
<u>การเลือกใช้</u>	On :เปิด Off :ปิด	ใช้งาน ใช้งาน
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Off	
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ <b>134</b>
		ขอแสดง : Hotel On / Off
	2.	กด NEXT
		งอแสดง : Hotel : Off
	3.	กด Select เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
	4.	กด STORE เพื่อบันทึกก่า
	5.	กด END
<u>เงื่อนไข</u>		
	-	ถ้าเปิดเป็น <u>ON</u> ไว้ หัวข้อ <u>Hotel</u> ในเครื่อง <u>Key รุ่น KX-T7436 และ KX-T7</u> 235 จะ
		สามารถใช้งานได้ นอกจากนั้นยังสามารถใช้งาน Room Status ได้อีกด้วย

# 135 DID Number Conversion Selection การกำหนดเลือกใช้งาน DID จากที่ใด

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้หมายเลขโทรเข้า <u>แบบ DID</u> ให้ใช้รูปแบบการโอนสายไปที่ใด
<u>การเลือกใช้</u>	Ext . : โอนสายไปตาม Extension ที่รับข้อมูลมา Transfer Table : โอนไปตามตารางที่กำหนดไว้
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	EXT.
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 135         <ul> <li>จอแสดง : DID Select</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : EXT Number</li> <li>กด Select เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ</li> <li>กด STORE เพื่อบันทึกค่า</li> </ul> </li> <li>จอ END</li> </ol>
<u>เงื่อนไข</u>	<ol> <li>114 END</li> <li>กรณีการเรียกเข้าให้ไปที่ EXT. โดยตรงจะใช้ <u>โปรแกรมที่ 433 และ 434</u></li> </ol>
	- การโอนสายตามตาราง จะใช้ตาม <mark>โปรแกรม 136 และ 139</mark>

# 136DID / DDI Number Assignmentการกำหนดหมายเลขโทรเข้าสำหรับการใช้งาน DID / DDI

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดหมายเลงโทรเข้าสำหรับการใช้งานแบบ DID / DDI เมื่อสายเรียกเข้ากดหมาย เลงโทรเข้ามาตรงกับหมายเลงที่กำหนดในโปรแกรมนี้แล้วสัญญาณเรียกเข้าจะไปดังตามที่ กำหนดไว้ที่ <u>โปรแกรม 137 - 138</u>ตามตำแหน่งที่กำหนด
- <u>การเลือกใช้</u>ตำแหน่งที่เลือก : 001 200 หมายเลขที่กำหนดได้ : สูงสุด 16 หลัก
- <u>ี่ ค่าจากโรงงาน</u> ทุกตำแหน่ง : ไม่มีการกำหนดไว้
- <u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ **136** 
  - จอแสดง : DID Number
  - กด NEXT
     จอแสดง : Location No. ?
  - ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือ กด NEXT.
     ต.ย. จอแสดง : #001 : Not Store
  - ใส่หมายเลขที่ต้องการ ลบค่าเดิมทิ้ง กด Clear แล้วใส่ค่าใหม่
  - 5. กด STORE เพื่อบันทึกค่า
  - 6. กำหนดตำแหน่งใหม่ กด NEXT / PREV / จนพบตำแหน่งที่ต้องการ
  - 7. ทำซ้ำตำแหน่งที่ต้องการตามข้อ 4 6
  - 8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- สามารถออกแบบได้ <u>200 เลขหมาย</u> กำหนดตัวเลขได้สูงสุด <u>16 หลัก</u>
- หากมีการกำหนดหมายเลขซ้ำกัน จะมองตำแหน่งที่ต่ำกว่าเท่านั้น
- สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ สำหรับ DID ต้องกำหนด<u>โปรแกรมที่ 135</u> เป็น

#### Transfer Table

 ในกรณีของ DDI หากต้องการใช้โปรแกรมนี้ได้ ต้องกำหนด<u>โปรแกรม 154</u> เป็น <u>USE.</u>

# 137-138 DID / DDI Extension - Day / Night การกำหนดจุดดังของการใช้งาน DID / DDI ใน Day / Night

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดจุดดังของการใช้งาน แบบ DID / DDI ใน Mode Day / Night ของแต่ละหมาย เลขโทรเข้าเมื่อกำหนดการใช้งานเป็นแบบ <u>Transfer Table</u>
- <u>การเลือกใช้</u> ตำแหน่งที่เลือก : 001 200 หมายเลขExt. ที่กำหนด : 2 - 4 หลัก
- <u> ค่าจากโรงงาน</u> ทุกตำแหน่งไม่มีการกำหนด

<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ 137 สำหรับ Day Mode - 138	สำหรับ Night
		จอแสคง : DID Num Day	
	2.	กด NEXT	
		จอแสดง : Location No. ?	

- ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือ กด NEXT.
   ต.ย. จอแสดง : #001 : Not Store
- 4. ใส่หมายเลข Ext. ที่ต้องการ
  - ลบค่าเดิมทิ้ง กด Clear แล้วใส่ค่าใหม่
- 5. กด STORE เพื่อบันทึกค่า
- 6. กำหนดตำแหน่งใหม่ กด NEXT / PREV / จนพบตำแหน่งที่ต้องการ
- 7. ทำซ้ำตำแหน่งที่ต้องการตามข้อ 4 6
- 8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- Ext. ที่สามารถกำหนดได้คือ Ext. ที่กำหนดไว้ตาม โปรแกรม 003 ; 012 ; 118 ; 124

#### <u>; 813</u>

สำหรับ DID ต้องกำหนด<u>โปรแกรม 135 ให้เป็น Transfer Table</u> และ<u>โปรแกรม</u>

#### <u>136 เป็นการกำหนดหมายเลขโทรเข้า</u>

# DID / DDI Extension Name Set การกำหนดชื่อของหมายเลขโทรเข้าสำหรับการใช้งาน DID / DDI ใน Day / Night

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดชื่อของหมายเลขโทรเข้าตามที่มีการกำหนด <mark>ไว้ตามโปรแกรม 136</mark>
- <u>การเลือกใช้</u> ตำแหน่งที่เลือก : 001 200 การกำหนดชื่อของ Ext. : สูงสุด 10 ตัวอักษร
- <u>ค่าจากโรงงาน</u> ทุกตำแหน่งไม่มีการกำหนด

<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ 139
		งอแสดง : DID Name
	2.	กด NEXT
		จอแสดง : Location No. ?
	3.	ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือ กด NEXT.
		ต.ย. จอแสดง : # 001 : Not Store
	4.	ใส่ชื่อที่ต้องการ
		ถบค่าเดิมทิ้ง กด Clear แล้วใส่ค่าใหม่
	5.	กด STORE เพื่อบันทึกก่า
	6.	กำหนดตำแหน่งใหม่ กด NEXT / PREV / จนพบตำแหน่งที่ต้องการ
	7.	ทำซ้ำตำแหน่งที่ต้องการตามข้อ 4 - 6
	8.	กด END
<u>เงื่อนไข</u>		

- ชื่อที่กำหนดนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อกำหนดใช้เป็น <u>Transfer Table</u>
- การกำหนดให้โชว์ชื่อสามารถเลือกกำหนดได้เอง ตามความต้องการของแต่ละ
   หมายเลขภายใน

# 148 Off Hook Monitor

# การกำหนดให้เสียงออกที่ลำโพงด้วยขณะสนทนาโดยใช้ Handset ของ Key

<u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดให้เสียงที่มีการสนทนาสามารถออกที่ถำโพงขณะที่มีการใช้งานของ Handset ได้หรือไม่ โดยมีผลเฉพาะการใช้งานของ Key Telephone เท่านั้น

- <u>การเลือกใช้</u> Enable : เปิดใช้งาน
  - Disable : ปิดการใช้งาน

#### <u>ค่าจากโรงงาน</u> เปิดการใช้งาน

<u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ **148** 

จอแสดง : Hook Monitor

2. กด NEXT

งอแสดง : Monitor : Enable

- 3. กด Select เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
- 4. กด STORE เพื่อบันทึกค่า
- 5. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- การใช้งานนี้ใช้ได้เฉพาะ <u>KX-T7433 และ KX-T7436</u>

# 150 Lunch Service Starting / Ending Time การกำหนดเวลาสำหรับ Lunch Mode ของแต่ละวันในสัปดาห์

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่เป็น <u>Lunch Mode</u> ของแต่ละวันในสัปดาห์						
<u>การเลือกใช้</u>	เลือกวันในสัปดาห์ ;						
	1 = วันอาทิตย์่	2 = วันจันทร์	3 = วันอังการ	4 = วันพุธ			
	5 = วันพฤหัส	6 = วันศุกร์	7 = วันเสาร์่	* = ทุกๆวัน			
	เลือกเวลา ;						
	ชั่วโมง : 1-12	ชั่วโมง : 1-12					
	นาที่ : 0 -59 AM : ช่วงเช้า เวลา 00 -11.59 น.						
	PM : ช่วงบ่า	ย เวลา 12.00 - 23.59 น.					
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกวันในสัปดาห์ :	12.00 - 12.59 PM					
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>15</b> (	)					
	จอแสดง : Lunch Time						
	<ol> <li>กด NEXT</li> <li>จอแสดง : Day of Week. ?</li> </ol>						
	3. ไส่วันใ	นสัปดาห์ หรือ กด NEXT	•				
	ต.ย. จั	อแสดง : Sun - BGN : 12	: 00 PM.				
	4. ใส่ชั่วโ	มงที่ต้องการเริ่มต้น					
	5. กด —	→					
	6. ใส่ นาท์	Ì					
	กด CLI	EAR เพื่อใส่ก่าใหม่					
	7. กค <del>→</del>						
	8. กค <b>SE</b> I	L <b>ECT</b> เพื่อ เลือก AM/PM	I				

- 9. กด **STORE** เพื่อบันทึก
- 10. ต้องการกำหนดค่าอื่นๆ กด NEXT หรือ PREV หรือ SELECT
- 11. ทำซ้ำข้อ 4 -10
- 12. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- สามารถใช้งานได้เมื่อกำหนด <u>โปรแกรม 101 เป็น Auto</u>
- Lunch Mode และ Break Mode จะใช้งานได้เมื่ออยู่ใน ช่วง Day Mode เท่านั้น

# 151 Break Service Starting / Ending Time การกำหนดเวลาสำหรับ Break Mode ของแต่ละวันในสัปดาห์

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วง	เวลาที่เป็น <u>Break Mode</u> •	ของแต่ละวันในสัปดาห์	
<u>การเลือกใช้</u>	เลือกวันในสัปดาห์ ; 1 = วันอาทิตย์ 5 = วันพฤหัส เลือกเวลา ; ชั่วโมง : 1-12 นาที : 0-59 AM : ช่วงเช้ PM : ช่วงป่า	2 = วันจันทร์ 6 = วันศุกร์ 1 เวลา 00 -11.59 น. 1ย เวลา 12.00 - 23.59 น.	3 = วันอังการ 7 = วันเสาร์	4 = วันพุธ * = ทุกๆวัน
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกวันในสัปดาห์ :	3:00 - 3.29 PM		
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใ ถ่ 15 จอแสด</li> <li>2. กด NE จอแสด</li> <li>3. ใ ถ่ วัน ต.ย. จ</li> <li>4. ใ ส่ ชั่วโ</li> <li>5. กด –</li> <li>6. ใ ส่ นาท์ กด CL</li> <li>7. กด →</li> </ol>	1 N : Break Time XT N : Day of Week. ? ในสัปดาห์ หรือ กด NEX อแสดง : Sun - BGN : 3 : มงที่ต้องการเริ่มต้น → กี EAR เพื่อใส่ค่าใหม่	Г. 00 РМ.	

- 8. กค **SELECT** เพื่อ เลือก AM/PM
- 9. กด **STORE** เพื่อบันทึก
- 10. ต้องการกำหนดค่าอื่นๆ กด NEXT หรือ PREV หรือ SELECT
- 11. ทำซ้ำข้อ 4 -10
- 12. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- สามารถใช้งานได้เมื่อกำหนด <u>โปรแกรม 101 เป็น Auto</u>
- Lunch Mode และ Break Mode จะใช้งานได้เมื่ออยู่ใน <u>ช่วง Day Mode</u> เท่านั้น

# 3.4 Timer Programming

### 200 Hold Recall Time

# การกำหนดเวลาเสียงเตือนเพื่อพักสายนาน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการเรียกเตือนเมื่อพักสายนาน จนครบเวลาที่ตั้งไว้
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา : 0-240 วินาที (0 = ไม่เตือน)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	60 s
<u>การโปรแกรม</u>	
	1. ใส่ <b>200</b>
	จอแสดง : Hold Recall Time
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Time : 60 sec
	3. ใส่ช่วงเวลา
	กค CLEAR เมื่อใส่ช่วงเวลาใหม่
	4. กด STORE
	5. กด END

### 201 Transfer Recall Time

การกำหนดเวลาเรียกกลับหลังโอนสาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการตั้งจำนวนครั้งของกระคิ่ง หลังจากโอนสายไปแล้วไม่มีผู้รับสาย ให้กลับมาคัง ที่ผู้โอนหลังจากกระคิ่งคังตามจำนวนที่โปรแกรมไว้		
<u>การเลือกใช้</u>	จำนวนเสียงกระดิ่ง 3-48 ครั้ง		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	12 ครั้ง		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>201</b>		
	งอแสดง : Transfer Recall		
	2. กด NEXT		
	งอแสดง : Time : 12 rings		
	<ol> <li>ใส่จำนวนครั้งของเสียงกระดิ่ง</li> </ol>		
	กด CLEAR และใส่ค่าใหม่		
	4. กด STORE		
	5. กค END		
<u>เงื่อนไข</u>			
	- สัญญาณกระคิ่ง 1 ครั้งใช้เวลาประมาณ <mark>5 วินาที</mark>		
	- หากไม่ต้องการให้สายที่โอนกลับมาดังหมายเลขภายในที่โอน สามารถกำหนด		

ให้สายโอนมาที่ Operator 1 ได้โดยกำหนดที่ <u>โปรแกรม 990 Area 02 Bit 1</u>

# 202 Call Forwarding-No Answer Time การกำหนดเวลาสำหรับการโอนสายอัตโนมัติ แบบไม่มีผู้รับสาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการตั้งจำนวนครั้งของกระดิ่ง ก่อนโอนสายอัตโนมัติเมื่อไม่มีผู้รับสายให้ไปดังที่ เกรื่องอื่น
<u>การเลือก</u>	จำนวนเสียงกระดิ่ง : 1-12 ครั้ง
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	3 ครั้ง
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 202         <ul> <li>จอแสดง : No Answer Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 3 rings</li> <li>ใส่จำนวนครั้งของกระดิ่ง             <ul> <li>กด CLEAR และใส่ค่าใหม่</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>
<u>เงื่อนไข</u> <u>การใช้งาน</u>	<ul> <li>สัญญาณกระดิ่ง 1 ครั้งใช้เวลาประมาณ 5 วินาที</li> <li>การกำหนดที่โปรแกรมนี้มีผลกับ การใช้งานเมื่อโทรผ่าน Card DISA แล้วไม่มีผู้รับ สายจนไปดังที่หมายเลขที่กำหนดไว้ตาม <u>โปรแกรม 409 / 410</u> จากนั้นถ้าปลายทางไม่ รับสายจนครบตามโปรแกรมนี้ก็จะตัดสาย</li> </ul>
	ยกห + 710 + 2 + EXT. + วางห <u>All Call</u>
	$B_{10} + 710 + 3 + EXT. + 313 H Busy$
	$   \operatorname{Bil}_{\eta} + /10 + 4 + \operatorname{EXT}_{\bullet} + J\operatorname{IN}_{\eta} \frac{\text{No-Answer}}{10} $

ยกทู + 710 + 5 + EXT. + วางทู	<u>Busy / No-Answer</u>
ยกหู + 710 + 6 + 9 + หมายเลขโทรศัพท์่ + #	To - Out Side ( Program 504 )
ยกหู + 710 + 7 + EXT. ต้นทาง + วางหู	<u>Follow - Me</u>
<u>การยกเลิก</u>	
ยกหู + 710 + 0	
#### 203 Intercept Time

## การกำหนดช่วงเวลาสำหรับการโอนสาย เมื่อการเรียกเข้าแบบ 1 : 1

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการตั้งจำนวนสัญญาณกระดิ่ง เมื่อมีการกำหนดการเรียกเข้า <u>แบบ 1 : 1</u> แล้วไม่มีการ ตอบรับ จนกรบตามก่าที่ตั้งไว้ที่โปรแกรมนี้ สายจะถูกโอนไปดังจุดอื่นตามที่ โปรแกรมไว้ที่ <u>โปรแกรม 409 / 410</u>
<u>การเลือกใช้</u>	จำนวนเสียงกระดิ่ง 3-48 ครั้ง
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	12 ครั้ง
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 203         <ul> <li>จอแสดง : Intercept Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 12 rings</li> <li>ใส่จำนวนครั้งของเสียงกระดิ่ง             <ul> <li>กด CLEAR และใส่ค่าใหม่</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> </ul> </li> <li>กด END</li> </ol>
<u>เงื่อนใข</u>	<ul> <li><u>โปรแกรม 409-410</u> ใช้กำหนดปลายทางที่จะให้ไปดังแทน</li> <li>ถ้ามีการกำหนด Call Forwarding-No Answer ไว้ Intercept Time จะทำงานหลังมี การ Call Forwarding แล้ว</li> </ul>

#### 204 Pickup Dial Waiting Time

### การกำหนดช่วงเวลาการกดหมายเลขหลังยกหู

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้รอกดหมายเลขหลังยกหู ถ้าเลยเวลาดังกล่าวนี้ไปก็จะ โทรไปที่หมาย เลขที่ตั้งไว้ในการใช้งาน <u>"Pick up dialing"</u>
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา 1-5 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1 วินาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 204</li> <li>จอแสดง : Pickup Dial Time</li> <li>กด NEXT</li> <li>จอแสดง : Time : 1 sec</li> <li>ใส่ช่วงเวลา</li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ol>
<u>เงื่อนไข</u> การใช้งาน	- ต้องกำหนดการใช้งาน Pickup Dialing
	KEY / SLT
	<u>การกำหนดหมายเลข</u> = ยกหู + 742 + 9 (รหัสโทรออก) + หมายเลขโทรศัพท์ + #
	<u>การเปิดใช้</u> = ยกหู + 741
	<u>การยกเลิก</u> = ยกหู + 740

## 205 Extension-to-CO Line Call Duration Time การกำหนดเวลาการใช้สายนอกกับสายใน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดการใช้สายนอกได้นานกี่นาทีจึงจะยกเลิกการติดต่อระหว่างสายในและ สายนอก
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา 1-64 นาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	10 นาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 205         <ul> <li>จอแสดง : CO Dur. Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 10 min</li> <li>ใส่ช่วงเวลา             <ul> <li>กด CLEAR และใส่ช่วงเวลาใหม่</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>
<u>เงื่อนไข</u>	

- การกำหนดให้มีการจำกัดเวลา การใช้สายนอกขึ้นอยู่กับ<mark>โปรแกรม 502</mark>
- เมื่อเปิดใช้งานจะมีผลทั้งการโทรเข้าและโทรออก

## 206 CO - to - CO Call Duration Time

การกำหนดเวลาของการใช้งาน CO - CO

<u>รายละเอียด</u>	การกำหนดเวลาการสนทนาระหว่างสายนอก 2 สาย ผ่านดู้ได้นานกี่นาทีจึงจะตัดการ ติดต่อ
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา : 1-64 นาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	10 นาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 206         <ul> <li>จอแสดง : CO-CO Dur. Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 10 min</li> <li>ใส่ช่วงเวลาใหม่             <ul></ul></li></ul></li></ol>
<u>เงื่อนไข</u>	<ul> <li>การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมนี้ คือ</li> <li>Call Forwarding - to CO Line</li> <li>Call Transfer</li> <li>Conference</li> <li>DISA</li> </ul>

#### 207 First Digit Time

## การกำหนดช่วงเวลาให้กดหมายเลขตัวแรกได้เมื่อโทรออกภายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่จะทำการกดหมายเลขตัวแรกได้ เมื่อต้องการโทรออกสายนอก
<u>การเลือก</u>	ค่าเวลา 5-120 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	10 วินาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 207         <ul> <li>งอแสดง : 1st Digit Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>งอแสดง : Time : 10 sec</li> <li>ใส่ค่าเวลา             <ul> <li>กด CLEAR และใส่ค่าเวลาใหม่</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>
เรื่อนไข	

ค่าเวลานี้ใช้ตรวจสอบการจำกัดการโทรออก

208	Inter Digit Time		
	การกำหนดช่วงเวลาในการกดหมายเลขถัดไป		
<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดระยะเวลาที่จะกดหมายเลขถัดไปได้ ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิก สาย		
<u>การเลือก</u>	ค่าเวลา 5-30 วินาที		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	10 วินาที		
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 208         <ul> <li>จอแสดง : Inter Digit Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 10 sec</li> <li>ใส่ค่าเวลา             <ul> <li>กด CLEAR และใส่ค่าเวลาใหม่</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>		
<u>เงื่อนไข</u>			

ค่าเวลานี้ใช้ตรวจสอบการจำกัดการโทร

## 209 Automatic Redial Repeat Times การกำหนดจำนวนครั้งในการทวนซ้ำหมายเลข

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดจำนวนครั้งในการทวนซ้ำหมายเลขเดิม
<u>ุการเลือก</u>	จำนวนครั้ง : 1-30 ครั้ง
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	10 ครั้ง
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 209         <ul> <li>จอแสดง : Redial Times</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Attempt : 10</li> <li>ใส่งำนวนครั้ง</li></ul></li></ol>
<u>เงื่อนไข</u>	5. กค END

<u>โปรแกรม 210</u> จะใช้กำหนดช่วงเวลาในการเรียกซ้ำหมายเลข ในแต่ละครั้งที่ทวน ซ้ำให้

## 210 Automatic Redial Interval Time การกำหนดเวลาในการทวนซ้ำหมายเลข

รายละเอียด	เป็นการกำหนดช่วงเวลาให้โทรซ้ำหมายเลขเมื่อสายไม่ว่าง
<u>ุการเลือก</u>	ค่าเวลา : 3-120 ( X 10 วินาที)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	60 วินาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 210         <ul> <li>จอแสดง : Interval Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 60 sec</li> <li>ใส่ค่าเวลา             กด CLEAR และใส่ค่าใหม่</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ol>
L	

<u>เงื่อนไข</u>

- <u>โปรแกรม 209</u> ใช้กำหนดจำนวนครั้งของการเรียกซ้ำการ โทร(REDIAL)

#### 211 Dial Start Time

## การกำหนดเวลาหน่วงของการโทรออกเมื่อเริ่มใช้สายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการตั้งข นอกได้	ร่วงเวลาให้หน่วงเท่าใคของการ โทรออกสายนอก	เมื่อระบบตรวจเช็คสัญญาณสาย
<u>การเลือก</u>	ค่าย	วลา : 0 - 40 ( X100 msec)	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	0 n	18	
<u>การโปรแกรม</u>	1. 2.	ใส่ 211 จอแสดง : CO Dial Start กด NEXT จอแสดง : Time : 000 msec	
	3. 4. 5.	ใส่ค่าเวลา กด CLEAR และใส่ค่าใหม่ กด STORE กด END	

## 212 Call Duration Count Start Time การกำหนดการเริ่มจับเวลาการโทรออก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาที่จะเริ่มการจับเวลาการใช้สายนอก หลังจากกดหมายสุดท้าย แล้ว ซึ่งจะปรากฏเวลาบนจอ และจะถูกบันทึกใน SMDR ด้วย
<u>การเลือก</u>	ค่าเวลา : 0 - 60 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	0 วินาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 212         <ul> <li>จอแสดง : SMDR Durat Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 0 sec</li> <li>ใส่ค่าเวลา             <ul></ul></li></ul></li></ol>
<u>เงื่อนไข</u>	5. กิศ END

 เวลาจะเริ่มนับเมื่อกดหมายเลขตัวสุดท้ายเสร็จแล้ว ค่าเวลานี้ไม่สามารถใช้กับ การเรียกเข้า ซึ่งการเรียกเข้า เวลาจะทำงานทันที

#### 213 DISA Delayed Answer Time

### การกำหนดช่วงเวลาก่อนการตอบรับของ DISA Card

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดจำนวนครั้งของเสียงกระดิ่งก่อนที่จะตอบรับสายนอกเมื่อใช้ DISA Card ตอบรับ <mark>(สำหรับ KX-TD1232)</mark>
<u>การเลือก</u>	จำนวนเสียงกระดิ่ง 0-6 ครั้ง
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1 ครั้ง
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 213         <ul> <li>จอแสดง : DISA Delayed Ans</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 1 ring</li> <li>ใส่จำนวนครั้งขอเสียงกระดิ่ง</li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>
<u>เงื่อนใข</u>	y y

ช่วงเวลาระหว่างครั้งของเสียงกระดิ่ง ประมาณ 5 วินาที

#### 214 DISA Prolong Time

#### การต่อเวลาของ DISA Card

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดช่วงต่อเวลาเพิ่มของการใช้สายนอกต่อออกสายนอกโดย ผ่าน DISA หลังจาก เวลาที่ตั้งไว้ใน <u>โปรแกรม 206</u> สิ้นสุดลง ซึ่งการต่อเวลาทำได้โดยกดปุ่มใดๆ <mark>ยกเว้น</mark> \* เมื่อผู้เรียก ได้ยินเสียงเตือน
- <u>การเลือก</u>ค่าเวลา : 0-7 นาที <u>ค่าจากโรงงาน</u>3นาที
- <u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ 214
  - จอแสดง : DISA Prolng Time
  - กด NEXT จอแสดง : Time : 3 min
  - 3. ใส่ค่าเวลาใหม่
  - 4. กด STORE
  - 5. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- การกำหนดเวลาการใช้ CO-to-CO ที่โปรแกรม 206

# 215Outgoing Message Timeการตั้งเวลาการบันทึก Outgoing Message ของ DISA Card

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดเวลาของการบันทึก <mark>Outgoing Messages (OGM)</mark> เมื่อใช้งาน DISA Card หากไม่กำหนดเวลาไว้ OGM นั้นก็ไม่สามารถบันทึกข้อความได้
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา : 0, 16, 32, 64 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	32, 0, 32, 0 (เรียงจาก OGM 1 ถึง 4)
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>215</b> ออนสอง - OGM Time
	2 กด NEXT เพื่อกำหนดช่วงของ OGM1
	ายแสดง : OGM: 32, 0, 32, 0
	3. กค SELECT จนได้ช่วงเวลาที่ต้องการ
	4. กค → เพื่อกำหนดเวลาของ OGM2
	5. กค SELECT จนได้ช่วงเวลาที่ต้องการ
	6. ทำซ้ำ ข้อ 4 และ 5 เพื่อกำหนดเวลาของ OGM3 และ OGM4
	7. กด STORE
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- สามารถบันทึก <u>ได้ 4 ข้อความ</u> ได้แก่
	<b>OGM 1</b> : ใช้กับ DISA ข้อความที่ 1
	<b>OGM 2</b> : ใช้กับ DISA ข้อความที่ 2
	OGM 3 : ใช้กับการตั้งปลุก (Timed Reminder) หรือ ใช้กับ UCD
	<mark>OGM 4</mark> : ใช้กับ UCD Group
	- เวลารวมในการบันทึกข้อความไม่เกิน 64 วินาที

#### <u>การใช้งาน</u>

#### <u>การบันทึกเสียง</u>

- สามารถบันทึกเสียงได้ที่ Ext. ที่เป็น Operator

ยกหู + 361 + 1	บันทึกเสียง OGM 1	+ บันทึกจบ + Auto	dial
----------------	-------------------	-------------------	------

- <u>ยกหู + 361 + 2</u> บันทึกเสียง OGM 2 + บันทึกจบ + Auto dial
- ยกหู + 361 + 3 บันทึกเสียง OGM 3 + บันทึกจบ + Auto dial

ยกหู + 361 + 4 บันทึกเสียง OGM 4 + บันทึกจบ + Auto dial

#### <u>การฟังเสียงที่บันทึก</u>

ยกหู + 362 + 1	ฟ้งเสียง OGM 1
----------------	----------------

- ยกหู + 362 + 2 ฟังเสียง OGM 2
- ยกหู + 362 + 3 ฟังเสียง OGM 3
- ยกหู + 362 + 4 ฟังเสียง OGM 4

## 216Message Waiting Ring Interval Timeการกำหนดช่วงเวลาให้มีเสียงเตือนที่ SLT. เมื่อมี Message Waiting ฝากไว้

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาของการมีเสียงเตือนไปที่ SLT. เมื่อมี Message Waiting ฝาก ไว้ที่เครื่อง นั้นๆ เมื่อกรบเวลาก็จะหยุดเตือน
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา : 0 - 64 นาที ( 0 = ไม่เตือน )
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	0 นาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 216         <ul> <li>จอแสดง: MW Ring Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง: Interval : 0 Min</li> <li>กด เวลาที่ต้องการ</li></ul></li></ol>
<u>เงื่อนไข</u>	<ul> <li>ถ้ากำหนดเป็น " 0 " กระดิ่งจะไม่ดังแม้ว่าจะมีการแจ้งทาง Message Waiting Lamp แล้ว</li> <li>สำหรับชนิดของ สัญญาณกระดิ่งจะมี 2 แบบ คือแบบธรรมดา และแบบ Quick Ring โดยสามารถเลือกกำหนดได้จาก <u>โปรแกรม 990 Area 5 - Bit 11 แต่หากเลือกใช้แบบ</u> Quick Ring เครื่องโทรศัพท์บางชนิดอาจจะไม่มีสัญญาณกระดิ่งดัง</li> </ul>

# 217Timed Reminder Alarm Ring Timeการกำหนดระยะเวลาที่เตือนเมื่อมีการปลุก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดเวลาของการเตือน เมื่อมีการตั้งเวลาปลุกไว้
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา : 30 - 240 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	30 วินาที
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 217</b> จอแสดง : Timed Remind
	2. NO NEXT
	จอแสดง: Reminder: 30 Sec
	3. กำหนด เวลาที่ต้องการ
	ใส่ค่าใหม่ได้ตามต้องการ
	4. กด STORE
	5. กด END
<u>การใช้งาน</u>	
	<u>ตั้งเวลาปลุก</u>
	- ยกหู + 761 + ชม. (00 -12) + นาที่ (00 - 59) + 0 = AM / 1 = PM + 0 = วันเดียว
	/1 = ทุกวัน
	<u>การยกเลิก</u>
	- ยกหู + 760

## 218 DISA AA. Wait Time

## การกำหนดเวลาที่รอหลังการกดเลขตัวแรกเมื่อโทรผ่าน DISA แบบ AA.

<u>รายละเอียด</u>	เมื่อมีการใช้งาน DISA และมีการกำหนดให้ใช้งานแบบ Built - in Auto Attendant ตาม ที่กำหนดใน <u>โปรแกรม 815</u> โปรแกรมนี้เป็นการกำหนดเวลาที่รอ หลังจากมีการกดตัว เลขตัวแรกไปแล้วภายในกี่วินาที หากไม่กดเลขใดๆตามมาจะเป็นการ โอนสายไปที่ กำหนดตาม <u>โปรแกรม 815</u> หากกดเลขตัวที่ 2 ก่อนก่าเวลาที่กำหนดนี้จะเป็นการ โอน สายไปที่หมายเลขภายในที่ต้องการ
<u>การเลือก</u>	ช่วงเวลา : 1 - 5 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1 วินาที
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 218         <ul> <li>จอแสดง : DISA AA Wait</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 1 Sec</li> <li>กำหนด เวลาที่ด้องการ</li></ul></li></ol>

#### 219 Call Park Recall Time

## การกำหนดจำนวนสัญญาณกระดิ่งที่เตือนเมื่อครบเวลาที่ฝากสายไว้

<u>รายละเอียด</u>	เมื่อมีการใช้งานการฝากสายไว้ ( Call Park ) แล้วครบเวลาที่กำหนดไว้ จะมีสัญญาณ เตือนที่เครื่องที่ทำการ Park ไว้ โปรแกรมนี้จะกำหนดจำนวน Ring ที่ให้เตือนเมื่อครบ เวลา
<u>การเลือก</u>	จำนวน Ring : 0 - 48
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	12 Ring
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 219         <ul> <li>จอแสดง : Park Recall</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Time : 12 Ring</li> <li>กำหนด จำนวนที่ต้องการ                  กด CLEAR เมื่อต้องการถบค่าเดิม แล้วใส่ค่าใหม่ได้ตามต้องการ</li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>
<u>เงื่อนใข</u>	- สัญญาณกระคิ่ง 1 Ring ประมาณ 5 วินาที
	<ul> <li>หาก กำหนดเป็น " 0 " จะไม่มีการเตือน</li> </ul>

### 3.5 TRS/ARS Programming

### **300 TRS Override for System Speed Dialing** การกำหนดความสามารถในการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของระบบ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของระบบ ( System Speed Dial )เพื่อโทรออก สายนอก ให้สามารถใช้งานได้โดยมีการ Lock ตามระดับการโทรของสายในที่ใช้หรือ ไม่ ถ้ากำหนดเป็น <u>Enable ทุ</u> กสายในจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของระบบโทรออกได้ ทุกตำแหน่ง ( 000 - 499 ) โดยไม่มีการ Lock
<u>การเลือก</u>	Enable/Disable <u>Enable</u> = ทุก Ext. ใช้ได้ทุกตำแหน่ง <u>Disable</u> = Ext. ที่ใช้งานจะใช้ได้เฉพาะตำเหน่งที่มีการบันทึกหมายเลขไว้ เป็นระดับ เดียวกับการโทรออกของ Ext. นั้นที่สามารถโทรได้
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Disable
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 300         <ul> <li>จอแสดง : SPD Override</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Override : Disable</li> <li>กด SELECT จนได้ตัวเลือกที่ต้องการ</li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>

## 301-305TRS Denied Code Entry for Level 2 Through 6การใส่หมายเลขที่ Lock การโทรออกของระดับ 2 ถึง 6

<u> </u>	เป็นการกำหนดหมายเลขที่ห้ามใช้โทรออกในแต่ละระดับการห้ามโทร ดังนี้ โปรแกรม 301 : การห้ามโทรในระดับ 2 ถึง 6 โปรแกรม 302 : การห้ามโทรในระดับ 3 ถึง 6 โปรแกรม 303 : การห้ามโทรในระดับ 4 ถึง 6 โปรแกรม 304 : การห้ามโทรในระดับ 5 ถึง 6
การเลือก	รบรถาม 304 : การคาม เทร เนระคบ 6 หมายเลขตำแหน่ง 01-20
	หมายเลขโทรที่ใส่ได้สูงสุด 10 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่งไม่มีบันทึก
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่หมายเลขโปรแกรม (301 ถึง 305) จอแสดง : TRS Deny LVL-2</li> <li>กด NEXT จอแสดง : Location No? - &gt;</li> <li>ใส่หมายเลขตำแหน่ง ใส่ 01 หรือ กด NEXT จอแสดง : 01 : Not Stored</li> <li>ใส่หมายเลขโทรศัพท์ กด CLEAR แล้วใส่หมายเลขที่ต้องการห้ามโทร</li> <li>กด STORE</li> <li>ทำที่ตำแหน่งอื่นๆ ต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได้ ดำแหน่งที่จะใส่หมายเลข</li> <li>ทำช้ำข้อ 4 ถึง 6</li> <li>กด END</li> </ol>
<b>I</b>	

#### <u>เงื่อนไข</u>

- หมายเลขโทรที่กำหนดได้คือ 0 ถึง 9 และ \* (\* = แทนทุกหมายเลข)
- <u>โปรแกรม 500-501</u> ใช้กำหนดการห้ามโทรในแต่ละ COS.
- กำหนดได้ โปรแกรมละ **20** ตำแหน่ง
- โปรแกรมสำหรับการยกเว้นอยู่ที่ <u>โปรแกรม 306 310</u>

## 306-310 TRS Excepted Code Entry For Level 2 Though 6 การใส่หมายเลขที่ยกเว้นการโทรสำหรับ ระดับ 2 ถึง 6

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขที่ยกเว้นการ โทรออกจากที่กำหนดไว้ใน
	<u>โปรแกรม 301 ถึง 305 ดังนี้</u>
	<mark>โปรแกรม 306</mark> : การยกเว้นการโทรในระดับ 2
	<mark>โปรแกรม 307</mark> : การยกเว้นการโทรในระดับ 2 <b>ถึง 3</b>
	<mark>โปรแกรม 308</mark> : การยกเว้นการโทรในระดับ 2 <b>ถึง 4</b>
	<mark>โปรแกรม 309</mark> : การยกเว้นการ โทรในระดับ 2 <b>ถึง 5</b>
	<mark>โปรแกรม 310</mark> : การยกเว้นการ โทรในระดับ 2 <b>ถึง 6</b>
<u>การเลือก</u>	หมายเลขตำแหน่ง : 1-5
	หมายเลขที่ระบุได้ไม่เกิน <b>10 หลัก</b>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่งไม่มีบันทึกฃ
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่หมายเลขโปรแกรม (306 ถึง 310)
	จอแสดง : TRS Excp LVL-2
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Location No? - >
	<ol> <li>ใส่หมายเลงคำแหน่ง</li> </ol>
	ใส่ 1 หรือ กด NEXT
	จอแสดง : 1 : Not Stored
	<ol> <li>ใส่หมายเลขที่ไม่ต้องการจำกัดการโทร</li> </ol>
	กด CLEAR แล้วใส่หมายเลขใหม่
	5. NA STORE
	6. ทำที่ตำแหน่งอื่นๆ ต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ ตำแหน่งที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	- แต่ละโปรแกรมใส่ได้ 5 <mark>ตำแหน่ง</mark>
	- หมายเลขที่ใส่ได้ 0 ถึง 9 และ * <b>(* = แทนทุกหมายเลข)</b>

## 312 ARS Mode กำหนดการเปิดใช้งานการเลือกโทรออกสายนอกที่คุ้มค่าที่สุด ( ARS )

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดเปิดใช้งาน การ โทรออกไปที่สายนอกที่กุ้มก่าที่สุดได้หรือไม่ ( ARS )
<u>การเลือก</u>	On : เปิดใช้งาน Off : ไม่เปิดใช้งาน
<u> ค่าจากโรงงาน</u>	Off
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 312         <ul> <li>จอแสดง : ARS Mode Set</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : ARS : Off</li> <li>กด SELECT เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ</li> <li>กด STORE</li> <li>จอ END</li> </ul> </li> </ol>
<u>เงื่อนไข</u>	<ol> <li>กัท END</li> <li>ถ้ากำหนด Off ไว้ การโทรออกโดยการ ตัด 9 จะมอง <u>โปรแกรม 103 Automatic</u> Line Access แทน</li> <li><u>โปรแกรม 313 ถึง 331</u> ใช้งานสำหรับการกำหนด ARS</li> <li>ARS มีผลเฉพาะการ ตัด 9 เท่านั้น</li> </ol>

#### 313 ARS Time

### การกำหนดเวลาสำหรับการใช้งาน ARS

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดเวลาที่ให้ใช้งาน ARS ของแต่ละวันโดยกำหนดได้วันละ 4 ช่วงเวลา คือ A ,B , C , D
<u>การเลือก</u>	
	- <u>หมายเลขแสดงวันในสัปดาห</u> ์
	1 : วันอาทิตย์ (SUN) 2 : วันจันทร์ (MON) 3 : วันอังคาร (TUE)
	4 : วันพุธ (WED) 5 : วันพฤหัสบดี (THU) 6 : วันศุกร์ (FRI)
	7 : วันเสาร์ (SAT) * : ทุกวัน
	- <u>เลือกช่วงเวลา</u>
	- A / B / C / D
	- เวลา (ชั่วโมง) :1-12 (Disable : ไม่มีการกำหนด)
	- AM/PM
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกวันในสัปดาห์   : <mark>A</mark> - 8.00  AM ; <mark>B</mark> - 5.00  PM.  ; <mark>C</mark> - 9.00 PM ; <mark>D</mark> - Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 313</b>
	จอแสดง : ARS Time Set
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Day of Week ?
	<ol> <li>กด วันในสัปดาห์ที่ต้องการ</li> </ol>
	ต.ย. จอแสดง : Mon - A : 8.00 AM
	หากต้องกำหนดค่าอื่น กด NEXT , PREV จนพบค่าที่ต้องการ
	4. กค ชั่วโมง
	หากไม่กำหนดจะโชว์ Disable ให้ กด SELECT แล้วไป <u>ข้อ 6.</u>
	หากต้องการใส่ค่าชั่วโมงใหม่ กด CLEAR และใส่ค่าใหม่
	5. กด → เพื่อกำหนดเวลาของ AM /PM
	6. กด SELECT เพื่อเลือก AM / PM

- 7. กด STORE
- 8. ต้องการกำหนดเวลาอื่น กด NEXT หรือ PREV จนกระทั่งพบค่าที่ต้องการ
- 9. ทำซ้ำ ข้อ 4 8 อีกครั้ง
- 10. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- หากต้องการออกแบบทุกวัน กด \* ในข้อ 3

### **314 - 321 ARS Leading Digit Entry for Plan 1 - 8**

การกำหนดหมายเลขของการโทรออกแบบ ARS ของแต่ละตาราง

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขของการ โทรออกแบบ ARS  ของแต่ละ <mark>ตารางคือ 1 - 8</mark> ซึ่งเมื่อ
	กำหนดแล้วจะสัมพันธ์กับการกำหนดที่ <mark>โปรแกรม 322 - 329</mark> ซึ่งจะเป็นการกำหนดว่า
	หมายเลขที่เรากำหนดนี้สามารถโทรออกได้ในช่วงเวลาใด และโทรออกได้กลุ่มสาย
	นอกใด โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกันดังตาราง

Programme	[314]	[315]	[316]	[317]	[318]	[319]	[320]	[321]
Plan	1	2	3	4	5	6	7	8

<u>การเลือก</u>	ตำแหน่งที่กำหนด	:	001 - 100
	หมายเลขที่กำหนด	:	ไม่เกิน 10 หลัก

<u>ค่าจากโรงงาน</u>	มีการกำหนด	
<u>การโปรแกรม</u>	ใส่ 314 - 321	
	จอแสดง: ARS Lead D -1	
	กด NEXT	
	จอแสดง: Location No ?	
	ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ	
	ต.ย งอแสดง : 001 : Not Stored	
	กด หมายเลขที่ต้องการ	
	ต้องการลบหมายเลขเดิม กด CLEAR ; แล้วใส่ค่าให	าม่
	กด STORE	
	ต้องการกำหนดเวลาอื่น กด NEXT หรือ PREV จนกร	ะทั่งพบตำแหน่งที่ต้องการ
	ทำซ้ำข้อ 4 6.	
	กด END	

#### 322 - 329 ARS Routing Plan 1 - 8

#### การกำหนดใช้ / ช่วงเวลา/ กลุ่มสายนอก/ตารางแก้ใขสำหรับการใช้งาน ARS

<u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดการใช้งานของแต่ละตารางว่าเมื่อโทรออกตรงกับหมายเลขที่ได้กำหนด ไว้ตาม <u>โปรแกรม 314-321</u> แล้วแต่ละช่วงเวลาให้โทรออกสายนอกใด และใช้ตารางแก้ ไขก่อนส่งหมายเลขออกไปใช้ตารางใด ซึ่งตารางการแก้ไขหมายเลข อยู่ที่ <u>โปรแกรม</u> <u>330 - 331</u>

Programme	[322]	[323]	[324]	[325]	[326]	[327]	[328]	[329]
Plan	1	2	3	4	5	6	7	8

#### <u>การเลือก</u>

- ช่วงเวลาที่ใช้งาน : A / B / C / D
- กลุ่มสายนอกที่ใช้โทรออก : 1 8
- ตารางที่ใช้เปลี่ยนแปลงหมายเลข : 1 8

<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>322 - 329</b>
	จอแสดง : ARS Rout 1
	2. กค NEXT จะเป็น ช่วงเวลา A
	ต้องการตั้งช่วงเวลาอื่น NEXT หรือ PREV จนพบค่าที่ต้องการ
	$\mathfrak{volltare}$ : A : G M, G M, G M
	<ol> <li>กดเลือกกลุ่มสายนอกที่ต้องการ</li> </ol>
	ลบค่าเดิมทิ้ง กด CLEAR แล้วกดค่าใหม่ที่ต้องการ
	4. กค→ เพื่อเลือกตารางแก้ไขหมายเลขที่ต้องการ
	<ol> <li>กดหมายเลขตารางที่ต้องการ</li> </ol>
	ลบก่าเดิมทิ้ง กด CLEAR แล้วกดก่าใหม่ที่ต้องการ
	<ol> <li>กค→ เพื่อเลือกกลุ่มสายนอกที่ต้องการ</li> </ol>
	<ol> <li>ทำซ้ำข้อ 3 -6</li> </ol>

- 8. กด STORE
- 9. ต้องการกำหนดเวลาอื่น กด NEXT หรือ PREV จนกระทั่งพบค่าที่ต้องการ
- 10. ทำซ้ำข้อ 3 9
- 11. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- สามารถกำหนดได้สูงสุด 3 กลุ่มสายนอก 3 ตารางแก้ไขหมายเลขใน 1 ช่วงเวลา
- จะมองการกำหนดจาก <mark>ช้ายไปขวา</mark>ตามลำดับ
- ตารางแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์กำหนดได้จาก<u>โปรแกรม 330 331 โดยกำหนดได้ 8</u>
   ตาราง

## **330 ARS Modify Removed Digit**

กำหนดการถบหมายเลขก่อนการโทรออกสำหรับการใช้ ARS

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้มีการลบหมายเลขโทรออกกี่ตัวก่อนการส่งออกไปภายนอก โดย สามารถกำหนดความแตกต่างได้ 8 ตาราง
<u>การเลือก</u>	ตารางที่กำหนดได้ : 1 - 8 จำนวนหลักที่ลบ : 0 - 9 (0 = ไม่ลบ)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตาราง : 0
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 330         <ul> <li>จอแสดง : ARS Remove</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Modify Table ?</li> <li>ใส่ตารางที่ต้องการ 1 - 8                  <ul></ul></li></ul></li></ol>

## 331 ARS Modify Added Number กำหนดการเพิ่มหมายเลขโทรออกสำหรับการใช้งาน ARS

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดการเพิ่มหมายเลขโทรออกเมื่อใช้งาน ARS มีการกำหนดความแตกต่าง กันได้ 8 ตาราง
<u>การเลือก</u>	ตารางที่กำหนดได้ : 1 - 8 หมายเลขที่เพิ่ม : 20 หลักสูงสุด
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u> <u>เงื่อนไข</u>	<ol> <li>ใส่ 331         <ul> <li>จอแสดง : ARS Add #'s</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Modify Table ?</li> <li>ใส่ตารางที่ต้องการ 1 - 8 หรือกด NEXT             <ul> <li>ด.ย. จอแสดง : 1 :</li> </ul> </li> <li>กดหมายเลขที่ต้องการเพิ่ม</li></ul></li></ol>
	- สามารถกำหนดได้ 8 ตาราง แตกต่างกันกำหนดได้ไม่เกิน <mark>20 หลัก</mark> ตัวเลงที่

สามารถกำหนดได้ คือ 0 - 9 , \* , # และ Pause

## 332 Extra Entry Table Selection กำหนดการเพิ่มเติมการ Lock หรือ ยกเว้นการโทรออก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดการ Lock หรือ การยกเว้นเพิ่มเติมจากที่ได้กำหนดไว้ที่ <mark>โปรแกรม 301 -</mark> <u>310</u> โดยโปรแกรมนี้สามารถที่จะกำหนดได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง					
	การยกเว้น กับ การ Lock โดยตัวเลขที่กำหนดได้นั้นจะอยู่ที่ <u>โปรแกรม 333</u> การ					
	กำหนดที่โปรแกรมนี้คือ					
	<u>หากกำหนดเป็น Lock</u>					
	<mark>ระดับ 2</mark> = Lock เพิ่มระดับ 2 - 6					
	ระดับ 3 = Lock เพิ่มระดับ 3 - 6					
	ระดับ 4 = Lock เพิ่มระดับ 4 - 6					
	ระดับ 5 = Lock เพิ่มระดับ 5 - 6					
	ระดับ 6 = Lock เพิ่มระดับ 6					
	<u>หากกำหนดเป็น ยกเว้น</u>					
	ระดับ 2 = ยกเว้น เพิ่มระดับ 2					
	<mark>ระดับ 3</mark> = ยกเว้น เพิ่มระดับ 2 - 3					
	ระดับ 4 = ยกเว้น เพิ่มระดับ 2 - 4					
	<mark>ระดับ 5</mark> = ยกเว้น เพิ่มระดับ 2 - 5					
	ระดับ 6 = ยกเว้น เพิ่มระดับ 2-6					
<u>การเลือก</u>	- Deny = การ Lock ; Except = การยกเว้น - ระดับที่ใช้ : 2 - 6					
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Except - 2					
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>332</b>					
	จอแสดง : TRS Extra					
	2. กด NEXT					
	จอแสดง : Table Except - 2					
	<ol> <li>กด SELECT เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ</li> </ol>					

- 4. กด → เพื่อเลือกระดับที่ต้องการ
- 5. กดระดับที่ต้องการ 2 6

ต.ย. จอแสดง : Table : Except - 3

- 6. STORE เพื่อบันทึก
- 7. กด END

# 333TRS Entry Code Assignment for Extra Tableกำหนดหมายเลขการ Lock / ยกเว้น เพิ่มเติม

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขเพิ่มเติมจากที่ได้ออกแบบไว้ที่ <u>โปรแกรม301-310</u> โดยกำหนด ได้สูงสุด <u>400 ตำแหน่ง</u> ตัวเลขที่ใส่ไปในโปรแกรมนี้จะเป็นการ Lock หรือ ยกเว้น จะ อยู่ที่ <u>โปรแกรม 332</u>
<u>การเลือก</u>	ตำแหน่งที่กำหนดได้ : 001 - 400 หมายเลขที่กำหนด : 10 หลักสูงสุด
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่ง : ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใत่ <b>333</b>
	งอแสดง : TRS Extra -
	2. NO NEXT
	จอแสดง: Location Number?
	<ol><li>ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือกด NEXT</li></ol>
	ต.ย. งอแสดง : 001 :Not Store
	4. กดหมายเลขที่ต้องการเพิ่ม
	ต้องการถบค่าปัจจุบัน กค CLEAR , แถ้วใส่ค่าใหม่
	5. NA STORE
	6. ต้องการกำหนดตำแหน่งอื่น กด NEXT หรือ PREV จนกระทั่งพบค่าที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 - 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	فمسترب القريبية ومروع فسترب المعتدي والمنافع والمسترب المسترب المسترب المسترب المسترب المسترب المسترب

- กำหนดได้สูงสุด 400 ตำแหน่ง ตำแหน่งละไม่เกิน 10 หลัก ตัวเลขที่กำหนดได้ <u>0</u>

<u>- 9 และ \*</u> หมายถึง ทุกหมายเลข

### **334 Emergency Dial Number Set**

#### กำหนดหมายเลขฉุกเฉิน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขฉุกเฉิน <u>ได้ 10 หมายเลข</u> โดยหมายเลขที่กำหนดนี้ สายภายใน ที่มีการจำกัดการ โทรไว้จะสามารถข้ามระดับการ โทรได้ นอกจากนี้ยังข้ามการ โทรออก ที่ใช้ Account Code หรือ การกำหนด Station Lock ไว้ด้วย
<u>การเลือก</u>	ตำแหน่งที่กำหนดได้ : 01 - 10 หมายเลขที่กำหนด : 7 หลักสูงสุด
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่ง : ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>334</b> จอแสดง : Emergency #
	2. NO NEXT
	งอแสดง : Location No. ? 3. ใส่ตำแหน่งที่ต้องการ หรือกด <b>NEXT</b>
	ต.ย. จอแสดง : 01 : Not Store 4. กดหมายเลขที่ต้องการกำหนด
	ตองการถบคาปจจุบน กด CLEAR , แถวไสคาไหม 5 กอ STORE
	6. ต้องการกำหนดตำแหน่งอื่น กด NEXT หรือ PREV จนกระทั่งพบค่าที่ต้องการ
	<ol> <li>ทำซ้ำข้อ 4 - 6</li> </ol>
	8. กค END

### 3.6 CO Line Programming

## 400 CO Line Connection Assignment การกำหนดสายนอกที่ต่อใช้งาน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการระบุสายนอกที่ต่อใช้กับตู้ระบบเพื่อป้องกันการใช้สายนอกที่ไม่ ได้ต่อใช้งาน
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข CO Line</li> <li>KX-TD816 -01 ถึง 08, * (* = ทุกสายนอก)</li> <li>KX-TD1232 -01 ถึง 24, * (* = ทุกสายนอก)</li> <li>Connect (ต่อ) / No Connect (ไม่ต่อ)</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอก-Connect
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 400         <ul> <li>จอแสดง : CO Connection</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : CO Line No ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลง CO Line             <ul> <li>ใส่หมายเลง CO Line</li> <li>ใส่ 01 หรือกด NEXT                  </li></ul> </li> <li>จอแสดง : CO01 : Connect</li> <li>กด SELECT จนกระทั่งได้สภาวะที่ต้องการ</li> <li>กด STORE</li> <li>กำหนด CO Line อื่นต่อให้กด NEXT, PREV หรือ SELECT จน</li></ol>

<u>เงื่อนไข</u>

กรณี KX-TD1232 <u>CO01 ถึง CO12</u> เป็นของผู้ <u>Master</u>ส่วน <u>C013 ถึง CO24</u>
 <u>เป็นของตู้ Slave</u>
# 401CO Line Group Assignmentการกำหนดกลุ่มสายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดกลุ่มของแต่ละสายนอก กรณีมีหลายสำนักงานในที่เดียวกัน		
<u>การเลือก</u>	หมายเลข CO Line		
	KX-TD816 -01 ถึง 08, *		
	KX-TD1232 -01 ถึง 24, *		
	(* = ทุกสายนอก)		
	หมายเลขกลุ่มสายนอก (TRG) : 1-8		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	<b>CO 01</b> - TRG 1 ; <b>CO 05</b> - TRG 5		
	<b>CO 02</b> - TRG 2 ; <b>CO 06</b> - TRG 6		
	<b>CO 03</b> - TRG 3 ; <b>CO 07</b> - TRG 7		
	<mark>CO 04</mark> - TRG 4 ; <mark>CO 08</mark> - TRG 8 (สำหรับ <b>KX-TD816</b> )		
	CO 08 ถึง CO24-TRG 8 (ຕຳหรับ KX-TD1232)		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 401</mark>		
	จอแสดง : Trunk Group Asn		
	2. กด NEXT		
	งอแสดง : CO Line NO ? - >		
	3. ใส่หมายเลข CO Line		
	ใส่ 01 หรือกค NEXT		
	จอแสดง : CO 01 : TRG 1		
	4. ใส่หมายเลขกลุ่ม (TRG)		
	5. NA STORE		
	6. กำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT ปรากฎ		
	CO Line ที่ต้องการ		
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6		

8. กด END

### 402 Dial Mode Selection การกำหนดโหมดการโทรของแต่ละสายนอก

<u>รายละเอียด</u>	แต่ละสายนอกที่ต่อเข้าสามารถกำหนคระบบการโทรแบบต่างๆ ดังนี้	
	<u>DTMF</u> : ใช้กับสายนอกแบบกคปุ่ม (TONE)	
	<u>Pulse</u> : ใช้กับสายนอกแบบหมุน (Pulse)	
	<u>Call blocking</u> : ใช้กับสายนอกที่ใช้ได้ทั้งแบบหมุนและกดปุ่ม เพื่อป้องกันการส่ง	
	สัญญาณ TONE ออกไปพร้อมกับสัญญาณ Pulse	
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข CO Line	
	KX-TD816 - 01 ถึง 08, *	
	KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *  = ทุกสายนอก	
	- DTMF / Pulse / C.Block	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอกเป็นแบบ Pulse	
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>402</b>	
	จอแสดง : CO Dial Mode	
	2. กด NEXT	
	งอแสดง : CO Line NO ? - >	
	3. ใส่หมายเลข CO Line	
	ใส่ 01 หรือกค NEXT	
	จอแสดง : CO 01 : Pulse	
	4. กด SELECT จนกระทั่งได้โหมดที่ต้องการ	
	5. กด STORE	
	6. กำหนดที่สายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนได้	
	CO Line ที่ต้องการ	
	7. ทำซำข้อ 4 ถึง 6	
	8. กค END	

#### <u>เงื่อนไข</u>

- ถ้าตั้งในโหมด DTMF การตั้งช่วงเวลาการส่งสัญญาณ TONE
   กำหนดที่ <u>โปรแกรม 404</u>
- ถ้าตั้งในโหมด Pulse หรือ Call blocking การกำหนดความเร็วของ สัญญาณ Pulse กำหนดที่ <u>โปรแกรม 403</u>

# 403Pulse Speed Selectionการเลือกความเร็วของสัญญาณ Pulse

<u>รายละเอียด</u>	ป็นการกำหนดอัตราความเร็วของสัญญาณ Pulse เมื่อตั้งอยู่ในโหมด Pulse หรือ Call Blocking ของแต่ละสายนอกซึ่งกำหนดได้ <u>2 แบบคือ 10 pps (Low) และ 20 pps (High)</u>		
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข CO Line		
	KX-TD816 - 01 ถึง 08, *		
	KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *		
	(* = ทุกสายนอก)		
	- อัตราความเร็ว 10 pps/ 20 pps		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอกเป็นแบบ 10 pps		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>403</b>		
	จอแสดง : Pulse Speed		
	2. NA NEXT		
	งอแสดง : CO Line NO ? - >		
	3. ใส่หมายเลข CO Line		
	ใส่ 01 หรือกด NEXT		
	จอแสดง : CO01 : 10 pps		
	4. กด SELECT จนได้อัตราความเร็วที่ต้องการ		
	5. กด STORE		
	6. กำหนดที่สายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ		
	CO Line ที่ต้องการ		
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6		
	8. กด END		

#### **404 DTMF Time**

#### การกำหนดช่วงเวลาของการส่ง DTMF

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาในการส่งสัญญาณ DTMF ในแต่ละครั้งไปยังสายนอก
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข CO Line KX-TD816 - 01 ถึง 08, * KX-TD1232 - 01 ถึง 24, * (* = ทุกสายนอก) - ช่วงเวลา : 80,60 ms
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอก 80 ms
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 404         <ul> <li>จอแสดง : DTMF Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : CO Line NO ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลข CO Line             <ul> <li>ใส่หมายเลข CO Line</li> <li>ใส่ 01 หรือกด NEXT                 <ul> <li>จอแสดง : CO01 : 80 msec</li> </ul> </li> <li>กด SELECT เลือกช่วงเวลาที่ด้องการ</li> </ul> </li> <ul> <li>กด STORE</li> </ul> <li>กำหนดที่สายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ</li></ol>

### 405 CPC Signal Detection Incoming Set

### การกำหนดการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกเข้า

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกเข้าเพื่อใช้ยกเลิกการ ติดต่อ
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข CO Line
	KX-TD816 - 01 ถึง 08, *
	KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *
	(* = ทุกสายนอก)
	- ช่วงเวลา : Disable, 100,200,300,400,500,600 ms
<u> ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอกเป็น Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 405</b>
	จอแสดง : CPC Detection
	2. กด NEXT
	จอแสดง : CO Line NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข CO Line
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	งอแสดง : CO01 : Disable
	4. กด SELECT จนกระทั่งได้ช่วงเวลาที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด CO Line อื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
	CO Line ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- การกำหนดเป็น <u>Disable</u> จะไม่มีการตรวจสอบสัญญาณ
- ไม่มีการใช้สัญญาณนี้ในประเทศไทย

#### 406 Caller ID Assignment

# การกำหนดให้เปิดการใช้งาน Caller ID ของแต่ละสายนอก

<u>รายละเอียด</u> เป็น	เป็นการกำหนดให้สามารถใช้งาน Caller ID ของแต่ละสายนอกได้หรือไม่ ทั้งนี้ทาง			
สม	สายฯ ต้องมีการเปิดใช้งานด้วย และที่สายนอกของตู้เองต้องมีการติดตั้ง Card			
Cal	ller ID ด้วย			
<u>य</u>				
<u>n 151900</u> -				
	KX-TD816 - 01 ถง 08, *			
	KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *			
	(* = ทุกสายนอก)			
-	Enable = เปิดใช้งาน Caller ID			
	Disable = ไม่เปิดใช้งาน			
<u>ค่าจากโรงงาน ทุ</u> ก	สายนอก : Disable			
<u>การโปรแกรม</u> 1.	ใส่ 406			
	จอแสดง : Caller ID Co			
2.	กด NEXT			
	จอแสดง : CO Line NO ? - >			
3.	ใส่หมายเลข CO Line			
	ใส่ 01 หรือกด NEXT			
	จอแสดง : CO01 : Disable			
4.	กด SELECT จนกระทั่งได้ช่วงเวลาที่ต้องการ			
5.	กด STORE			
6.	กำหนด CO Line อื่นกด NEXT. PREV หรือ SELECT จนปรากภ			
	CO Line ที่ต้องการ			
7	ทำเห็วข้อ 4 อึง 6			
/ <b>·</b>				

<u>เงื่อนไข</u>

- มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องคือ <u>โปรแกรม 110 , 111</u>

#### 407-408

# DIL 1:1 Extension - Day/Night

# การกำหนดการเรียกเข้าให้ดังจุดใดจุดหนึ่งในช่วงกลางวัน / กลางคืน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดการเรียกเข้าให้มาดังที่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้น โดยสามารถกำหนดหมาย เลขสายในไว้ได้ทั้งช่วงกลางวัน <u>(โปรแกรม 407)</u> และช่วงกลางคืน <u>(โปรแกรม 408)</u> โดยหากมีการกำหนดที่โปรแกรมนี้ไว้ <u>โปรแกรม 603 - 604</u> จะไม่มีผล
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข CO Line         KX-TD816 - 01 ถึง 08, *         KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *         (* = ทุกสายนอก)         หมายเลขสายใน : 2-4 หลัก / Disable     </li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอกเป็น Disable ทั้ง Day / Night
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่หมายเลขโปรแกรม (407 = Day, 408 = Night) จอแสดง : DIL 1:1 Asn Day</li> <li>2. กด NEXT</li> </ol>
	จอแสดง : CO Line NO ? - > 3. ใส่หมายเลข CO Line ใส่ 01 หรือกด NEXT จอแสดง : CO01 : Disable
	<ol> <li>ใส่หมายเลขสายใน ต้องการเปลี่ยนหมายเลข กด CLEAR แล้วใส่หมายเลขใหม่ต้องการ Disable ให้กด CLEAR</li> </ol>
	<ol> <li>กด STORE</li> <li>ด้องการกำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ CO Line ที่ต้องการ</li> </ol>
	จนปรากฏ CO Line ที่ต้องการ 7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6

8. กด END

<u>เงื่อนไข</u>

หมายเลขสายในต้องเป็นหมายเลขที่กำหนดจาก<u>โปรแกรม 003</u>, 012,118, 124,
 หรือหมายเลขที่ติดตั้ง <u>DISA, Pager และ Modem ตามโปรแกรม 813</u>

 ถ้าสายนอกถูกกำหนดเป็นแบบ DIL 1: N ใน <u>โปรแกรม 603-604</u> จะต้องกำหนด โปรแกรม DIL 1:1 เป็น <u>Disable</u> ไว้

### 409-410 Intercept Extension-Day/Night

การกำหนดจุดรับการเรียกเข้าแทนจุดที่สายไม่ว่างช่วงกลางวัน/กลางคืน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขสายในที่ให้รับการเรียกเข้าแทนสายในที่เรียกเข้า แต่ไม่มีการรับ สายจนครบเวลาที่กำหนดไว้สัญญาณกระดิ่งจะมาดังที่ Ext. ที่กำหนดในโปรแกรมนี้ - หมายเลขกลุ่มสายนอก (TRG) : 1 8, * (* = ทุกกลุ่มสายนอก) - หมายเลขสายใน : 2-4 หลัก / Disable (ไม่กำหนดจุด)		
<u>การเลือก</u>			
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกกลุ่มสายนอก : <u>Disable</u> ทั้ง Day/Night		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่หมายเลขโปรแกรม <b>(409 = Day/ 410 = Night)</b>		
	จอแสดง : TRG Intercept Day		
	2. กด NEXT		
	จอแสคง : TRK GRP NO ? - >		
	3. ใส่หมายเลขกลุ่มสายนอก		
	ใส่ 1 หรือกค NEXT		
	จอแสคง : TRG 1 : Disable		
	4. ใส่หมายเลขสายใน		
	กด CLEAR แล้วใส่หมายเลขใหม่		
	ต้องการ Disable ให้กด CLEAR		
	5. NA STORE		
	6. กำหนดกลุ่มสายนอกอื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT		
	จนปรากฏกลุ่มที่ต้องการ		
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6		
	8. กิด END		
<u>เงื่อนไข</u>			
	- หมายเลขสายในกำหนดโดย <u>โปรแกรม 003 , 012 , 118 , 124 , 813</u>		
	- กลุ่มสายนอกกำหนดจาก <u>โปรแกรม 401</u>		

# 411 Host PBX Access Codes การกำหนดรหัสผ่านกรณีมีการต่อพ่วงตู้สาขา

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนครหัสผ่านตู้สาขาในการโทรออกสายนอก จะใช้งานโปรแกรมนี้ได้โดยระบบตู้ สาขาจะถูกติดตั้งพ่วงกับตู้สาขาใหญ่ เมื่อมีการกดขอสายนอกจากตู้โทรศัพท์สาขาตู้เล็กเพื่อโทร ออกจะต้องกครหัสขอสายนอกของตู้ใหญ่อีกครั้ง ตัวเลขที่ใส่ในโปรแกรมนี้จะใส่รหัสการขอ สายนอกของตู้สาขาตู้ใหญ่ไว้เพื่อให้ระบบสามารถจำกัดการโทรออกได้อย่างถูกต้อง	
<u>การเลือก</u>	-	หมายเลขกลุ่มสายนอก : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกกลุ่มสายนอก) Access Code : 1 หรือ 2 หลัก (ใส่ได้สูงสุด 4 ชุด ที่แตกต่างกัน)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก	กลุ่มสายนอกไม่บันทึก
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ीतं 411
		จอแสดง : TRG Host PBX NO.
	2.	กด NEXT
		จอแสดง : TRK GRP NO ? - >
	3.	ใส่หมายเลขกลุ่มสายนอก
		ใส่ 1 หรือกด NEXT
		งอแสดง : TRG1 : , , ,
	4.	ใส่ Access Code
		กด CLEAR แล้วใส่
	5.	ถ้าต้องการใช้ CODE หมายชุดในกลุ่มเดียวกันให้กด —> แล้วใส่
		Access Code ที่ต้องการ
	6.	กด STORE
	7.	กำหนดกลุ่มสายนอกอื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
		จนปรากฏดังกลุ่มที่ต้องการ
	8.	กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- การใส่ CODE ที่คล้ายกันเช่น 8 กับ 81 ระบบจะพิจารณาเฉพาะ 8 เท่านั้น
- การกำหนดที่โปรแกรมนี้เมื่อโทรออกระบบจะ Pause ให้อัตโนมัติ ตามค่า Pause
   <u>Time ที่ โปรแกรม 412</u>
- <u>หากไม่มีการพ่วงตู้ ห้าม กำหนดโปรแกรมนี้</u>

#### 412 Pause Time

#### การกำหนดค่า Pause Time ในการโทรออก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดความยาวนานของช่วงพักสัญญาณโทรออก เพื่อใช้ในการถ่าสายนอก อัตโนมัติหรือช่วงใช้ Access code ใน <mark>โปรแกรม 411</mark> และเมื่อมีการกคปุ่ม <b>PAUSE</b>
<u>ุการเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลขกลุ่มสายนอก : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกสายนอก)</li> <li>ช่วงเวลาที่กำหนดได้ 1.5, 2.5, 3.5 หรือ 4.5 วินาที</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกกลุ่มสายนอก 1.5 s
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 412         <ul> <li>จอแสดง : TRK Pause Time</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : TRK GRP NO ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลขกลุ่ม CO Line         <ul> <li>ใส่ 1 หรือกด NEXT</li> <li>จอแสดง : TRG1 : 1.5 sec</li> <li>กด SELECT จนได้ช่วงเวลาที่ต้องการ</li> <li>กด STORE</li> <li>กำหนดกลุ่มสายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT             <ul> <li>จนปรากฏ CO Line ที่ต้องการ</li> </ul> </li> </ul></li></ol>
<u>เงื่อนไข</u>	8. กค END

การกำหนดกลุ่มสายนอก กำหนดที่ <u>โปรแกรม 401</u>

#### 413 Flash Time

#### การกำหนดช่วงเวลาการ กด Flash ของแต่ละสายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาการ Flash Time ถ้าระบบถูกติดตั้งหลังจากตู้สาขาใหญ่ และมีการใช้ งานคุณสมบัติการใช้ External Feature Access จำเป็นต้องมีการ HOOK สัญญาณให้กับสายนอก เมื่อมีการโอนสายสายนอกเดิมกลับไปที่ตู้สาขาใหญ่อีกครั้ง	
<u>การเสือก</u>	-	หมายเลขกลุ่มสายนอก (TRG) : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกกลุ่มสายนอก) ช่วงเวลา : Disable ( ห้ามใช้งาน ) / 80/ 96/ 112/ 200/ 300/ 400/ 500/ 600/ 700/ 800/ 900/ 1000/ 11000/ 1200 ms
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	<u> ทุก</u>	<u>กลุ่มสายนอก : 600 ms.</u>
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ 413
		งอแสดง : TRG Flash Time
	2.	กด NEXT
		จอแสดง : TRG GRP NO ? - >
	3.	ใส่หมายเลขกลุ่มสายนอก
		กด 1 หรือกด NEXT
		งอแสดง : TRG1 : 600 msec
	4.	กด SELECT จนกระทั่งปรากฏช่วงเวลาที่ต้องการ
	5.	กด STORE
	6.	กำหนดกลุ่มสายนอกอื่นกด NEXT, PREV หรือ SELECT
		จนปรากฏกลุ่มสายนอกที่ต้องการ
	7.	ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8.	กด END
<u>เงื่อนไข</u>	-	ถ้าไม่ต้องการใช้งานคุณสมบัติภายนอก (EFA) ให้ตั้งเป็น <u>Disable</u>
	-	ช่วงเวลา Flash จะกำหนดจากองก์การ โทรศัพท์หรือจากตู้สาขาใหญ่

# 414 Disconnect Time การกำหนดช่วงเวลายกเลิกการใช้สาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่วงเวลาให้ระบบยกเลิกการติดต่อสายนอก หลังจากสิ้นสุดการใช้สายนอก		
<u>การเลือก</u>	- หมายเลขกลุ่มสายนอก (TRG) : 1 ถึง 8, * ( * = ทุกสายนอก) - ช่วงเวลา : 1.5, 4.0 วินาที		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก	สายนอก 1.5 s	
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ 414	
		งอแสดง : TRG Disconnect Time	
	2.	NA NEXT	
		จอแสดง : TRK GRP NO ? - >	
	3.	ใส่หมายเลขกลุ่มสายนอก	
		ใส่ 1 หรือกด NEXT	
		จอแสดง : TRG1 : 1.5 sec	
	4.	กด SELECT เลือกช่วงเวลาที่ต้องการ	
	5.	กด STORE	
	6.	กำหนดกลุ่มสายนอกอื่น กด NEXT, PREV หรือ SELECT	
		จนปรากฏกลุ่มสายนอกที่ต้องการ	
	7.	ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6	
	8.	กด END	

# 415CPC Signal Detection Outgoing Setการกำหนดการตรวจสอบสัญญาณ CPC ของการเรียกออก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการตรวจสอบสัญญาณ CPC เพื่อให้ยกเลิกการติดต่อสายนอก ตามที่กำหนดช่วงเวลาไว้ใน <u>โปรแกรม 405</u>
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข CO Line</li> <li>KX-TD816 - 01 ถึง 08, *</li> <li>KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *</li> <li>(* = ทุกสายนอก)</li> <li>Enable (ตรวจสอบ) / Disable (ใม่ตรวจสอบ)</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 415</mark>
	จอแสดง : CPC Outgoing Asn
	2. กิด NEXT
	จอแสดง : CO Line NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข CO Line
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	งอแสดง : CO01 : Disable
	4. กด SELECT เลือกสภาวะที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. ต้องการกำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
	จนปรากฏ CO Line ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- การกำหนดใช้โปรแกรมนี้ได้ที่สายจากองค์การจะต้องสัญญาณ CPC
	ไว้ ถ้าไม่มีสัญญาณนี้ต้องกำหนดโปรแกรมให้เป็น <u>Disable</u>

#### 416 Reverse Circuit Assignment

#### การกำหนด Reverse Circuit

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้มีการตรวจสอบ <mark>Reverse Circuit</mark> หรือไม่
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข CO Line         KX-TD816 - 01 ถึง 08, *         KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *         (* = ทุกสายนอก)     </li> <li>Regular (ไม่ตรวจสอบ) / Reverse (ตรวจสอบ)</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Regular
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 416         <ul> <li>จอแสดง : Reverse Circuit</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : CO Line NO ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลง CO Line             <ul> <li>ใส่ 01 หรือกด NEXT</li> <li>จอแสดง : CO01 : Regular</li> <li>กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ต้องการ</li> <li>กด STORE</li> </ul> </li> </ol>
<u>หมายเหตุ</u>	<ol> <li>6. กำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ CO Line ที่ต้องการ</li> <li>7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6</li> <li>8. กด END</li> </ol>
	<u>- KX-TD1232BX การกำหนดโปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้งานได้</u>

# 417 Outside Line Name Assignment การกำหนด ชื่อของแต่ละสายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดชื่อของสายนอกแต่ละสาย จะมีผลเฉพาะการ โทรเข้าเท่านั้น
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข CO Line</li> <li>KX-TD816 - 01 ถึง 08, *</li> <li>KX-TD1232 - 01 ถึง 24, *</li> <li>(* = ทุกสายนอก)</li> <li>ชื่อ : กำหนดได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร</li> </ul>
ค่าจากโรงงาน	ทุกสายนอก : ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ 417 จอแสดง : Reverse Circuit
	<ol> <li>กด NEXT</li> <li>งอแสดง : CO Line NO ? - &gt;</li> </ol>
	<ol> <li>ใส่หมายเลข CO Line</li> <li>ใส่ 01 หรือกด NEXT</li> <li>จอแสดง : CO01 : Regular</li> </ol>
	4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ CO Line ที่ด้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กิค END

#### 457-458 DIL 1 : 1 - Lunch / Break Group

การกำหนดจุดดังใน Lunch / Break Mode

เป็นการกำหนดจุดดังในช่วง Lunch Mode <u>(โปรแกรม 457)</u> และใน Break Mode <u>(โปรแกรม</u> รายละเอียด . <u>458 )</u> โดยการกำหนดจุดดังนี้จะดังเป็นกลุ่มตามที่กำหนดไว้แล้ว ( กลุ่ม 1 - 8 )ตาม<u>โปรแกรม</u> 620 การเลือก หมายเลข CO Line KX-TD816 - 01 ถึง 08, \* KX-TD1232 - 01 ถึง 24, \* (\* = ทุกสายนอก) หมายเลขกลุ่ม : 1-8 ค่าจากโรงงาน ทุกสายนอก : ไม่มีการกำหนด การโปรแกรม 1. ใส่ 457 = Lunch , 458 = Break จอแสดง : DIL 1:1 2. กด NEXT จอแสดง : CO Line NO ? - > 3. ใส่หมายเลข CO Line ใส่ 01 หรือกด NEXT จอแสดง : CO01 : 4. กดกลุ่มที่ต้องการ ต้องการแปลี่ยนค่ากด CLEAR แล้วใส่ค่าใหม่ ต.ย. าอมสดง : Co 01 : 1 5. กด STORE 6. กำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ CO Line ที่ต้องการ ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6 8. กำหนด CO Line อื่นต่อกด NEXT. PREV หรือ SELECT

ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 8
 10. กด END

<u>เงื่อนไข</u>

หากไม่กำหนดจุดดังที่โปรแกรมนี้กระดิ่งจะดังตามที่เรากำหนดในโปรแกรม เรียก
 เข้าใน <u>Day Mode</u> แทน (<u>โปรแกรม 407-408 หรือ 603-604</u>)

#### 3.7 COS Programming

# 500-501 Toll Restriction Level - Day / Night การกำหนดระดับของการจำกัดการโทรของกลางวัน/กลางคืน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำห	านคระคับการโทรออกของแต่ละ Class of Service ( COS ) ให้มีการโทรออกได้
	ระดับใดใน	เวลา กลางวัน ( <u>Day Mode</u> <mark>โปรแกรม 500</mark> ) และในเวลากลางคืน( <u>Night Mode</u>
	<u>โปรแกรม 5</u>	<u>01</u> ) ทั้งนี้การกำหนดจะสัมพันธ์กับ <u>โปรแกรม 301-310</u> และ <u>โปรแกรม 601</u> ด้วย
<u>การเลือก</u>	- COS ที่ก้	ถ้าหนด : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
	- Level i	กี่กำหนด : 1 ถึง 8
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก	COS เป็น Level 1 ทั้ง Day / Night
~ .		
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่หมายเลขโปรแกรม (500=day, 501=Night)
		งอแสดง : TRS Level Day
	2.	กด NEXT
		จอแสดง : COS NO ? - >
	3.	ใส่หมายเลข COS
		ใส่ 01 หรือกด NEXT
		งอแสดง : COS1:1
	4.	ใส่หมายเลข Level
		กด CLEAR แล้วใส่ Level ใหม่
	5.	กิด STORE
	6.	ต้องการกำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
		จนปรากฏ COS ที่ต้องการ
	7.	ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8.	กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- โปรแกรม 601 ใช้กำหนด COS ของแต่ละจุดสายใน
- <u>โปรแกรม 301 -305</u> โปรแกรมการ Lock ของแต่ละ Level
- <u>โปรแกรม 306 -310</u> โปรแกรมการยกเว้นการ Lock ของแต่ละ Level

# 502 Extension-to-CO Line Call Duration Limit การกำหนดให้มีการจำกัดช่วงเวลาการใช้สายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้มีการจำกัดช่วงเวลาใช้สายนอกของ แต่ละ Class of Service (COS)
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)</li> <li>Disable (ไม่จำกัด) / Enable (จำกัด)</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก COS : Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>502</b> จอแสคง : CO Durat. Limit
	2. กด NEXT จอแสดง : COS NO ? - >
	<ol> <li>ใส่หมายเลข COS</li> <li>ใส่ 1 หรือกด NEXT</li> </ol>
	งอแสดง : COSI : Disable 4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏหมายเลข COS ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กิด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- การกำหนดระยะเวลาในการจำกัดการใช้สายนอก กำหนดที่ <u>โปรแกรม 205</u>

การกำหนดการจำกัดการใช้ทั้ง การ โทรเข้าและ โทรออก หรือเฉพาะการ โทรออก
 อย่างเดียวกำหนด ได้จาก <u>โปรแกรม 990 Area 02 Bit 2</u>

# 503 Call Transfer to CO Line

#### การกำหนดการโอนออกสายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้สายภายในของแต่ COS สามารถโอนสายไปสายนอกได้หรือไม่
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)</li> <li>Enable (อนุญาต) / Disable(ไม่อนุญาต)</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก COS : Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>503</b>
	จอแสดง : Transfer to CO
	2. NA NEXT
	จอแสดง : COS NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข COS
	ใส่ 1 หรือกด NEXT
	จอแสดง : COS1 : Enable
	4. กด SELECT จนกระทั่งสภาวะที่ต้องการ
	5. NA STORE
	6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
	จนปรากฏหมายเลข COS ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนใข</u>	

- การกำหนด COS ของแต่ละจุดสายในกำหนดที่ โ<u>ปรแกรม 601</u>

#### **Call Forwarding to CO Line 504** การกำหนดการโอนสายอัตโนมัติออกสายนอก เป็นการกำหนดให้แต่ละ Class of Service (COS) ที่มีสายเรียกเข้าสามารถโอนสายเรียกเข้านั้น รายละเอียด ออกไปสายนอกอัตโนมัติได้หรือไม่ ทั้งนี้หลังกำหนดโปรแกรมแล้วต้องกำหนดการใช้งานด้วย - หมายเลข COS : 1 ถึง 8, \* ( \* = ทุก COS) การเลือก Disable (ไม่อนุญาต) / Enable (อนุญาต) -ค่าจากโรงงาน ทุก COS : Disable การโปรแกรม 1. ใส่ 504 จอแสดง : Call FWD to CO กด NEXT าอแสดง : COS NO ? - > 3. ใส่หมายเลข COS ใส่ 1 หรือกด NEXT จอแสดง : COS1 : Disable 4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ต้องการ 5. กด STORE 6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏหมาย COS ที่ต้องการ ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6 8. กด END เงื่อนไข การกำหนด COS ของแต่ละจดสายในกำหนดที่ โปรแกรม 601 -หากต้องการให้สายนอกเรียกเข้าสามารถใช้งานนี้ได้ต้องกำหนดโปรแกรมการ \_ เรียกเข้าเป็นแบบ DIL 1:1

<u>การใช้งาน</u>

#### <u>Key</u>

ยกหู + 7106 + 9 (ขอสายนอก ) + หมายเลขโทรศัพท์ + # <mark>หรื</mark>อ

ยกหู + ปุ่ม FWD/DND + 6 + 9 (ขอสายนอก ) + หมายเลขโทรศัพท์ + #

#### <u>SLT</u>

ยกหู + 7106 + 9 (ขอสายนอก ) + หมายเลขโทรศัพท์ + #

#### <u>การยกเลิก</u>

ยกหู + 7100 หรือ ยกหู + 790

# 505 Executive Busy Override

#### การกำหนดการแทรกสาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้มี แทรกสายสนทนาได้หรือไม่ใน Class of Service (COS) เดียวกัน
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)</li> <li>Disable (ไม่อนุญาต) / Enable (อนุญาต)</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ហ្គុត COS : Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใत <mark>่ 505</mark>
	จอแสดง : Busy Override
	2. NA NEXT
	จอแสดง : COS NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข COS
	ใส่ 1 หรือกด NEXT
	จอแสดง : COS1 : Disable
	4. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
	จนปรากฏหมาย COS ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนใข</u>	
	- การกำหนด COS ของแต่ละจุดสายใน กำหนดที่ <u>โปรแกรม 601</u>
<u>การใช้งาน</u>	
	<u>แทรกสายนอก</u> = Key = ยกหู + กด ปุ่มสายนอกที่ใช้งานอยู่
	<u>แทรกสายใน</u> = Key / SLT = ยกทู + กด Ext. + ได้ยิน Busy + 2

# **506 Executive Busy Override Deny**

# การกำหนดการห้ามแทรกสาย

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้แต่ละสายในที่อยู่ใน COS มีการใช้ฟังก์ชั่น ห้ามสายอื่นแทรกสายได้หรือไม่
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)</li> <li>Disable (ไม่อนุญาต) / Enable ( อนุญาตให้ใช้งานได้ )</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	<b>ហ្គា COS : Enable</b>
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 506</b>
	ขอแสดง : Busy Over Deny
	2. NA NEXT
	งอแสดง : COS NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข COS
	ใส่ 1 หรือกค NEXT
	งอแสดง : COS1 : Enable
	4. กค SELECT จนปรากฏสภาวะที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
	จนปรากฏ COS ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- การกำหนด COS ของแต่ละจุดสายใน <u>กำหนดที่โปรแกรม 601</u>
<u>การใช้งาน</u>	·
	<u>การกำหนด</u> Key / SLT = ยกหู + 7331
	<u>การยกเลิก</u> Key / SLT = ยกหู + 7330 หรือ ยกหู + 790

507	Do Not Disturb Override	
	การกำหนดการแทรกโปรแกรมห้ามรบกวน	
<u>รายละเอียด</u>	เป็นการอนุญาตให้มีการแทรกไปที่หมายเลขที่มีการกำหนดโปรแกรมห้ามรบกวนไว้ ในแต่ละ <mark>Class of Service</mark> ได้หรือไม่	
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)</li> <li>Disable ( ใม่อนุญาต ) / Enable ( อนุญาต )</li> </ul>	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ກູก COS : Disable	
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 507         <ul> <li>จอแสดง : DND Override</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : COS NO ? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลข COS             <ul> <li>ใส่หมายเลข COS</li> <li>ใส่ 1 หรือ NEXT             <ul> <li>จอแสดง : COS1 : Disable</li> </ul> </li> <li>กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ด้องการ</li> </ul> </li> <li>กด STORE</li> <li>กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT             <ul> <li>จนปรากฏ COS ที่ต้องการ</li> <li>ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6</li> </ul> </li> </ol>	
สื่องที่ง	8. กด END	
<u>140 H I A</u>	- การกำหนด COS ของแต่ละจุดสายใน <mark>กำหนดที่โปรแกรม 601</mark>	

#### <u>การใช้งาน</u>

<u>การกำหนด ห้ามรบกวน (DND )</u> Key = ยกหู + ปุ่ม FWD/DND + 1 SLT/Key = ยกหู + 7101 <u>การยกเลิก DND</u> SLT/Key = ยกหู + 7100 หรือ ยกหู + 790 <u>การแทรก DND</u> Key / SLT = ยกหู + กด Ext. ที่กำหนด DND + 1

# 508Account Code Entry Modeการกำหนดโหมดที่จะใช้ Account Code

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดประเภทโหมด ที่จะใช้ Account Code ของแต่ละ Class of Service (COS) ซึ่ง
	ประกอบด้วย
	- <u>Option Mode</u> : จะใช้ Account Code หรือไม่ใช้ก็ได้เมื่อโทรออกสายนอก
	- <u>Verified-All Call Mode</u> : จะใช้ทุกครั้งที่จะโทรออกสายนอก
	- <u>Verified-Toll Restriction Override Mode</u> : สามารถโทรออกได้เลยไม่ต้องใช้
	Code เมื่อต้องการโทรออกในหมายเลงที่อยู่ในระดับการโทรออกของสายในที่ใช้นั้นๆ
	และ เมื่อใช้ Code จะสามารถโทรออกเท่ากับระดับการโทรที่กำหนดไว้ใน <u>Level 2</u>
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)
	- Option / Verify-All / Verify-Toll
<u>H I U I II I J A I II</u>	in COS : Option
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 508</mark>
	จอแสดง : Call Accounting
	2. กด NEXT
	จอแสดง : COS NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข COS
	ใส่ 1 หรือกด NEXT
	จอแสดง : COS1 : Option
	4. กค SELECT จนปรากฏโหมคที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
	จนปรากฏ COS ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	

- Account code ที่ใช้ กำหนดที่ <u>โปรแกรม 105</u>
- การกำหนด COS ของแต่ละจุดสายในกำหนดที่ โ<u>ปรแกรม 601</u>

#### <u>การใช้งาน</u>

<u>Key / SLT</u> : ยกหู + 49 + ล่าสายนอก ( 9 / 81 - 88 ) + หมายเลขโทรศัพท์

509	<b>Off - Hook Call Announcement (OHCA)</b>		
	การกำหนดให้ใช้งาน OHCA และ Whisper OHCA ได้หรือไม่		
<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้ Class of Service ใดสามารถใช้งาน <mark>OHCA</mark> (การส่งเสียงพูดไปทีลำโพงขอ กีย์เทเลโฟน ขณะที่เครื่องนั้นมีการใช้งานอยู่ ) และ สามารถใช้งาน Whisper OHCA ( การส่ เสียงพูดออกที่หูฟังขณะที่เครื่องนั้นใช้งานอยู่ ) ได้หรือไม่		
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)		
	- Enable / Disable		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ກຸก COS : Enable		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>509</b>		
	งอแสดง : OHCA		
	2. กิด NEXT		
	จอแสดง : COS NO ? - >		
	3. โสหมายเลข COS		
	la 1 หรอกด NEXT		
	งอแสดง : COSI : Enable		
	4. กด SELECT จนบรากฏ เหมดทตองการ		
	5. NA STORE		
	6. กาหนด COS อนตอกด NEXT, PREV หรือ SELECT		
	จนบรากฏ COS ทศองการ		
	7. WIBIND 4 th 6		
ส่วนขึ้น	8. THEEND		
<u>110H IU</u>			
	- การกาหนด COS ของแตละงุดสายเนกาหนดท <u>เบรแกรม 601</u>		
	- สามารถ เชงาน OHCA เดเฉพาะเครองคย <mark>รุน KX-T7436 และ KX-T7235</mark>		
	- ทากตองการ เพทุ <mark>กเครอง</mark> สามารถ เชงาน Whisper OHCA ไดตองกาหนดท โปรงการ เออ (		
	<u>เปรแกรม 990 Area 07 Bit 4</u>		
#### <u>การใช้งาน</u>

<u>การเปิดใช้งาน</u>

- <u>OHCA</u>

- KEY / SLT = ยกหู + 7312

- Whisper OHCA

- KEY / SLT = ยกหู + 7313
<u>การปิดใช้งาน</u>
- KEY / SLT = ยกหู + 7310 หรือ ยกหู + 790
<u>เมื่อใช้งาน</u>
- KEY / SLT = ยกหู + กด Ext. + ได้ยิน Busy + กด 1

# 510Night Service Accessการกำหนดให้ COS ใด สามารถกดเปลี่ยน Mode Day / Night

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำห Operator	านคให้ COS ใคสามารถที่จะเปลี่ยน Mode ของ Day / Night ได้บ้างนอกเหนือจาก
<u>การเลือก</u>	-	หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS) Enable = เปลี่ยนได้ / Disable = ไม่ได้
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก	COS : Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส <b>่ 510</b>
		งอแสดง : Nite Service
	2.	กด NEXT
		งอแสดง : COS NO ? - >
	3.	ใส่หมายเลข COS
		ใส่ 1 หรือกด NEXT
		จอแสดง : COS1 : Disable
	4.	กด SELECT จนปรากฏ โหมดที่ต้องการ
	5.	กด STORE
	6.	กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
		จนปรากฏ COS ที่ต้องการ
	7.	ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8.	กด END
<u>การใช้งาน</u>		
	-	ยกทุ + 780 = Day Mode
	-	មកអ្ម + 781 = Night Mode

# 511PT Programming Levelการกำหนดให้แต่ละ COS สามารถเปลี่ยนแปลงปุ่ม CO ได้หรือไม่

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้เครื่องโทรศัพท์แบบ คีย์เทเลโฟน ของแต่ละ COS สามารถใช้งานการเปลี่ยน แปลงปุ่ม CO ได้หรือไม่
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8, * ( * = ทุก COS)</li> <li>Level 1 = สามารถเปลี่ยนแปลงได้</li> <li>Level 2 = ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก COS : LVL1
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>511</b> จอแสดง · Pits PGM I VI
	$2.  n \neq N \in X T$
	งอแสดง : COS NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข COS
	ใส่ 1 หรือกด NEXT
	งอแสดง : COS1 : LVL 1
	4. กด SELECT จนปรากฏโหมดที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด COS อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT
	จนปรากฏ COS ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กค END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- การกำหนด COS ของแต่ละจุดสายในกำหนดที่ <u>โปรแกรม 601</u>
	- ความถิ่ของแต่ละสายนอกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออยู่ <u>Level 2</u>

# 3.8 Extension Programming

## 600 Extra Device Port

# การกำหนด Extra Device Port (XDP)

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ธรรมดา (Single Line Telephone) ต่อใช้งานร่วมกับ
	โทรศัพท์แบบกีย์ดิจิตอลที่ Jack เดียวกัน แต่ต่างหมายเลขกันได้หรือไม่ <u>( การทำ XDP )</u>
a	~
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16, *
	KX-TD1232-01 ถึง 64, *
	(* = ทุก Jack)
	- Disable (ไม่อนุญาต) / Enable(อนุญาต)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack : Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <mark>600</mark>
	งอแสดง : XDP Assign
	2. הא NEXT
	จอแสดง : Jack NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	จอแสดง : # 01:Disable
	4. กคSELECT จนกระทั่งปรากฏสภาวะที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
	หมายเลข Jack ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END

#### <u>เงื่อนใข</u>

- Jack ที่ต่อกับ DSS จะต้องกำหนด XDP เป็น Disable สำหรับ Rom Version
   P221B (4 MB)ลงไป สำหรับ Version P231C (8 MB) เป็นต้นไป สามารถ กำหนดเป็น Enable ได้จะทำให้สามารถใช้งาน DSS ได้ กับ SLT อีก 1 เบอร์ใน Jack เดียวกัน โดย SLT จะใช้เบอร์ใน Jack - 2
- Jack 01-32 เป็นของตู้ Master ส่วน Jack 33-64 เป็นของตู้ Slave สำหรับ KX-TD1232
- หลังจากกำหนดโปรแกรมแล้วระบบจะใช้ได้หลังจาก 8 วินาทีไปแล้ว
- เมื่อกำหนดโปรแกรมนี้เป็น Enable แล้ว <u>Jack 1 จะเป็นเบอร์ของคีย์ดิจิตอล</u> ส่วน Jack - 2 จะเป็นเบอร์ของ SLT
- สามารถดูเบอร์หมายเลขภายในได้จาก <u>โปรแกรม 003</u>

## 601 Class of Service

#### การกำหนด COS ของแต่ละ Extension Jack

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนด Class of Service ของแต่ละจุดสายในเพื่อกำหนดความสามารถของการใช้งาน ในแต่ละจุดสายใน
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)</li> <li>KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)</li> <li>(* = ทุก Jack, -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)</li> <li>หมายเลข COS : 1 ถึง 8</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack -1 / -2 : COS1
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 601         <ul> <li>จอแสดง : COS Assign</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Jack NO? -&gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่ หมายเลข Jack             <ul> <li>ใส่ 01 หรือกด NEXT</li> <li>ถ้าเลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack แล้ว</li> <li>จอแสดง : # 01: COS 1</li> </ul> </li> <li>ใส่หมายเลข COS</li> <li>กด STORE</li> <li>กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฎ             หมายเลข Jack ที่ต้องการ</li> <li>ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6</li> <li>กด END</li> </ol>

<u>เงื่อนไข</u>

- การกำหนด COS นี้จะต้องกำหนดใช้ร่วมกับ โปรแกรม 5XX

# 602 Extension Group Assignment การกำหนดกลุ่มของสายภายใน

- <u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดกลุ่มให้กับหมายเลขภายใน เพื่อใช้งานเกี่ยวกับการรับสายแทน (Call Pickup) การล่าสายในเป็นกลุ่ม (Station Hunting , UCD , Ring ) และการประกาศเรียก (Paging Group)
- หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16,\* (-1/-2) การเลือก KX-TD1232-01 ถึง 64,\* (-1/-2) (\* = ทุก Jack, -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2) หมายเลข Extension Group : 1 ถึง 8 <u>ค่าจากโรงงาน</u> ทุก Jack -1/-2 : Extension Group 1 การโปรแกรม 1. ใत่ **602** งอแสดง : EXT Group Asn 2. กด NEXT จอแสดง : Jack NO ? - > 3. ใส่หมายเลข Jack ใส่ 01 หรือกด NEXT เลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack แล้ว จอแสดง : # 01: EXG 1 4. ใส่หมายเลข Extension Group 5. กด STORE 6. กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ หมายเลข Jack ที่ต้องการ 7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6 8. กด END

# 603-604 DIL 1:N Extension and Delayed Ring-Day / Night การกำหนดการเรียกเข้าหลายจุดสายในแบบหน่วงเสียงกระดิ่งได้

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดการเรียกเข้าหลายจุด แบบหน่วงเวลาการดังของกระดิ่ง ในแต่ละจุดได้ ทั้งช่วง กลางวันและกลางคืน
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
	KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
	(* = ทุก Jack, -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)
	- หมายเลข CO Line
	KX-TD816 -01 ถึง 08,*
	KX-TD1232 -01 ถึง 24,*
	<ul> <li><u>Disab</u> (ไม่ดังปุ่ม Co ไม่กระพริบ) / <u>Immdt</u> (ดังทันที) / <u>1 RNG (</u> หน่วง 1 Ring ) /</li> </ul>
	<u>3 RNG</u> (หน่วง 3 Ring) / <u>6 RNG (</u> หน่วง 6 Ring ) / <u>NoRNG</u> (ไม่ดังปุ่มสายนอก
	กระพริบ)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack (-1/-2) และ ทุกสายนอก : Immdt
	ทั้งกลางวัน (day) และ กลางคืน (Night)
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่หมายเลขโปรแกรม <b>(603 = Day, 604 = Night)</b>
	จอแสดง : DIL 1 : N Asn Day
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Jack NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ 01 หรือกค NEXT
	ถ้าเลือกส่วนที่ 2 (-2) กค NEXT หลังใส่หมายเลข Jack แล้ว
	จอแสดง : # 01-1 : CO 01 : Immdt
	4. ใส่หมายเลข CO Line
	กค —> หรือ — จนปรากฏสายนอกที่ต้องการ
	5. กค SELECT จนปรากฏสภาวะของกระดิ่ง

- 6. กด STORE
- กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ หมายเลข Jack ที่ต้องการ
- 7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 7
- 8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- แต่ละจุดสายในสามารถกำหนดได้หลายสายนอกที่เรียกเข้าตามต้องการ
- กรณีเลือก <u>No RNG</u> จะ ไม่มีเสียงกระดิ่งแต่ไฟยังคงแสดงสภาวะการเรียกเข้า
- โปรแกรมนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อ <u>โปรแกรม 407 หรือ 408</u> กำหนดเป็น <u>Disable</u> เท่า นั้น

# 605-606 Outgoing Permitted CO Line Assignment-Day/Night การกำหนดใช้สายนอกช่วงกลางวัน/กลางคืน

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขสายนอก (CO) ใดบ้างที่แต่ละ Jack สายในสามารถใช้โทรออกได้ช่วง กลางวันหรือกลางคืน
<u>การเลือก</u>	- <u>หมายเลข Jack</u> : KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2)
	KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2)
	(* = ทุก Jack, -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)
	- <u>หมายเลข CO Line</u>
	KX-TD816 -01 ถึง 08,*
	KX-TD1232 -01 ถึง 24,*
	(* = ทุก CO Line)
	- Enable (อนุญาต) / Disable (ไม่อนุญาต)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack -1/-2 ทุก CO Line : Enable
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่หมายเลขโปรแกรม (605 = Day, 606 = Night)</li> </ol>
	จอแสดง : CO Out Day
	2. NA NEXT
	งอแสดง : Jack NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	ถ้าเลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack แล้ว
	จอแสคง : # 01-1 : CO 01 : Enable
	4. ใส่หมายเลข CO Line หรือ กด → หรือ ← จนปรากฏ CO Line
	ที่ต้องการ
	5. กด SELECT เพื่อเลือกสภาวะใช้งาน
	6. กด STORE
	7. กำหนดหมายเลข Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน

ปรากฏหมายเลข Jack ที่ต้องการ

- 8. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 7
- 9. กด END

607-608	Doorphone Ringing Assignment-Day/Night การกำหนดจุดดังเมื่อมีการเรียกเข้าจาก Doorphone		
<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดจุดสายในใดที่จะให้กระดิ่งดังเมื่อมีการเรียกจาก Doorphone และทำการตอบ รับได้ ทั้ง Day / Night		
<u>การเลือก</u>	- <u>หมายเลข Jack</u> : KX-TD816-01 ถึง 16,* (-1/-2) KX-TD1232-01 ถึง 64,* (-1/-2) (* = ทุก Jack, -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)		
	- <u>หมายเลข Doorphone</u> :		
	KX-TD816 -1 และ 2		
	KX-TD1232 -1 ถึง 4		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Jack 01-1 : 1234		
	Jack 02 - 64 : Not store		
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่หมายเลขโปรแกรม ( 607 = Day, 608 = Night ) จอแสดง : Doorphone in Day</li> </ol>		
	2. กด NEXT		
	จอแสดง : Jack NO ? ->		
	3. ใส่หมายเลข Jack		
	ใส่ 01 หรือกด NEXT		
	ถ้าเลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack แล้ว		
	4. ใส่หมายเลข Doorphone		
	กค CLEAR ถ้าไม่ต้องการกำหนคใช้		
	5. กด STORE		
	6. กำหนดหมายเลข Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน		
	ปรากฏหมายเลข Jack ที่ต้องการ		
	7. ทำซ์ข้อ 4 ถึง 6		
	8. กด END		

# <u>เงื่อนไข</u>

<u>KX-TD816</u> ใช้ Doorphone ได้ 2 ตัว <u>KX-TD1232</u> ใช้ Doorphone ได้4 ตัว (ที่ตู้
 Slave 2 ตัว ตู้ MASTER 2 ตัว)

# 609 Voice Mail Access Codes

การกำหนดรหัสเข้าสู่ระบบ Voice Mail

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำห กำหนดเป็น	านคหมายเลข Mailbox ของแต่ละจุดสายใน ถ้า <u>โปรแกรมที่ 990</u> Area 02 Bit 8 "Free"
<u>การเลือก</u>	-	หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16 (-1/-2)
		KX-TD1232-01 ถึง 64 (-1/-2)
		( -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)
	-	<b>หมายเลข Mailbox</b> : สูงสุด 16 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก	Jack ไม่การกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส <b>่ 609</b>
		จอแสดง : Mailbox ID Code
	2.	NA NEXT
		วอแสดง : Jack NO ? - >
	3.	ใส่หมายเลข Jack
		ใส่ 01 หรือกด NEXT
		ถ้ำเลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack
		จอแสดง : #01 - 1 : Not Stored
	4.	ใส่หมายเลข Mailbox
		ถ้าไม่ต้องการกำหนดให้กด CLEAR
	5.	กด STORE
	6.	กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
		ปรากฏหมายเลข Jack ที่ต้องการ
	7.	ทำซำข้อ 4 ถึง 6
	8.	กด END
<u>เงือนไข</u>	-	หมายเลข Mailbox ที่ใส่ได้คือ 0 ถึง 9, * , # และ PAUSE

# 610 Live Call Screening Recording Mode Assignment การกำหนด Mode ของการใช้งาน LCS สำหรับ Voice Mail

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนด Mode ของการใช้งาน LCS เมื่อต่อใช้งานกับ Voice Mail ของ Panasonic โดย มีการติดต่อแบบ D-PITS
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16 (-1/-2)
	KX-TD1232-01 ถึง 64 (-1/-2)
	* = ทุก Jack (-1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)
	- <u>ค่าที่กำหนดได้</u>
	<u>Stop Rec</u> คือ เมื่อเจ้าของ Mail Box ที่ใช้งาน LCS ยกหูสนทนากับ คนที่กำลัง
	ฝากข้อความ จะหยุดการบันทึกข้อความ
	<u>Keep Rec</u> คือ เมื่อเจ้าของ Mail Box ที่ใช้งาน LCS ยกหูสนทนากับ คนที่
	กำลังฝากข้อความ ข้อความยังคงถูกบันทึกต่อไป
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack : Stop Rec
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 610</mark>
	จอแสดง : LCS Rec . Mode
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Jack NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	ถ้าเลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack
	จอแสดง : #01 - 1 : Stop Rec
	4. กด Select จนพบค่าที่ต้องการ
	5. กด STORE
	6. กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
	ปรากฏหมายเลข Jack ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6

8. กด END

# 619 Extension Call Forwarding - No Answer Time การกำหนดจำนวนสัญญาณกระดิ่งของการใช้งาน Call Forward No-Ans

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดจำนวนสัญญาณกระดิ่งของแต่ละ Jack สายในเมื่อกำหนดใช้งานการโอนสาย อัตโนมัติแบบ ไม่มีผู้รับสาย ( Call Forward No-Answer )
<u>การเลือก</u>	- หมายเลข Jack : KX-TD816-01 ถึง 16 (-1/-2)
	KX-TD1232-01 ถึง 64 (-1/-2)
	( -1 = ส่วนที่ 1, -2 = ส่วนที่ 2)
	- จำนวนสัญญาณกระดิ่งที่กำหนดได้ : 0 - 12 Ring
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก Jack : 0 Ring
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 619</mark>
	งอแสดง : EXT Fwd Time
	2. กิด NEXT
	จอแสดง : Jack NO ? - >
	3. ใส่หมายเลข Jack
	ใส่ 01 หรือกด NEXT
	ถ้ำเลือกส่วนที่ 2 (-2) กด NEXT หลังใส่หมายเลข Jack
	จอแสดง : #01 - 1 : 0
	4. ใส่จำนวนสัญญาณกระคิ่ง ( 0 -12 )
	5. กด STORE
	6. กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
	ปรากฎหมายเลข Jack ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- หากกำหนดจำนวน Ring เป็น " 0 " จะใช้เวลาจาก โปรแกรม 202
- การใช้งานสายในที่เป็น ISDN จะใช้เวลาจาก โปรแกรม 202

# 620 Lunch / Break Group Assignment การกำหนดกลุ่มของสายในสำหรับ Lunch/ Break Mode

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดกลุ่มของสายในสำหรับใช้เป็นจุดดังเมื่อกำหนดใช้งานใน Lunch Mode / Break Mode โดยสามารถกำหนด <b>ได้ 8 กลุ่ม</b> กลุ่มละไม่เกิน 8 Extension
<u>การเลือก</u>	- หมายเลขกลุ่ม : 1 -8 - ตำแหน่งที่ : 1 - 8 - หมายเลขสายในที่กำหนด : 2 - 4 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกกลุ่ม : ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 620</b>
	จอแสดง : Lun / BRk EXT
	2. กด NEXT
	จอแสคง : Group NO ? - >
	<ol> <li>ใส่หมายเลข กลุ่มที่ต้องการ</li> </ol>
	ใส่ 01 หรือกค NEXT
	จอแสคง : #01 - 1 :
	4. ใส่หมายเลข Extension ที่ต้องการให้อยู่ในกลุ่ม
	ต.ย. จอแสดง : #1 -1 : 101
	5. กด STORE
	6. กำหนด Jack อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
	ปรากฏหมายเลข กลุ่ม ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- โปรแกรมนี้จะใช้สำหรับการกำหนดแบบ DIL 1: 1 ของ Lunch / Break
	- Extension ต่อไปนี้ไม่สามารถกำหนดได้ในโปรแกรมนี้ คือ ISDN Extension,
	Phontom Extension Floating Number 1182 Voice Mail Extension

# 4.9Resource Programming800SMDR Incoming/Outgoing Call Log Printout<br/>การกำหนดการพิมพ์รายงานการโทรเข้า/โทรออก

<u>รายละเอียด</u> <u>การเลือก</u>	<u>เอียด</u> เป็นการกำหนดรายงานการใช้โทรศัพท์เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ <u>เก</u> - <u>การโทรออก</u> : All (พิมพ์ทั้งหมด) / Toll (พิมพ์เฉพาะที่จำกัดการโทรออกไว้ในตาราLock เท่านั้น ) / Off (ไม่ พิมพ์) - <u>การเรียกเข้า</u> : On (พิมพ์) / Off (ไม่พิมพ์)	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	การโทรออก - All , การโท	รีเข้า - On
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 800</b>	
	จอแสดง : Duration Log	
	<ol><li>กด NEXT เข้าโปรแกรม</li></ol>	การโทรออก
	งอแสดง : Outgoing : Al	1
	3. กด SELECT จนปรากฏเ	งื่อนไขที่ต้องการ
	4. กด STORE	
	6. กด SELECT จนปรากฏเ	งื่อนไขที่ต้องการ
	7. กด STORE	
	8. กด END	
<u>เงื่อนไข</u>		

- ถ้าเลือก **Toll** จะพิมพ์เฉพาะหมายเลขที่กำหนดไว้ใน <u>โปรแกรม 301-305</u>
- การต่อสายเครื่องพิมพ์เป็นแบบ <u>อนุกรม EIA (RS-232C)</u>

#### 801 SMDR Format

# การกำหนดรูปแบบของ SMDR

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดการพิมพ์บนแผ่นกระดาษของเครื่องพิมพ์ซึ่งประกอบด้วยความยาวหน้า กระดาษ (Page length) และการเว้นช่วงท้ายกระดาษ (Skip perforation)
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>Page length : 4-99 บรรทัด</li> <li>Skip perforation : 0-95 บรรทัด</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Page length - 66, Skip peroration - 0
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใ <mark>ส่ 801</mark>
	จอแสดง : SMDR Formal
	2. กด NEXT
	จอแสดง : Page Length : 66
	3. กำหนด Page length
	กด CLEAR แล้วกำหนดค่าใหม่
	4. กด STORE
	5. กด NEXT
	จอแสดง : Skip perf : 0
	6. กำหนด Skip perforation
	กด CLEAR แล้วกำหนดค่าใหม่
	7. กด STORE
	8. กด END
<u>เงื่อนใบ</u>	
	- หัวกระคาษจะถูกเว้น <u>บรรทัด 3 บรรทัด</u> ทุกๆแผ่นอยู่แล้ว
	<ul> <li>จำนวนบรรทัดต่อหน้ากระดาษไม่ควรน้อยกว่า 4 บรรทัดหรือมากกว่าการเว้นท้าย</li> </ul>

บรรทัด (Skip perforation)

# 802 System Data Printout การสั่งพิมพ์ข้อมูลการโปรแกรมออกทางเครื่องพิมพ์

เป็นการกำหนดให้ Printer เริ่มพิมพ์หรือหยุดการพิมพ์ข้อมูลโดยมีช่วงของการพิม์แต่ละช่วง รายละเอียด แตกต่างกัน ดังนี้ Manager โปรแกรม คือ โปรแกรม 0XX โปรแกรม คือ โปรแกรม 1XX System โปรแกรม คือ โปรแกรม 2XX Timers TRS / ARS โปรแกรม คือ โปรแกรม 3XX Outside Line โปรแกรม คือ โปรแกรม 4XX Class of Service โปรแกรม คือ โปรแกรม 5XX โปรแกรม คือ โปรแกรม 6XX Extension โปรแกรม คือ โปรแกรม 7XX **E**1 โปรแกรม คือ โปรแกรม 8XX Resource โปรแกรม คือ โปรแกรม 9XX Option - \* = ทุกโปรแกรม / 0 = Manager / 1 = System / 2 = Timer / 3 = TRS / ARS / 4 = การเลือก Outside / 5 = Cos / 6 = Extension / 7 = E1 / 8 = Resource / 9 = Option - Start = เริ่มพิมพ์ / Stop = หยุด ไม่กำหนดใดๆ ค่าจากโรงงาน การโปรแกรม 1. ใส่ <mark>802</mark> จอแสดง : System Data Dump 2. กด NEXT งอแสดง : Enter Range ? 3. กด เลข Range 0 -9 , \* = ทุกโปรแกรม งอแสดง : Print-Out : Start 4. กด STORE เพื่อเริ่มการพิมพ์ทันที

- การสั่งหยุดการพิมพ์ กด SELECT

- เมื่อ Printer สิ้นสุดการพิมพ์จอจะแสดง Print-Out : Finish

5. กด STORE

จอแสดง : Print - Out : Stop

6. กด END

#### <u>เงื่อนไข</u>

- การต่อสายเครื่องพิมพ์เป็นแบบ EIA (RS232 C)
- การหยุดการพิมพ์สามารถกด END ได้

# 803 Music Source Use

# การกำหนดใช้เสียงดนตรี

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดที่มาของเสียงดนตรีสำหรับใช้กับ <u>Music on Hold</u> และ <u>Background Music</u> <u>(BGM)</u>
<u>การเลือก</u>	- Hold = พักสายนอก / BGM = พักสายใน
	- หมายเลข Music source :
	KX-TD816 -1/ No Use
	KX-TD1232 -1 ถึง 4 / No Use
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	: Hold และ BGM : Music 1
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 803</mark>
	ขอแสดง : Music Source Use
	2. กด NEXT เพื่อกำหนด Music on Hold
	จอแสดง : Hold : Music 1
	3. ใส่หมายเลข Music source
	- ถ้าไม่ต้องการใช้เสียงคนตรี กค CLEAR
	4. กด STORE
	5. กด NEXT เพื่อกำหนด BGM
	จอแสดง : BGM : Music 1
	6. ใส่หมายเลข Music source
	- ถ้าไม่ต้องการใช้เสียงคนตรีกค CLEAR
	7. กด STORE
	8. กค END
<u>เงื่อนใข</u>	
	- หากต้องการใช้เสียง คนตรีจากภายนอกให้เลือกเป็น <u>Music 2</u> แล้วต่อเสียงคนตรี
	ภายนอกเข้าที่ช่อง Music 2

# 804 External Pager BGM การกำหนดใช้ BGM ออกที่ External Pager

<u>รายละเอียด</u>	การกำหนดให้เปิดเสียงคนตรี <u>(BGM) ออกที่ External Pager</u> ได้หรือไม่ จากการกำหนดใช้โดย
	Operator
<u>การเลือก</u>	- <u>หมายเลข External Pager</u> : KX-TD816-1
	<u>KX-TD1232-1 ถึง 4</u>
	- Disable (ไม่เปิดใช้) / Enable (เปิดใช้ได้)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	กุก External Pager : Disable
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส <mark>่ 804</mark>
	จอแสดง : Ext-Pag BGM
	2. กด NEXT
	งอแสดง : Pager NO? ->
	3. ใส่หมายเลข External pager
	ใส่ 1 หรือกด NEXT
	จอแสดง : Pager 1 : Disable
	4. กด SELECT จนปรากฏสภาวะที่ต้องการ
	5. NA STORE
	6. กำหนด Pager อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จนปรากฏ
	หมายเลข External Pager ที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 6
	8. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- เมื่อกำหนดเป็น Enable ที่จุด <u>Operator</u> ที่กำหนดใน <u>โปรแกรม 006</u> สามารถเปิด
	ใช้งานได้
	- แหล่งเสียง BGM กำหนดใน <u>โปรแกรม 803</u>
<u>การใช้งาน</u>	

<u>เปิดใช้งาน</u>	<i>=</i> ยกหู + 35
ปิดใช้งาน	= ยกหู + 35

# 805 External Pager Confirmation Tone การกำหนดเสียงเตือนก่อนการประกาศภายนอก

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดให้มีเสียงเตือน (Tone) ก่อนการประกาศออกภายนอกหรือไม่
<u>การเลือก</u>	On (มี) / Off (ไม่มี)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	On
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 805         <ul> <li>จอแสดง : Ext-Pag Ack-Tone</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Tone : On</li> <li>กด SELECT จนปรากฏสถานะที่ด้องการ</li> <li>กด STORE</li> </ul> </li> </ol>
	8. กด END

# 806-807 EIA (RS-232C) Parameters

# การกำหนดพารามิเตอร์ของ EIA (RS-232C)

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดพารามิเตอร์ในการติดต่อข้อมูลของเครื่องพิมพ์กับตัวตู้		
	<u>Port 1</u> (สำหรับ KX-TD816 และตู้ <u>Master ของ KX-TD1232)</u> หรือ <u>Port 2</u> (สำหรับตู้		
	<u>Slave VO4 KX-TD1232 )</u>		
	<u>New line code</u> : การกำหนดการเลื่อนบรรทัดของกระดาษพิมพ์ (LF) และการกำหนดจุด		
	ตั้งต้นของหัวพิมพ์ (CR)		
	Banud rate : การกำหนดอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลไปยัง Printer หรือ Computer		
	Word length : การกำหนดความยาวช่วงข้อมูล		
	<u>Parity</u> : การกำหนดชนิดของข้อมูลเพื่อใช้ตรวจสอบความผิดพลาดและปรับให้เหมาะสม		
	กับ Printer หรือ PC		
	<u>Stop bit</u> : การกำหนดจุดสิ้นสุดของข้อมูล		
<u>การเลือก</u>	- <u>New line code</u> : CR+LF /CR		
	- Baud rate : 150/ 300/ 600/ 1200/ 2400/ 4800/ 9600		
	- Word length : 7 / 8 bits		
	- Parity bit : None / Mark / Space / Even / Odd		
	- Stop bit length : 1 / 2 bits		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	New line code = CR+LF, baud rate = 9600;		
	Word length = 8, Party bit = Mark, Stop bit = 1 $\tilde{n}$ Port 1/Port 2		
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่หมายเลขโปรแกรม <b>(806 = Port 1, 807 = Port 2)</b>		
	งอแสดง : RS232C Paramet.1		
	2. กด NEXT		
	งอแสดง : NL-Code : CR+LF		
	3. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องการ		
	4. กด STORE		
	5. กด NEXT เพื่อกำหนด baud rate		

ขอแสดง : baud Rate : 9600

- 6. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องการ
- 7. กด STORE
- กด NEXT เพื่อกำหนด Word length จอแสดง : Word Lengt : 8 bits
- 9. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องกร
- 10. กด STORE
- 11. กค NEXT เพื่อกำหนด Parity bit จอแสคง : Parity : Mark
- 12. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องการ
- 13. กด STORE
- 14. กด NEXT เพื่อกำหนด Stop bit จอแสดงผล : Stop bit : 1 bit
- 15. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องการ
- 16. กด STORE
- 17. กด END

# **DISA Security Type** 809 การกำหนดการป้องกันการโทรออกผ่าน DISA เป็นการกำหนดให้ผู้ใช้สายนอกที่โทรเข้าผ่าน DISA สามารถโทรต่อออกสายนอกได้หรือไม่ รายละเอียด ซึ่งสามารถกำหนดได้ดังนี้ - Non Security คือโทรออกได้โดยไม่ต้องใช้ Code ผ่าน DISA - <u>Trunk Security</u> คือต้องใช้ <u>Code ในโปรแกรม 017 จึงจะโทรผ่าน DISA ได้</u> - ALL คือ ทั้งโทรเข้ามากคสายในและโทรออกสายนอกต้องใช้ Code จากโปรแกรม <u>017</u> <u>การเลือก</u> Non (ไม่ป้องกัน) / Trunk (ป้องกันไว้) ค่าจากโรงงาน Trunk การโ<u>ปรแกรม</u> 1. ใส่ <mark>809</mark> งอแสดง : DISA Security กด NEXT าอแสดง : Security : Non 3. กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องการ 4. กด STORE 8. กด END เงื่อนไข

- โปรแกรม 017 เป็นการกำหนดรหัส (code) ผ่าน DISA

## 810 **DISA Tone Detection**

# การกำหนดการตรวจสอบสัญญาณผ่าน DISA

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการอนุญาตให้มีการตรวจสอบสัญญาณการเลิกใช้สายของสายนอกสองสายผ่าน DISA เพื่อ ที่จะยกเลิกสายนอกจากองค์การ
<u>การเลือก</u>	Enable ( ตรวจเช็ค ) / Disable ( ใม่ตรวจเช็ค )
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Enable
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 810         <ul> <li>จอแสดง : DISA Tone Detect</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Tone DTC : Enable</li> <li>กด SELECT จนปรากฏเงื่อนไขที่ต้องการ</li> <li>กด STORE</li> <li>กด END</li> </ul> </li> </ol>
<u>หมายเหตุ</u>	ਰੰਗ ਅਰ ਦਾ ਦੀ ਅ

 หากสายนอกที่ใช้มีสัญญาณรบกวนอาจจำเป็นต้องกำหนดเป็น <u>Disable</u> เพื่อป้อง กันสายตัด

# 811DISA User Codes ( สำหรับ Version 4M )การกำหนดรหัสผ่าน DISA

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนครหัสผ่าน DISA และกำหนค Class of Service (COS) ที่จะใช้รหัส
<u>การเลือก</u>	หมายเลย Code : 1 ถึง 4
	ขนาด Code : 4 หลัก
	หมายเลข COS :1 ถึง 8
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Code1 = 1111-COS1, Code2 = 2222-COS1
	Code3 = 3333-COS1, Code4 = 4444-COS1
<u>การโปรแกรม</u>	. ใส่ <mark>811</mark>
	จอแสดง : DISA User Code
	. กด NEXT
	งอแสดง : User Code NO? - >
	. ใส่หมายเลข Code
	กด 1 หรือกด NEXT
	จอแสดง : Code 1 : 1111 COS : 1
	. ใส่ Code ที่ต้องการ
	. กค → เพื่อกำหนด COS
	. ใส่หมายเลข COS
	. กด STORE
	. กำหนดใช้ Code อื่นต่อกด NEXT, PREV หรือ SELECT จน
	ปรากฏหมายเลข Code
	. ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 8
	0. กด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	รหัส (code) ที่กำหนดได้คือ 0 ถึง 9
	การกำหนดใช้รหัสผ่าน <u>DISA กำหนดที่โปรแกรม 809</u>

# 812 DISA DTMF Repeat การทำซ้ำสัญญาณ DTMF ของ DISA

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการปรับสัญญาณ DTMF ให้แรงขึ้นหลังจาก DISA รับสัญญาณ DTMF จากสายนอกเพื่อจะ โทรผ่าน DISA ออกอีกสายนอกหนึ่ง
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>Dial (ช่วงการโทร) / Call (ช่วงการเรียก)</li> <li>โหมด : Repeat = สร้างสัญญาณใหม่ / Through = ส่งผ่านสัญญาณ</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Dial และ Call : Repeat
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 812         <ul> <li>จอแสดง : DISA DTMF Repeat</li> </ul> </li> <li>กด NEXT เพื่อกำหนดโหมดของการโทร         <ul> <li>จอแสดง : Dial : Repeat</li> <li>กด SELECT</li> <li>กด NEXT เพื่อกำหนดโหมดของการเรียก             <ul> <li>จอแสดง : Call : Repeat</li> <li>กด STORE</li> <li>กด STORE</li> <li>กด STORE</li> <li>กด STORE</li> <li>กด STORE</li> </ul> </li> </ul></li></ol>

# 813 Floating Number Assignment

## การกำหนดหมายเลขพิเศษ

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขพิเศษเพื่อใช้กับ <u>External Pager , DISA , Modem , UCD Group</u> <u>,Ring Group</u> ซึ่งหมายเลขพิเศษนี้ใช้ได้เหมือนหมายเลขภายในทั่วไป
<u>การเลือก</u>	- <u>จุดกำหนดหมายเลขพิเศษ :</u>
	KX-TD1232-Pager1/ Pager2/ Pager3/ Pager4
	DISA1/ DISA2/ MODEM / E-Group 1-8
	- <u>หมายเลขพิเศษ :</u> 2-4 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	- KX-TD816-Pager1 = 196
	- KX-TD1232- Pager1 = 196, Pager2 =197, Pager3 = 296,
	Pager4 = 297, DISA1=198, DISA2 = 298, MODEM = 299, E-Grp 1 = 191
	E-Grp = 192, E-Grp 3 = 193, E-Grp 4 = 194, E-Grp 5 = 291, E-Grp 6 = 292
	E-Grp 7 = 293, E-Grp 8 = 294
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>813</b>
	งอแสดง : Floating #
	2. กค NEXT เพื่อกำหนด Pager 1
	งอแสดง : Pager 1 : EXT 196
	3. ใส่หมายเลขพิเศษ
	4. กด STORE
	5. กำหนดจุดพิเศษอื่นกด NEXT หรือ PREV จนปรากฏจุดที่ต้องการ
	<ol> <li>ทำซ้ำข้อ 3 ถึง 5</li> </ol>
	7. กค END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- หมายเลขที่ใส่ได้คือ <b>0 ถึง 9</b> และ ต้องเป็นหมายเลขที่ระบุใน <u>โปรแกรม 100 ลำดับ</u>
	<u>ที่ 01-16 ด้วย</u>

#### 814 Modem Standard

## การกำหนดระบบของ Modem สำหรับ KX-TD1232

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดระบบของ Modem ที่จะใช้ร่วมกับตู้ระบบ ซึ่งกำหนดได้ 2 แบบ คือ <u>Bell และ</u> CCITT
<u>การเลือก</u>	BELL / CCITT
<u> ค่าจากโรงงาน</u>	CCITT
<u> การโปรแกรม</u>	1. ใส <b>่ 814</b>
	จอแสดง : MODEM Standard
	2. กด NEXT
	จอแสดง : MODEM : CCITT
	3. กด SELECT จนกระทั่งปรากฏระบบที่ต้องการ
	4. กิด STORE
	5. กค END
# 815 DISA Built in Automated Attendant Number การกำหนดการกดหมายเลขเดียวกรณีโทรผ่าน DISA

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดหมายเลขหลักเดียวเพื่อใช้กับการโทรผ่าน <b>DISA</b> ทำให้สายเรียกเข้าสามารถกด หมายเลขเพียงตัวเดียว สายจะโอนไปยังหมายเลขที่เรากำหนดในโปรแกรมนี้ได้ นอกจากนี้หาก ต้องการกดหมายเลขภายในที่ต้องการก็สามารถทำงานได้ตามปกติ หมายเลขภายในที่กำหนดได้ เช่น หมายเลข Ring Group , UCD , Extension ปกติ
<u>การเลือก</u>	<ul> <li>หมายเลขที่กำหนด : 0 -9</li> <li><u>หมายเลขภายในที่กำหนด :</u> 2-4 หลัก</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ไม่มีการกำหนด
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>815</b> จอแสดง : DISA AA 2. กด NEXT
	จอแสดง : Dial No ? 3. ใส่หมายเลข 0 - 9 ที่ต้องการ หรือกด NEXT ต.ย. แสดง : Dial 0 : Disable
	<ol> <li>กด Extension ที่ต้องการ</li> <li>ต.ย. จอแสดง : Dial 0 : 112</li> </ol>
	5. STORE
	6. กำหนด DISA เลขอื่น กด NEXT หรือ PREV จนปรากฏจุดที่ต้องการ
	7. ทำซ้ำข้อ 3 ถึง 6
	7. กด END

# 816SMDR Output Modeกำหนดรูปแบบ การพิมพ์ ของ SMDR

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดรูปแบบของการพิมพ์ที่ออกทาง SMDR โดยปกติสามารถกำหนดได้ 2 แบบ คือ
	<u>Regular</u> หมายถึงการพิมพ์ออกตามปกติ และ <u>Charge</u> หมายถึง มีการใส่หน่วยจำนวนเงินและ
	Rate ด้วยที่ SMDRหรือมีเฉพาะจำนวนหน่วย Meter ขึ้นอยู่กับการเปิด <u>โปรแกรมที่ 143</u> ทั้งนี้จะ
	ใช้งานได้ทางชุมสายต้องส่งสัญญาณ Pay Tone หรือสัญญาณ Pulse มาให้ด้วย
<u>การเลือก</u>	Regular / Charge
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Regular
<u>การโปรแกรม</u>	1. ใส่ <b>816</b>
	จอแสดง : SMDR Mode
	2. กด NEXT
	งอแสดง : SMDR : Regular
	3. กด SELECT จนพบค่าที่ต้องการ
	4. กด STORE
	5. กิด END
<u>เงื่อนไข</u>	
	- กำหนด ชนิดของการแสดงทาง SMDR ที่ <u>โปรแกรม 143</u> ว่าเป็น <u>Meter</u> หรือ
	<u>Charge</u> ถ้าเป็น <u>Meter</u> จะแสดงจำนวน Pulse ถ้าเป็น <u>Charge</u> จะแสดงจำนวน

เงิน

# 817 KX-TD197 / KX-TD198 Baud Rate Set

# กำหนดความเร็วของการติดต่อข้อมูลของ Remote Card

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดความเร็วในการรับส่งข้อมูลของ <u>Card KX-TD197</u>					
<u>การเลือก</u>	Bell / V.34-9600 / V.34-14400 / V.34-19200 / V.34-33600					
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	V.34 -336(	)0				
<u>การโปรแกรม</u>	1.	ใส่ <b>817</b>				
		จอแสดง : TD197 TYPE				
	2.	กด NEXT				
		จอแสดง : Mast : V.34 - 33600				
	3.	กด SELECT จนพบค่าที่ต้องการ				
	4.	กด NEXT				
		ต.ย. วอแสดง : Slave : V.34 - 33600				
	5.	กด STORE				
	6.	กด END				

<u>เงื่อนไข</u>

- การกำหนดนี้มีผลทั้งตู้ Master และ Slave

# 3.10Option programming990System Additional Information ( Version 4 M )<br/>การกำหนดข้อมูลเพิ่มเติม

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการเพิ่มเติมโปรแก	เรมบ้างส่วนที่ต้องการ

<u>Area 1</u>

### <u>10 Field ต่อไปนี้กำหนดใน Area 1</u>



#### <u>Area 2</u>

# <u>13 Field ต่อไปนี้กำหนดใน Area 2</u>



Area 3

KX-TD816-[1] ถึง [8] KX-TD1232-[1] ถึง [16] ใช้กับ CO lines 1 ถึง 8 ใช้กับ CO lines 1 ถึง 16

example	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
CO number	↓ [16][	15][	↓ 14](	↓ [13]	↓ [12]	↓ [11]	↓ [10]	↓ [9]	↓ [8]	↓ [7]	1 [6]	↓ [5]	↓ [4]	↓ [3]	↓ [2]	↓ [1

#### KX-TD1232 -[17] ถึง [24] ใช้กับ CO lines 17 ถึง 24





#### Areas 1 and 2

Field	คำอชิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
(1)	เสียงที่ได้ยินขณะ โอนสาย	0 : Ring back tone	1	• CALL
		<b><u>1 : Music on Hold</u></b>		TRANSFER
				FEATURES
				Music on Hold
(2)	ผลของการผลัก HOOK SWITCH แล้ว	0 : Consultation	0	Consultation
	วางหูลงของ SLT ขณะใช้สายนอก	<u>Hold</u>		Hold
		1 : disconnection		
(3)	ผลของการกด FLASH ของเครื่องกีย์	0 : disconnection	0	• External Feature
	งณะใช้สายนอก	<u>signal</u>		Access
		1 : External Feature		• Flash
		Access		
(4)	อนุญาตให้มีเสียงรบกวนจากสายนอก	<b>0</b> : disable	1	None
	เมื่อส่งช่วง Pause	<u>1 : enable</u>		
(5)	ผลของการผลัก HOOK SWITCH ของ	<b><u>0 : Consultation</u></b>	0	Consultation
	SLT	<u>Hold</u>		Hold
		1 : disconnection		
(6)	ตั้งช่วงเวลาส่ง DTMF ไปยัง VPS	<u>0 : 80 ms</u>	0	Voice Mail
		<b>1</b> : 160 ms		Integration
(7)	กำหนดเวลารอก่อนที่จะส่ง DTMF ไป	<b>00</b> : 0.5 s	10	Voice Mail
	ยัง VPS หลังจากตอบรับของ VPS	<b>01</b> : 1.0 s		Integration
		<u>10 : 1.5 s</u>		
		<b>11</b> : 2.0 s		
(8)	ตั้งช่วงการรอของระบบก่อนส่ง	<b>00</b> : 0.5 s	10	Voice Mail

#### Area 4

	สัญญาณ DTMF (โปรแกรม 113) ไป VSP	<b>01</b> : 1.0 s <b>10 : 1.5 s</b> <b>11</b> : 2.0 s		Integration
(9)	กำหนดให้ปิด Message Wait lamp หรือ VPS เมื่อผู้ใช้ฟังข้อความใน mailbox แล้ว	<u>0 : system</u> 1 : VPS	0	<ul> <li>Message</li> <li>Waiting</li> <li>Voice Mail Integration</li> </ul>
(10)	การกำหนดให้กลับไปที่ Automated Attendant Service หรือถ้ามีการเรียกไป ที่ VPS โดย Call Forwarding หรือ Intercept Routing	0 : do not start 1 : start	0	Voice Mail Integration

Field	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
(11)	เมื่อมีการโอน ไปสายนอกแล้วไม่ตอบ	0 : extension	0	Call Transfer,
	รับจะให้โอนกลับมาจุดใด	1 : Operator 1		Unscreened-to
				Extension
(12)	การกำหนดการจำกัดเวลาการใช้สาย	0 : both calls	0	Limited Call
	นอกในโปรแกรม 502 เป็นแบบใคคังนี้	1 : Outgoing calls		Duration
	0 : ทั้งโทรออกและโทรเข้า	only		
	1 : โทรออกเท่านั้น			
(13)	อนุญาตให้ยกเลิก Confirmation Tone 4	0 : disable	1	Confirmation
	จากที่โรงงานตั้งไว้เมื่อมีการประชุม 3	<u>1 : enable</u>		Tone
	สาย เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลง			
(14)	กำหนดว่าเมื่อกด * และ # จะตรวจสอบ	<b>0</b> : no check	1	Toll Restriction
	การจำกัดการโทร	1 : check		
(15)	อนุญาตให้ใช้ Flash เพื่อรับสัญญาณ	<u>0 : disable</u>	0	Flash
	CO ของจุดที่ถือกหรือจำกัดการโทรถ้า	1 : enable		
	ตั้งเป็น Enable จะสามารถใช้ได้เช่น			
	เคียวกับจุคภายใน และยังอนุญาตกับจุค			
	สายในที่ใช้ Account Code-Verified-			
	All call			
(16)	อนุญาตให้ยกเลิก Confirmation Tone 3	<b>0</b> : disable	1	Confirmation
	เมื่อใช้งานเกี่ยวกับ Call Pickup,	<u>1 : enable</u>		Tone

	Paging, Paging, Paging Answer, TAFAS Answer, Hold Retrieve และ Call Park Retrieve			
(17)	การกำหนด Pulse break ratio ของ	<b>0</b> : 60 %	1	Dial Type
	ระบบการโทรแบบ Pulse และ Call	<u>1:67 %</u>		Selection
	Blocking ค่านี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของ			
	แต่ละประเทศ			
(18)	การกำหนดหมายเลข Mailbox จาก	<u>0 : extension</u>	0	Voice Mail
	Extension เฉพาะ หรือจากโปรแกรม	<u>number</u>		Integration
	609 เมื่อกำหนดเป็น Free	<b>1</b> : free		
(19)	กำหนดการแสดงผลเมื่อใช้ Station	<u>0 : names</u>	0	KX-T7235
	Speed Dialing VON KX-T7235	1 : numbers		Station Speed
				Dialing

Field	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
(20)	การกำหนดแหล่งเสียง Music Source 1	0 : internal music	0	Background
	ของ Music on Hold และ BGM	<u>source</u>		Music (BGM)
		1 : external		Background
		music source		Music (BGM)
				- External
				Music on Hold
(21)	การเลือก Inter-Digit Pause ของระบบ	<b>00</b> : 630 ms	01	None
	Pulse	<u>01 : 830 ms</u>		
		<b>10</b> : 1030 ms		
(22)	การเลือกสัญญาณ Tone ของการติดต่อ	<u>0 : normal</u>	0	None
	ภายใน	1 : distinctive		
(26)	การกำหนดช่วงเวลาตรวจสอบ	<b>0</b> : 84-1000ms	1	None
	ក័ល្ងល្វាណ	<u>1 : 200-1000ms</u>		
	HOOK ของสายภายใน			

#### Areas 3 and 4

ſ

Field	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
-------	----------	-----------	---------	-----------

(23)	การกำหนด PAD Switch control	<u>0 : O dB</u>	0	None
	(ควบคุมระดับของสัญญาณเสียง	<b>1</b> : -3 dB		
	ในการใช้สายนอก)			
(24)	การป้องกันหรืออนุญาตให้เรียก	<u>0 : prevent</u>	0	Voice Mail
	จาก AA port ของ VPS ไปยัง	1 : allow		Integration
	AA port			
(25)	การป้องกันหรืออนุญาตให้ส่ง	<u>0 : prevent</u>	0	None
	สัญญาณในระหว่างใช้สายนอก	1 : allow		

<u>การเลือก</u>	<ul> <li><u>Area code</u> : 01 (area 1) / 02(area 2) / 03 (area 3) / 04 (area 4)</li> <li><u>หมายเลข Field</u> : 1 - 22 (สำหรับ area 1 และ area 2)</li> <li>23 - 25 (สำหรับ area 3 และ 4)</li> <li><u>Selection</u> : ดูจากตารางหัวข้อ "SELECTION"</li> </ul>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ดูหัวข้อ "Default" ในตาราง
<u>การโปรแกรม</u>	<ol> <li>ใส่ 990         <ul> <li>จอแสดง : System Add Inf.</li> </ul> </li> <li>กด NEXT         <ul> <li>จอแสดง : Area NO? - &gt;</li> </ul> </li> <li>ใส่ area code (01-04)         <ul> <li>จอแสดง : 0010100011000001</li> </ul> </li> <li>กด ← หรือ → เพื่อเลือก Field ที่ต้องการ</li> <li>ใส่ SELECTION (กด 0 หรือ 1) แล้วกด STORE</li> <li>กำหนด Field อื่นทำซ้ำข้อ 4 และ 5</li> <li>กด STORE</li> <li>กำหนด Area อื่นกด SELECT จนปรากฏ area code ที่ต้องการ</li> <li>ทำซ้ำข้อ 4 ถึง 8</li> </ol>
	11. กด END

# 990System Additional Information (Version P211B)การกำหนดข้อมูลเพิ่มเติม

# <u>รายละเอียด</u> เป็นการเพิ่มเติมโปรแกรมบ้างส่วนที่ต้องการ โดยมีการกำหนดได้ <u>10 Area</u> Area ละ <u>16 ตัว</u> โดยนับจากทางขวาสุดเป็น Bit 1 ดังตาราง

		Bit Number															
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Display Example	Area 01	0	0	.	0	Ϊ	0	0	Ο		1	0	0	0	С	0	Ι
	Area 02	.	.	.	0	0	.	0	0	С		.	0	÷		0	0
	Area 03	0	0	()	0	0	0	0	0	О	0	0	()	0	C	0	0
	Area 04	.		Ι	•	.	.	Ι	Ι	О	0	0	()	0	С	0	0
	Area 05			.	N.	.1			.		.1	Ι		.		.	
	Area 06	$\bot$	$\perp$	Ĩ	$\bigcirc$	0	$\bot$	$\bot$	Ĩ		$\bot$	$\bot$	$\bot$	Έ	.	$\bot$	$\bot$
	Area 07	$\bot$	Ϊ	Ϊ		$\bot$	$\bot$	Ϊ	Ϊ	_	$\bot$	$\bot$	Ϊ	Ϊ		$\bot$	$\bot$
	Area 08	Ι	1	1		Ι	Ι	1	1		Ι	Ι	Ι	1		-	
	Area 09	1	1	1		I	l	1	1			1	1	1			Ι
	Area 10	l	1	1		1	l	1	1		1	1	1	1		1	1

#### <u>Area 01</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1	เสียงที่ได้ยินขณะ โอนสาย	0 : Ringback tone	1	• CALL
		<b><u>1 : Music on Hold</u></b>		TRANSFER
				FEATURES
				• Music on
				Hold
2	ผลของการผลัก HOOK	<b><u>0</u> : Consultation hold</b>	0	Consultation
	SWITCH แล้ววางหูลงของ SLT	1 : disconnection		Hold
	งณะใช้สายนอก			

3	ผลของการกด FLASH ของ	0: disconnection	0	- External
	เครื่องคีย์ ขณะใช้สายนอก	<u>signal</u>		Feature
		e Access		Access
4-7	สำรองใช้			
8	กำหนดให้มีสัญญาณ Dial Tone	0 : disable	1	- None
	ก่อนหรือไม่เมื่อโทรออกจาก	<u>1 : Enable</u>		
	One-Touch , Redial และ			
	System Speed dial			
9	กำหนดให้เมื่อกด Hook Switch	<b><u>0 : Consultation Hold</u></b>	0	Consultation
	แล้วให้มีผลอย่างไรสำหรับ SLT	1 : Disconnection		Hold
10	ตั้งช่วงเวลาส่ง DTMF ไปยัง	<u>0 : 80 ms</u>	0	Voice Mail
	VPS. Port	1 : 160 ms		Integration
12,11	กำหนดเวลารอก่อนที่จะส่ง	<b>00</b> : 0.5 s	10	Voice Mail
	DTMF ไปยัง VPS. Port หลัง	<b>01</b> : 1.0 s		Integration
	จาก VPS. ตอบรับสายแล้ว	<u>10 : 1.5 s</u>		Inband
		<b>11</b> : 2.0 s		
14,13	ตั้งช่วงการรอของระบบก่อนส่ง	<b>00</b> : 0.5 s	10	Voice Mail
	สัญญาณ DTMF ไปที่ VPS.	<b>01</b> : 1.0 s		Integration
	หลังจาก V PS. เรียกไปที่	<u>10 : 1.5 s</u>		
	Extension.	<b>11</b> : 2.0 s		
15	กำหนดให้ปิด Message Wait	<u>0 : system</u>	0	• Message
	lamp เมื่อผู้ใช้ฟังข้อความใน	1 : VPS		Waiting
	mailbox แล้ว โดยตู้สาขาหรือ			Voice Mail
	VPS.			Integration
16	สำรองใช้			

#### <u>Area 02</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1	เมื่อมีการโอน ไปสายนอกแล้วไม่ตอบ	0: Extension	0	Call Transfer,
	รับจนครบเวลาจะให้โอนกลับมาจุคใค	1 : Operator 1		Unscreened-to
				Extension
2	การกำหนดการจำกัดเวลาการใช้สาย	<u>0 : both calls</u>	0	Limited Call
	นอกใน <u>โปรแกรม 502</u> เป็นแบบใดดังนี้	1 : Outgoing calls		Duration
	0 : ทั้งโทรออกและโทรเข้า	only		
	1 : โทรออกเท่านั้น			
3	อนุญาตให้ยกเลิก Confirmation Tone 4	0 : disable	1	Confirmation
	จากที่โรงงานตั้งไว้เมื่อมีการประชุม 3	<u>1 : enable</u>		Tone
	สาย เริ่มต้นหรือสิ้นสุดลงหรือไม่			
4	กำหนดว่าเมือกด * และ # จะตรวจสอบ	0 : no check	1	Toll Restriction
	การจำกัดการ โทรหรือไม่	<u>1 : check</u>		
5	สำรองใช้			
6	อนุญาตให้ยกเลิก <u>Confirmation Tone</u>	0 : disable	1	Confirmation
	<u>3</u> เมื่อใช้งานเกี่ยวกับ Call Pickup,	<u>1 : enable</u>		Tone
	Paging, Paging, Paging Answer,			
	TAFAS Answer, Hold Retrieve แถะ			
	Call Park Retrieve			
7	การกำหนด Pulse break ratio ของ	0:60 %	1	Dial Type
	ระบบการโทรแบบ Pulse และ Call	<u>1:67 %</u>		Selection
	Blocking ค่านี้งิ้นอยู่กับมาตรฐานของ			
	แต่ละประเทศ			
8	การกำหนดให้หมายเลข Mailbox ส่ง	<u>0 : extension</u>	0	Voice Mail
	แทน หมายเลข Extension หรือไม่จาก	<u>number</u>		Integration
	โปรแกรม เมื่อมีการโอนสายจาก	1 : free		
	Extension เข้า Vps. โดยหากต้องการส่ง			
	Mbx. ไปไห้กำหนดเป็น Free			
9	กำหนดการแสดงผลเมื่อใช้เครื่องคีย์ใน 	<u>0 : names</u>	0	KX-T7235
	Station Speed Dialing ( ยกเว้น KX-	1 : numbers		Station Speed
	T7235)			Dialing

Bit คำอธิบาย SELECTION Default การใช้งาน
--

10	การกำหนดแหล่งเสียง Music Source 1	0 : internal music	0	Background
	ของ Music on Hold และ BGM	<u>source</u>		Music (BGM)
		1 : external		Background
		music source		Music (BGM)
				- External
12,11	การเลือก Inter-Digit Pause ของระบบ	00 : 630 ms	01	None
	Pulse	<u>01 : 830 ms</u>		
		10 : 1030 ms		
13	การเลือกสัญญาณ Tone ของการติดต่อ	<u>0 : normal</u>	0	None
	ภายใน	1 : distinctive		
14	การกำหนดช่วงเวลาตรวจสอบ	0:84-1000ms	1	None
	สัญญาณ HOOK ของสายภายใน	<u>1 : 204-1000ms</u>		
15,16	สำรองใช้			

#### <u>Area 03</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1-16	การกำหนด PAD Switch control (ควบ	<u>0 : O dB</u>	0	None
	คุมระคับของสัญญาณเสียงในการใช้	1 : -3 dB		
	สายนอก) โคย Bit 1 - 16 จะเรียงตาม			
	Co Line 1 - 16 ຕາມຄຳຄັບ			

# <u>Area 04</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1 - 8	การกำหนด PAD Switch control (ควบ	<u>0 : O dB</u>	0	None
	คุมระคับของสัญญาณเสียงในการใช้	1 : -3 dB		
	สายนอก) โดย Bit 1 - 8 จะเรียงตาม <b>Co</b>			
	Line 17 - 24			
9	ห้ามไม่ให้โอนสายจาก VPS. แต่ตัว	0 : prevent	1	None
	ข้ามไปหากันหรือไม่	<u>1 : allow</u>		
10	กำหนดให้ป้องกันการส่งสัญญาณ	0 : prevent	1	None
	Pulse ออกไปสายนอกหรือไม่	<u>1 : allow</u>		

11,12	สำรองใช้			
13	กำหนดให้มีเสียงย้อนกลับของสัญญาณ Pulse เมื่อโทรออกสายนอกแบบ Pulse หรือไม่	0 : disable <u>1 : enable</u>	1	None
14-16	สำรองใช้			

### <u>Area 05</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1	สำรองใช้			
2	กำหนดให้กด ยืดเวลา Co-to-Co เมื่อใช้	0: 10 ครั้ง	1	- DISA
	Disa Card จำกัดที่ 10 ครั้งหรือไม่จำกัด	<b><u>1 : No limitation</u></b>		
3	เมื่อต้องการยืดเวลาการใช้ Disa โทร	0 : Disable	1	- DISA
	ออกสามารถกด * ยึดเวลาได้หรือไม่	<u>1 : Enable</u>		
4	สำรองใช้			
5	กำหนดเวลาที่รอก่อนไป IRNA หลังมี	0 : Immediately	1	- OGM
	ข้อความตอบรับแล้วไม่กคอะไรเลยเมื่อ	1: After 5 seconds		
	ใช้ DISA			
6	เมื่อใช้ VPS. กำหนุดให้มีการส่งข้อมูล	0 : Disable	1	- Voice Mail Integration
	ของ Mailbox ไปที่ VPS. ด้วยหรือไม่	<u>1 : Enable</u>		
	เมื่อมีการกำหนดการ โอนสายอัตโนมัติ			
	ไปที่ Extension ของ VPS. มีผลกับการ			
	ติดต่อทั้งแบบ Inband และ แบบ D-			
	PITS			
	Disable = ไม่ส่ง			
	Enable = ส่ง			
7	กำหนดให้มีการส่งข้อมูลของ Mailbox	0 : Enable	1	- Voice Mail Integration
	ไปที่ VPS. ได้หรือไม่ เมื่อสายเรียกเข้า	<u>1 : Disable</u>		
	จากภายนอกแบบ DIL 1 : 1 แล้วไม่มีผู้			
	รับสาย สายเรียกเข้าจะ โอนไปที่			
	Mailbox ของ Extension นั้นหาก			
	กำหนดเป็น Enable			
8	สำรองใช้			
9	กำหนดให้มีเสียง Dial Tone 2 หรือไม่	0 : Disable	1	- None

	เมื่อ Extension มีการกำหนดการใช้งาน	<u>1 : Enable</u>		
	พิเศษไว้ เช่น Call Waiting			
10	กำหนดผลของการกดปุ่ม Flash ขณะ	0 : Terminate	1	- Flash
	ใช้สายนอก ( เมื่อกำหนด Area 01 - bit	<u>1 : Flash</u>		
	3 = 0)			
	<u>Flash</u> = ตัดสายแล้วสามารถใช้สายเดิม			
	ได้			
	<u>Terminate</u> = สิ้นสุดการสนทนาสาย			
	เดิมและได้ยินสัญญาณ Intercom			
11	กำหนดรูปแบบสัญญาณ Ringสำหรับ	0 : 3 times by 40 ms	1	- Message Waiting
	SLT โดยหากกำหนดเป็น Type 3 จะ	1 : 2 times by 280		
	เป็น Quick Ring , Type 2 จะเป็น แบบ	ms		
	ปกติ โดยจะมีผลเฉพาะการใช้งาน			
	Message waiting เท่านั้น			
12	กำหนครูปแบบของ SMDR เมื่อมีการ	0:(incoming)+	1	- SMDR
	ใช้งาน Caller ID	Caller No.		
		<u>1 : (I) + Caller</u>		
		<u>No.+ name</u>		
13	กำหนดให้มีการพิมพ์ RC (เมื่อมีการ	0 : Enable	1	- SMDR
	เรียกเข้าเกิดขึ้น )และ AN ( เมื่อมีการรับ	<u>1 : Disable</u>		
	สาย ) ของ SMDR หรือไม่			
14	กำหนดให้โอนสายไปที่ใดเมื่อโทรเข้า	0 : IRNA	1	None
	มาที่ DISA / DID แล้วกดเบอร์ผิด	<b><u>1 : Reorder Tone</u></b>		
15	กำหนดให้เมื่อกด " 0 " เพื่อหา	0 : Operator 1 and	1	- Operator
	Operator กรณีกำหนด 2 ตัว จะให้เรียก	2 ดังพร้อมกัน		
	ไปที่ Operator 1 และ 2 ดังพร้อมกัน	<b><u>1 : Operator 1 first</u></b>		
	หรือ ให้ดังที่ตัวที่ 1 ก่อนถ้าไม่ว่างแล้ว	and then Operator		
	ค่อยไปตัวที่ 2	2		
16	กำหนดให้มีการพิมพ์ การตั้งปลุกออก	0 : Enable	1	- Time Reminder
	ที่ SMDR ได้หรือไม่	1 : Disable		

# <u>Area 06</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
12	กำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	<u>0 :เปลี่ยนตามโปรแกรม</u>	0	- DDI

	เมื่อมีการเรียกเข้าจาก ISDN เมื่อการ	421		
	เรียอเข้าแบบ DDI	1 • หมายแลและเท่าลัง		
		า : ที่มายเยาของกากบ ส่อย		
		เบอร์ ISDN บวกกับ '		
		หมายเลขที่กำหนดใน		
		โปรแกรม 418		
13	เมื่อมีการใช้งานของ DDI กำหนดให้ใช้	<u>0 : DDI</u>	0	- DDI
	หมายเลข Extension ที่กำหนดไว้ หรือ	<b>Conversion</b>		
	ให้แปลงตามตารางการแปลงของ DDI	<u>Number</u>		
		1: Extension		
		Number		
14	กำหนุดให้กด " 0 " สามารถใช้งานได้	0: Allow	1	- None
	ตามที่กำหนดในโปรแกรมของ MSN	1: Prevent		
	<b>เลข 0</b> ได้หรือไม่			
15	กำหนดให้เมื่อมีการเรียกเข้าจาก DDI	0 : DIL 1 : N	1	- DDI
	แล้วไม่มีเบอร์ที่กำหนดให้ดังที่ใดใน	<b><u>1 : Operator</u></b>		
	เวลากลางวัน			
16	กำหนดให้เมื่อมีการเรียกเข้าจาก DDI	0 : DIL 1 : N	1	- DDI
	แล้วไม่มีเบอร์ที่กำหนดให้ดังที่ใดใน	1 : Operator		
	เวลากลางคืน			

# <u>Area 07</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1	กำหนดให้มีการส่งสัญญาณ DTMF ไป	0 : Enable	1	- None
	ในสาย ISDN	<u>1 : Disable</u>		
2,3	สำรองใช้			
4	กำหนดให้สามารถใช้งาน Whisper	0: Any Telephone	1	- Whisper OHCA
	OHCA ได้กับโทรศัพท์รุ่นใดบ้าง	<u>1 : KX-T7400</u>		
		Series Only		
5	กำหนดให้การกด Hook มีผลหรือไม่	0 : Disable	1	- None
	เมื่อสัญญาณที่เปลี่ยนไปไม่กลับมา	<u>1 : Enable</u>		
	เหมือนเดิม			
6	สำรองใช้			
7	กำหนดให้ใช้งานสัญญาณ Beep Tone	0: Beep	1	- Music on Hold
	หรือ MOH ขณะมีการพักสาย โอนสาย	<u>1 : Music</u>		

9.8	กำหนดให้เมื่อโทรผ่าน DISA แล้วกด	01: IRNA	11	- DISA
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		10/11 : Receive at		
	DND . หรือ สายไม่ว่าง จะให้ไปที่ใค	the Co button (only		
	,	flashes )		
		00 : Busy Tone is		
		Sent		
11,10	กำหนดให้เมื่อโทรเข้าจากระบบ <u>DID</u>	01: IRNA	11	- DID
	แล้วหมายเลขภายในปลายทางนั้น	<u>10/11 : Receive at</u>		
	กำหนดใช้งาน DND , หรือ สายไม่ว่าง	the Co button (only		
	จะให้ไปที่ใด	<u>flashes )</u>		
		00 : Busy Tone is		
		Sent		
13,12	กำหนดให้เมื่อโทรเข้าจากสาย <u>ISDN</u>	01: IRNA	11	- ISDN
	แล้วหมายเลขภายในปลายทางนั้น	10/11 : Receive at		
	กำหนดใช้งาน DND , หรือ สายไม่ว่าง	the Co button (only		
	จะให้ไปที่ใด	<u>flashes )</u>		
		00 : Busy Tone is		
		Sent		
15,14	กำหนดให้เมื่อโทรเข้าจากสาย Tie	01: IRNA	11	- Tie Line Service
	Line แล้้วหมายเลขภายในปลายทาง	10/11 : Receive at		
	นั้นกำหนดใช้งาน DND , หรือ สายไม่	the Co button (only		
	ว่าง จะให้ไปที่ใด	<u>flashes )</u>		
		00 : Busy Tone is		
		Sent		
16	กำหนดให้ SMDR พิมพ์หมายเลขของ	0 : Enable	1	- SMDR
	DID แทนหมายเลขของ Caller ID	<u>1 : Disable</u>		
	หรือไม่			

# <u>Area 08</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1	กำหนดให้มีการส่งสัญญาณ Dial Tone ไปให้ผู้ขอใช้สาย Tie Line จากอีกตู้ สาขาได้หรือไม่	0 : Send <u>1 : Not Send</u>	1	- Tie Line Service
2	สำรองใช้			

3	กำหนดให้มีการส่งสัญญาณ Dial Tone	0 : Send	1	- Tie Line Service
	ไปให้สายในที่มีการขอใช้สาย Tie Line	1: Not Send		
	ได้หรือไม่			
4-16	สำรองใช้			

#### <u>Area 09</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1	กำหนดให้มีการส่งสัญญาณ Ring แบบ	0 : Short	1	- Caller ID
	ส้นหรือแบบปกติเมื่อโทรเข้าจาก	<u>1 : Normal</u>		
	Caller ID			
2	สำรองใช้			
4,3	กำหนดให้รูปแบบของการติดของไฟ	11 : Red Flashing /	11	- Call Forwarding
	LED เมื่อกำหนดใช้งาน FWD /DND	Red ON		- DND
		10 : Red On / Red		
		On		
		01 : Red On / Red		
		Flashing		
		00 : Red Flashing /		
		Red Flashing		
5-6	สำรองใช้			
7	กำหนดรูปแบบการ ล่าสายนอกเมื่อตัด	0 : ล่าสายนอกแบบ	1	- line Access
	9 เป็นแบบใด	วนจากต่ำไปหาสูง		
		<u>1 : ล่าสายที่ 1 ก่อน</u>		
		<u>เสมอ</u>		
8	สำรองใช้			
9	กำหนดให้สายเรียกเข้าโชว์เวลาหรือ	0 : Remains the	1	- Caller ID
	หมายเลขโทรเข้า	current display		
		1 : Call duration		
10,11	สำรองใช้			
12	กำหนดให้มีการกำหนด Log out ทุก	0 : Permit	1	- Log in / Log out
	Extension ในกลุ่มได้หรือไม่	1 : Disallow		
	Permit = กำหนดได้			
	Disallow = กำหนดไม่ได้			

1		1	
13-16	สำรองใช้		

#### <u>Area 10</u>

Bit	คำอธิบาย	SELECTION	Default	การใช้งาน
1-8	กำหนดให้มีสัญญาณ Dial tone ได้หรือ	0 : Send	1	- E1 Line
	ไม่เมื่อ Extension ขอสายนอก แบบ E1	1: Not Send		
	โดย Bit 1- 8 จะเป็นการกำหนด TRG 1			
	- 8 ตามลำดับ			
9-16	สำรองใช้			

# 991 COS Additional Information การกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมของ COS ต่างๆ

<u>รายละเอียด</u> โปรแกรมนี้เป็นการกำหนดเพิ่มเติมของ COS 1 -8 โดยประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆกือ

- การกำหนดจำนวนหลักที่สามารถกดได้หลังจากโทรออกสายนอกไป แล้วมีการวางหูไปแล้ว
   มีความต้องการจะใช้งานสายนอกเดิมโทรต่ออีกครั้ง โดยกำหนดที่ Bit ที่ 1-4
- กำหนดให้ COS ใดสามารถใช้งาน Call Forwarding แบบ Follow me ได้บ้าง กำหนดที่ Bit 5

<u>ตัวอย่างหน้าจอแสดง</u>

Bit Number															
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	1	1	1	1	1	1	<u>_</u> ]		1	ŗ	1	0	О	О	0
unused 2 1															

<u>การเลือก</u>

- COS Number : 1 8 (\* = ทุก COS)
- <u>สำหรับ Bit 1 -4</u>

0000 : ไม่จำกัด / 0001 : 1 หลัก / 0010 : 2 หลัก / 0011 : 3 หลัก / 0100 : 4 หลัก 0101 : 5 หลัก / 0110 : 6 หลัก / 0111 : 7 หลัก / 1000 : 8 หลัก / 1001 : 9 หลัก / 1010 : 10 หลัก / 1011 : 11 หลัก / 1100 : 12 หลัก / 1101 : 13 หลัก / 1110 : 14 หลัก / 1111 : 15 หลัก

<u>สำหรับ Bit 5</u>

0 = Disable / 1 = Enable

<u>ค่าจากโรงงาน</u>

Bit 1 - 4 : All COS : 0000

Bit 5 : All COS : Enable

<u>การโปรแกรม</u> 1. ใส่ 991

3-197

จอแสดง : Cos Add Data

2. กด NEXT

จอแสดง : COS No?

- ใส่หมายเลข COS ที่ต้องการ หรือกด NEXT
   ต.ย. แสดง : 111111111110000
- 4. กด → หรือ ← เพื่อเลื่อนไปตำแหน่งที่ต้องการ
- 5. ใส่ค่าที่ต้องการ 0 หรือ 1
- 6. กด STORE เพื่อบันทึก
- 7. กด END

# บทที่ 4.

# โปรแกรมระบบเครือข่าย

# <u>4.1 การโปรแกรมเกี่ยวกับ TIE LINE.</u>

# <u>การโปรแกรม CARD E & M ( KX-TD184X)/ E1 (KX-TD188X)</u>

### **Program [ 109 ] Expansion unit type**

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดชนิดของการ์ดที่นำมาต่อเพิ่มเติม
<u>การเลือก</u>	กำหนดเป็น <mark>EM</mark> สำหรับ KX-TD184x. , <mark>EL</mark> = Card KX-TD188X
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	C:E1:E2
<u>หมายเหตุ</u>	
	- Reset ระบบ 1 ครั้งเมื่อโปรแกรมนี้เรียบร้อยแล้ว

#### Program [ 128 ] PBX code (E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดรหัสของตู้โทรศัพท์ของเรา (PABX)  จะใช้กรณีใช้งานแบบ PBX
	Code และต่อระหว่างตู้ไม่มีตัวกลางเป็นอุปกรณ์อื่น หากการใช้งานมีอุปกรณ์อื่นต่อเป็น
	ตัวกลาง เช่น MUX , Router , TDM ไม่ต้องกำหนดโปรแกรมนี้
<u>การเลือก</u>	ใส่ตัวเลข 1 - 3 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ไม่มีการกำหนด

### Program [ 129 ] E&M signal assignment(E&M)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดรูปแบบของสัญญาณ E&M	
<u>การเลือก</u>	รูปแบบ Continuous / Pulsed Ans / Pulsed No Ans	
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Continuous	

Program [ 220 ] TI E First / Inter Digit Time (E&M)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดช่วงเวลาที่สามารถกดหมายเลขแรกหลังจากได้ยินสัญญาณ Dial
	Tone และ ช่วงเวลาระหว่างตัวเลขแต่ละตัวที่กดไปต้องไม่เกินค่าเวลาที่กำหนดนี้
<u>การเลือก</u>	3 - 30 วินาที
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	5 วินาที

#### **Program** [340] **TIE** Line Routing Table (E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	เป็นการกำหนดช่องทางของการโทรออกจากระบบ Tie Line ว่าเมือกดเลขที่กำหนดแล้ว
	ให้โทรออก Trunk Group ใด เฉพาะการใช้ Tie Line Access Code เท่านั้น หากโทรออก
	โดยใช้การเจาะจง Trunk จะไม่ใช้โปรแกรมนี้ โดยการกำหนดรหัส Tie Line Access อยู่
	ที่ <u>โปรแกรม 100 ตำแหน่ง 73</u> สามารถกำหนดได้สูงสุด 32 ช่องทาง
<u>การเลือก</u>	ตำแหน่งที่ต้องการ : 01-32
	รหัสที่ต้องการให้โทรได้ : 1 -3 หลัก
	TRG ( 1-8 )  : กลุ่มสายนอกที่ 1-8 ที่กำหนดให้เป็นกลุ่มสายนอกแบบ TIE lineกำหนด
	ได้สูงสุด 5 Trunk Group
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ไม่มีการกำหนด
<u>หมายเหตุ</u>	

EXT. Code คือ กรณีที่ต้องการติดต่อกับอีกตู้โดยให้สามารถกดหมายเลขภายในของอีก ตู้ได้เลยต้องกำหนด <u>โปรแกรม [100] ตำแหน่งที่ 74-89</u> โดยการใส่หมายเลขขึ้นต้นของ สายในตู้ตรงข้าม ไว้ จากนั้นจึงมากำหนดหมายเลขนั้นที่โปรแกรมนี้อีกครั้ง

#### Program [ 341 ] TIE Modify Removed Digit / Added Number

#### (E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u> เป็นการกำหนดการแปลงเลขที่โทรเข้ามาจาก Tie Line ว่าต้องการลบออกกี่หลัก แล้วเพิ่มตัวเลข อะไรลงไปบ้าง กำหนดได้ 32 ตำแหน่ง (โดยปกติไม่ต้องกำหนด)

<u>การเลือก</u>	ตำแหน่งที่ต้องการ	: 01-32
	จำนวนหลักที่ต้องลบ	: 0-4 หลัก(0=ไม่ลบเลขใดๆ)
	หมายเลขที่ต้องการเพิ่ม	: สูงสุด 4 หลัก
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตำแหน่ง : Delete Dig	it = 0 : Added Number : ใม่มี

# Program [ 400 ] CO line connect (E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดการต่อสายนอกใช้งาน โดยสายนอกของ E&M ถ้าเป็นตู้ Master จะ
	เป็น <u>สายนอก ที่ 9 -12</u> ตู้ Slave จะเป็น <u>สายนอกที่ 21-24</u> ,Card E1,PRI = สายนอกที่ 25-54
<u>การเลือก</u>	Connect = ต่อใช้งาน / No - Connect = ไม่ต่อสายนอกใช้งาน
<u> ค่าจากโรงงาน</u>	Co 1 - 54 : Connect

# Program [ 401 ] CO line group assignment ( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดกลุ่มของสายนอกโดยให้กำหนดกลุ่มสายนอกที่เป็น E&M ให้อยู่
	กลุ่มแยกจากสายนอกแบบ ธรรมดา
<u>การเลือก</u>	สายนอก 01 -24 (* = ทุกสายนอก) : กลุ่มที่ต้องการ 1 -8
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	Co 1 : กลุ่ม 1
	Co 2 : กลุ่ม 2
	Co 3 : กลุ่ม 3
	Co 4 : กลุ่ม 4
	Co 5 : กลุ่ม 5
	Co 6 : กลุ่ม 6
	Co 7 : กลุ่ม 7
	Co 8-54 : กลุ่ม 8

#### **Program [ 402 ] Dial Mode Selection ( E&M)**

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการการกำหนด Mode ของสายนอก
<u>การเลือก</u>	รูปแบบ CO (01-24) : DTMF / Pulse / C. Block
	<u>DTMF</u> : สายนอกแบบกดปุ่มหรือระบบโทน
	<u>Pulse</u> : สายนอกแบบหมุน
	<u>C.block</u> : สายนอกที่ใช้งานได้ทั้งแบบกดปุ่มและแบบหมุน

#### Program [ 430 ] TIE line table number assignment ( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดตารางการทำงานของกลุ่มสายนอกแบบ TIE line
<u>การเลือก</u>	รูปแบบ TRG (1-8) : (1-4)
	TRG (1-8) : กลุ่มสายนอกที่ 1-8 ที่เป็นกลุ่มสายนอกแบบ TIE line
	TIE (1-4) : ตารางการทำงานที่ (1-4)
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก TRG 1 -8 : ไม่มีการกำหนด
<u>หมายเหตุ</u>	
	ให้กำหนด TRG. ของ TIE LINE เป็น 1

#### Program [ 431 ] DID / TIE Incoming Assignment( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดรูปแบบของสัญญาณโทรเข้า
<u>การเลือก</u>	- ตาราง DIDที่ 1 -8 (*= ทุกตาราง)
	- Immediate / Wink
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตาราง : Wink

### Program [ 432 ] DID / TIE Outgoing Assignment( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดรูปแบบของสัญญาณโทรออก
<u>การเลือก</u>	- ตาราง DIDที่ 1 -8 (*= ทุกตาราง)

- Immediate / Wink

#### <u>ค่าจากโรงงาน</u> ทุกตาราง : Wink

## **Program [ 433 ] DID / TIE Subscriber Number Removed Digit**

#### <u>( E&M/E1)</u>

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมกำหนดการลบจำนวนหลักของข้อมูลเมื่อโทรเข้าจาก Tie line / DID โดยการลบ
	จะลบตั้งแต่หลักแรกที่โทรเข้า
<u>การเลือก</u>	- ตาราง DIDที่ 1 -8 (* = ทุกตาราง)
	- จำนวนหลักที่ลบ : 0 - 6 ( 0 = ไม่มีการลบ )
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตาราง : 0

#### Program [ 434 ] DID / TIE Added Number( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดการเพิ่มหมายเลขใดบ้างของแต่ละตารางแทนการลบจาก <u>โปรแกรม</u>
	<u>433</u> สำหรับการใช้งาน TIE Line / DID
<u>การเลือก</u>	- ตาราง DIDที่ 1 -8 (*= ทุกตาราง)
	- Immediate / Wink
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตาราง : ไม่มีการกำหนด

#### Program [ 435 ] Wink Time Out Assignment( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดช่วงเวลาการรอสัญญาณ Wink เมื่อมีการเริ่มใช้สายนอกแบบ TIE
	Line / DID เมื่อมีการกำหนดรูปแบบของสัญญาณโทรออกเป็น Wink จาก <u>โปรแกรม 432</u>
<u>การเลือก</u>	- ตาราง DIDที่ 1 -8 (* = ทุกตาราง)
	- Time : 1 -127 ( x 64 Milliseconds ของเวลาจริง )
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกตาราง : 16

Program [ 436 ] Outside -to-TIE Transfer( E&M/E1)

โปรแกรมการกำหนดให้สายเรียกเข้าจาก Line TOT ปกติให้สามารถ_โอนสายไปที่สาย
<mark>นอกแบบ TIE Line ได้หรือไม่</mark> (กำหนดที่ TRG. ของตู้ที่เป็นกลุ่มสายนอกที่ต่อกับ TOT)
- TRG ที่กำหนด 1-8 (*= ทุกกลุ่มสายนอก)
- Enable = โอนได้ / Disable = ไม่สามารถโอนได้
ทุก TRG : Disable

Program [ 437] TIE -to-Outside Transfer( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดให้สายเรียกเข้าจาก TIE Line ให้สามารถ_โอนสายไปที่สายนอก
	แบบ TOT ธรรมดา ได้หรือไม่ ( กำหนดที่ TRG. ของตู้ที่เป็นกลุ่มสายนอกแบบ TIE
	Line)
<u>การเลือก</u>	- TRG ที่กำหนด 1-8 (*= ทุกกลุ่มสายนอก)
	- Enable = โอนใด้ / Disable = ไม่สามารถโอนใด้
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก TRG : Disable

#### Program [ 438] TIE -to-TIE Transfer( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดให้สายเรียกเข้าจาก TIE Line ให้สามารถ_โอนสายไปที่สายนอก
	แบบ TIE Line ได้หรือไม่ ( กำหนดที่ TRG. ของตู้ที่เป็นกลุ่มสายนอก TIE Line )
<u>การเลือก</u>	- TRG ที่กำหนด 1-8 (*= ทุกกลุ่มสายนอก)
	- Enable = โอนได้ / Disable = ไม่สามารถโอนได้
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก TRG : Enable

### Program [ 439] TIE Security Type( E&M/E1)

รายละเอียดโปรแกรมการกำหนด Mode ของการขอใช้สายนอก TOT เมื่อโทรผ่าน TIE Line ว่าต้องมีการกด Codeก่อนหรือไม่ (การกำหนดให้กำหนดที่ TRG. ของ TIE Line ตู้ที่ต่อสายTOT ธรรมดา) โดยกำหนด ได้ <u>2 Mode</u>Non : ไม่ต้องมี Code / Trunk : ต้องมี Code

	<u>สำหรับ Code ใช้จากโปรแกรม 017</u>
<u>การเลือก</u>	- TRG ที่กำหนด 1-8 (*= ทุกกลุ่มสายนอก)
	- None / Trunk
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก TRG : Non

### Program [ 440 ] Line hunting sequence( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดการถำดับการใช้สายนอกในกลุ่มเดียวกันว่าให้ล่าจาก น้อยไปมาก
	หรือจากมากไปหาน้อย
<u>การเลือก</u>	รูปแบบ TRG (1-8) (* = ทุกกลุ่มสายนอก)
	ค่าที่กำหนด : Small > Large / Large > Small
	<u>Small &gt; Large : ลำดับจากน้อยไปมาก</u>
	<u>Large &gt; Small : ลำดับจากมากไปน้อย</u>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก TRG. : <u>Small &gt; Large</u>

# Program [ 441 ] Voice Path Type ( E&M)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดรูปแบบการต่อสายสัญญาณ E&M			
<u>การเลือก</u>	- CO ที่กำหนด Master (09-12) , Slave (21-24) ( * = ทุกสายนอก )			
	- 2 Wire / 4 Wire			
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุก สายนอก : 2 Wire			

# Program [ 442 ] Voice Level ( Transmit) ( E&M)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดระดับสัญญาณเสียงด้านส่ง
<u>การเลือก</u>	- CO ที่กำหนด Master (09-12), Slave (21-24) (* = ทุกสายนอก)
	- ค่าที่กำหนดได้ : 0 db/+3db/-6db/-3db
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอก : -3 db

# Program [ 443 ] Voice Level (Receive) ( E&M)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดระดับสัญญาณเสียงด้านรับ		
<u>การเลือก</u>	- CO ที่กำหนด Master (09-12) , Slave (21-24) (* = ทุกสายนอก)		
	- ค่าที่กำหนดได้ : 0 db/+3db/-6db/-3db		

<u>ค่าจากโรงงาน</u> ทุกสายนอก : -3 db

#### Program [ 444 ] TIE Receive Dial ( E&M)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดให้การโทรเข้าจากสาย TIE Line ให้ใช้งานได้ตามที่ Extension ที่กด
	มา หรือให้ดังตามการกำหนดการโทรเข้าที่ DIL 1 :1 หรือ DIL 1:N
<u>การเลือก</u>	- CO ที่กำหนด Master (09-12) , Slave (21-24) ( * = ทุกสายนอก )
	- YES = ตาม TIE Line / No = ตาม DIL 1:1 หรือ DIL 1:N
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ทุกสายนอก : YES

#### Program [ 100 ] Flexible numbering ( E&M/E1)

<u>รายละเอียด</u>	กำหนดเลขของการใช้งาน			
	ตำแหน่ง	73	: (1-3) dig	git กำหนดรหัสในการขอใช้สายนอกแบบ TIE line
	ตำแหน่ง	74-89	9 : (1-3) di	git กำหนดรหัสในการใช้งาน Extension Code
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ไม่มีการกํ	าหนด		

## Program [ 707 ] E1 Clock Mode ( E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดให้ใช้ Clock จากภายในหรือภายนอก		
<u>การเลือก</u>	External = ภายนอก , Internal = ภายใน		
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	External		

# Program [ 740 ] E1 Chanel Assignment ( E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดรูปแบบของสัญญาณใน Card E1 ของแต่ละ Chanel ว่าใช้งานแบบ	
	ใด	
<u>การเลือก</u>	E1 Chanel 01-30 , * = ทุก Chanel	
	Chanel Type = DR2 ,E&M-C,E&M-P,Disable = ไม่ใช้งาน	
<u> ค่าจากโรงงาน</u>	ກູດ Chanel = Disable	

### Program [ 741 ] E1 Dial Mode ( E1)

<u>รายละเอียด</u>	โปรแกรมการกำหนดให้แต่ละ Chanel ของ Card E1 มีรูปแบบการส่งสัญญาณแบบใด
<u>การเลือก</u>	E1 Chanel 01-30, * = ทุก Chanel
	Signal Type = Pulse-10/Pulse-20/DTMF-80/DTMF-160 /MFC-R2
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	ກູດ Chanel = Pulse-10

### **Program [ 990 ] System Additional Information( E&M/E1)**

#### AREA 07 BIT 15,14

<u>รายละเอียด</u>	เมื่อโทรเข้าจาก TIE Line แล้วสายในนั้นสายไม่ว่าง หรือตั้ง DND ไว้จะให้สายเรียกเข้า
	ได้ยินสัญญาณอะไร
<u>การเลือก</u>	01 : ไปดังตามโปรแกรมที่กำหนดที่ 409 / 410
	<u>10/11 : เป็นสายว่าง หรือมีไฟกระพริบที่ปุ่มสายนอก</u>
	00 : ได้ยินสัญญาณ Busy Tone
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	10 / 11

AREA 08 BIT 1

<u>รายละเอียด</u>	ส่งสัญญาณ Dial Tone ไปให้อีกตู้ที่มีการขอใช้สายได้หรือไม่
<u>การเลือก</u>	<mark>0</mark> : ส่งไป
	<u>1 : ใม่ส่ง</u>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1

#### AREA 08 BIT 3

<u>รายละเอียด</u>	มีสัญญาณ Dial Tone เมื่อสายในขอใช้สาย Tie Line โดยการกด TIE Line Access Code
	หรือไม่
<u>การเลือก</u>	0 : มี Dial Tone
	<u>1 : ใม่มี Dial Tone</u>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1
AREA 10 BIT 1	<u>-8 (E1)</u>
<u>รายละเอียด</u>	มีสัญญาณ Dial Tone เมื่อสายในขอใช้สาย Tie Line โดยการกดปุ่มสายนอก หรือ เจาะจง
	กลุ่มสายนอกของ Tie Line แบบ E1 ได้หรือไม่ โดย Bit 1-8 = Trunk group 1-8
<u>การเลือก</u>	0 : มี Dial Tone
	<u>1 : ไม่มี Dial Tone</u>
<u>ค่าจากโรงงาน</u>	1

### Digital Super Hybrid System KX-TD1232BX

การโปรแกรมระบบสาย ISDN (KX-TD290CE/286CE/280CE installation)

#### Before Installation (KXTD286/TD280) (Very Important)

- In order to operate KME-PBX connected with ISDN line, the communication protocol of the PBX and the ISDN line needs to be matched.
- 2) Before setting, please investigate the contract condition of your ISDN line that you have with the Telephone Company as follows.

1- Layer 1 Mode	is it Permanent or call by calls?
2- Access Mode	is it Point to Point (P-P) or Point to Multi-point (P-MP)?
3- Layer 2 Mode	is it Permanent or call by call?
4- TEI Assign	2 digits; this is designated by the Telephone Company.
5- Tel Number	MSN / DDI number is assigned by the telephone company.

#### <u>การโปรแกรมควรทำการเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่นในตาราง</u>

We recommend the following contract for you. (If it is possible)	
Access mode P-P	
Layer 1 mode Permanent	
Layer 2 mode Permanent	
Access mode P-PM	
Laver 1 mode Permanent	
Layer 2 mode Call by Call	

#### 3) Software Version of KXTD1232BX for TD286/TD280 and PC software

The following software or later version support ISDN function.

	IC20	IC21	PC software
KXTD1232BX	P231J	P232J	E1232X8/E1232X9

#### <u>หมายเหตุ</u> EPROM ที่ต่อใช้งานได้ควรเป็นเวอร์ชัน P211B/P212B, P211L/P212L, P211J/P212J

4) CPU board

<u>It should be 8MB ROM version. CPU ต้องเป็นรุ่นสนับสนุน EPROM 8 MB</u>

#### <u>1) Port / Channel (จำนวนพอร์ตและสายนอก)</u>

TD286 has 6 ISDN BRI ports. That is, the system can have 12 channels of ISDN.

**KX-TD286CE มี 6 พอร์ต ISDN แบบ BRI ต่อใช้งานได้ 12 แชนแนล(12 สายนอก) สายนอกที่ 1-12** TD280 has 2 ISDN BRI ports. That is, the system can have 4 channels of ISDN.

KX-TD280CE มี 2พอร์ต ISDN แบบ BRI ต่อใช้งานได้ 4 แชนแนล(4 สายนอก) สายนอกที่ 9-12



#### **Outside CO line / Internal ISDN line**

All port of TD286/280 mounted on TD1232, those ISDN ports can be selected either CO line or internal ISDN line. การ์ด ISDN แบบ BRI สามารถต่อใช้งานเป็นสายนอกและสายใน

#### ISDN Internal line power supply

- Power on the Internal ISDN bus on TD286/280 is not supplied.
   การต่อสายในแบบ ISDN ที่การ์ด BRI ISDN ไม่สามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ได้
- 2- The ISDN equipment (e.g. ISDN telephone) which needs power supply from ISDN bus can not be connected to the internal ISDN line on TD286/280 directly. การต่อสายในแบบ ISDN ที่การ์ด BRI ISDN เช่นโทรศัพท์แบบ ISDN หรืออุปกรณ์ ISDN ที่ใช้ไฟเลี้ยงจึง ไม่สามารถต่อใช้งานได้ ยกเว้นอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการไฟเลี้ยง เช่น MODEM ISDN

In above case, please use ISDN power supply adapter.



หมายเหตุ ถ้าต้องการใช้งานต้องทำการซื้อชุดจ่ายไฟโดยติดต่อตามบริษัทและเลขหมายดังนี้

<u>ISDN power supply adapter:</u> Trend Communications Ltd. Tel (+44) (01) 628-524-977 FAX (+44) (01) 628-810-094

#### **ISDN Clock selection**

There are different versions for TD286/280. The clock selection should be matched your PBX version. Please select the 4M position, refer to below

[KX-TD286BX Clock selection]



<u>สำคัญมากๆ</u>

<u>เมื่อซื้อการ์ด ISDN แบบ BRI มาแล้วให้ทำการดูที่การ์ดว่าจัมเปอร์อยู่ที่ 4 M หรือไม่ปกติโรง</u> <u>งานตั้งไว้ที่ 512 K</u>

#### [KX-TD280 Clock selection]

#### TD280 Suffix from A to F





TD280 Suffix G or later

# <u>Cable (TD286/TD280) การต่อสายใช้งานของการ์ด ISDN แบบ BRI</u>

First, you have to make a cable to connect between ISDN line jack and TD286/280.

Because TD286/280 uses DDK plug (Figure 3-1) connector, and CO line jack uses RJ45 plug (Figure 3-2), you have to make a cable with DDK plug at one side and RJ45 plug at another side. Figure 3-3 shows how to connect wire between DDK plug and RJ45 plug. The numbers are corresponding to the numbers of figure 3-1 and figure 3-2.

You have to use a terminating tool to connect wire with RJ45 plug as analog modular plug.

To connect between extension port of TD286/280 and ISDN extension equipment, you have to make a cable shown in Figure 3-4.



RJ45 plug

ขั้วต่อแบบ DKK ต่อที่การ์ด ISDN แบบ BRI ส่วนขั้วต่อแบบ RJ45 ต่อที่อุปกรณ์ NT ของผู้ให้บริการคู่สาย ISDN
# <u>การต่อสายใช้งานระหว่างการ์ด KX-TD280CE/KX-TD286CE กับ NT ของ TOT/TA/TT&T</u>



# <u>การต่อสายใช้งานระหว่างการ์ด KX-TD280CE/KX-TD286CE กับ อุปกรณ์แบบ ISDN</u>



ขา 1 (ขาว-เขียว)	> ขา 3 (ขาว-เขียว)
ขา 2 (เขียว)	> ขา 6 (เขียว)
ขา 3 (ขาว-น้ำเงิน)	> ขา 5 (ขาว-น้ำเงิน)
ขา 4 (น้ำเงิน)	> ขา 4 (น้ำเงิน)

<u>การต่อสายใช้งานระหว่างการ์ด KX-TD280CE/KX-TD286CE (CO)กับการ์ด KX-TD280CE/KX-TD286CE</u> (EXT)เพื่อทดสอบการทำงานของการ์ดว่าทำงานได้หรือไม่



# <u>การติดตั้งการ์ดKX-TD280CE/KX-TD286CEกับKX-TD1232BX</u>

สามารถติดตั้งการ์ดได้ทุกตำแหน่งที่ตู้ Master หรือ Slave ได้ตู้ละ 1 การ์ดเท่านั้น (เลือกระหว่างการ์ด KX-TD280CE/KX-TD286CE)

ถ้ามีการเชื่อมระบบตู้แล้วติดการ์ด ISDN แบบ BRI เพียง 1 การ์ดเพื่อใช้งานเป็นสายนอก แนะนำว่าควรติดตั้งที่ตู้ Master

ถ้ามีการเชื่อมระบบตู้แถ้วติดการ์ด ISDN แบบ BRI เพียง 1 การ์ดเพื่อใช้งานเป็นสายใน แนะนำว่าควรติดตั้งที่ตู้ Master หรือ Slave ก็ได้

การโปรแกรม [109] Expansion unit type



(PITS LCD)

"S6" => การัด KX-TD286CE (6 พอรัต ISDN แบบ BRI) "S2" => การัด KX-TD280CE (2 พอรัต ISDN แบบ BRI)

Port number assignment (การกำหนดการทำงานแต่ละพอร์ต)

1 พอร์ต ISDN แบบ BRI สามารถใช้งานพร้อมกันได้ 2 สายนอกทั้งการโทรออกและโทรเข้า

# <u>KX-TD1232BX + KX-TD280CE</u>

สายนอกแบบ ISDN คือสายนอกที่ 9-12 (คือพอร์ตที่ 5 (CO 9-10),พอร์ตที่ 6 (CO 11-12)

CO No.	Port (Master)	CO No	Port (Slave)	
CO01	Analog	CO13	Analog	ISDN Port 5 (11)
CO02	Analog	CO14	Analog	TD280
CO03	Analog	CO15	Analog	
CO04	Analog	CO16	Analog	
CO05	Analog	CO17	Analog	16 CO = CO Analog
CO06	Analog	CO18	Analog	8 CO = CO ISDN
CO07	Analog	CO19	Analog	0 Port = Internal ISDN
CO08	Analog	CO20	Analog	
CO09	ISDN (Port 5)	CO21	ISDN (Port 11)	
CO10	ISDN (Port 5)	CO22	ISDN (Port 11)	
CO11	ISDN (Port 6)	CO23	ISDN (Port 12)	
CO12	ISDN (Port 6)	CO24	ISDN (Port 12)	

# KX-TD1232BX + KX-TD286CE

สายนอกแบบ ISDN คือสายนอกที่ 1-12 (คือพอร์ตที่ 1(CO 1-2),พอร์ตที่ 2 (CO 3-4). พอร์ตที่ 3(CO 5-6), พอร์ตที่ 4 (CO 7-8). พอร์ตที่ 5(CO 9-10),พอร์ตที่ 6 (CO 11-12)

CO No.	Port (Master)	CO No.	Port (Slave)	[		4	Port 1 (7)
CO01	ISDN (Port 1)	CO13	ISDN (Port 7)		ISDN TD286	•	— Port 6 (12)
CO02	ISDN (Port 1)	CO14	ISDN (Port 7)				
CO03	ISDN (Port 2)	CO15	ISDN (Port 8)				

CO04	ISDN (Port 2)	CO16	ISDN (Port 8)
CO05	ISDN (Port 3)	CO17	ISDN (Port 9)
CO06	ISDN (Port 3)	CO18	ISDN (Port 9)
CO07	ISDN (Port 4)	CO19	ISDN (Port 10)
CO08	ISDN (Port 4)	CO20	ISDN (Port 10)
CO09	ISDN (Port 5)	CO21	ISDN (Port 11)
CO10	ISDN (Port 5)	CO22	ISDN (Port 11)
CO11	ISDN (Port 6)	CO23	ISDN (Port 12)
CO12	ISDN (Port 6)	CO24	ISDN (Port 12)

0 CO = CO Analog 24 CO = CO ISDN 0 Port = Internal ISDN

ตัวอย่าง ถ้ากำหนดพอร์ตที่ 1 ของ ISDN แบบ BRI เป็น สายในแบบ ISDN เช่น ISDN Telephone, ISDN

# MODEM จะทำให้สามารถใช้สายนอกแบบอนาลอก (CO 1-2) ได้

CO No.	Port	ISDN  Port 1(extension port)
CO01	Analog	TD286 Port 6
CO02	Analog	
CO03	ISDN (Port 2)	
CO04	ISDN (Port 2)	
CO05	ISDN (Port 3)	
CO06	ISDN (Port 3)	10  CO = CO  Analog
CO07	ISDN (Port 4)	1 Port = Internal ISDN
CO08	ISDN (Port 4)	
CO09	ISDN (Port 5)	รวะแออแมนอนวอออ (CO 0 12) ใน่รวมวรอใช้ นวนใช้อัวมีอารูต่อ
CO10	ISDN (Port 5)	ด เยนอกแบบอน เดอก (CO 9-12) เมต เม เวยเชง เน เทย เมก เวทอ ใช้งานการ์ด ISDN
CO11	ISDN (Port 6)	
CO12	ISDN (Port 6)	

Programming items for ISDN (TD286/TD280)

การโปรแกรมระบบเมื่อมีการ์ดต่อการ์ด ISDN แบบ BRI (KX-TD280CE/KX-TD286CE)

โปรแกรม [012] ISDN Extension Number Set (การกำหนดหมายเลขสายในแบบ ISDN) กำหนดได้ 3-4 หลัก

โปรแกรม [013] ISDN Extension Name Set (การกำหนดชื่อสายในแบบ ISDN) กำหนดได้ไม่เกิน 10 ตัวอักษร

โปรแกรม [109] Expansion Unit Type. (การกำหนดชนิดการ์ด ISDN ที่ต่อใช้งาน) S6: KX-TD286CE S2: KX-TD280CE

โปรแกรม [112] Network Type Assignment. (For future ISDN enhancement) HK=39 Others=51

<u>CO-Line Programming (การโปรแกรมเกี่ยวกับสายนอก)</u>

โปรแกรม [417] CO Line Name Assignment (กำหนดชื่อสายนอก)

Same as the current software.

โปรแกรม [418] ISDN Line Number Assignment (การกำหนดหมายเลขประจำสายนอก)

Telephone number: 16 digits (Max.) (กำหนกได้ไม่เกิน 16 หลัก)

โปรแกรม [419] ISDN Outgoing CLIR Service Assignment (การกำหนดปิดการแสดงเลขหมายขึ้นอยู่กับผู้ ให้บริการ)

Enable/<u>Disable</u>

โปรแกรม [420] ISDN Ring Service Assignment (รูปแบบการโปรแกรมการเรียกเข้า)

ISDN (P-P/MSN)ตามโปรแกรม136,137,138/<u>Regular (DIL1: 1)ตามโปรแกรม</u> 407.408.603.604.457.458.620

โปรแกรม [423] ISDN Port Type (การกำหนดการทำงานของแต่ละพอร์ตของ ISDNแบบ BRI)

CO (สายนอก)/Extension (สายใน)

โปรแกรม [424] ISDN Layer 1 Active Mode (การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละพอร์ต)

Permanent/Call

[425] ISDN Configuration (การกำหนดคุณสมบัติแต่ละพอร์ต)

<u>Point (point-to-point)กำหนดจุดต่อจุด</u>/Multipoint (point-to-multi-point) กำหนดจุดต่อหลายจุดขึ้นกับผู้ให้ บริการ

KX-TD1232BX (ISDN) 10/23

โปรแกรม [429] ISDN Extension Progress Tone (การกำหนดสัญญาณ Dial Tone ให้สายใน) Enable (มีสัญญาณ Dial Tone)/<u>Disable</u> (ไม่มีสัญญาณ)

Extension Programming (การโปรแกรมสายในแบบ ISDN)

โปรแกรม [611] ISDN DDI Number / Extension Number Conversion (การกำหนดหมายเลข DDI เป็น หมายเลขสายใน

Jack number = DDI number เช่น Jack 01-1 = 201

โปรแกรม [612] ISDN DDI Number / Floating Number Conversion (Operator / Pager / etc.) (การ กำหนดหมายเลข DDI เป็นหมายเลขฟีเจอร์่)

Floating Number = DDI number 1914 Operator = 202

โปรแกรม [613] ISDN Class of Service (กำหนดระดับการโทรให้สายในแบบ ISDN)

Programs COS number (COS numbers: 1 - 8)

โปรแกรม [614]-[615] Outgoing Permitted Outside Line Assignment - Day/ Night for ISDN Extension (การกำหนดการขอใช้สายนอกของสายในแบบ ISDN ในเวลากลางวัน/กลางคืน)

โปรแกรม [616] ISDN DDI Number / ISDN Extension Number Conversion (การกำหนด DDI ให้สายใน แบบ ISDN)

Port No. = DDI number เช่น port 01 = 200

โปรแกรม [617] CLIP / COLP Number Assignment (การกำหนดการแสดงเลขหมายของระบบ)

**DDI** / Any number (1 to 6 digits)

**1- DDI = Subscriber number + DDI number** 

2- Any = Subscriber number + optional number

โปรแกรม [618] CLIP / COLP Number for ISDN Extension Assignment (การกำหนดการแสดงเลขหมาย ของระบบของสายในแบบ ISDN)

**DDI** / Any number (1 to 6 digits)

1- DDI = Subscriber number + DDI number

2- Any = Subscriber number + optional number

# Option Programming (การโปรแกรมส่วนเพิ่มเติม)

โปรแกรม [990] System Additional Information, Fields (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (66)

(52) Enables or disables the CLOP features. (กำหนดการแสดงเลขหมายหรือไม่)

0: Enable / <u>1: Disable</u>

(53) How to make a DDI number (กำหนดการทำงานของหมายเลข DDI)

0: The number converted in [421]

1: DDI number = the number from ISDN line - subscriber's number [418]

(54) How to make a CLIP / COLP number. (การกำหนดการแสดงเลขหมาย)

0: Subscriber number + DDI number

1: Subscriber number + extension number

(55) Allows or prevents dialing "0" when the MSN number is "0"

0: allow

1: prevent

(56) Selects the DDI / MSN call destination during the day mode, if it is not assigned.

0: DIL 1:N

1: Operator

(57) Selects the DDI / MSN call destination during the night mode, if it is not assigned.

0: DIL 1:N

1: Operator

(58) Enables or disable the DTMF tone to the ISDN line

0: Enable

1: Disable

(66) Determines how the call is treated when the called extension is DND or busy. (การกำหนดเมื่อหมาย เลขปลายทางไม่ว่างหรือกำหนด DND ไว้)

01 : IRNA

**<u>10 / 11</u>** : Receive at the CO buttons (Only flashes)

00 : Busy tone is sent.

## Setting Flowchart for ISDN (ตารางการทำงาน)

Mandatory Programming

	С	0 42	23 Exte	ension
	P-P 42	25 P-MP	P-P 42	28 P-MP
[424] L1 mode	Permanent	Call	Permanent	Call
[426] L2 mode	Permanent	Call	Permanent	Call
[427] TEI	Fix	Auto	Fix	Auto

โปรแกรม [424][425][426][427] กำหนดตามการทำงานของผู้ให้บริการ ISDN.



## <u>ตารางการโปรแกรม ของKX-TD280CE/KX-T286CE</u>

There is not assignment program for [425] L1 mode, [427] L2 mode, [428] TEI parameters.

There is one setting parameter only, [450] CRC 4 mode. Default is Enable.

Also CRC 4 mode should be matched the central office.



<u>หมายเหตุ โปรแกรมเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Reset ก่อนการใช้งานและสัญญาณ</u> ISDN จะทำงานได้โดยให้รอเวลาสักครู่ก่อนการใช้งานประมาณ 2-5 นาที

# Loop-back self test (การทดสอบการ์ดเบื้องต้น)

เมื่อทำการติดตั้งการ์ด ISDN แบบ BRI (KX-TD280CE/KX-TD286CE) เราสามารถทดสอบการ์ด ISDN ได้ โดยไม่ต้องใช้สัญญาณ ISDN จากผู้ให้บริการ ทำตามขั้นตอนดังนี้

- 1) Assign one port for "Extension" (กำหนดพอร์ตที่ 5 เป็นสายใน โปรแกรม 423)
- 2) Make a special cable and connect to CO port and Extension port. (ต่อสายตามรูป) DDK



TD286 TD280 TD280

- 3) Register Port 5 as Extension No. โปรแกรม [012] กำหนดพอร์ตที่ 5 เป็นหมายเลขสายใน 190
- 4) Assign progress tone on port 5 โปรแกรม [429] "Enable" กำหนดส่ง Dial Tone
- 5) When you press CO button , you can hear dial tone. กดปุ่มสายนอกที่ 11
- 6) You can make intercom call. สามารถเรียกเลขหมายภายในได้

You can check connection status between the KX-TD286CE/280CE and the KX-TD1232BX

- 1) กดโปรแกรม -> [999]
- 2) กดปุ่ม SP-Phone
- 3) ดูสภาวะที่หน้าจอโทรศัพท์



# <u>การติดตั้ง KX-TD290CE กับ KX-TD1232BX</u>

<u>สามารถติดตั้งการ์ด KX-TD290CE (PRI30 ISDN) ที่ตู้ Master เท่านั้นแล้วเมื่อติดตั้งแล้วจะทำให้ใช้งานได้</u> เฉพาะสายนอกอนาลอกพื้นฐานที่ตู้ Master ( 8 Analog) กับสายนอกแบบ ISDN (30 Digital) เท่านั้นสายนอก <u>ที่ตู้ Slave ไม่สามารถใช้งานได้เลย</u>

## <u>โปรแกรม [109] Expansion unit type : TD290 unit type code"PR"</u>

CO Assignment (การกำหนดสายนอก)

### KX-TD1232BX+ KX-TD290CE

CO No.	Port (Master)
CO01-CO8	Analog
CO09	No
CO10	No
CO11	No
CO12	No
CO25-54	TD290

# <u>การต่อสายระหว่างระบบPRI\_ISDN(KX-TD290CE)กับ BE-1 (ตัวแปลงหัวต่อ BNC เป็น RJ45)</u>

# กับสายจากผู้ให้บริการ PRI30 ISDN



#### **Programming items for ISDN**

โปรแกรม [109] Expansion Unit Type. (กำหนดการ์ดที่ต่อใช้งาน)

PR: KX-TD290CE S2: KX-TD286CE S1: KX-TD280CE

โปรแกรม [450] PRI Configuration (การกำหนดคุณสมบัติของการ์ด PRI ISDN)

Assigns the number of B channels those are actually used out of 30 Channels.

The CRC 4 mode can be also assigned.

B channel number: 0 through 30(Default = 0)CRC 4: Disable / Enable(Default = Enable)

CRC 4 is a line-cording mode, the functionality of CRC4 is how to synchronize flame synchronization in layer 2.

CRC4: Enable System synchronizes every 16 flames in the layer 2.

(Called the super flame synchronization)

CRC4: Disable System synchronizes flame by flame in the layer 2

It should be matched with the central office mode, if it is unmatched, many symptoms happened, Noise, Disconnection etc.

โปรแกรม [451] PRI Reference CO (การกำหนดสายนอกแบบ PRI IDSN เป็นสายนอกตามที่กำหนด) Assigns which CO line numbers system data each PRI line uses. (CO by CO)

**Default : CO25 - CO54 = CO13** 

You can select DDI, DIL 1:1, DIL1: N for CO 25- 54 by <u>selecting the reference CO</u> or by <u>changing the reference CO</u>, <u>assignment</u>.

<u>ปกติ สายนอกแบบ PRI30 ISDN จะเริ่มจากสายนอกที่ 25-54</u>

CO No.	Port (Master)	Assignment	CO No.	Port (Slave)	Assignment
CO01	Analog	DIL 1:1	CO13	TD290 (B5)	DDI
CO02	Analog	DIL 1:1	CO14	TD290 (B6)	DDI
CO03	Analog	DIL 1:1	CO15	TD290 (B7)	DDI
CO04	Analog	DIL 1:1	CO16	TD290 (B8)	DDI
CO05	Analog	DIL 1:N	CO17	TD290 (B9)	DDI
CO06	Analog	DIL 1:N	CO18	TD290 (B10)	DDI
CO07	Analog	DIL 1:N	CO19	TD290 (B11)	DDI
CO08	Analog	DIL 1:N	CO20	TD290 (B12)	DDI
CO09	TD290 (B1)	DDI	CO21	TD290 (B13)	DDI
CO10	TD290 (B2)	DDI	CO22	TD290 (B14)	DDI
CO11	TD290 (B3)	DDI	CO23	TD290 (B15)	DDI
CO12	TD290 (B4)	DDI	CO24	TD290 (B16)	DDI
CO25	TD290 (B1)	(DDI)			
CO26	TD290 (B2)	(DDI)			
Coxx	TD290 (Bxx)	(DDI)			
CO53	TD290 (B29)	(DDI)			
CO54	TD290 (B30)	(DDI)			

## **KX-TD1232BX+ KX-TD290CE**

เมื่อทำการติดตั้งการ์ด KX-TD290CE ที่ตู้ Master แล้วสายนอกที่ 13-24 จะไม่สามารถใช้งานได้ แต่สามารถกำหนดให้ใช้งานได้โดยทำโปรแกรม Reference CO โปรแกรม 721 PRI / E1 Reference CO

# <u>ตารางการโปรแกรม ของKX-TD290CE</u>

There is not assignment program for [425] L1 mode, [427] L2 mode, [428] TEI parameters.

There is one setting parameter only, [450] CRC 4 mode. Default is Enable.

Also CRC 4 mode should be matched the central office.



# การดูสภาวะการต่อสาย ISDN แบบ PRI30

1) กดปุ่มโปรแกรม [999]
 2) กดปุ่ม SP-Phone
 ดูข้อมูลที่หน้าจอโทรศัพท์แบบคีย์
 M 2: 2, 11 – 3FFFFFF (For the KX-TD290CE)
 CO status (L2 level) (Bit display)
 0: Not Connect (NG)
 1: CO (OK) ปกติ
 From left CO25,26,27..... CO54

# <u>การกำหนดให้แสดงชื่อผู้เรียกแทนการแสดงเลขหมาย (Caller ID)</u>

โปรแกรม 110 Caller ID Code Set

การกำหนดหมายเลขของลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อที่ต้องการให้แสดงชื่อแทนเลขหมาย

กำหนดได้ 500 เลขหมาย (001-500) เลขหมายละไม่เกิน 24 หลัก

โปรแกรม 111 Caller ID Name Set

การกำหนดชื่อของแต่ละเลขหมาย

กำหนดชื่อได้ไม่เกิน 15 ตัวอักษร

<u>Call log</u> (การเก็บเลขหมายที่มีการใช้งานหรือรับเข้ามา)

มี 2 แบบ แบบที่1 Call log,Incoming การเก็บเลขหมายที่มีการโทรเข้า ได้เฉพาะคีย์ดิจิตอล รุ่น KX-T7230X,KX-T7235X,KX-T7433X,KX-T7436X สามารถเก็บได้สูงสุด 30 เลขหมาย

# <Information sample>

10101	:Panasonic		
01234	5678		
Nina	Thomas		
MAY 22	09:00PM		
SEQ01	02CALL		
MENU	CLR	NEXT	

พอร์ตสายนอก: ชื่อสายนอก หมายเลขของ Caller ID ชื่อของ Caller ID วัน/เดือน/ปี เวลา SEQ แสดงลำดับที่เท่าไร (1-30) เรียกมาจำนวนกี่ครั้งสูงสุด 15 ครั้ง

## การโทรกลับ

ยกหู ->กดปุ่มเลขหมายที่ต้องการ ->สนทนา ->วางหู

## <u>ลักษณะการทำงาน</u>

- 1. กรณีเรียกเข้ามาเป็น DIL 1:N (เช่น Incoming Group,Ring group,Phantom)ถ้ากระดิ่งมาดัง หลายๆเครื่อง แต่ไม่มีการรับสายหมายเลขจะเก็บที่เครื่องคีย์หมายเลขพอร์ตต่ำสุด
- 2. ถ้าโอนสายนอกไปที่สายในแล้วไม่รับสาย หมายเลข Caller IDจะเก็บที่เครื่องที่ไม่ได้รับสาย
- สายในตั้ง Call Forwarding แบบ All, Busy, No Answer , All calls/Busy Caller ID จะเก็บที่ปลาย ทาง

4. No Answer Caller ID จะเก็บที่ต้นทางและปลายทาง
5. ด้ามีสายเรียกเข้ามามากกว่า 30 สายสามารถกำหนดการทำงานดังนี้ Program 100 Numbering Plan
55. Call log,incoming 56
ยกทู -> 56 -> 1 -> วางทู (Overwrite mode) กำหนดรับเลขหมายที่ 31 มาแทนเลขหมายแรก เรื่อยๆ(ใหม่แทนเก่า)
ยกทู -> 56 -> 0 -> วางทู (Disregard mode) กำหนดไม่รับเลขหมายที่เกิน 30 เลขหมายไปแล้ว
6. การปิดห้ามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว้
Program 100 Numbering Plan
56. Call log,Incoming,Log Lock 57
การตั้งห้ามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว้
ยกทู -> 57 -> รหัส 3 หลัก เหมือนกัน 2 ครั้ง -> วางทู



การยกเลิกห้ามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว้ ยกหู -> 57 -> รหัส 3 หลัก 1 ครั้ง -> วางหู

## Call log ,Outgoing

การเก็บเลขหมายที่ต้องโทรออก 5 หมายเลขสุดท้ายเฉพาะ KX-T7235XและKX-T7436X การโทรออกให้ทำการกดปุ่มที่ต้องการโทรออก



Digital Super Hybrid System KX-TD1232BX

การโปรแกรมระบบสาย Caller ID (KX-TD193X/KX-TD193DX installation)

<u>Caller ID การแสดงเลขหมายและชื่อผู้เรียก</u> มีการ์ดที่สามารถต่อใช**้งานได้ 2 แบบดือ** 1. KX-TDI93X ใช้งานได้เฉพา: Caller ID แบบ FSK เท่านั้น 1 การ์ดใช้งานได้ 4 สายนอก ใช้งานได้กับ EPROM เวอร์ชิ่นต่ำกว่า P2IIL/P2I2L ปัจจุบันไม่ได้นำมาขาย 2. KX-TDI93DX ใช้งานได้เฉพา: Caller ID แบบ FSK แล: แบบ DTMF 1 การ์ดใช้งานได้ 4 สายนอก ใช้งานได้กับ EPROM ตั้งแต่เวอร์ชิ่น P2IIL/P2I2L ปัจจุบันขายแต่รุ่นนั้ <u>Programming (การโปรแกรม)</u> Program 406 Caller ID Assignment การกำหนดสายนอกใดบ้างที่ใช้งาน Caller ID CO 01-24สายนอกที่กำหนดใช้งาน

Enable(กำหนดใช้งาน) Disable (ไม่กำหนดใช้งาน)

**Program 990 System Addition Information** 

การโปรแกรมเพิ่มเติมของระบบ

Area 09 Bit 11

11111<u>1</u>1111111111

0 => Ringing&Caller ID Same Time (สัญญาณกระดิ่งและสัญญาณ Caller ID มาเวลาเดียวกัน)

1 => Ringing before Caller ID (สัญญาณกระดิ่งมาก่อนสัญญาณ Caller ID)

**Program 991 COS Addition Information** 

การโปรแกรมเพิ่มเติมของ COS

**COS 1 Bit 9-14** 

11<u>000000</u>11110000

การโปรแกรมเลือกชนิดการ์ดที่ต่อใช้งาน

0 => KX-TD193DX

1 => KX-TD193X

```
COS 2 Bit 9-16
```

<u>11111111</u>11110000

การโปรแกรมเลือกชนิดการตรวจสอบสัญญาณ Caller ID

0 => Caller ID แบบ DTMF

1 => Caller ID แบบ FSK

COS 3 Bit 9-10

111111<mark>00</mark>11110000

การโปรแกรมเลือกเวลาในการตรวจสอบสัญญาณ Caller ID <u>00=> หลังจากรับสัญญาณ 5 วินาที</u> 01=> หลังจากรับสัญญาณ 10 วินาที 10=> หลังจากรับสัญญาณ 15 วินาที 11=> ไม่ตรวจรับสัญญาณ



# <u>การกำหนดให้แสดงชื่อผู้เรียกแทนการแสดงเลขหมาย (Caller ID)</u>

โปรแกรม 110 Caller ID Code Set

การกำหนดหมายเลขของลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อที่ต้องการให้แสดงชื่อแทนเลขหมาย

กำหนดได้ 500 เลขหมาย (001-500) เลขหมายละไม่เกิน 24 หลัก

โปรแกรม 111 Caller ID Name Set

การกำหนดชื่อของแต่ละเลขหมาย

กำหนดชื่อได้ไม่เกิน 15 ตัวอักษร

<u>Call log</u> (การเก็บเลขหมายที่มีการใช้งานหรือรับเข้ามา)

มี 2 แบบ แบบที่1 Call log,Incoming การเก็บเลขหมายที่มีการโทรเข้า ได้เฉพาะคีย์ดิจิตอล รุ่น KX-T7230X,KX-T7235X,KX-T7433X,KX-T7436X สามารถเก็บได้สูงสุด 30 เลขหมาย

# <Information sample>

10101	:Panasoni	c	สายนอก: ชื่อสายนอก
01234	5678		หมายเลขของ Caller ID
Nina	Thomas		ชื่อของ Caller ID
MAY22	09:00PM		วัน/เดือน/ปี เวลา
SEQ01	02CALL		SEQ แสดงลำดับที่เท่าไร (1-30)
MENU	CLR	NEXT	เรียกมาจำนวนกี่ครั้งสงสด 15 ครั้ง

## การโทรกลับ

ยกหู ->กดปุ่มเลขหมายที่ต้องการ ->สนทนา ->วางหู

## <u>ลักษณะการทำงาน</u>

- 1. กรณีเรียกเข้ามาเป็น DIL 1:N (เช่น Incoming Group,Ring group,Phantom)ถ้ากระดิ่งมาดัง หลายๆเครื่อง แต่ไม่มีการรับสายหมายเลขจะเก็บที่เครื่องคีย์หมายเลขพอร์ตต่ำสุด
- 2. ถ้าโอนสายนอกไปที่สายในแล้วไม่รับสาย หมายเลข Caller IDจะเก็บที่เครื่องที่ไม่ได้รับสาย
- 3. สายในตั้ง Call Forwarding แบบ All,Busy,No Answer ,All calls/Busy Caller ID จะเก็บที่ปลาย ทาง

4. No Answer Caller ID จะเก็บที่ต้นทางและปลายทาง
5. ด้ามีสายเรียกเข้ามามากกว่า 30 สายสามารถกำหนดการทำงานดังนี้ Program 100 Numbering Plan
55. Call log,incoming 56
ยกทู -> 56 -> 1 -> วางทู (Overwrite mode) กำหนดรับเลขหมายที่ 31 มาแทนเลขหมายแรก เรื่อยๆ(ใหม่แทนเก่า)
ยกทู -> 56 -> 0 -> วางทู (Disregard mode) กำหนดไม่รับเลขหมายที่เกิน 30 เลขหมายไปแล้ว
6. การปิดห้ามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว้
Program 100 Numbering Plan
56. Call log,Incoming,Log Lock 57
การตั้งห้ามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว้
ยกทู -> 57 -> รหัส 3 หลัก เหมือนกัน 2 ครั้ง -> วางทู



การยกเลิกห้ามคนอื่นมาดูเลขหมายที่เก็บไว้ ยกหู -> 57 -> รหัส 3 หลัก 1 ครั้ง -> วางหู

## Call log ,Outgoing

การเก็บเลขหมายที่ต้องโทรออก 5 หมายเลขสุดท้ายเฉพาะ KX-T7235XและKX-T7436X การโทรออกให้ทำการกดปุ่มที่ต้องการโทรออก